КРИВЫЕ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ



Итак, все мы видели эти каналы в 17 блоке (далее рассказывать буду на примере 5JA-920-740-А, можно распространять на 5JA 920 7XX):

ENG105831-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X1,00 ... ENG105831-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y1,00 ... ENG105832-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X1,00

...

ENG105832-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y1,02 ... ENG105834-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X1,00 ...

ENG105834-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y1,03 ...

ENG105835-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X1,00 ...

 $ENG 105835-ENG 99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y1,05 \dots$

ENG119878-ENG101574-

dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1,00 00 ...

 ${\tt ENG119878-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1,00~00~\dots}$

ENG105836-ENG101574-

 $dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X1,00 \dots$

ENG105836-ENG99777-

dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y1,01 ...

Их много, по 5-6 значений X и Y по каждой позиции. Пару настроек X и Y назовем кривая.


Получается имеется 6 кривых:

- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day яркость подсветки шкал для дневного режима
- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night яркость подсветки шкал для ночного режима
- dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge яркость подсветки стрелок приборов
- dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights яркость дополнительных индикаторов панели приборов
- dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor кривая нормировки показаний датчика света панели
- dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field яркость дисплея в средней части панели приборов


Дневной режим от ночного отличается включенным ближнем светом. Горит ближний — режим ночной.

Попробуем адаптировать значения кривых яркости подсветки шкал для дневного\ночного режима и кривой нормировки показаний датчика света

Значения каналов задаются в 16-ричной системе. HEX. Отложив значения X и Y на графике, получаем следующие картинки:



Яркость подсветки шкал




Кривая нормировки показаний датчика света панели

Работаем только с шестнадцатеричными числами. Перевод в десятичную систему делал для построения графиков.

Вариант модификации настроек яркости:

- · dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day,
- dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night
 Кривые задания яркости подсветки шкал для дневного и ночного режима.
 Работаем только с Y значениями. 0 подсветка отключена. 253 —


максимальная яркость. Для того, чтобы не срабатывало отключение подсветки шкал в сумерках — необходимо избавится от 0 значений в кривой дневной подсветки (выделены в таблице желтым). Значения в зеленых столбцах могут быть скорректированы по желанию. Для дневного режима убрано полное гашение шкал в сумерках. Для ночного режима предложена кривая с более тусклым свечением при высоких показания датчика.



x(hex) 00		y(hex)			141							
00				y_mot	d(hex)	Nº	x(hex	x:	y(hex)		y_mo	d(hex)
~~		00		03	3	1	00		03		05	
32		00		05		2	0a	10	03		06	. 16
66	102	00		08		3	46		11		0e	
96	150	0a	10	0B		4	64		1f		1e	
dc		14	20	14		5	dc		5a		32	
fd		64	100	64	100	6	fd		64	100	64	100
	66 96 dc	66 102 96 150 dc 220	66 102 00 96 150 0a dc 220 14	66 102 <mark>00</mark> 0 96 150 0a 10 dc 220 14 20	66 102 00 0 08 96 150 0a 10 0B dc 220 14 20 14	66 102 00 0 08 8 9 96 150 0a 10 0B 11 dc 220 14 20 14 20	66 102 00 0 08 8 3 96 150 0a 10 0B 11 4 dc 220 14 20 14 20 5	66 102 00 0 08 8 3 46 96 150 0a 10 0B 11 4 64 dc 220 14 20 14 20 5 dc	66 102 00 0 08 8 3 46 70 96 150 0a 10 0B 11 4 64 100 dc 220 14 20 14 20 5 dc 220	66 102 00 0 08 8 3 46 70 11 96 150 0a 10 0B 11 4 64 100 1f dc 220 14 20 14 20 5 dc 220 5a	66 102 00 08 8 3 46 70 11 11 96 150 0a 10 0B 11 4 64 100 1f 31 dc 220 14 20 14 20 5 dc 220 5a 90	66 102 00 0 08 8 3 46 70 11 11 0e 96 150 0a 10 0B 11 4 64 100 1f 31 1e dc 220 14 20 14 20 5 dc 220 5a 90 32

 $dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor$

Кривая нормируем показания датчика света к интервалу 0.253. 0 -темно, 253 — максимально светло. Можно сделать выход кривой на максимальное значение более резким. Работаем только с координатой X.



Nº	x(hex) y(hex)		ý	x_mod	x_mod(hex)		
1	0000		0000	0	0000		
2	0032	50	003c	60	000a	10	
3	0064	100	00b4	180	0014	20	
4	00c8		00dc	220	0028		
5	01f4	500	00fd	253	0064	100	

Как известно, приборка настроена так, чтобы уведомлять отключением подсветки шкал о забытом включенном ближнем в сумерках.

Многим такой алгоритм работы не по душе — решение:

ENG105831-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y1,03 ENG105831-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y2,05 ENG105831-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y3,08

Изменением значений этих трех каналов — получите не отключаемую подсветку шкал приборов в сумерках. Изначально, эти каналы имеет 0 значения.

Не рекомендую менять направление изменения яркости, либо выкручивать значения на максимальные. Себе отключение подсветки в сумерках не настраивал — все устраивает.

Код доступа надо подбирать. Попробуйте 47115.