11/11/2018



Abfrage & Steuerung von Viessmann Heizungen

Druckbare Version

40 Beiträge dieses Themas auf einer Seite anzeigen

hcp 14.01.15, 11:13

Genau. IPS redet per Telnet mit Raspb. und initiiert die Aktion. Raspi setzt dann um, inkl aller Protokollthemen.

Fraunhofer 14.01.15, 11:53

Moin.

das hört sich ja sehr interessant an , könntest du Screenshots und das Script hier mal kurz teilen?

Ich habe das Problem ja auch und zusätzlich bekommt das IPS nen hänger wenn die Schaltung zur Viessmann mal hängt. Das nervt tierisch und einen Raspi hab ich da, die Anleitung für openV hab ich schon gefunden, das sieht machbar aus.

hoep 16.01.15, 13:08

Hallo hcp,

wäre ebenfalls stark an dieser Anleitung/Skripten (einem Beispiel) interessiert.

Beste Grüße

hoep

hcp 17.01.15, 15:07

Die IPS Skripte sind erst der zweite Schritt. Erstmal muss man openv auf Raspi zum Laufen bringen. Bin nach de Anleitung auf der openv Webseite vorgegangen. Das ging eigentlich ganz gut. Bin leider im Moment zu busy um das zu dokumentieren ... bitte um Geduld ...

Fraunhofer 17.01.15, 15:14

Hi hcp,

Kennst du den exporter von Raketenschnecke? Damit geht's in Sekunden :)

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

reitermarkus 28.03.15, 14:42

Hallo, bin neu hier und die Heizungssteuerung meiner V200KW2 läuft jetzt bereits seit einer Woche auf einem Raspberry Pi und ich kann auch fast alle Werte (ein paar muss ich noch finden) auslesen.

Aber eine Frage: Was genau sind "gedämpfte" und "Tiefpass"-Temperaturen?

PumpkinEater 11.05.15, 14:01

Im folgenden mal meine Erfahrungen mit der Remote-Anbindung eines RaspberryPI (auf dem vcontrold läuft) an einen IPS-Server (auf einem BananaPI). Der Text ist zwar wie eine kleine Anleitung aufgebaut, ich will jedoch nicht ausschließen, dass Ihr die eine oder andere Anpassung noch selbst durchführen müsst - aber vielleicht hilft's dem einen oder anderen ja trotzdem.

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)

Voraussetzung:

Der Openv-Daemon vcontrold sollte bereits erfolgreich auf dem RaspberryPI installiert sein. Eine Anleitung gibt es auf der openv-Seite openv - vcontrold mit Raspberry Pi. Damit sollte es prinzipiell schon möglich sein, Daten aus der Viessman-Heizung auszulesen, also z.B.

- telnet <ip-adresse> 3002 (wobei 3002 der Default-Port ist, auf dem der vcontrold lauscht)
- in der Telnet-Session z.B. "getTempA" eingeben, es sollte dann die Außentemperatur ausgegeben werden.

Wenn das funktioniert, können wir uns um die IPS-Seite kümmern:

- (1) Wir erstellen zunächst als neue IO-Instanz einen Client Socket "Viessmann Client Socket" mit der IP-Adresse des Raspberrys und dem Port 3002.
- (2) Als nächsten erzeugen wir dann noch eine Splitter-Instanz "Cutter Viessmann". In den Settings zu diesem Cutter unter "Benutze Zeichen für Schritte" trägt man als rechte Trennzeichen die Hex-Werte "76 63 74 72 6C 64 3E" ein. Dabei handelt es sich in ASCII-Schreibweise um den Prompt "vctrld>". Als übergeordnete Instanz wählt man den zuvor erstellten "Viessmann Client Socket". Weitere Eintragungen sind hier nicht notwendig.
- (3) Unterhalb des Cutters wird nun noch eine RegVar-Instanz "Viessmann InOut" angelegt. Als übergeordnete Instanz wird der Cutter "Cutter Viessmann" ausgewählt. Später werden wir in diesem Fomular noch das Target (Empfangsscript) anlegen.
- (4) Ich habe dann im Symcon-Baum unter "Keller->Heizkeller" ein Dummy-Device namens "Heizungsanlage" angelegt, und folgende Variablen angelegt:

Aussentemperatur (float)Brennerstarts (Int)Kesseltemperatur (float)

```
- Warmwassertemperatur (float)
-Warmwasser-Solltemperatur (float)
und außerdem zwei Scripte:
 einen Empfangsscript mit dem Namen "receive_from_Viessmann"
   Code:
    <?
   %KesselTempIst = 31695 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Kesseltemperatur]*/;
$WarmwasserTempIst = 15620 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Warmwassertemperatur]*/;
$Timetable = 57172 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Timetable]*/;
$Aussentemperatur = 18412 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Aussentemperatur]*/;
   $Brennerstunden = 54779 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Brennerstunden]*/;
$Brennerstarts = 15873 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Brennerstarts]*/;
   $WarmwasserTempSoll = 26141 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Warmwasser-Solltemperatur]*/;
$KesselTempSoll = 34669 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Kessel-Solltemperatur]*/;
    $response = explode("|", $ IPS['VALUE']);
   if($response[0] == "getTempKist") {
               SetValue($KesselTempIst, (float)$response[1]);
    else if($response[0] == "getTempWWist") {
      SetValue($WarmwasserTempIst, (float)$response[1]);
   else if($response[0] == "getTempA") {
   SetValue($Aussentemperatur, (float)$response[1]);
    else if($response[0] == "getTimerM2Mi") {
      SetValue($Timetable, $response[1]);
   else if($response[0] == "getBrennerStarts")
      SetValue($Brennerstarts, (int)$response[1]);
   else if($response[0] == "getBrennerStunden1")
      SetValue($Brennerstunden, (float)$response[1]);
   else if($response[0] == "getTempWWsoll") {
   SetValue($WarmwasserTempSoll, (float)$response[1]);
   else if($response[0] == "getTempKsoll") {
   SetValue($KesselTempSoll, (float)$response[1]);
    ?>
und einen Sendescript "send to Viessmann"
   Code:
   $socketId = 18819 /*[Viessmann Client Socket]*/;
$responseId = 31695 /*[Keller\Heizkeller\Heizungsanlage\Kesseltemperatur]*/;
   if (IPS_GetProperty($socketId,'Open') == false)
               IPS_SetProperty($socketId, "Open", true); // Socket öffnen
IPS_ApplyChanges($socketId); // IPS die Änderung durchführen lassen
               IPS_Sleep(1000);
   }
   \label{lem:csck_sendText(socketId, "getTimerM2Mi\r\n"); // Kommando senden $$CSCK_SendText(ssocketId, "getTempKist\r\n"); // Kommando senden $$IPS_Sleep(500);
    CSC\overline{K}_SendText(\$socketId, "getTempA\r\n"); // Kommando senden
    IPS_Sleep(500);
   CSCK_SendText($socketId, "getTempWWist\r\n"); // Kommando senden
IPS_Sleep(500);
    CSCK_SendText($socketId, "getBrennerStarts\r\n"); // Kommando senden
    IPS_Sleep(500)
   CSC\overline{K}_SendText(\$socketId, "getTempWWsoll\r\n"); // Kommando senden
   IPS_Sleep(500);
   CSC\overline{K}_SendText(\$socketId, "getTempKsoll\r\n"); // Kommando senden
```

Das Sendescript lasse ich per Ereignis alle 3 min aufrufen, um die Daten zyklisch aus der Heizuingsanlage abzurufen.

(5) In der oben definierten Register Variablen wird nun noch das erstellte Empfangsscript als Target eingetragen.

(6) Auf dem Raspberry muss nun noch ein kleine Anpassung im Konfigurationscript 'vcontrold.xml' durchgeführt werden, damit der Daemon die Temperaturwerte ohne die Einheit (Grad Celsius) ausgibt. Macht am besten zunächst eine Sicherungskopie. In vcontrold.xml sucht Ihr dann Einträge mit "centity>", die die Einheit "Grad Celsius" aufweisen und löscht dort die Units raus, so dass nur noch "centity>" stehen bleibt. MIt dieser Ändeurng ist es dann möglich, in IPS die Temperaturwerte in logbare Float-Variaben zu übergeben.

(7) Nun wird's leider etwas komplizierter, denn es muss eine kleinere Änderung im Quellcode des vcontrold-Daemons gemacht werden. Dieser Schritt ist nicht unbedingt notwendig, ihr müsstet dann aber das Empfangsscript selbst anpassen. Hintergrund ist, dass ich gerne an der Antwort des Daemons erkennen möchte, auf welchen Request sich die Antwort bezieht. Überlegung ist, dass bei mehreren aufeinanderfolgenden Requests an den Daemon ggf. auch mal eine Antwort verloren geht. In diesem Fall wäre es dann z.B. schwierig, eine empfangene Temperatur richtig zuzuordnen. Ich habe daher den Quellcode so geändert, dass in der Antwortzeile zunächst der Requestbefehl mit zurückgeschickt wird. Also z.B. "getTempA|15.30000". Im Empfangsscript splitte ich die Anwort dann wieder mit "\$response = explode("|", \$_IPS['VALUE']);" in Requestbefehl und Temperaturwert auf. Folgendes ist zu ändern:

In der Datei openv/vcontrold-code/vcontrold/vcontrold.c sucht Ihr nach der Zeile 495:

code:
 snprintf(string, sizeof(string),"%s\n",recvBuf);
und ändert diese in
 Code:
 snprintf(string, sizeof(string),"%s|%s\n",readBuf,recvBuf);

Danach kompiliert Ihr den Daemon neu und installiert ihn, wie Ihr das schon nach der Erstinstallation gemacht habt:

make

sudo make install

danach einmal durchstarten:

/etc/init.d/vcontrold stop /etc/init.d/vcontrold start

Sofern Ihr in IPS für das Sendescript noch kein Ereignis angelegt habt, ruft Ihr das Sendscript einmal manuell auf. Der Socket sollte anschließend aktiv sein (und bleiben). Je nach Heizungstyp kann es natürlich sein, dass nicht alle in den Scripten verwendeten Befehle unterstützt werden - dies müsstet Ihr da evt. anpassen. Wenn alles funktioniert, sollten die angelegten Float-Variablen nun mit Messwerten gefüllt sein.

Die Skripte selbst sind vermutlich noch optimierbar - mir ging's erstmal um die generelle Machbarkeit.

Viele Grüße Peter

yodaeichen 13.08.15, 13:58

nach dem Einrichten von der ersten Siete hier, um die Viessmann auszulesen sehe ich in IPS immer nur folgendes:

Anhang 30441

Hallo,

Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich.

Schönen Gruß

Hallo Peter,

fbueller76 25.10.15, 15:27

erst einmal Danke für die Beschreibung der Anbindung von RaspberryPI.

Ich habe soweit nach deiner Anleitung alles Durchgeführt. Sendescript manuell ausgeführt -> Socket ging anschließend auf "aktive"

Wenn ich das Empfangsscript ausführe erscheint folgender Fehler: Notice: Undefined index: VALUE in D:\IP-Symcon\scripts\12092.ips.php on line 11

Was habe ich falsch gemacht?

Wenn ich per Telnet die abfragen mache, sieht das so aus(sieh Bild)

Anhang 31294

"Meine Vermutung liegt im Bereich des ändern von Zeile 495" Habe ich aber durchgeführt…

Herzlichen Dank im Voraus

Grüße

Sascha

PS: ich hab erst vor zwei Monaten angefangen mit IPS, und komm eigentlich aus der Windows Welt...

PumpkinEater 26.10.15, 09:50

Hallo Sascha,

Zitat:

Zitat von **fbueller76** 🔌

Wenn ich das Empfangsscript ausführe erscheint folgender Fehler:

Notice: Undefined index: VALUE in D:\IP-Symcon\scripts\12092.ips.php on line 11

Du kannst das Empfangsscript nicht (erfolgreich) manuell ausführen. Das ganze funktioniert folgendermaßen:

Wenn auf dem Socket Daten von der Heizung eintreffen, wird über den Cutter die Registervariable "Viessmann InOut" mit den gesplitteten Empfangsdaten belegt. Diese Registervariable ruft nach Ihrer Aktualierung dann (automatisch) das Empfangsscript auf. Die Sytemvariable \$_IPS['VALUE'] bekommt nun den "Wert der auslösenden Variable zum Auslösezeitpunkt" (s. IPS-Doku).

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)

Wenn Du dagegen versuchst, das Empfangsscript manuell zu starten, ist die Systemvariable \$_IPS['VALUE'] nicht gesetzt/definiert und es kommt zu der erwähnten Fehlermeldung. Falls es nicht funktioniert, prüfe bitte mal, ob sich im IPS-Objektbaum das Datum des Empfangsscripts regelmäßig (oder nach manueller Ausführung des Sendescripts) aktualisiert. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Empfangscript gar nicht aufgerufen. Dann am besten mal die Punkte 3 und 5 in meiner Anleitung überprüfen. Wenn das nicht hilft:

Die Daten gehen den Weg: Socket -> Cutter -> Registervariable.

In jeder dieser Objekte kannst Du den Debug-Modus einschalten und schauen, an welcher Stelle die Empfangsdaten noch erscheinen. Am besten führst Du das Sendescript nach Einschalten des Debugmodus manuell aus, um die Heizung zu veranlassen, zeitnah etwas auf die Anfrage zu senden. Wenn Du damit nicht weiterkommst, schreib noch mal, was die Fehlersuche erbracht hat.

Viele Grüße Peter

fbueller76 26.10.15, 13:46

Hallo Peter, Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4) das scheint alles zu funktionieren. Die Daten kann ich an den drei "stellen" im Debug sehen. Nur werden sie nicht an meine "Variablen" übergeben Hier mal die Bilder dazu und deinem Script mit den angepassten ID's. Anhang 31317 -> Anhang 31315-> Anhang 31318 Anhang 31316 PHP-Code: </ri>

</ri>

</ri> \$KesselTempSoli = 16872 /*[Hardware\KG\Heizungsanlage\Heizung\Kesseltemperatur-Solltemperatur]*/; \$response = explode("|", \$ IPS['VALUE']); if(\$response[0] == "getTempKist") { SetValue(\$KesselTempIst, (float)\$response[1]); else if(\$response[0] == "getTempWWist") { SetValue(\$WarmwasserTempIst, (float)\$response[1]); else if(\$response[0] == "getTempA") { SetValue(\$Aussentemperatur, (float)\$response[1]); else if(\$response[0] == "getTimerM2Mi") { SetValue(\$Timetable, \$response[1]); else if(\$response[0] == "getBrennerStarts") { SetValue(\$Brennerstarts, (int)\$response[1]); else if(\$response[0] == "getBrennerStunden1") {
 SetValue(\$Brennerstunden, (float)\$response[1]); else if(\$response[0] == "getTempWWsoll") { SetValue(\$WarmwasserTempSoll, (float)\$response[1]); else if(\$response[0] == "getTempKsoll") { SetValue(\$KesselTempSoll, (float)\$response[1]); ?>

Wie kommen die Daten von der "Viessmann InOut" in die Variablen, wie finde ich da den Fehler am besten...? (immer diese frischlinge... :confused:)

Die Uhrzeit von "receive_from_Viessmann" ändert sich auch.

Herzlichen Dank nochmal für die Unterstützung

Grüße Sascha

PumpkinEater 26.10.15, 23:46

Hallo Sascha,

die empfangenen Daten (Debugausgabe im Socket) sind anders als bei mir. In der Antwort von der Heizung wird vor dem eigentlichen Wert noch der zuvor gesendete Befehl mit übertragen. Dieser Befehl fehlt bei Dir. Folglich kann das Empfangsskript dann bei den "if" Abfragen kein positives Ergebnis finden. Hast Du den Schritt 7 meiner Anleitung durchgeführt?

Gruß

Peter

11/11/2018 Abfrage & Steuerung von Viessmann Heizungen 27 10 15 12:52 fbueller76 Hallo Peter, Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1) die Zeile "495" hatte ich angepasst, das war auch meine erste Vermutung... Anhang 31329 danach habe ich, nach verlassen der Datei: make install ausgeführt. hätte ich vielleicht "sudo make install" ausführen müssen? Wenn ich das richtig sehe, kann ich das einfach wiederholen, oder? Ich probiere das nachher in einer ruhigen Minute noch einmal. Werde vom ergebniss berichten... Danke Grüße Sascha 27.10.15, 14:11 fbueller76 Es funktioniert...:) Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1) Anhang 31333 es war dann wohl -> "sudo make install' Herzlichen Dank... Grüße Sascha 27.10.15, 15:15 PumpkinEater Hallo Sascha. prima - freut mich, dass es jetzt klappt. Und Du hast recht, "sudo" sollte man voranstellen (ich habe es in der Anleitung ergänzt). Es war mir nicht aufgefallen, da ich auf den Raspberrys einen richtigen root-Account eingerichtet habe und daher das sudo nicht mehr benötige. Peter

fbueller76

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)

02 11 15 08:54

Hallo Peter, ich noch einmal.

Woran kann es liegen das die Abfrage über das Ereignis täglich "Stoppt".

Die Abfrage bleibt dann stehen, bis ich das Script einmal manuell anstoße...

Der Stopp ist immer kurz vor Mitternacht, wenn ich das Zeitmuster auf 5 Minuten stelle, verschiebt sich die Zeit auf "23:55"

Anhang 31407

Herzlcihen Dank

Grüße

Sascha

PumpkinEater 02.11.15, 10:02

hmm, einen wirlichen Tipp habe ich nicht. Du könntest beim Datumsmuster mal "täglich" mit anklicken. Soweit ich das verstehe, sollte dies eigentlich nicht nötig sein.

Wenn Du Dir in der logischen Baumansicht die Zeile mit dem Ereignis anschaust: steht dort sowas wie "alle 1 Tage(n) alle 15 Minuten"? Siehst Du im Meldungsfenster irgendwelche Fehlermeldungen?

Du könntest testweise mal ein einfaches Script erstellen (zB: "irgendeinen Wert in eine Variable schreiben") und dieses dann mit einem gleichen Ereignis alle 15 min ausführen lassen.

Wenn das Problem dort genauso auftaucht, ist es vielleicht ein Bug in IPS (?).

Gruß Peter

10.11.15. 18:28 fbueller76 mit diese Einstellung funktioniert es jetzt: Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1) Anhang 31481 Danke Grüße Sascha 18.01.16, 08:59 meike0 0 Betriebsart ändern hat von euch schon einer die BetriebsartM2 verändern können. Den Befehl setBetriebsartM2 gibt es ja nicht. yodaeichen 19.01.16, 17:24 Hallo, ich habe bereits ein paar Sachen abgefragt, aber nicht jeder Befehl funktioniert. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich die genaue Codierung herausfinde und welches Protokoll ich nehmen muss? Also z.b. VHscot und GWG. Vielen Dank Gruß yodaeichen JensW 20.01.16, 20:44 Hallo Peter, danke für die Arbeit. Ich habe ein Problem immer wenn ich eine abfrage mache stoppt die Verbindung. Auch wenn ich getTempA per telnet aufrufe. Hast Du eine Idee. Ich habe alles so gemacht wie es da steht. Wenn ich dass Script starte ist keine Verbindung zum Soket vorhanden. Kurz danach ist das Ausrufezeichen aber wieder weg und er ist aktiv. Update: Hat sich Erledigt läuft alles Danke. _muckel 05.03.16, 18:40 Grumpf, auf IPS V4.0 hab ich folgendes "Problem" Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1) Abfrage usw läuft und ich bekomme auch Daten (wohl auch die richtigen) ABER : ich bekomme immer im Meldungsfenster : Zitat: 05.03.2016 17:30:08*| Serial Port*| Fehler beim Lesen: Das Handle ist ungültig Die Daten kommen aber trotzdem ?!?! Hat zufällig noch jemand dieses Phänomen? Anbei noch Debug vom Port : (irgendwie funktioniert die Kopier Funktion in der Konsole nicht so richtig , daher als Bild 09.03.16, 14:18 Fraunhofer Gleiche Thematik auch bei mir :(Fraunhofer 09.03.16, 15:28 Kannst du denn die Betriebsart ändern? Ich bekomme keine Änderung hin, ich habe schon versucht mit Viess_Data die Betriebsart auf WWH (Warmwasser und Heizung) zu setzen, aber auch das wird nicht vom IPS erkannt. Bist du sicher das die Daten zb. Betriebsart stimmen, bei Temperatur sieht es soweit gut aus . 04.10.16, 09:34 tommes

VitoCommandHelper

Hallo,

nachdem ich meine Heizungsansteuerung erfolgreich in Betrieb genommen habe, möchte ich euch gern meine Scripte zur Verfügung stellen.

Ursprünglich hatte ich die Abfrage der Telnetschnittstelle der voontrold mit einem Stack gelöst (s. auch hier), da man die Antwort ja irgendwie zu einer Abfrage zuordnen muss. Die Idee von PumpkinEater mit der Erweiterung der Rückgabe um den aufrufenden Befehl hat mich aber mehr überzeugt. Deshalb habe ich alle Scripte daraufhin noch einmal angepasst.

Es gibt jetzt einen zentralen Script VitoCommandHelper:

Der Script ist zuständig, damit nur an einer Stelle eine Liste der Variablen, Commands und Var_Typen geführt werden muss.

```
PHP-Code:
```

```
<?
//der Helper ordnet die Variablen zu den vcontrold commands und Variablentypen
function getVarListArray()
return arrav(
                      ID, Var_Type, autoload
#command, Var
##########
                                                            49087 /*[01 Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempAussen]*/,"float",1)
       array("getTempATiefpass"
                                                         , 49087 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempAussen]*/,"float",1)
, 31558 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Speicherladepumpe]*/,"bool",0)
, 57653 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Brennerstarts]*/,"integer",1)
, 18311 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Brennerstunden]*/,"float",1)
37274 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempSpeicherLadeSensor]*/,"float",1)
13778 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempAuslauf]*/,"float",1)
, 59236 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempKollektor]*/,"float",1)
, 41449 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Sammelstoerung]*/,"E_ST",1)
, 11984 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\HeizkreisPumpeM2]*/,"E_ST",1)
        array("getStatusSLP"
array("getBrennerstarts"
        array("getStundenBrenner" array("getTempWWlTiefpass"
        array("getTempWW2Tiefpass" ,
        array("getTempKist"
array("getSammelStoerung"
array("getStatusHKP_M2"
);
//echo getCommandforVariable(getVariableFromCommand("getStatusHKP M2"));
function getVariableFromCommand($command)
       $zuordnung=getVarListArray();
     $Var_ID=0;
       foreach ($zuordnung as &$zeile)
          if($zeile[0]==$command)
                                                         $Var_ID=$zeile[1];
       return $Var ID;
function getVariableTypeFromCommand($command)
       $zuordnung=getVarListArray();
     $Var_Type=0;
       foreach ($zuordnung as &$zeile)
          if($zeile[0]==$command)
                                                         $Var Type=$zeile[2];
     }
       return $Var_Type;
function getCommandforVariable($var ID)
       $zuordnung=getVarListArray();
     $command=0:
       foreach ($zuordnung as &$zeile)
          if($zeile[1]==$var_ID)
                                                       $command=$zeile[0];
       return $command;
}
?>
```

Dann gibt es einen Script (readAllVariablesTrigger), welcher die Anfragen startet, er ließt aus dem Helper die Liste der Datenbefehle und schickt sie zum vcontrold:

PHP-Code:

```
<?
define ("ID_RaspiVito_SOCKET", 40978 /*[Raspi_Vito]*/);

//den VitoCommandoHelper einbinden
include(IPS_GetScript(54897 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\receiveDataViessmann\VitoCommandHelper]*/)['ScriptFile']);

//jeden Eintrag durchgehen
$zuordnung=getVarListArray();
foreach ($zuordnung as &$zeile)
{
    if($zeile[3]==1)//autoload==1
    {
        sendVitoCommand($zeile[0]);
        IPS_Sleep(3000);
    }
}

function sendVitoCommand($command)
{
    CSCK_SendText(ID_RaspiVito_SOCKET, $command.CHR(13).CHR(10));
}
</pre>
```

?>

Und zu guter Letzt der Empfangsscript (receiveDataScript), welcher natürlich an die Registervariable angeknüpft ist und die empfangenen Daten verarbeitet. Es ist im Übrigen nicht nötig einen Cutter zwischenzuschalten. Die nicht verarbeitbaren Antworten, werden einfach ignoriert.

```
PHP-Code:
function L($text) //kleine LOGFunktion im Meldungsfenster
   IPS LogMessage("receiveDataScript",$text);
include(IPS_GetScript(54897 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\receiveDataViessmann\VitoCommandHelper]*/)['ScriptFile']);
L($_IPS['VALUE']);
    //1. Befehl ermitteln und abtrennen
$tmp=explode("|",$_IPS['VALUE']); //z.B.: "getTempATiefpass|9.900000 Grad Celsius"
    $command=$tmp[0];
    $tmp=$tmp[1];
    //2. Wert von Einheit abtrennen (durch Leerzeichen getrennt)
$tmp=explode(" ",$tmp); //z.B.: "9.900000 Grad Celsius"
    $val=$tmp[0];
          VariablenID aus Helper ermitteln
    $varID=getVariableFromCommand($command);
    $varType=getVariableTypeFromCommand($command);
    switch($val)
        case "vctrld>":
        break;
        default:
              switch($varType)
                  case
                       "float":
                       SetValueFloat($varID,$val);
                       break;
                       "bool"
                 case
                       SetValueBoolean($varID,$val);
                       break;
                  case "integer"
                       SetValueInteger($varID,$val);
                       break;
                  case "E_ST": //enum VitocontrolD (AUS|EIN)
   SetValueBoolean($varID,($val == "EIN" ? true : false));
                  default: //falls nix sinnvolles mitgeliefert wurde
             }
    }
?>
```

Zum Schluss nur noch die ID's der Scripte und Variablen eintragen und los geht`s.

Viele Grüße tommes

Schablone 07.10.16, 08:24

Klappt. Super!

Ich habe nach der Anleitung von Peter gearbeitet. #167

Klappt!

Besten Dank Peter!!

michl 19.10.16, 20:08

Hab mal eine Frage:

Es gibt ja auch die Vitoconnect 100 - OPTO1, diese läuft aber über den Viessmann Server, kann man die Daten vom Viessmann Server auch über IPS auslesen?

Danke für die Info!

michl 12.11.16, 12:32

Ich bin auch gerade am Auslesen meiner Viessmann Vitocal 200 S Steuerung 204D.

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)

Protokoll ist das 300er.

Hallo!

Habe Folgendes Problem das wenn ich den Port kurz öffne, sich bei der Variable "Steuerungstp" nicht wie erhoft 204D steht sondern 0505? Siehe Anhang:

Anhang 36258

Die ComPorts habe ich wie folgt Konfiguriert:

Anhang 36259

Die XML Datei hab ich nach meinen Steuerungstyp konfiguriert!

Danke!

michl 13.11.16, 21:08

Ist noch jemand an diesen Thema dran?

Fraunhofer 13.11.16, 21:10

Bald :(((

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

michl 14.11.16, 08:35

Zitat:

Zitat von Fraunhofer 🝱

Bald :(((

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Ich habe die Vitronic 200 WO1C Regelung und das 300er Protokoll.

Leider hab ich Probleme beim Auslesen der Daten. Kann es sein das, das Script von Seite 1 "Viessmann Device" nicht für das 300 er Protokoll ist?

wango 15.11.16, 01:54

300er

Moin Michl,

 $lesen\ hilft\ auch\ in\ diesem\ Fall\ :).\ Das\ erste\ Skript\ funktioniert\ leider\ nicht\ mit\ der\ 300er-Version...$

Viele Grüße

Wango

Kabellabor - Alles automatisch

michl 15.11.16, 08:50

Ja, das hab ich schon gelesen das, das nicht funktioniert. Deshalb bin ich auf der Suche nach jemanden der das 300er Protokoll mit einen passenden Script ausgelesen hat. Die Adressen der Wo1c hab ich auf der openv gefunden.

muckel 27.12.16, 18:34

Zitat:

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)

Zitat von lissy18 🔊

Hallo,

 $ist\ hier\ schon\ einer\ von\ Euch\ weitergekommen?$

- 1. Byte = 00 oder 01 ist ja scheinbar klar. 00=> Pumpe aus, 01=> Pumpe an
- 2. Byte = 64, was ist das 64% oder muss ich hier noch Umrechnen, was wäre denn 100% in Hex, xFF?

MfG Frank

 ${\it Ich weiß ist URALT, aber hat das jemand implementiert? Ich komme bei der Umrechnung nicht klar.}\\$

im Debug bekomme ich ein 01 29..müste ja heißen Pumpe an auf 55%... aber ich komme ums verrecken nicht auf 55%

siehe VControl ...

05.01.17, 21:54 somm

Ich hofe mir kann wer helfen ich verwende die Abfrage vom ersten Post des geht so weit auch recht gut solange ich nur wert wie zb Raumtemperatur Soll, Warmwasser Soll Temp, Betriebsart usw. auslese, will ich zb Ist Wert wie Aussentemp, Vorlauftemp,..... auslesen geht das nicht. Woran kann das liegen? Gruß Stefan

11 01 17 14:04 _muckel_

Zitat:

Zitat von somm

Ich hofe mir kann wer helfen ich verwende die Abfrage vom ersten Post des geht so weit auch recht gut solange ich nur wert wie zb Raumtemperatur Soll, Warmwasser Soll Temp, Betriebsart usw. auslese, will ich zb Ist Wert wie Aussentemp, Vorlauftemp, auslesen geht das nicht.

Woran kann das liegen?

Gruß Stefan

Was geht denn mit V-Control bei dir ?? Kommen da denn die Werte ?

Tippe auf falsche Adressen ..

11.01.17, 18:32 somm

nein da kommen auch keine Werte :(

das mit den Adressen hab ich mir auch schon gedacht aber solten die richtigen sein hast du einen Tip für mich wie ich an die richtigen Adressen kommen kann ID 204B gruß Stefan

11.01.17. 18:46 somm

ViessmannDevice204B

PHP-Code:

```
<device id="204B" description="VVBC702-AW" protocol="KW1">
    <mode id='0' description='Abschaltbetrieb' />
<mode id='1' description='Warmwasser' />
    <mode id='2' description='Warmwasser + Heizung' />
  <commands>
    <command name='SollTempRaum' action='ReadOnly'>
       <address>2000</address>
       <length>2</length>
       <description>SollTempRaum</description>
       <format>Temperature10</format>
     </command>
    <command name='NiveauderHeizkennlinie' action='ReadOnly'>
<address>2006</address>
       <length>2</length>
       <description>NiveauderHeizkennlinie</description>
    <format>Temperature10</format>
</command>
     <command name='NeigungderHeizkennlinie' action='ReadOnly'>
       <address>2007</address>
      <length>2</length>
<description>NeigungderHeizkennlinie</description>
       <format>Temperature10</format>
     </command>
     <command name='BetriebsartHeizung' action='ReadOnly'>
       <address>B000</address>
       <length>2</length>
       <description>BetriebsartHeizung</description>
       <format>Counter</format>
     </command>
     <command name='VorlauftemperaturM2' action='ReadOnly'>
      <address>01C1</address>
<length>3</length>
       <description>Vorlauftemperatur M2</description>
       <format>Temperature10</format>
    </command>
    <command name='Warmwassertemperaturoben' action='ReadOnly'>
       <address>01CD</address>
       <length>3</length>
      <description>Warmwassertemperaturoben</description>
<format>Temperatur10</format>
     </command>
</commands>
</device>
```

Abfrage Skript

PHP-Code:

```
// Variablen Includieren
include( "ViessmannDeviceTools.inc.php" );
        / Verbindung zur Heizung öffnen
      ViessmannOpen():
       // Wert Abfragen
      // Welt Adriagen
// Welt Adriagen
// WiessmannSetVariableByCommand( "SollTempRaum", 30170 /*[skribt\Viessmann\Abfragen\SollTempRaum]*/);
// ViessmannSetVariableByCommand( "NiveauderHeizkennlinie", 11346 /*[skribt\Viessmann\Abfragen\Niveau Heizkennlinie]*/);
// ViessmannSetVariableByCommand( "NeigungderHeizkennlinie", 12822 /*[skribt\Viessmann\Abfragen\Neigung Heizkennlinie]*/);
// ViessmannSetVariableByCommand( "BetriebsartHeizung", 52053 /*[skribt\Viessmann\Abfragen\Betriebsart]*/);
      ViessmannSetVariableByCommand( "Warmwassertemperaturoben", 33052 /*[skribt\Viessmann\Abfragen\test]*/ );
        // Verbindung schliessen
      ViessmannClose();
   ?>
ViessmannDeviceOutputHandlingKW
   PHP-Code:
   <?
      include( "ViessmannVariables.inc.php");
      init variables
      $ViessmannDeviceID = GetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_DEVICE );
      // get current Command if available or determine Device ID automatically
$Command = GetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
if ( $ViessmannDeviceID == "" AND strlen( $Command ) == 0 )
          $Command = "R:KW:00F8:2: "; // retrieve Device ID
          SetValueString( VIESSMANN DEVICE COMMAND, $Command );
      if ( $Command != "" )
         $CommandArray = explode(":", $Command);
        $parts = count( $CommandArray );
if ( $parts > 0 ) $CurrentAction
                                                        = $CommandArray[0];
         if ( $parts > 1 ) $CurrentProtocol = $CommandArray[1];
        if ( $parts > 2 ) $CurrentAddress = $CommandArray[2];
if ( $parts > 3 ) $CurrentLength = $CommandArray[3];
if ( $parts > 4 ) $CurrentSetValue = $CommandArray[4];
      // Get remaining data in the com port via the buffer of the register variable
$ComData = RegVar_GetBuffer( VIESSMANN_VARIABLE_REGISTER );
                            together with the passed data
      $ComData .= $IPS_VALUE;
   echo $CurrentAction."-
   if ($ComData == VIESSMANN_PING) echo "Ping"; else echo strlen( $ComData );
// Process Com Data
                $ComData == VIESSMANN_PING AND
      if (
                ( $CurrentAction == "R" OR $CurrentAction == "W" ) )
         // No data expected (Command available), so execute command if available
         // Check, if expected Action and Command capabilities fit
         // Prepare Command Address + Length
$Address = chr(hexdec(substr($CurrentAddress,0,2)));
$Address .= chr(hexdec(substr($CurrentAddress,2,2)));
         switch ( $CurrentAction )
           case "R": // Read
              see R. // Nead
$CommandString = VIESSMANN_KW_READ_PRAEFIX.$Address.chr($CurrentLength);
$Command[0] = "-"; // Mark Command as executed
           break;
case "W":
              $CommandString = VIESSMANN_KW_WRITE_PRAEFIX.$Address.chr($CurrentLength).$CurrentSetValue;
               $Command = ""; // Clear comma
              break;
           default:
              $CommandString = "";
              break;
         if ( $CommandString != "" )
           SetValueString( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND, $Command );
           SetValueString( VIESSMANN VARIABLE RESULT, "" );
              COMPort_SendText( VIESSMANN_VARIABLE_COMPORT, $CommandString );
        }
      else
           if ( $CurrentAction == "-" and strlen( $ComData ) >= $CurrentLength )
```

muckel

12.01.17, 08:28

Zitat:

Zitat von **somm** ID 204B

Die Kennung ist mir vollkommen unbekannt , die hab ich nirgends gefunden . Was ist das denn für eine Anlage ?

Schau mal auf der openV Seite https://openv.wikispaces.com/Adressen

somm 12.01.17, 12:52

Diese kennung gibt es dort nicht habe eine vitocal 222-g Wo1C und vitovent 300-f die datenpuncktlieste hab ich von viessmann bin dem ziel schon etwas näher gekommen das broblem liegt im viessmann device skript im teil lenght da gehört nicht 2 sondern 3 hinein da bekomme ich schon deutlich bessere werte

Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk

40 Beiträge dieses Themas auf einer Seite anzeigen

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 4.2.5 (Deutsch) Copyright ©2018 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten