


iLedBike

OPERATION INSTRUCTION

使用说明书



使用前请仔细阅读说明书

iLedBike使用说明书

感谢您购买本产品！请在使用本产品之前仔细阅读说明书，以确保您可以正确、安全地使用我们提供的产品。我们致力于为您提供最好的产品和最优质的服务。感谢您的信任和支持！


■ 产品简介

iLedBike是一款运用于自行车的LED全彩显示屏。采用手机APP和遥控器控制，支持文字、动画、涂鸦、律动、行驶等功能。给骑行带来更多的乐趣。

■ 产品配件



■ 产品示意图



1

iLedBike使用说明书

■ 安装示意图



▲ 注意事项

1. 请勿使用电压超过5V的充电头给产品充电。
2. 充满电后，请即时停止充电。
3. 请勿大力敲击或者用外力撞击产品。
4. 远离热源，不要靠近明火，微波炉，电暖器等电器。

■ APP下载

请用“浏览器”扫描二维码下载应用程序。苹果用户可在App Store中搜索“CoolLED1248”下载。




(3 in 1)

2

iLedBike使用说明书

如果您无法扫描此3合1二维码下载，也可以扫描下方二维码下载。



iOS

Android

■ 连接设备

在连接设备之前，请按照连接示意图正确连接设备，并给设备通电，保持设备处于开启状态，以确保设备能够成功连接并使用。

1. 请允许应用程序请求必要权限，以确保应用程序功能的正常运行。
2. 为了使用该应用程序，需要开启手机蓝牙，请在应用程序中授权打开蓝牙。
3. 应用程序会自动搜索显示屏设备并将其显示在设备列表中。如果搜索失败，请下拉刷新设备列表以重新搜索。
4. 请点击需要连接的设备，并等待设备连接成功。如果连接失败，请下拉刷新设备列表，然后重新连接设备。

▲警告：请勿用手机设置中的蓝牙连接设备！请打开APP在设备列表中连接设备。


3

iLedBike使用说明书

■ APP界面说明

1、设备列表

注意：如下界面说明仅供参考，APP界面可能会更新，请以实际界面为准。



- 提示：
1. 请下拉搜索设备。
 2. 如果多次搜索不到设备，请检查权限是否打开并重新开关设备。
 3. 该系列设备名称为iLedBike。

4

iLedBike使用说明书

2、节目



提示：播放次数修改以后，需要重新发送才能生效。

5

iLedBike使用说明书

3、骑行



6

iLedBike使用说明书


4、按键编辑



7

iLedBike使用说明书


5、添加文字



8

iLedBike使用说明书

6、添加涂鸦




提示：由于显示屏分辨率的限制，导入图片的显示效果和实际图片有差异！

9

iLedBike使用说明书

7、添加动画



提示：由于显示屏分辨率的限制，导入图片的显示效果和实际图片有差异！

10

iLedBike使用说明书

8、素材



11

iLedBike使用说明书

9、点阵编辑

提示：也可通过将两个手指放在编辑区，向外分开或者向内靠拢的方式对编辑区进行缩放。

12

iLedBike使用说明书

10、律动

13

iLedBike使用说明书

11、设置

14

iLedBike使用说明书

12、编辑工具栏

使用说明：

- 1. 编辑按钮，点击可再次编辑该条内容。
- 2. 复制按钮，点击可复制该条内容。
- 3. 删除按钮，点击可删除该条内容。
- 4. 置顶按钮，点击可把该条内容置顶。
- 5. 置底按钮，点击可把该条内容置底。
- 6. 顺序调整按钮，按住不放可上下拖动该条内容调整内容顺序。

15

iLedBike使用说明书

■ 遥控器说明

遥控器绑定和解绑：

- 1、确认设备为“正常工作状态”。
- 2、长按遥控器“左转”按键，大约5秒，屏幕会显示“绑定图标”，表示绑定成功。
- 3、长按遥控器“右转”按键，大约5秒，屏幕会显示“解绑图标”，表示解绑成功。

提示：

- 1、遥控器最大控制距离为5米，请在有效的范围内使用。
- 2、绑定成功后，只有绑定的遥控器才能控制该设备。

■ 帮助与反馈

1. 如果您想了解更多关于产品的信息、使用操作、常见问题的解决方案，请查看APP设置菜单中的【帮助中心】。
2. 如果您对我们的产品有任何意见、建议或需要寻求帮助，请通过APP设置菜单中的【联系我们】与我们联系。

16