外挂 Flash 录音 分区块设计说明书

珠海市杰理科技股份有限公司 Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD 版权所有,未经许可,禁止外传

版权所有,侵权必究 1


地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088

网站: www.zh-jieli.com



修改记录

版本	更新日期	描述
V1.0	2020/08/24	初稿



版权所有,侵权必究 2

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com



目录

1.	1. 概述	4
	1.1. 编写目的	4
2.	2. 工程使用描述	4
	2.1. 录音分区配置	4
	2.2. 应用示例	6
	2.3. 注意	8

版权所有,侵权必究

3

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088

网站: www.zh-jieli.com



1. 概述

1. 1. 编写目的

该文档基于 AC695 soundbox 平台来实现外挂 flash 录音分区块操作,即可以设置不同大小的 flash 区块来录音。用户可以在对应的工程上自行开发使用,也为相关 SDK 的外挂 flash 功能开发提供借鉴思路。

2. 工程使用描述

2.1. 录音分区配置

- (1) flash 录音分区块板级配置参照外挂 flash 分区操作文档。
- (2) 初始化 flash 设备各区块起始地址、区块大小参数,其中各区块容量范围不可重叠,否则上电后会报错。



版权所有,侵权必究

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

```
647 #if TCFG_NOR_REC
648 NORFLASH_DEV_PLATFORM_DATA_BEGIN(norflash_norfs_rec_dev_data_fir)
649
                       = TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM,
        .spi_hw_num
650
        .spi cs port
                       = TCFG_FLASH_DEV_SPI_CS_PORT,
651 #if (TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM == 1)
652
                      = &spil_p_data,
        .spi_pdata
653 #elif (TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM == 2)
654
        .spi_pdata
                      = &spi2_p_data,
655 #endif
656
        .start_addr = 2*1024*1024,
657
                       = 1*1024*1024,
        .size
658 NORFLASH_DEV_PLATFORM_DATA_END()
659
660 NORFLASH_DEV_PLATFORM_DATA_BEGIN(norflash_norfs_rec_dev_data_sec)
661
        .spi_hw_num = TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM,
662
        .spi_cs_port
                       = TCFG_FLASH_DEV_SPI_CS_PORT,
663 #if (TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM == 1)
664
        .spi_pdata
                      = &spi1_p_data,
665 #elif (TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM == 2)
        .spi_pdata
                      = &spi2_p_data,
667 #endif
668
                      = 3*1024*1024,
        .start_addr
669
                       = 1*128*1024,
        size
670 NORFLASH_DEV_PLATFORM_DATA_END()
671
672 NORFLASH_DEV_PLATFORM_DATA_BEGIN(norflash_norfs_rec_dev_data_thir)
                      = TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM,
673
        .spi_hw_num
674
        .spi_cs_port = TCFG_FLASH_DEV_SPI_CS_PORT,
675 #if (TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM == 1)
                      = &spil_p_data,
676
        .spi_pdata
677 #elif (TCFG_FLASH_DEV_SPI_HW_NUM == 2)
                    = &spi2_p_data,
        .spi_pdata
679 #endif
680
                      = 3*1024*1024+128*1024,
        .start_addr
681
                       = 1*64*1024,
        .size
682 NORFLASH_DEV_PLATFORM_DATA_END()
```

(3) 注册区块设备。

版权所有,侵权必究 5

网站: www.zh-jieli.com

(4) 在设备配置表中添加设备信息并添加设备到链表中。

```
142
143
             /*logo*/
                                   "rec_nor1",
144
                                   "rec_nor1",
             /*name*/
145
             /*storage_path*/
                                  "storage/rec_nor1",
146
             /*bs_storage_path*/ NULL,
147
                                  "storage/rec_nor1/C/",
             /*root_path*/
148
             /*bs_root_path*/
                                  NULL,
149
             /*fs_type*/
                                  "rec_fs"
150
151
152
             /*logo*/
                                   "rec_nor2",
153
                                  "rec_nor2",
             /*name*/
154
             /*storage_path*/
                                  "storage/rec_nor2",
155
             /*bs_storage_path*/ NULL,
156
             /*root_path*/
                                  "storage/rec_nor2/C/",
157
             /*bs_root_path*/
                                  NULL,
158
             /*fs_type*/
                                  "rec_fs"
159
        },
160
161
        {
162
             /*logo*/
                                   "rec_nor3",
163
             /*name*/
                                  "rec_nor3",
164
             /*storage_path*/
                                  "storage/rec_nor3",
165
             /*bs_storage_path*/ NULL,
166
             /*root_path*/
                                  "storage/rec_nor3/C/",
                                  NULL,
167
             /*bs_root_path*/
168
             /*fs_type*/
                                  "rec_fs"
169
        },
170
```

2.2. 应用示例

示例中在 KEY_ENC_START_PART_FIR 按下时录音到第一个区块,KEY_ENC_START_PART_SEC 按下时录音到第二个区块,以此类推; recorder part 标志位用来选择哪一个区块。

版权所有,侵权必究 6

网站: www.zh-jieli.com

(1) 开始录音前选定录音设备。

```
212
            if(recorder_part == 0x08 | recorder_part == 0x01){
213
                 recorder_part = 0x01;
214
                 record_key_pp();
215
216
            return true;
217
        case KEY_ENC_START_PART_SEC:
218
            log_i(" KEY_ENC_START_PART_SEC \n");
219
            if(recorder_part == 0x08 | recorder_part == 0x02){
220
                 recorder_part = 0x02;
221
                 record_key_pp();
222
```

```
if((recorder_part&0x01) == 0x01){
           memcpy(logo,recorder_dev[1],strlen(recorder_dev[1])+1);
81
82
           printf("the logo is:%s\n",logo);
       }else if((recorder_part&0x02) == 0x02){
83
84
           memcpy(logo,recorder_dev[2],strlen(recorder_dev[2])+1);
85
           printf("the logo is:%s\n",logo);
       }else if((recorder_part&0x04) == 0x04){
86
           memcpy(logo,recorder_dev[3],strlen(recorder_dev[3])+1);
87
88
           printf("the logo is:%s\n",logo);
                                              在record mic start函数
89
```

(2) 录音回放选定设备。

```
55 #if TCFG_NOR_REC | FLASH_INSIDE_REC_ENABLE
56
       int index = 0;
57
       char logo[20] = {0};
       if((recorder_part & 0x01) == 0x01){}
58
           strcpy(logo, "rec_nor1");
59
60
           recorder_part = 0x08;
61
       }else if((recorder_part & 0x02)== 0x02){
62
           strcpy(logo, "rec_nor2");
63
           recorder_part = 0x08;
64
       }else if((recorder_part & 0x04) == 0x04){
65
           strcpy(logo, "rec_nor3");
66
           recorder part = 0x08;
67
       }else{
68
           strcpy(logo, "rec_nor");
69
```

版权所有,侵权必究 7

网站: www.zh-jieli.com

2.3. 注意

本例子的一个录音区块也相当于一个分区,因此加上此前的 fat 分区、提示音分区、录音分区块等如果超过 MAX_NORFLASH_PART_NUM 数值则需要修改此数值。

```
13
14 #define MAX_NORFLASH_PART_NUM
6
15
16 struct norflash_partition {
17    const char *name;
18    u32 start_addr;
19    u32 size;
20    struct device device;
21 };
22
```

版权所有,侵权必究

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com