- 一、需要支持建立 IAP 的连接
- 1、在截图的文件定义代码段。

```
me/lihaihua/br22 master/SDK/apps/common/config/bt profile config.c
25/2020 05:16:49 PM 5,483 bytes C,C++,C#,ObjC Source ▼ UTF-8:
  u8 hfp_profile_support = 1;
SDP_RECORD_HANDLER_REGISTER(hfp_sdp_record_item) = {
      .service_record = (u8 *)sdp_hfp_service_data,
      .service_record_handle = 0x00010003,
  #endif
  #define USER_SUPPORT_PROFILE_IAP
  #if (USER_SUPPORT_PROFILE_IAP=1)
u8 iap_profile_support = 1;
extern const u8 sdp_iap_service_data[];
SDP_RECORD_HANDLER_REGISTER(iap_sdp_record_item) = {
    .service_record = (u8 *)sdp_iap_service_data,
      .service_record_handle = 0x00010008,
#define USER_SUPPORT_PROFILE_IAP
#if (USER_SUPPORT_PROFILE_IAP==1)
u8 iap_profile_support = 1;
extern const u8 sdp_iap_service_data[];
SDP_RECORD_HANDLER_REGISTER(iap_sdp_record_item) = {
     .service_record = (u8 *)sdp_iap_service_data,
     .service_record_handle = 0x00010008,
};
#endif
2、自己定义一个同名函数用于处理数据
void __iap2_data_deal(u8 packet_type, u16 channel, u8 *packet, u16 size)
      switch (packet_type) {
      case 1:
          printf("iap connect#########handler\n");
          break;
      case 2:
          printf("iap disconnect#######handler\\n");
      case 7:
          break;
}
3、IAP的发送函数。
extern int user_iap_send_data(u8 rfcomm_cid, u8 *buf, u16 len);
如果是支持多个手机连接的应用,参数 rfcomm_cid 的值需要用回调函数__iap2_data_deal 的 channel 值。如果只是
支持一个手机连接,那么可以直接传参数0,会找当前连接的地址去连接。没有就会直接丢包了。
二、用户自定义支持多个 RFCOMM 应用。
```

1、 注意,每个 RFCOMM 的 UUID 是要唯一的。库里面默认已经支持了一个 UUID 为 0x1101 的 spp 服务,对应的 RFCOMM cid 是 0xA。一般用户不需要修改定义了。

如果用户想自己添加其它 UUID 的服务,比如 AMA,baidu 之类的,可以自己修改一个 SDP 的服务定义。类似

- PS: 不懂 sdp 服务格式的可提供 UUID, 联系杰理提供需要的数组
- 2、自定义的用的本地 RFCOMM CID 可使用的有 0xB, 0xC, 0xD 三个

```
3、自己定义一个同名函数用于处理数据
int mutil_handle_data_deal(u8 local_id, u8 packet_type, u16 channel, u8 *packet, u16 size)
{
     printf("local id %d\n", local id);
    switch (packet_type) {
       printf("mutil connect#########weak handler\n");
       break;
    case 2:
       printf("nutil disconnect########weak_handler\\n");
    case 7:
       put_buf(packet, size);
       break;
               //return 1 就不会从原来默认的回调函数返回了。
     return 1;
}
4、同时有多个 RFCOMM 服务连接的发数接口。
extern int multi_spp_send_data(u8 local_cid, u8 remote_cid, u8 *buf, u16 len);
如果只支持一个手机的连接,那么第一个参数 local_cid,是跟 SDP 信息的 RFCOMM CID 对应,目前提供的有 0xA, 0xB,
0xC, 0xD。可以根据自己定义的对应关系给不同的服务发数据。这种情况 remote_cid 直接填 0。
例如: multi spp send data(0xa, 0, "3333", 4);
如果支持两个手机的连接,那么就要自己记录 mutil_handle_data_deal 的 channel 值传到第二个参数 remote_cid,
local_cid 传 0。
```

5、RFCOMM 的回连有一个搜索 sdp 服务的流程。需要 rfcomm 回连的细节再联系杰理沟通,需要定制添加。