# UI 布局工具

# 1 工具简介

UI 的开发一共用到两个工具,一个是 UI 布局工具,另一个是资源生成工具。

UI 工程路径: SDK\cpu\br23\tools\UI 工程

#### 1.1 UI 布局工具

UI 布局工具用于 UI 布局的设计,用户使用此工具创建页面、图层、布局和控件,工程数据将会保存在 xxx.json 文件中。UI 工具的程序为:



#### 1.2 UI 资源生成工具

UI 资源生成工具用于 UI 素材资源的生成,生成的资源文件将要被下载到 FLASH 中供程序使用,生成的文件为 project.bin、result.bin 和 result.str(文件的作用将在后续说明)。资源工具的程序为:



# 2 UI 布局工具使用说明

## 2.1 界面说明

#### 工具栏:


打开工程,可以看到窗口上方的工具栏,如下图:



● 新建工程

新建一个 UI 布局工程。

- 打开工程 打开一个 UI 布局工程。
- 保存工程 保存当前 UI 布局工程,每次修改布局后需要先保存工程再使用资源工具生成资源文件。
- 另存为 将当前工程另存为一个新工程文件。
- 新建页面 新建一个 UI 页面,页面为 UI 的最项层。
- 删除当前页 删除当前选择的 UI 页面。
- 截屏截取当前屏幕画面并保存。
- 全局设置 设置该工程的环境参数,每次设置完成后都需关闭一下,然后再重新打开工具。



图片资源目录:此目录包含了 UI 工程所需要选择使用的所有图片资源文件存放目录,包括 BMP、PNG 和 JPG。

多国语言文件:此选项需要选择多国语言 XLS 文件。


工程目录: 选择 UI 工程所在的目录。

控件文件:选择 control.json 文件,不需要修改。

自定义控件目录:不需要修改。

#### ● 工程缩放

将当前分辨率缩放到指定分辨率,工程布局按照缩放比例进行变换。



● 关于 查看当前工具版本。

#### 控件列表:

控件列表用于选择在页面中新建某种控件,然后对其进行布局。




#### 布局结构树状图:

工具最左边的列表为布局结构树状图,此图能够反映当前页面的布局结构,包括图层、布局和控件。



对树状图的成员进行右键点击,可以进行删除、隐藏、复制、粘贴、移动等操作。隐藏操作是对某控件进行视觉隐藏,便于布局时的操作,对 UI 布局本身并无影响。隐藏后的控件坐标的眼睛会闭合并且控件会在页面上消失,移动操作可以将布局的上下层关系进行重新布置。



#### 控件属性:

当新建了一个控件并选择它后,控件列表下面就会出现一个控件属性面板,此面板用于 设置该控件的各种属性,包括坐标、背景色、背景图片等。



#### ● ID 号

为该控件分配的名称,工具会默认分配该值,用户也可以根据自己喜好更改该名称。

#### ● 对齐方式

为图片或者文字在控件内显示的对齐方式,有左对齐、右对齐和居中。

#### ● 默认隐藏

默认为 false,就是该控件默认会跟随父控件一同显示出来,当设置为 true 时,改控件将不会跟随父控件进行显示,比如一个布局内分布了一个"状态栏"和一个"菜单",由于菜单并不是一开始就要显示出来的,而是在按键按下时才会调出菜单,因此"菜单"控件

就设置为默认隐藏 false。

- 位置坐标 位置坐标为该控件在布局中的相对坐标。
- 背景颜色 每个控件都可以设置一个背景颜色。
- 背景图片 每个控件都可以设置一个背景图片。
- 内边框线 内边框线即控件矩形边框,此处可以设置边框 4 个边的像素宽度和颜色。
- 图层颜色类型 该参数是图层特有的, OSD1 对应 bmp 单色位图, OSD16 可以对应 PNG 图或 BMP 图。

#### 页面大纲:

页面大纲显示着各个页面的缩略图。



### 2.2 页面

页面是一个布局的最顶层,要进行 UI 布局,都需先建立一个页面。每个页面的缩略图都会在右边的大纲中被显示出来。点击**新建页面**新建一个页面,单击**删除当前页**删除当前页面。



#### 2.3 图层

新建了页面后,需要新建图层,所有控件或布局都将放在图层上。点击**图层**并拖动到绘制面板上新建一个图层,并设置它的图层颜色类型、坐标参数等属性。




图层创建后有默认的背景颜色,如果不需要**背景颜色**,可以点击其右边的箭头来删除背景颜色,背景颜色被删除后,箭头变为灰色不可选状态。如果不需要**背景图片**,也可以点击其右边的箭头来删除背景图片。



图层**颜色类型**根据屏的类型来确定,若为点阵屏,颜色类型选择 OSD1,若为彩屏,颜色类型选择 OSD16。



如下图所示,点击**图层**后拖动到绘制面板,在面板上单击并拖动图层锚点调整图层大小和坐标位置。蓝色区域为新建好的图层。




图层也可以添加背景图片。

# 2.4 布局

新建了图层后,下一步需要先建立一个布局,控件需要用布局作为承载。先选择刚刚新建好的图层,然后点击**布局**并拖动到图层上,即可新建一个布局。



然后在图层中会出现一个矩形区域,该区域就为新建好的布局区域,调整好布局的位置 和大小,如下图,黄色区域为布局。布局也可以设置背景颜色和背景图片。




# 2.5 电池电量

选择一个布局,点击选择电池电量并拖动到布局上,即可新建一个电池控件。




布局上出现一个电池控件矩形区域,根据需要调整好电池控件的大小和位置及其他属性。




电池属性列表有两个特有属性,分别是**电量图片列表**和**充电图片列表**。下拉箭头为默认第一次显示的图片。




电量图片列表需要按照电量从 0%到 100%的顺序选取图片,图片数量无限制,UI 内核会根据百分比自动计算电量对应的图片。单击电量图片列表选择右边栏图片到左边栏:



**充电图片列表**需要选择充电状态下的图片,如果选择多个图片,系统将顺序显示,点击 选择:



点击背景颜色去掉电池的背景色,并调整电池布局区域的大小,调整后效果如下图:




用户可根据具体需求设置其他属性,至此,一个电池控件就建好了。

# 2.6 图片

选择一个布局,点击选择图片,新建一个图片控件:

图层		
布	局	
电池电量	图片	
文字	时间	
数字	表格控件	
垂直列表	水平列表	
定义控件		
slider	watch	

布局上就会出现一个图片控件矩形区域:




点击**图片列表**选择需要显示的图片,该图片控件可以在该图片列表中的图片进行相互切换,下拉列表为默认显示图片:



此处我们选择3张图片:



去掉背景颜色,调整好图片控件的位置和大小,效果如下图:




用户可根据需求设置其他属性。到此,一个图片控件就建立好了。

# 2.7 文字

选择一个布局,点击文字,新建一个文字控件:



布局上就会出现一个文字控件矩形区域:




文字控件有两种形式,一种为多国语言,另一种为自定义文字,该属性设置项为**编码格式**,此处我们需建立一个多国语言文字,则编码格式编辑为 **strpic**。文字的显示颜色选择为黑色:



文字列表为该文字控件可以显示的多国语言,此处我们选择3个文字,在对话框右侧的文字左边勾选即可,对话框的左侧显示了已选文字的排列顺序,该顺序可以点击下方的绿色箭头进行调整,然后点击确定:



去掉背景色,调整位置和大小,最终结果如图:



如果需要实时改变文字,则需要选择文字控件的另一种形式,将属性的**编码格式**编辑为ascii,这时用户不需要添加文字列表,因为这种文字是通过程序设置实现的。如图:




用户可根据需求设置其他属性。到此,一个文字控件就建立好了。

## 2.8 时间

选择一个布局,点击时间,新建一个时间控件:



在布局上就会出现一个时间控件矩形区域:



接下来需要设置时间的显示格式,格式的关键字为YMDhms,分别表示**年、月、日、时、分、秒**。其它文字不做解析,直接通过 ASCII 或者图片显示。



如果不设置图片列表,则所有时间文字都通过 ASCII 字模来显示。此处我们打算用数字图片来显示时间,我们可以把格式中的 Y/M/D 删除。



设置数字图片列表,图片需要按照从数字0-9的顺序选择图片。



设置分隔符图片列表,分隔符图片列表需要根据顺序设置各个分隔符的图片。这里有两个":"符号,则需要选择两个":"图片,用户可以复制原来的图片作为第二个":",图片选择如图:




用户可根据需求设置其他属性。到此,一个时间控件就建立好了。

### 2.9 数字控件


选择一个布局,点击数字,新建一个数字控件:



在布局上就会出现一个数字控件矩形区域:



接下来需要配置数字的**格式**,可以是纯数字图片,也可以插入一些分隔符图片,只支持整型的数字显示,例如"%04d"表示四位数字,不足四位补 0,如下所示:



数字图片列表需要按顺序添加 0~9 的数字图片。



**分隔符图片列表**跟上面的格式对应,按顺序添加。比如**格式**设置为"%04d-%02d",需要添加一张"-"字符的图片。最大只能设置两个数字格式,数字之间的分隔符可以设置任意的图片。

空格图片列表只有当数字格式中间没有填充 0 时添加,比如"%4d".

用户可根据需求设置其他属性。到此,一个数字控件就建立好了。

### 2.10 表格控件

表格控件是作为表格形式的菜单来使用。新建一个布局,在布局中创建一个表格控件:




设置好行数和列数,设置好菜单项的长宽。




右键点击表格,可以添加行、添加列、设置单元间距、单元长宽等参数。



将布局设置为紫色,将表格各个单元设置为蓝色,设置好后效果如下图所示:



在紫色布局空隙中添加文字控件作为标题:




在菜单项添加文字控件作为菜单项文字:



对每个菜单项添加活动项属性,右键点击菜单项的 CSS 属性 $_0$ ,选择复制添加,添加 CSS 属性 $_1$ 。



将各个菜单项的 CSS 属性\_1 设置为活动项颜色,此处设为黄色,效果如图:




此时,菜单项的**默认状态**为蓝色,而被选中后的**活动项**变成黄色。至此,一个表格控件菜单就建立好了。

### 2.11 垂直列表


垂直列表是用在垂直菜单中的,一个菜单最好占用一个布局。选择一个布局,点击**垂直 列表**,新建一个垂直列表控件:



调整好布局和垂直列表控件的大小,预留布局上方空档作为菜单的标题项,如图黄色部分为空档,红色部分为垂直列表区域:




接着要建立菜单项,右键点击垂直列表区域(红色区域),选择添加行:




弹出对话框,设置添加的行数,假如该菜单有10项,则填写10:




添加好后,工具会自动生成等距等长等宽的行,如果垂直列表控件不够显示所有行,可以通过鼠标滚轮来进行行切换。下图为已经添加好的行,一面只够显示 4 行:



接下来我们可以改变行的背景色为绿色,将布局改为蓝色,如图:




添加标题,需要在蓝色的布局部分添加一个**文本控件**,编码类型为 **strpic**,选择其图片列表为**设置**字体颜色为黑色,调整好控件大小并去除背景色,效果如图:



然后需要对菜单项进行文字和图片布局,逐行选择并进行菜单项的图片控件与文字控件


添加,最后效果如图:




到此,菜单项的所有行的目前非活动项属性都设置完毕,也就是当前的 CSS 属性\_0。接下来要为所有菜单项都添加一个 CSS 属性\_1 作为活动项属性。选择行,右键点击 CSS 属性\_0,选择复制添加,生成一个 CSS 属性\_1:



我们将作为活动项状态的 **CSS 属性\_1** 的背景色改为红色,此时第一行的活动项动作及表现为背景色变成红色,效果如图:



接着将其它行的活动项状态都设置为红色,亦即将 **CSS 属性\_1** 背景色改为红色,最终效果如图:



此时,非活动项为绿色,被选中的活动项将变成红色。一个垂直列表菜单就做好了。

## 2.12 水平列表


水平列表添加方式同垂直列表,请查看 2.11 节。

## 2.13 slider 滑块

点击并拖动 slider 控件到布局上,新建一个 slider 滑块控件。



如下图,一个 slider 滑块就创建出来了,滑块一般用于显示播放进度条。



Slider 滑块控件的结点结构如下图所示,right\_pic 为底部黑色条,left\_pic 为顶部进度蓝色条,slider\_pic 为圆点滑块。




用户可以根据需求,改变这三个图片控件的属性,至此,一个 slider 控件就建好了。

### 2.13 watch 钟表控件

点击并拖动 watch 控件到布局上,新建一个 watch 钟表控件。



钟表控件基本模型包含一个背景,一个时针,一个分针,一个秒针。效果图为:



钟表控件的表盘是一张背景图片,若需要替换表盘,可直接修改背景图片。




依次设置时针、分针、秒针的图片列表,每个列表分别是 16 张图片,位于表盘的第一象限。

按顺时针方向依次添加时针(分针,秒针类似)第一象限的16张图片,列表如下图:




添加完图片后请根据图片的真实长度来设置钟表时针、分针、秒针子控件的宽度以及高度属性。然后将时针、分针、秒针中心的圆点对准背景图中的圆点:




接下来要设置时针、分针、秒针图片的旋转对称中心坐标,坐标的 XY 原坐标为图片的 左下角:

确定图片的旋转对称中心,可以用 windows 自带的画图工具打开其中一张图片。如下图所示



此处的旋转中心就是指针的圆点位置,选中圆点到左下角的区域,观察选区的长宽信息,这里是 12x16 像素,那该图片的旋转中心即为(12,16)。确定旋转中心后,设置图片的旋转中心点属性,注意一定要设置准确,否则其它象限的指针将会显示不准确。



# 3 UI 资源生成工具使用说明

使用 UI 布局工具布局好 UI 并且保存好工程后,需要使用资源工具生成 UI 资源文件。 打开 UI 资源工具:



在弹出的对话框中,填入需要生成资源的工程文件,比如此处为 LianYong.json。不生成资源文件选项一般不勾选,如果勾选则只会生成 project.bin 工程布局文件。

点击配置多国语言可以对多种语言进行参数设置,单击某种语言变成蓝色即为选择生成该种语言,至少选择一种语言!双击某种语言即可设置语言文字属性。



配置好参数后,点击**生成资源文件(F5)**,等待资源生成完成显示 100%完成。工具会在同级目录生成 6 个文件:


● 控件 ID 号命名头文件 ename.h



● 工程布局文件 project.bin




● 图片资源文件 result.bin




● 多国语言资源文件 result.str



● 多国语言 ID 定义文件 result.h



● 资源版本号定义文件 res\_ver.h



用户需要将生成好的文件放到 SDK 工程中使用,可以参考 copy.bat 批处理进行文件复制。每次只需运行该批处理就可以完成繁琐的文件复制与重命名操作。用户根据自己的工程目录来编辑批处理命令:

```
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

copy .\project.bin .\res\LY.sty
copy .\result.bin .\res\menu.res
copy .\result.str .\res\str.res
copy .\ename.h ..\verify\car_app\code\disp_ctrl\ename.h
copy .\result.h ..\verify\car_app\code\disp_ctrl\res.h
copy .\res_ver.h ..\verify\car_app\code\disp_ctrl\res_ver.h
```

最后,UI资源文件操作流程已经完成,用户可以编译 SDK 并且升级程序到开发板运行。