Upravljanje projekcije

Uporaba naprave na orglah (telefon Samsung)

- Napravo zbudimo s klikom na pravokotni gumb spodaj na sredini.
- S prstom podrsamo po zaslonu. Prikaže se pilot.
- V primeru, da je naprava izklopljena, jo vključimo s prtiskom na zgornji gumb na desni stranici okvirja.
- Ko se sistem prižge, pritisnemo na ikono brskalnika (moder krog).
- V primeru, da se pilot ne odziva, pitisnemo gumb na dotik spodaj levo ter pritisnemo osveži.

Uporaba lastnega pametnega telefona

- Najprej se povežemo na brezžično omrežje: SSID: malina, geslo: malina18
- Odpremo brskalnik (firefox, chrome, ...) ter vpišemo naslov: http://192.168.1.142:5001/remote. Prikazal se bo pilot.
- Če se pilot ne odziva, v brskalnikovem menuju pritisnemo na gumb osveži (zavita puščica).

Uporaba pilota

- Na voljo so številčnica in ukazne tipke.
- Z uporabo številčnice lahko dostopamo do oštevilčenih datotek: vpišemo številko in pritisnemo **Enter**.
- Zgoraj desno se prikaže ime datoteke, ki se trenutno predvaja.
- Prikazane oštevilčene datoteke se shranjujejo v spomin, po katerem se lahko sprehajamo s puščicama levo in desno.
- S puščicama **gor** in **dol** se sprehajamo po vseh datotekah. Seznam je zgrajen tako, da so na začetku oštevilčene datoteke, sledijo pa vse ostale datoteke.
- Tipka Sleep prikaže povsem črno datoteko in s tem simulira zatemnjeni zaslon. Zaslon prižgemo nazaj s tipko On.
- Tipka Off ugasne projektor. S tipko On projektor prižgemo in nadaljujemo kjer smo ostali. *