
Công tắc tơ điện từ có các bộ phận chính sau:

- Cơ cấu điện từ.
- Hệ thống tiếp điểm chính
- Hệ thống tiếp điểm phụ
- Hệ thống dập hồ quang.

Trên hình 6.6 vẽ sơ đồ nguyên lý chung của các công tắc tơ điện từ.



Trong sơ đồ hình 6.6 ta thấy 2 bộ phận cơ bản: cơ cấu điện từ và cơ cất truyền động. Cơ cấu truyền động gồm hệ thống tay đòn và tiếp điểm động Cơ cấu truyền động phải có kết cấu hợp lý để giảm thời gian thao tác đóng cắt, tăng lực ép các tiếp điểm và giảm được tiếng kêu va đập.

1. Cơ cấu điện từ

Cơ cấu điện từ của công tắc tơ gồm có mạch từ và cuộn dây hút.

Mạch từ của công tắc tơ điện xoay chiều là các lõi thép được ghép bằn lá thép kỹ thuật điện có chiều dày 0,35mm đến 0,5mm để giảm tổn hao s từ do dòng điện xoáy. Mạch từ có dạng hình chữ E hoặc chữ U, gồm 2 phầ phần tĩnh (1) được ghép chặt cố định, phần động (2) là nắp còn gọi là phá ứng được nối với các tiếp điểm (3) qua hệ thống tay đòn (4).

Cuộn dây hút (5) có điện trở rất bé so với diện kháng. Khi có dòi điện qua cuộn hút, sẽ có lực điện từ hút nấp (phân động 2), thông qua l thống tay đòn, đóng tiếp điểm (3), duy trì vị trí đóng mạch điện của côi tắc tơ (hình 6.6).

Nguyên lý làm việc của công tắc tơ điện một chiều cũng tương tự nh trên, thường chỉ khác ở hình dáng kết cấu truyền động của mạch từ tới tiể điểm. Công tắc tơ điện một chiều thường dùng mạch từ kiểu xupáp, có tiể đểm động bắt chặt ngay vào nắp. Ngoài ra, vì sử dụng dòng điện m chiều, nên mạch từ thường làm bằng sắt từ mềm, cuộn dây thường có dại




tron, co the quan sat vao ioi. Vi ioi thep it none hon truong hop xozy chiću. was alam som các tiếp điểm thường hỏ(mở) (ở trạng thái hở)

Hệ thống tiếp điểm

có đồng điện vào cuộn đây điều khiến. Hình 6 To về kỷ hiện cuộn đây công tác tơ K và tiếp điểm thường hờ, tiếp điểm thường đóng. THEN WHAT GIVE HE WE WE WAS TO WHITH HAVE

Khi có dòng diện vào cuộn dây, lõi sắt bị hút xuống một lực thắng lực đầy của lò xo phân làm cho tiếp điểm thường đồng bị hờ ra và tiếp điểm thường hờ bị dòng lại. Mếu cuộn đây bị mất điện, do tác dụng của lực đây của là xo hà thống các tiến điểm thuyệt liệu tháy cho hà thống các tiến điểm thuyệt liệu tháy các dựng của lực đây của lò xo, hệ thống các tiếp điểm trở về vị trí ban đầu.



Hinh 6.7. 1. Ibi såt ; 2. euon day K ; 3: lò xo ; 4. K_1 - ký hiệu tiếp điểm thường hờ ; 5. K2 ký hiệu tiếp điểm thường đồng

Các số liệu kỹ thuật của công tắc tơ là:

- Điện ấp định mức $U_{\rm dm}$ là điện ấp của mạng điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đồng cất, thường có các cấp 110V; 220V; 440V điện một chiều và 127V; 220V; 380V; 500V xoay chiều.

Cuộn hát có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn 85% đến 105% diện áp định mức.

- Dòng diện định mức \mathbf{I}_{dm} là dòng điện đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc gián đoạn làu đải, nghĩa là ở chế độ này thời gian công tắc tơ ở trạng thái đóng không làu quá 8 giờ.

Công tắc tơ có các cấp dòng điện thông dụng 10; 20; 25; 40; 60; 75; 100; 150; 250; 300; 600A.


hình trụ tròn, có thể quấn sát vào lõi, vì lõi thép ít nóng hơn trường hợp điện xoay chiều.

2. Hệ thống tiếp điểm

Hệ thống tiếp điểm gồm các tiếp điểm thường hở(mở) (ở trạng thái hở) và tiếp điểm thường đồng (ở trạng thái đồng) khi chưa có tác động của cuộn điều khiến (cuộn hút).

Trên hình 6.7a vẽ vị trí các tiếp điểm thường hở, thường đóng khi không có dòng điện vào cuộn dây điều khiển. Hình 6.7b vẽ ký hiệu cuộn dây công tắc tơ K và tiếp điểm thường hở, tiếp điểm thường đóng.

Khi có dòng điện vào cuộn dây, lõi sắt bị hút xuống một lực tháng lực đẩy của lò xo phản làm cho tiếp điểm thường đóng hị hở ra và tiếp điểm thường hở bị đóng lại. Nếu cuộn dây hị mất điện, do tác đụng của lực dẩy của lò xo, hệ thống các tiếp điểm trở về vị trí ban đầu.



Hình 6.7. 1. lời sắt ; 2. cuộn dây K ; 3: lò xo ; 4. K_1 - ký hiệu tiếp điểm thường hờ ; 5. K_2 ký hiệu tiếp điểm thường đóng

Các số liệu kỹ thuật của công tắc tơ là:

- Điện áp định mức U_{dm} là điện áp của mạng điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đóng cắt, thường có các cấp 110V; 220V; 440V điện một chiều và 127V; 220V; 380V; 500V xoay chiều.

Cuộn hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn 85% đến 105% điện áp định mức.

- Dòng điện định mức I_{dm} là đòng điện đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc gián đoạn lâu đài, nghĩa là ở chế độ này thời gian công tắc tơ ở trạng thái đóng không lâu quá 8 giờ.

Công tắc tơ có các cấp dòng điện thông dụng 10; 20; 25; 40; 60; 75; 100; 150; 250; 300; 600A.

6.5. KHỞI ĐỘNG TỪ


Khởi động từ là một loại thiết bị điện dùng để điều khiển đóng cắt từ xa, đảo chiều quay và bảo vệ quá tải (nếu có mắc thêm role nhiệt) cho các động cơ ba pha rôto lồng sốc. Loại khởi động từ có một công tắc tơ gọi là khởi động từ đơn, thường dùng để điều khiển đóng cắt động cơ điện. Khởi động từ có 2 công tắc tơ gọi là khởi động từ kép dùng để khởi động và điều khiển đảo chiều quay động cơ điện. Muốn khởi động từ bảo vệ được ngắn mạch phải mắc thêm cấu chì.

Người ta phân chia khởi động từ thành các loại sau:

- Theo điện áp định mức của cuộn dây hút: 36V; 127V; 220V; 380V và 500V.
- Theo kết cấu bảo vệ chống tác động bởi môi trường xung quanh có các loại: hở, bảo vệ, chống nổ.

Cũng như các thiết bị điện thấp áp, các chi tiết của khởi động từ làm việc không có đầu mở bội tron, tức làm việc khô, do đó phải làm từ vật liệu ít bị mòn đo ma sát và không bị gỉ. Ngày nay người ta đùng kim loại - nhựa có độ bên chịu mòn cao, có thể bên gấp 200 lần so với giữa kim loại-kim loại.

Trên hình 6.8 vẽ sơ đồ dùng khởi động từ đơn để đóng cất điều khiển động cơ điện.



mạch động lực;
mạch điều khiển

Trên sơ đồ ký hiệu như sau:

- A, B, C, O mạch ba pha 4 dây.
- CC là cấu chì
- 1RN, 2RN 2 role nhiệt đặt ở 2 pha
- K cuộn dây công tắc tơ có 4 tiếp điểm thường mở $(K_1,\,K_2,\,K_3$ ở mạch động lực, K_4 ở mạch điều khiến).
- D nút ấn thường đóng (nút dùng máy)
- M nút ấn thường hở (nút mở máy)

Hoạt động của sơ đổ như sau:

- Muốn cắt động cơ (dừng máy) ta ấn nút D, cuộn dây công tắc tơ K mất iện, các tiếp điểm K_1 , K_2 , K_3 , K_4 hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn điện.
- Bảo vệ động cơ : cầu chì CC bảo vệ ngắn mạch, hai role nhiệt RN bảo ệ quá tải.

6.6. CÂU CHÌ

Cầu chì là loại thiết bị điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện và mạch liện tránh quá dòng điện (chủ yếu là dòng điện ngắn mạch). Trong mạng liện ta thường thấy cầu chỉ bảo vệ các dây điện và cấp, bảo vệ đồ dùng diện tia đình, bảo vệ máy biến áp, động cơ điện...

Hai phần tử cơ bản của cấu chì là: dây chảy và thiết bị dập hồ quang phần tử dập hồ quang thường gặp ở cấu chì cao áp).

Dây chảy là phần tử quan trọng nhất, để cắt mạch diện khi có sự cố một ách tin cậy, dây chảy cần thoả mãn các yêu cầu sau:

- Không bị oxy hoá.
- Dẫn điện tốt.
- Nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp.
- Kim loại vật liệu ít.
- Quán tính nhiệt phải nhỏ.

Để giảm nhiệt độ tác động, người ta thường dùng 2 biện pháp:

- Dùng dây dẹt có chỗ thất lại để giảm tiết diện.
- Dùng dây tròn, trên một số đoạn hàn thêm một số vảy kim loại có hiệt độ nóng chảy thấp.

Cấu tạo của câu chì có các loại sau: loại hở, loại vặn, loại hộp, loại kín hông có cát thạch anh, loại kín trong ống có cát thạch anh.

Cầu chì có đặc điểm là dơn giản, kích thước bé, khả năng cắt (bảo vệ) ớn và giá thành thấp, nên ngày nay vẫn được ứng dụng rộng rãi.


6.7. ÁPTÔMÁT

Áptômát là thiết bị điện dùng để tự động cất mạch điện, bảo vệ quá tải ngắn mạch, sụt áp..., hồ quang được dập trong không khí.

Sơ đổ nguyên lý của áptômát bảo vệ dòng điện cực đại vẽ trên hình 6.9.

Ở trạng thái bình thường, sau khi đóng điện, áptômát được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm nhờ móc răng 1 khớp với cần răng 5 cùng một cụm với tiếp điểm động 6.

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, đòng điện chạy qua cuộn dây 2 lớn, lực hút điện từ tăng lên thắng lực lò xo 3 kéo phần ứng 4 xuống làm nhả móc 1, cần 5 được tự do, tiếp điểm động



Hình 6.9,

6 của áptômát được mở ra do lực của lò xo 7, mạch điện bị cất.


Áptômát thường được phân loại như sau:

- Theo kết cấu: loại 1 cực, 2 cực, 3 cực.
- Theo thời gian tác động: loại tác động không tức thời, loại tác động tức thời.
- Theo chức năng bảo vệ: loại bảo vệ dòng cực đại, dòng cực tiểu, bảo vệ công suất điện ngược, bảo vệ áp cực tiểu...

Để thực hiện yêu cầu thao tác chọn lọc bảo vệ, áptômát phải có khả năng hiệu chỉnh đòng tác động và thời gian tác động.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 6.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của role điện từ và role nhiệt?
- 6.2. Định nghĩa, cấu tạo cơ bản và nguyên lý làm việc của công tắc tơ điện từ?
- 6.3. Hệ thống tiếp điểm của công tắc tơ gồm những loại gì? Nêu định nghĩa mỗi loại tiếp điểm?
- 6.4. Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đổ điều khiển động cơ lồng sóc?
- 6.5. Giải thích nguyên lý làm việc của cơ cấu rơle bảo vệ dòng cực tiểu ở hình B6.5?



Chương 7 CHIẾU SÁNG

Trong các công trình phục vụ cho sản xuất và đời sống, ngoài chiếu sáng tự nhiên, cần phải dùng đến chiếu sáng nhân tạo. Để chiếu sáng nhân tạo, phổ biến nhất là dùng đèn điện sở dĩ như vậy vì thiết bị chiếu sáng điện đơn giản, giá thành thấp, sử dụng thuận tiện và nhất là tạo ra được ánh sáng gần giống với ánh sáng tự nhiên. Chương này sẽ cung cấp một số kiến thức chiếu sáng, vì chiếu sáng tốt sẽ góp phần nâng cao sản xuất và đời sống xã hội.

7.1. CÁC ĐAI LƯƠNG CƠ BẢN VÀ ĐƠN VỊ ĐO

1. Quang thông Φ (F), luymen-lm

Ta đã biết ánh sáng là sóng (tia, bức xạ) điện từ có bước sóng trong khoảng 380nm đến 780nm (1nm = 10⁻⁹m) mà mắt con người có thể cảm nhân được.

Quang thông của một nguồn sáng là năng lượng ánh sáng của nguồn sáng phát ra trong một đơn vị thời gian. Cũng có thể hiểu rằng, quang thông là công suất phát sáng, được đánh giá bằng cảm giác với mắt thường của người có thể cảm nhân được lượng bức xa.

Người ta thường ký hiệu quang thông là ¢ hoặc F. Đơn vị của quang thông là luymen (lumen) ký hiệu là lm.

Cũng như công suất điện P, quang thông là một thông số rất quan trọng của đèn. Mỗi đèn điện, ứng với công suất định mức (P_{dm}) và điện áp định mức (U_{dm}) sẽ phát ra quang thông định mức Φ_{dm} . Các thông số này do nhà chế tạo cung cấp. Từ các số hiệu này, ta có thể chon đèn phù hợp cho thiết kế, và đánh giá đèn nào tiết kiệm điện năng hơn.

Ví dụ 1: Bảng dưới đây đưa ra thông số của một số đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang điện áp định mức $U_{\text{dm}} = 220 \text{V}$.

Đèn sợi đốt		Đèn ống huỳnh quang 1,2m; 38 mm	
P (W)	Φ (lm)	P(W)	Ф(Іпі)
40	430		J
100	1390	40	2450
Đèn sợi đốt halogen		Đèn ống huỳnh quang 1,2m; 26 mm	
P (W)	Φ (lm)	P (W)	Φ (lm)
100	2100	36	3350

Hãy tính hiệu suất phát quang (HSPQ) của mỗi loại đèn và cho nhận xét đèn nào tiết kiệm điện năng.

Lời giải:

Hiệu suất phát quang của nguồn sáng được định nghĩa là

$$HSPQ = \frac{\Phi}{P} \tag{7-1}$$

đơn vị là $\frac{lm}{W}$

Hiệu suất phát quang của đèn sợi đốt thông thường P = 40W là:

$$HSPQ = \frac{\Phi}{P} = \frac{430}{40} = 10,75 \text{ lm/W}$$

Hiệu suất phát quang của đèn sợi đốt halogen là:

$$HSPQ = \frac{\Phi}{P} = \frac{2100}{100} = 21 \text{ lm/W}$$

Hiệu suất phát quang của đền ống huỳnh quang đài 1,2m, đường kính ống 38 mm :

$$HSPQ = \frac{\Phi}{P} = \frac{2450}{40} \approx 61,25 \text{ lm/W}$$

Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh quang dài 1,2 m, đường kính ống 26 mm :

$$HSPQ = \frac{\Phi}{P} = \frac{3350}{36} = 93 \text{ lm/W}$$

Qua tính toán ở trên, ta thấy đèn ống huỳnh quang thế hệ mới dường kính ống 26 mm có hiệu suất phát quang cao (93 lm/W), đèn sợi đốt thông thường có hiệu suất phát quang thấp (10,75 lm/W).

Vậy sử dụng đèn huỳnh quang tiết kiệm diện năng hơn đèn sợi đốt.

2. Cường độ sáng I, candela – cd

Là đơn vị đo quang mới được đưa vào hệ đơn vị SI, được định nghĩa xuất phát từ khái niệm quang thông.

Trước hết ta xét một nguồn sáng S phát ánh sáng đều trong không gian. Trong góc khối Ω (góc khối là góc trong không gian), quang thông của nguồn phát ra là Φ (hình 7.1)

Cường độ sáng của nguồn được định nghĩa là:

$$I = \frac{\Phi}{\Omega} \tag{7-2}$$

Cường độ sáng I bằng nhau theo mọi hướng.

Nếu nguồn phát ánh sáng không đồng đều theo mọi hướng, thì ở các hướng cường độ sáng sẽ khác nhau. Để xét cường độ sáng hướng từ nguồn tới A, ta xét một góc khối nhỏ ký hiệu dΩ xung quanh hướng OA. Trong góc khối nhỏ ấy quang thông của nguồn là dộ (hình 7.2).

Cường độ sáng của nguồn trong góc khối d Ω được tính là :

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \tag{7-3}$$

Đơn vị của cường độ sáng là candela, ký hiệu là cd.

Ví dụ 2: Tính góc khối bao quát toàn không gian quanh tâm O của bóng đèn tròn.

Lời giải :


Góc khối là góc không gian được định nghĩa là

$$\Omega = \frac{s}{R^2}$$


đơn vị là stêradian sr.

Trong đó: R là bán kính của hình cấu tâm O


S là diện tích trên hình cấu ứng với góc khối Ω (hình 7.3).



Hình 7.1



Hình 7.2



Hình 7.3