tốc  $v = 20 \frac{m}{s}$  thẳng góc với phương từ trường. Thanh dẫn trượt trên hai thanh kim loại và hai đầu thanh kim loại nối với điện trở  $R = 0.5\Omega$  làm thành một vòng kín. Coi điện trở của thanh kim loại rất nhỏ và bỏ qua.

Tính sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn, công suất diện trở tiêu thụ, công suất cơ và lực cơ học tác dụng vào thanh dẫn.

## Lời giải :

Sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn:

$$e = Blv = 1.4 \cdot 0.5 \cdot 20 = 14V$$

Dòng điện chạy qua điện trở R

$$I = \frac{e}{R} = \frac{14}{0.5} = 28A$$

Công suất điện trở tiêu thụ

$$P_d = RI^2 = 0.5 \cdot 28^2 = 392 \text{ W}$$

Bỏ qua tổn hao trong hệ thống, theo dịnh luật bảo toàn năng lượng công suất cơ tác dụng vào thanh dẫn phải bằng công suất diện phát ra cung cấp cho diễn trở R.

Vậy: Công suất cơ: Pco = Pd = 392 W

Lực cơ học tác dụng vào thanh dẫn là:

$$F_{c\sigma} = \frac{P_{c\sigma}}{v} = \frac{392}{20} = 19,6N$$

Đây là một ví dụ đơn giản, giúp ta hiểu nguyên lý làm việc của các máy phát điện là: Nhờ từ trường, cơ năng đưa vào trực của máy phát điện được biến đổi thành điện năng lấy ra ở đây quấn của máy phát để cung cấp cho tải.

# 2.5. ĐỊNH LUẬT LỰC ĐIỆN TỪ

Khi thanh dẫn mang dòng điện nằm trong từ trường, thanh dẫn sẽ chịu lực điện từ tác dụng có trị số là:

$$F_{dt} = BII \sin\alpha$$
 (2-12)

Hinh 2.15

Trong đó:

B - Cường đô từ cảm đo bằng T.

I - Dông điện đo bằng A.

1 - Chiều đài hiệu dụng thanh dẫn đo bằng m.

 $\alpha$  - Góc giữa chiều dòng diện và chiều từ trường  $\alpha = (\bar{I}, \bar{B})$ .

F<sub>dt</sub> - Lực điện từ đo bằng N (niutơn).

Khi thanh dẫn dặt vuông góc với từ trường (là trường hợp thường gặ trong máy diện,  $\alpha = 90^{\circ}$ ) lực điện từ là :

$$F_{di} = BII$$

Chiếu lực diện từ xác định theo quy tắc bàn tay trái (hình 2.16) như sau : cho chiều đường sức từ trường xuyên vào lòng bàn tay trái, chiếu đòng điện trùng với chiều 4 ngón tay, thì chiếu ngón tay cái xoè ra là chiếu lực điện từ  $F_{di}$ .

Ví dụ 7: Một thanh dẫn l=2m có dòng điện I=150mA chạy qua, đặt vuông góc với từ trường đều B=1,2T. Chiều dòng diện đi từ dọc giả vào trang giáy (hình 2.17).

Tính trị số và chiều lực điện từ tác dụng lên thanh dẫn.

## Lời giải :

Trị số của lực diện từ

$$F_{dt} = BII = 1,2.0,15, 2 = 0,36 \text{ N}$$

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác dịnh được chiều lưc điện từ hướng xuống đười.

Ví dụ 8: Xác dịnh trị số và chiều của lực diện từ  $F_{\rm dt}$  tác dụng lên thanh dẫn trong ví dụ 6.


## Lời giải :

Lực điện từ tác dụng lên thanh dẫn:

$$F_{dt} = BI1 = 1,4 . 28 . 0,5 = 19,6 N$$


Chiều của lực diện từ xác dịnh theo quy tắc bản tay trái vẽ trên hình 2.15.


Ta thấy rằng trong ví dụ 6 thanh dẫn đóng vai trò phát điện, lực diện từ  $F_{\rm dt}$  có tấ dụng hãm (hình 2.15) cân bằng với lực cơ tắc dụng vào thanh, nhờ dó thanh dẫ chuyển động với vận tốc v không đổi.



# 1. Định luật đồng điện toàn phần áp dụng cho mạch từ

Mạch từ gồm các bộ phặn sau: bộ phặn dẫn từ gồm chủ yếu là các đoại làm bằng vật liệu sắt từ nối lại với nhau thành một mạch khép kín để dẫn t thông và nguồn từ họá là cuộn dây có dòng diện để tạo ra từ thông trong mạch





Hình 2.17

Hình 2.18 là mạch từ dơn giản đồng nhất bằng thép kỹ thuật điện, chỉ có một cuộn dây. Khi có dòng diện I đi qua cuộn đây, sẽ tạo ra từ thông chạy trong mạch từ. Vì rằng hệ số từ thẩm  $\mu$  của thép lớn hơn của không khí bao quanh rất nhiều nên hấu hết từ thông tập trung chạy trong mạch từ.

Định luật dòng điện toàn phần áp dụng vào mạch từ hình 2.18 được viết như sau:

$$WI = HI (2-14)$$

Trong dó:

H - cường độ từ trường trong mạch từ do bằng A/m.


l - chiều dài trung bình của mạch từ do bằng m.

W - số vòng dây của cuộn dây.

Dòng điện I tạo ra từ thông cho mạch từ, gọi là dòng điện từ hoá.

Tích số WI được gọi là sức từ động.

Hl được gọi là từ ấp rơi trong mạch từ.



Hinh 2.18

Đối với mạch từ gồm nhiều cuộn dây và nhiều đoạn khác nhau (các doạn làm bằng vật liệu khác nhau, hoặc tiết diện khác nhau), ví dụ mạch từ hình 2.19 thì định luật mạch từ viết là:

$$W_1I_1 - W_2I_2 = H_1I_1 + H_2I_2$$

Trong dó:

 $H_1$ ,  $H_2$  - tương ứng là cường độ từ trường trong đoạn 1, 2.


l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub> - chiều dài trung bình đoạn 1,2.

 $H_1l_1$ ,  $H_2l_2$  - gọi là từ áp đoạn 1, 2.

 $W_1I_1$ ,  $W_2I_2$  - sức từ động dây quấn 1, 2.

S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> - tiết diện đoạn 1, 2.

Chú ý rằng : có dấu - trước  $W_2I_2$  vì dòng điện  $I_2$  sinh ra từ thông ngược với chiếu từ thông đã chọn theo quy tắc vặn nút chai.



Hinh 2.19

Một cách tổng quát đối với mạch từ có n đoạn và m cuộn dây định luật mạch từ được viết:

$$\sum_{i=1}^{m} W_{j} I_{j} = \sum_{k=1}^{n} H_{k} I_{k}$$
 (2 -15)

Trong đó: dòng điện I<sub>j</sub> nào có chiều phù hợp với chiều từ thông φ đã chọn theo quy tắc vặn nút chai sẽ mang dấu dương, không phù hợp sẽ mang dấu âm.

k - Chỉ số tên doạn mạch từ.

j - Chỉ số tên cuộn dây dòng điện.

Công thức 2-15 được gọi là định luật mạch từ.

Ví dụ 9 : Một mạch từ hình 2.20. Đường cong từ hoá B = f(H) của vật liệu cho ở bảng sau :

B (T)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
H (A/m)	52	58	65	76	90	110	132	165	220	300	380	600	900

B <sub>.</sub> (T)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7
H (A/m)	1200	2000	3000	4500	6000	10000	14000

Cho biết từ cảm trong khe hở  $B_2 = 1.3T$  và cuộn dây có 1000 vòng. Tính dòng diện trong cuộn dây.

## Lời giải:

Cường độ từ trường trong khe hở không khí.

$$H_2 = \frac{B_2}{\mu_0} = \frac{1.3}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 1035032 \text{ A/m}$$


Cường độ từ trường trong đoạn thép: từ  $B_1 = 1.3T$  tra bằng được  $H_1 = 600 A/m$ .

Áp dụng định luật mạch từ :

$$WI = H_1 I_1 + H_2 I_2$$

10001=600.0,4+1035032.0,001

Từ đó: 
$$I = \frac{1275}{1000} = 1,275A$$



Hình 2,20

Ví dụ 10: Mạch từ hình 2.21 gồm 3 cuộn dây

$$W_1 = 2000 \text{ vong} ; I_1 = 0.5 \text{ A}$$

$$W_2 = 400 \text{ vong} ; I_2 = 1 \text{ A}$$

$$W_3 = 1000 \text{ vong.}$$

Đường cong từ hoá của vật liệu B = f(H) cho ở ví dụ 9. Cho biết từ thông trong lỗi thép bằng  $1.5 \cdot 10^{-3}$  Wb.


Xác định đồng điện I3.

Lời giải:

Chọn chiều từ thông như hình 2,21.

Từ cảm trong lỗi thép

$$B = \frac{\phi}{S} = \frac{1,5.10^{-3}}{10.10^{-4}} = 1,5T$$



Hinh 2.21

Tra bảng đường cong từ hoá ở ví dụ 9.

Từ trị số: B = 1.5 T; H = 3000 A/m

Áp dụng định luật mạch từ:

$$H1 = W_1I_1 - W_2I_2 + W_3I_3$$
Suy ra: 
$$I_3 = \frac{HI - W_1I_1 + W_2I_2}{W_3} = \frac{3000.0, 5 - 2000.0, 5 + 400.1}{1000}$$

$$I_3 = 0.9A$$

# 2. Định luật Ôm cho mạch từ

Từ (2-4)  $H = \frac{B}{\mu}$  và (2-5) BS =  $\phi$  thay vào biểu thức (2 -14) ta có :

WI = HI = 
$$\frac{B}{\mu} \cdot \frac{SI}{S} = \phi \cdot \frac{1}{\mu S}$$
 (2-16)

Từ thông  $\phi$  chạy trong mạch từ tương tự như dòng điện I chạy trong mạch điện, khi thiết lập mô hình mạch từ, từ biểu thức (2-16) người ta đưa vào các khái niệm sức từ động  $F_m$  và từ trở  $R_m$  như sau:

# a. Sức từ động F,

Sức từ động  $F_m$  đặc trưng cho khả năng tạo ra từ thông trong mạch từ.

(Tương tự như sức điện động E tạo ra dòng điện I trong mạch điện).

Sức từ động  $F_m$  của cuộn dây đồng diện được tính là:

$$F_{m} = WI \tag{2-17}$$

Trong dó:

W - số vòng dây

I - dòng điện chạy trong cuộn dây

Đơn vị của sức từ động là ampe, ký hiệu là A.

#### b. Từ trở R.

Từ trở  $R_m$  là dại lượng đặc trưng cho vật dẫn từ về mặt cản trở từ thông chạy qua. (Tương tự như điện trở R hạn chế dòng điện trong mạch diện).

Từ trở của một vật dẫn từ phụ thuộc vào bản chất và kích thước của nó.

Từ trở của một vật dẫn từ đồng chất có hệ số từ thẩm μ, tiết điện S, chiều dài I được tính là:

$$R_{\mathbf{m}} = \frac{1}{\mu S} \tag{2-18}$$

Đơn vị của từ trở là  $\frac{1}{H} = \frac{A}{Wb}$ 

Sau khi dưa khái niệm sức từ động  $F_m$ , từ trở  $R_m$ , biểu thức (2-16) được viết là :

$$F_{m} = \phi R_{m} \tag{2-19}$$

Biểu thức (2-19) (tương tự như dịnh luật Ôm cho mạch diễn E = IR), được gọi là dịnh luật Ôm cho mạch từ.

Ví dụ 11: Tính từ trở của một đoạn mạch từ làm bằng thép  $\mu=1500\mu_0$ , có tiết điện ngang  $S=120cm^2$ , chiều dài I=50cm.

Lời giải :

Từ trở của đoạn mạch từ là:

$$R_{m} = \frac{1}{\mu S} = \frac{50.10^{-2}}{1500.4\pi . 10^{-7}.120.10^{-4}} = 2,21.10^{4} \frac{1}{H}$$

Ví dụ 12 : Một nam châm diện một chiều có 1250 vòng dây, dòng điện chạy trong cuộn dây I = 0.2A. Tính sức từ động của nam châm điện.

Lời giải :

Sức từ động của nam châm điện

$$F_m = WI = 1250 \cdot 0.2 = 250A$$

Ví dụ 13: Một mạch từ như hình 2.22a, phần thép có chiều dài trung bình  $l_{Fe} = 75 \text{cm}$ , tiết diện  $S = 100 \text{ cm}^2$ , phần không khí có chiều dài  $l_{\delta} = 2 \text{mm}$ . Biết hệ số từ thẩm của thép  $\mu_{Fe} = 1725 \mu_{D}$ , dòng điện trong cuộn đây I = 100 A.

Xác dịnh số vòng dây W để có từ cảm trọng khe hở không khí  $B_{\delta} = 1.3T$ .

#### Lời giải:

Mô hình mạch từ vẽ trên hình 2.22b.


Trước hết tính từ trở của các đoạn mạch từ.


Từ trở phần thép:

$$R_{Fe} = \frac{l_{Fe}}{\mu_{Fe}S} = \frac{75.10^{-2}}{1725.4\pi.10^{-7}.100.10^{-4}} = 3,46.10^4 \frac{I}{H}$$

Từ trở phần khe hở không khí

$$R_{\delta} = \frac{I_{\delta}}{\mu_0 S} = \frac{2.10^{-3}}{4\pi . 10^{-7} . 100.10^{-4}} = 1,59.10^5 \frac{1}{H}$$





b)

Hình 2.22

Từ thông chạy trong mạch từ :

$$\phi = B_{\delta} \; S = 1.3 \; . \; 100 \; . \; 10^{-4} = 1.3 \; . \; 10^{-2} \; Wb$$

Áp dụng dịnh luật Ôm cho mạch từ ta có sức từ động toàn mạch:

WI = 
$$F_m = \phi (R_{Fe} + R_{\delta}) = 1.3 \cdot 10^{-2} (3.46 \cdot 10^4 + 1.59 \cdot 10^5)$$
  
 $F_m = 2516.8A$ 

Số vòng dây là:

$$W = \frac{F_m}{I} = \frac{2516.8}{100} \approx 25 \text{ vong}$$

Từ áp rơi trên phần thép UmFe

$$U_{mFe} = \phi R_{Fe} = 1.3 \cdot 10^{-2} \cdot 3.46 \cdot 10^4 = 4.498 \cdot 10^2 A$$

Từ áp rơi trên phần khe hở không khí

$$U_{m\delta} = \phi R_{\delta} = 1.3 \cdot 10^{-2} \cdot 1.59 \cdot 10^{5} = 2.067 \cdot 10^{3} \text{ A}$$

Tổng từ áp rơi trên toàn mạch là :

$$U_{mbs} + U_{m\delta} = 4.5. \ 10^2 + 2.067 \ .10^3 = 2516.8 \ A$$

Ta thấy tổng từ áp rơi trên toàn mạch từ khép kín bằng tổng sức từ động  $F_m$  trong mạch từ (tương tự như định luật Kiệcshôp 2 trong mạch điện đã học ở chương I).

Từ sự tương tự giữa mạch từ và mạch điện, ta có thể sử dụng các phương pháp giải mạch điện để giải mạch từ.

# CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

- 2.1. Hãy viết biểu thức quan hệ giữa cường độ từ cảm B và từ thông Φ và đơn vị của chúng.
- 2.2. Hãy viết biểu thức quan hệ giữa cường độ từ cảm B và cường độ từ trường H và đơn vị của chúng.
  - 2.3. Phát biểu định luật cảm ứng điện từ.
  - 2.4. Phát biểu định luật lực điện từ.
- 2.5. So sánh sự tương tự giữa sơ đổ mạch điện và sơ đổ mạch từ, chỉ rõ các đại lượng tương tư nhau.
- **2.6.** Từ thông xuyên qua một tiết diện S =  $50 \text{cm}^2$  bằng  $\Phi$  =  $6.10^{-3} \text{Wb}$ . Cho biết từ trường phân bố đều trên diện tích S. Tính cường độ từ cảm B.

2.7. Một cuộn dây 500 vòng. Người ta đưa một nam châm tiến gần đến cuộn dây. Biết rằng tốc độ biến thiên từ thông qua cuộn dây là  $0.6 \frac{Wb}{s}$ . Tính sức điện động cảm ứng trong cuộn dây.

**2.8.** Một thanh dẫn có chiều dài i = 0.6m chuyển động thẳng góc với một từ trường đều giữa 2 cực của một nam châm. Cho biết diện tích mặt cực nam châm  $s = 12cm^2$ , từ thông dưới mỗi cực  $\Phi = 1.44.10^{-3}Wb$ , tốc độ v = 14m/s. Tính sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn.

**2.9.** Thanh dẫn trong bài số 2.8 cung cấp điện cho điện trở  $R = 2\Omega$ . Tính lực điện từ tác dụng lên thanh dẫn. Chiếu của lực điện từ và chiếu v quan hệ với nhau như thấ nào ? Vai trò của lực điện từ trong trường hợp này.

Đáp số  $F_{at} = 3,6288 \text{ N}$ ;  $\vec{F}_{at}$  ngược chiều  $\vec{v}$ ;  $F_{at}$  đóng vai trò lực hàm.

2.10. Tính từ trở của đoạn mạch từ kho hở không khí dài i = 2mm, tiất diện S = 120cm².

Đáp số 
$$R_{\rm M} = 1,326.10^5 \frac{1}{H}$$

**2.11.** Tính từ trở của đoạn mạch từ làm bằng thép dài l=7cm; tiết diện hình vuông cạnh 3cm. Biết hệ số từ thẩm  $\mu=500~\mu_0$ .

Đáp số: 
$$R_{\rm M} = 1,238.10^5 \frac{1}{H}$$

2.12. Một mạch từ làm bằng thép có hệ số từ thẩm  $\mu$ = 750  $\mu_0$ ; chiều dài mạch từ I = 1,26m. Tiết diện mạch từ  $S = 20cm^2$ . Cuộn dây 650 vòng mạng dòng điện I = 3A.

Tính a. Sức từ động mạch từ

- and to oping import to
- b. Từ trở R<sub>M</sub> của mạch từ
- c. Từ thông chạy trong mạch từ
- d. Cường độ từ cảm và cường độ từ trường trong mạch từ.

Đáp số : F<sub>m</sub> = 1950 A

$$R_{M} = 6,68.10^{5} \frac{1}{H}$$

$$\Phi = 2,917.10^{-3}Wb$$

$$B = 1.458 T$$

$$H = 1547 \frac{A}{m}$$