


脉冲与数字信号









数码相机

什么是脉冲信号? 什么是数字信号?





数字信号

模拟信号在时间和数值上均是连续变化的。

数字信号在时间和数值上均是<mark>离散的、不连</mark> 续变化的。 数字电路是处理数字信号的电路。

数字电路主要优点

- ◎构成数字电路的基本单元结构比较单一,只要能区分1态和0态就可正常工作。电路结构简单、稳定可靠、功耗小,便于集成。
- ◎数字电路<mark>数据处理能力强</mark>。不仅能完成数值运算、逻辑运算和判断,还可方便地 对数字信号进行保存、传输和再现。

一、脉冲信号

脉冲信号是指持续时间极短的电压或电流信号。



(a) 矩形波



(b) 尖脉冲

常见脉冲波形



(c) 锯齿波

矩形波和尖脉冲可以作为自动控制系统的开关信号或触发信号。

锯齿波可作为电视机、示波器的扫描信号。

矩形脉冲主要参数

$1.脉冲幅值<math>V_{\rm m}$

脉冲电压的最大值。

$2.脉冲上升时间<math>t_r$

脉冲前沿从 $0.1V_{\rm m}$ 上升到 $0.9V_{\rm m}$ 所需的时间。

$3.脉冲下降时间<math>t_f$

脉冲后沿从0.91/m下降到0.11/m所需的时间。

$4.脉冲宽度t_{w}$


由脉冲前沿0.51/m到脉冲后沿0.51/m之间的时间。

5.脉冲周期T

相邻两脉冲波对应点之间的间隔时间。

6.占空比**D**


脉冲宽度 t_w 与脉冲周期T之比。



矩形脉冲主要参数

二、数字信号

把脉冲的出现或消失用1和0来表示,这样一串脉冲就变成由一串1和0组成的代码,这种信号称为数字信号。



数字电路的输入信号和输出信号只有两种情况:高电平或低电平,且输出与输入信号 之间存在着一定的逻辑关系。

正逻辑: 高电平 $(3\sim5V)$ 为逻辑 1 ,低电平 $(0\sim0.4V)$ 为逻辑0。

负逻辑: 高电平为逻辑0, 低电平为逻辑1。

脉冲与数字信号

一、脉冲信号

脉冲信号是指持续时间极短的电压或电流信号。

脉冲信号主要参数

脉冲幅值 V_m 脉冲上升时间 t_r 脉冲下降时间 t_r

脉冲宽度 t_w 脉冲周期T 占空比D

二、数字信号

把脉冲的出现或消失用1和0来表示,这样一串脉冲就变成由一串1和0组成的代码,这种信号称为数字信号。

正逻辑

负逻辑

谢谢!