Mikroprozessorsysteme Praktikum 5

Aufgabe 1

Was passiert, wenn Sie nach CR und LF noch weitere Zeichen auf die gegebene Weise ausgeben?

Die Zeichen werden in den Holding Register gespeichert und wenn zu viele auf einmal gespeichert werden, kommt das Senderegister nicht mit. Das kann man lösen indem man eine Warteschleife einbaut, bis das nächste Zeichen eingelesen wird.

Beschreiben Sie den Unterschied der Funktionen inits() und init ser().

init_ser() initialisiert die serielle Schnittstelle des USART0 auf dem Board (Prozessor ist im User-Mode)

inits(): Ruft den Switch-Case 0x100 auf, was dafür sorgt, dass die init.ser()-Funktion aufgerufen wird (Prozessor ist im Supervisor-Mode)

Inits ruft init ser() im Supervisor Mode auf

Aufgabe 2

Woran erkennen Sie, in welchem Mode sich der Prozessor befindet?

Den Zustand des aktuellen Modus kann man aus dem CPSR-Register herauslesen.

An welcher Stelle wird der Superuser Mode verlassen?

Wenn swi.c verlassen wird

Aufgabe 3

```
@ Funktion
          .text
          .align 2
          .global puts
                  puts,function
          .type
puts:
         stmfd sp!,{lr} @ Retten der Register
// Hier muß Ihr Code eingefügt werden.
          mov r4. r0
                             @Speichere Adresse in r4
loopPuts:
         ldrb r5, [r4],#1
cmp r5, #0xa
bne endNewLine
         mov r0, #0xd
         bl putc
 endNewLine:
         mov r0, r5
cmp r0, #0
          beq endPuts
         bl putc
         b loopPuts
          ldmfd sp!, {pc}
0 Funktion
       .text
       align 2
       .global putc
       .type putc,function
putc:
                             @ Zeichen nach r1
       ldr
              rO, =Zeichen
                             @ Zeiger holen
             r1, [r0]
                             @ Zeichen unter Zeiger ablegen
       str
       MOV
              r6, r1
             0x200
             r1, =Zeichen
                            @ Zeiger holen
       ldr
             r0.[r1]
                             @ Zeichen aus Zeiger holen
       cmp r0, #0
                                                   @ UPDATE: Falls der Sender beschaeftigt ist, kommt eine Null
       mov r0, r6
                                                   @ UPDATE: Speicher das Zeichen zurueck, damit es wieder vhd. ist falls der Sender beschaeftigt war
                                                   @ UPDATE: Falls Senden fehlgeschlagen: try again
       beq putc
```

siehe Code

Aufgabe 4

siehe Code

Wie wird die größte darstellbare negative Zahl 0x80000000 ausgegeben?

-2147483648