

Thiết kế luận lý 1



Khoa KH & KTMT Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính

cuu duong than cong . com

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt



Tài liệu tham khảo

 "Digital Systems, Principles and Applications", 11th Edition, Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com



Logic Design 1 ©2014, CE Department





Các phép toán và mạch số học

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt



Nội dung

- Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia 2 số nhị phân
- Số có dấu và tính toán trên số có dấu sử dụng hệ thống bù-2
- Cộng số BCD
- Cộng, trừ số thập lục phân (hex)
- Các loại mạch cộng/trừ

cuu duong than cong . com





Phép cộng nhị phân

- Phép cộng (Addition) là phép toán quan trọng nhất trong các hệ thống số
 - Phép trừ (Subtraction), phép nhân (multiplication) và phép chia (division) được hiện thực bằng cách sử dụng phép cộng

```
- Luật cơ bản: \frac{1}{1+0} = 0 cong \frac{1}{1+0} = 0 cong \frac{1}{1+0} = 1 \frac{1}{1+1} = 10 = 0 + \text{carry of 1 into next position} \frac{1}{1+1+1} = 11 = 1 + \text{carry of 1 into next position}
```


```
- Ví dụ
0 1 1 (3)
1 0 0 1 (9)
1 1 0 0 1 1 (3.375)
+ 1 1 0 (6)
1 1 0 0 0 (24)
1 1 0 0 0 1 (6.125)
```






Biểu diễn số có dấu (1)

- Bit dấu (sign bit)
 - 0: dương (positive) 1: âm (negative)
- Lượng số (magnitude)
- Hệ thống sign-magnitude









Biểu diễn số có dấu (2)

- Hệ thống sign-magnitude tuy đơn giản nhưng thông thường không được sử dụng do việc hiện thực mạch phức tạp hơn các hệ thống khác
- Dang bù-1 (1's-Complement Form)
 - Chuyển mỗi bit của số nhị phân sang dạng bù
 - Ví dụ: $101101_2 \rightarrow 010010 \text{ (số bù-1)}$
- Dang bù-2 (2's-Complement Form)
 - Cộng 1 vào vị trí bit LSB (trọng số nhỏ nhất) của số bù-1

- Ví dụ:
$$45_{10} = 101101_{2}$$

$$Sổ bù-1 \qquad 010010$$

$$Cộng 1 \qquad + \qquad 1$$


$$Sổ bù-2 \qquad 010011$$





Biểu diễn số có dấu sử dụng bù-2

- Quy tắc
 - Số dương (positive): lượng số (magnitude) biểu diễn dưới dạng số nhị phân đúng, bit dấu bằng 0 (bit trọng số cao nhất - MSB)
 - Số âm (negative): lượng số biểu diễn dưới dạng số bù-2,
 bit dấu bằng 1 (bit MSB)







Biểu diễn số có dấu sử dụng bù-2

- Hệ thống bù-2 được sử dụng để biểu diễn số có dấu vì nó cho phép thực hiện phép toán trừ bằng cách sử dụng phép toán cộng
 - Các máy tính số sử dụng cùng một mạch điện cho cộng và trừ → tiết kiệm phần cứng
- Phủ định (negation): đổi từ số dương sang số âm hoặc từ số âm sang số dương
 - Phủ định của 1 số nhị phân có dấu là bù-2 của số đó
 - Ví dụ:

```
+9 cu 01001 than csố có dấu
```

- 9 10111 phủ định (bù-2)

+9 01001 phủ định lần 2 (bù-2)





Trường hợp đặc biệt của bù-2

 Bit dấu bằng 1, N bit lượng số bằng 0: số thập phân tương đương là -2N

- Ví dụ:
$$1000 = -2^3 = -8$$
$$10000 = -2^4 = -16$$
$$100000 = -2^5 = -32$$

 Bit dấu bằng 0, N bit lượng số bằng 1: số thập phân tương đương là $+(2^N-1)$

- Ví dụ:
$$0111 = +(2^3 - 1) = +7$$

 Khoảng giá trị có thể biểu diễn bằng hệ thống bù-2 với N bit lượng số là

$$-2^{N}$$
 đến $+(2^{N}-1)$






Phép cộng trong hệ thống bù-2 (1)

- Luật cộng
 - Cộng 2 số bù-2 theo luật cộng cơ bản (cộng cả bit dấu)
 - Loại bỏ bit nhớ (carry) ở vị trí cuối cùng của phép cộng (sinh ra bởi phép cộng 2 bit dấu)

Trường hợp 1 du ong than cong . Trường hợp 2








Phép cộng trong hệ thống bù-2 (2)

Trường hợp 3

Trường hợp 4



Trường hợp 5





Phép trừ trong hệ thống bù-2

- Phép toán trừ trong hệ thống bù-2 được thực hiện thông qua phép toán cộng
- Trình tự thực hiện
 - Phủ định số trừ
 - Cộng giá trị thu được vào số bị trừ
- Ví dụ

$$+9 - 4 = +9 + (-4) = 01001 + 11100$$

$$= 100101 = +5$$
 $-9 - 4 = -9 + (-4) = 10111 + 11100$


$$= 100011 = -13$$
 $+9 - 9 = +9 + (-9) = 01001 + 10111$

$$= 100000 = 0$$





Tràn số học (Arithmetic Overflow)



- Điều kiện tràn: cộng 2 số dương hoặc 2 số âm
- Phát hiện tràn
 - Hiện tượng tràn được phát hiện bằng cách kiểm tra bit dấu của kết quả phép cộng so với các bit dấu của các toán hạng
 - Phép trừ: tràn chỉ có thể xảy ra khi số trừ và số bị trừ có bit dấu khác nhau





Phép toán nhân (multiplication)

 Thao tác nhân 2 số nhị phân được thực hiện theo cách tương tự nhân 2 số thập phân

$$1001$$
 ← Số bị nhân = 9_{10}
 1011_{ng} ← Số nhân = 11_{10}
 1001 Tích thành phần (lần lượt dịch trái)
 0000
 1001_{uniong} ← Kết quả = 99_{10}





Phép nhân trong hệ thống bù-2

- Nếu số nhân và số bị nhân đều dương
 - Nhân bình thường
- Nếu số nhân và số bị nhân là các số âm
 - Chuyển 2 số sang số dương sử dụng bù-2
 - Nhân bình thường
 - Kết quả là 1 số dương với bit dấu bằng 0
- Nếu 1 trong 2 số là số âm
 - Chuyển số âm sang số dương sử dụng bù-2
 - Nhân bình thường
 - Kết quả được chuyển sang dạng bù-2, bit dấu bằng 1





Phép toán chia (Division)

 Phép chia 2 số nhị phân được thực hiện theo cách tương tự chia 2 số thập phân

$$\frac{0011}{11/1001} = \frac{0010.1}{100/1010.0}$$

$$\frac{011^{u}}{0011} = \frac{100}{100}$$

$$9 \div 3 = 3 = 11$$

$$10 \div 4 = 2.5$$

$$100$$

$$100$$

$$100$$

$$100$$

$$100$$

 Phép chia 2 số có dấu được xử lý theo cách tương tự phép nhân 2 số có dấu





Phép cộng BCD (1)

- Trình tự cộng 2 số BCD
 - Sử dụng phép cộng nhị phân thông thường đế cộng các nhóm mã BCD cho từng vị trí ký số BCD
 - Ứng với mỗi vị trí, nếu tổng ≤ 9, kết quả không cần sửa lỗi
 - Nếu tổng của 2 ký số > 9, kết quả được cộng thêm 6 (0110) để sửa lỗi, thao tác này luôn tạo bit nhớ (carry) cho vị trí ký số kế tiếp





Phép cộng BCD (2)

$$0110 \leftarrow BCD \text{ for } 6$$

$$+ 0111 \leftarrow BCD \text{ for } 7$$

$$1101 \leftarrow \text{invalid sum}$$

$$0110 \leftarrow \text{add } 6 \text{ for correction}$$

$$0001 \quad 0011 \leftarrow BCD \text{ for } 13$$

$$1 \leftarrow CUU \quad 0003 \text{ duo} 3 \text{ than cong} \quad COM$$

47 0100 0111
$$\leftarrow$$
 BCD for 47
+35 + 0011 0101 \leftarrow BCD for 35
82 0111 1100 \leftarrow invalid sum in first digit
 $1 \leftarrow 0110 \leftarrow$ add 6 to correct
1000 0010 \leftarrow correct BCD sum





Số học thập lục phân (1)

- Phép cộng 2 số thập lục phân được thực hiện theo cách tương tự phép cộng 2 số thập phân
 - Cộng 2 ký số hex dưới dạng thập phân
 - Nếu tổng ≤ 15, biểu diễn trực tiếp bằng ký số hex
 - Nếu tổng \geq 16, trừ cho 16 và nhớ 1 vào vị trí ký số tiếp theo $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{58}$

$$+24 + 23C$$
7C 5EB


- Phép trừ 2 số thập lục phân
 - Chuyển số trừ sang dạng bù-2 và đem cộng vào số bị trừ
 - Loại bỏ bit nhớ sinh ra do phép cộng 2 ký số ở vị trí cuối cùng (nếu có)





Số học thập lục phân (2)

- Chuyển số hex sang dạng bù-2
 - Số hex → số nhị phân → dạng bù-2 → số hex



- Trừ mỗi ký số hex, lấy kết quả cộng thêm 1

F F F
$$\frac{592_{16} - 3A5_{16}}{592}$$
 $\frac{-7}{8}$ $\frac{-3}{C}$ $\frac{-A}{6}$ $\frac{11ED}{C}$ Disregard carry



4/7/2014

Logic Design 1

©2014, CE Department



Số học thập lục phân (3)

Dạng biểu diễn thập lục phân của các số có dấu

Hex Address	Stored Binary Data	Hex Value	Decimal Value		
4000	00111010	3A	+58		
4001	11100101 han c	ong . E5om	-29		
4002	01010111	57	+87		
4003	10000000	80	-128		


- Số có trọng số cao nhất (MSD most significant digit) ≥ 8 , số được biểu diễn là số âm
- Nếu MSD ≤ 7, số được biểu diễn là số dương



https://fb.com/tailieudientucntt



Đơn vị số học và luận lý (ALU)






Logic Design 1

©2014, CE Department



Mạch cộng nhị phân song song

- Toán hạng 1 (số bị cộng): lưu trong thanh ghi tích lũy (accumulator – A)
- Toán hạng 2 (số cộng): lưu trong thanh ghi B








Mạch cộng nhị phân song song

- Toạn hạng 1 và 2 được đưa vào mạch cộng toàn phần (full adder)
- Thao tác cộng trên mỗi bit được thực hiện đồng thời





Sum appears at S₄, S₃, S₂, S₁, S₀ outputs.



Thiết kế mạch cộng toàn phần

- Lập bảng sự thật cho mạch cộng toàn phần
- Rút gọn biểu thức mạch cộng toàn phần bằng phương pháp đại số hoặc bìa Karnaugh
- Mạch hoàn chỉnh

Α	В	C _{IN}	C L	u d _S ion	C _{OUT}	cong . com	Ţ	
0	0	0		0	0			
0	0	1		1	0			S
0	1	0		1	0	c	FA	
0	1	1		0	1	CIN	1.4	
1	0	0		.1	0			→ C _{OUT}
1	0	1	C	u quon	gthan	cong . com		-001
1	1	0		0	1		↑	
1	1	1		1	1		I A	
l		l	F - 4	1			$\overline{}$	






Thiết kế mạch cộng toàn phần

$$S = A \oplus (B \oplus C_{IN})$$

$$C_{OUT} = BC_{IN} + AC_{IN} + AB$$






Logic Design 1

©2014, CE Department



Mạch cộng/trừ toàn phần






Logic Design 1

©2014, CE Department



Mạch nhân nhị phân






Logic Design 1 ©2014, CE Department

29



Mạch chia nhị phân





Logic Design 1

©2014, CE Department