1. Класифікація і маркування транзисторів

Транзистором називається напівпровідниковий перетворювальний пристрій, який має не менше трьох виводів і здатний підсилювати потужність.

У біполярних транзисторах струм визначається рухом носії в заряду двох типів: електронів і дірок. В біполярних транзисторах з допомогою тришарової напівпровідникової структури з напівпровідників різної електропровідності утворюються два р-n-переходи.

Існують дві тришарові структури з різним чергуванням ділянок з електронною і дірковою електропровідністю: діркова-електронна-діркова; (p-n-p) та електронна-діркова-електронна (n-p-n).

Класифікація транзистора здійснюється за наступними ознаками:

- за матеріалом напівпровідника:
- германієві;
- кремнієві.
- за типом провідності областей (тільки біполярні транзистори):
- з прямою провідністю (*p-n-p*-структура);
- з оборотною провідністю (*n*–*p*–*n*-структура).
- за принципом дії транзистори поділяються на біполярні і польові (уніполярні);
 - за частотою:
 - низькочастотні: f_{rp} ≤ 3 МГц;
 - середньочастотні: 3 МГц < f_{гр} ≤ 30 МГц;
 - високочастотні: 30 МГц $< f_{rp} ≤ 300$ МГц;
 - надвисокочастотні: $f_{rp} > 300 \text{ M} \Gamma \mu$.
 - за потужністю:
 - малої потужності: $P_{\text{max}} < 0.3 \text{ Bt}$;
 - середньої потужності: 0,3 < P_{max} ≤ 1,5 Bт;
 - великої потужності: $P_{\text{max}} > 1,5$ Вт.

Маркування транзисторів проводиться згідно схеми, поданої на рис. 4.1.

германій, K -кремній; II -тип транзистора за принципом дії: T -біполярні, $\Pi -$ польові; III -три або

I – матеріал напівпровідника: Г –

Рис. 4.1. Маркування транзисторів.

чотири цифри – група транзисторів за

електричними параметрами. Перша

цифра показує частотні властивості і потужність транзистора у відповідності з нижче наведеною таблицею.

P / f	< 3 МГц (НЧ)	3 – 30 МГц (СЧ)	> 30 МГц (ВЧ і НВЧ)
MΠ < 0,3 Bτ	1	2	3
СП 0,3-3 Вт	4	5	6
ВП > 3 Вт	7	8	9

IV – модифікація транзистора в 3-ій групі.

2. Будова біполярних транзисторів

Основою біполярного транзистора ϵ кристал напівпровідника p- чи n-типу провідності, який також як і вивід від нього називається базою.

Дифузією домішки чи сплавлянням з двох сторін від бази утворюються області з протилежним типом провідності, ніж база (рис. 4.2).




Рис. 4.2. Будова біполярного транзистора (а) та його схематичне позначення (б).

Область, яка має більшу площу p—n-переходу, і вивід від неї називається колектором. Область, яка має меншу площу p—n-переходу, і вивід від неї називається емітером. p—n-перехід між колектором і базою називається колекторним переходом, а між емітером і базою — емітерним переходом.

Напрям стрілки в транзисторі показує напрям струму, що протікає в ньому.

Основною особливістю будови біполярних транзисторів ϵ нерівномірність концентрації основних носіїв зарядів в емітері, базі і колекторі (рис. 4.3).




Рис. 4.3. Розподіл концентрації основних носіїв заряду в областях транзистора.

3. Принцип дії біполярних транзисторів

Залежно від способів увімкнення переходів емітер-база (е-б) та колекторбаза (к-б) розрізняють чотири режими роботи транзистора:

- 1) активний режим: е-б в прямому напрямі; к-б в зворотному;
- 2) інверсний режим: е-б в зворотному напрямі; к-б в прямому;
- 3) режим відсічки обидва переходи ввімкнені в зворотному напрямі;
- 4) режим насичення обидва переходи ввімкнені в прямому напрямі.

Основний режим – *активний*. Він досягається відповідним ввімкненням джерел живлення. Розглянемо принцип дії біполярного транзистора n-p-n-типу, який працює в активному режимі роботи (рис. 4.4).




Рис. 4.4. Принцип роботи біполярного транзистора.

Оскільки емітерний перехід відкритий, то через нього буде протікати струм емітера, викликаний переходом електронів з емітера в базу і переходом дірок з бази в емітер. Отже, струм емітера буде мати дві складові — електронну I_{en} і діркову I_{en} .

$$I_{e} = I_{en} + I_{ep}.$$

Ефективність емітера оцінюють коефіцієнтом інжекції:

$$\gamma = \frac{I_{en}}{I_{e}}. (4.1)$$

Інжекцією зарядів називається перенесення носіїв з області, де вони були основними, в область, де вони стають неосновними. Оскільки $I_{en}\gg I_{ep}$, то $\gamma\approx 0{,}999$.

У базі електрони рекомбінують, а їх концентрація в базі поповнюється від "+" джерела $E_{e\delta}$, за рахунок чого в колі буде протікати дуже малий струм I_{δ} . Електрони, що залишилися і не встигли рекомбінувати в базі, під прискорюючою дією поля закритого колекторного переходу як неосновні носії будуть переходити в колектор, утворюючи струм колектора. Перехід носіїв з області, де вони були неосновними, в область, де вони стають основними, називається екстракцією зарядів. Ступінь рекомбінації носіїв заряду у базі оцінюється коефіцієнтом переходу носіїв заряду δ :

$$\delta = \frac{I_{\kappa n}}{I_{\sigma n}}.\tag{4.2}$$

Добуток коефіцієнта інжекції на коефіцієнт переходу

$$\delta \cdot \gamma = \frac{I_{\kappa n}}{I_{en}} \frac{I_{en}}{I_{e}} = \frac{I_{\kappa n}}{I_{e}} = \alpha \tag{4.3}$$

визначає коефіцієнт передачі струму транзистора чи коефіцієнт підсилення α за струмом.

3 останньої рівності слідує, що $I_{\kappa n} = \alpha I_e$.

Коефіцієнт α ϵ одним із основних параметрів транзистора і показу ϵ , яку частину емітерного струму I_{ϵ} склада ϵ колекторний струм I_{κ} :

$$\alpha = \frac{I_{\kappa}}{I} = 0.90 \div 0.995. \tag{4.4}$$

Дірки з колектора, як неосновні носії зарядів, будуть переходити в базу, утворюючи оборотний струм колектора $I_{\kappa o \delta}$:

$$I_{\kappa} = \alpha I_e + I_{\kappa o \delta}. \tag{4.5}$$

Струм $I_{_{\kappa o \delta}}$ ϵ уже малий, тому можна з достатньою для практики точністю вважати, що $I_{_\kappa} = \alpha \, I_{_e}$.

Крім струмів I_{e} і I_{κ} в транзисторі також необхідно враховувати бази I_{δ} , обумовлений рекомбінацією дірок з електронами бази. Оскільки за рахунок рекомбінації порушується електронейтральність бази, то для її відновлення, як уже зазначалося вище, від зовнішнього джерела $E_{e\delta}$ в базу надходять електрони, створюючи базовий струм I_{δ} .

Отже, емітерний $I_{_e}$ розгадується на дві складові — колекторний струм $I_{_\kappa}$ і базовий струм $I_{_\delta}$, тобто:

$$I_{e} = I_{\kappa} + I_{\delta}. \tag{4.6}$$

Iз (4.4) i (4.6) випливає, що

$$I_{\delta} = \langle \! \! \left(-\alpha \right) \! \! \! \right]_{e}. \tag{4.7}$$

Враховуючи, що через базу протікає також і струм оборотно зміщеного колекторного переходу, можна записати:

$$I_{\tilde{\varrho}} = 1 - \alpha \ I_{\varrho} - I_{\kappa \tilde{\varrho}}. \tag{4.8}$$

Вирази (4.5) і (4.6) показують, що струми в транзисторі пов'язані лінійними співвідношеннями.

Перетворимо ці вирази так, щоб встановити залежність між струмом колектора I_{κ} і струмом бази I_{δ} . Для цього підставимо (4.6) в (4.5):

$$I_{\kappa} = \alpha I_{\kappa} + I_{\delta} + I_{\kappa \circ \delta}$$

звідки слідує:

$$I_{\kappa} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_{\delta} + \frac{I_{\kappa o \delta}}{1 - \alpha} . \tag{4.9}$$

Позначимо коефіцієнт передавання базового струму β :

$$\beta = \frac{I_{\kappa}}{I_{\delta}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \,. \tag{4.10}$$

Тоді з виразу (4.9) маємо:

$$I_{\kappa} = \beta I_{\delta} + 1 + \beta I_{\kappa o \delta} = \beta I_{\delta} + I_{\kappa o o \delta},$$
 (4.11)

де $I_{\kappa e o \delta} = 1 + \beta I_{\kappa o \delta}$.

Враховуючи, що $I_{\kappa eo\delta}$ є малим порівняно з βI_{δ} , залежність струму колектора від струму бази може бути записана у вигляді: $I_{\kappa} = \beta I_{\delta}$. Коефіцієнт підсилення становить $\beta = 10 \div 300$ і більше. Його називають також коефіцієнтом підсилення транзистора.