# 1. Будова і принцип дії польових транзисторів з керуючим p-nпереходом

Польовим транзистором називається напівпровідниковий пристрій, в якому струм створюється тільки основними носіями зарядів під дією поздовжнього електричного поля, а керування цим струмом здійснюється поперечним електричним полем, яке створюється напругою, прикладеною до керуючого електроду. Структура польових транзисторів подана на рис. 9.1.




Рис. 9.1. Структура польових транзисторів з каналом n- (a) і p-типу провідності. Означення:

- вивід польового транзистора, від якого витікають основні носії заряду, називається *витоком*.
- вивід польового транзистора, до якого стікають основні носії заряду, називається *стоком*.
- вивід польового транзистора, до якого прикладається керуюча напруга, яка створює поперечне електричне поле, називається *затвором*.
- ділянка напівпровідника, по якій рухаються основні носії зарядів, між p-n-переходом, називається *каналом* полевого транзистора.

На затвор завжди подається така напруга, щоб переходи закривалися. Напруга між стоком і витоком створює поздовжнє електричне поле, за рахунок якого через канал рухаються основні носії зарядів, створюючи струм стоку.




Рис. 9.2. Умовне графічне позначення польових транзисторів з каналом: а) n-типу; б) p-типу.

Тому польові транзистори поділяються на транзистори з каналом p-типу або n-типу. Умовне графічне зображення польового транзистора з каналом n-типу подано на рис. 9.2, а, а з каналом p-типу — на рис. 9.2, б.

Розглянемо принцип дії на прикладі транзистора з каналом n-типу (рис. 9.3).




Рис. 9.3. До принципу дії польового транзистора з каналом n-типу.

Розглянемо наступні умови:

- 1)  $U_{3B} = 0$ ,  $I_{C1} = \max$ .
- 2)  $|U_{3B}| > 0$ ,  $I_{C2} < I_{C1}$ .
- 3)  $|U_{3B}| \gg 0$ ,  $I_{C3} = 0$ .
- 1) при відсутності напруги на затворі p–nпереходи закриті власним внутрішнім полем,
  ширина їх мінімальна, а ширина каналу
  максимальна і струм стоку буде максимальним.
- 2) при збільшенні запірної напруги на затворі ширина p–n-переходів збільшується, а ширина каналу і струм стоку зменшуються.
- 3) при достатньо великих наругах на затворі ширина p–n-переходів може збільшуватися настільки, що вони зіллються, струм стоку стане рівним нулю.


Напруга на затворі, при якій струм стоку рівний нулю, називається *напругою відсічки*.

Таким чином, польовий транзистор представляє собою керуючий напівпровідниковий пристрій, так як, змінюючи напругу на затворі, можна зменшити струм стоку. Тому прийнято говорити, що польові транзистори з керуючим p—n-переходами працюють тільки в режимі збіднення каналу.

#### 2. Характеристики і параметри польових транзисторів

До основних характеристик польових транзисторів належать:

- 1. Стік-затворна характеристика це залежність струму стоку  $I_c$  від напруги на затворі  $U_{_{3B}}$  при фіксованій напрузі  $U_{_{CB}}$ :  $I_c = f \ U_{_{3B}}$  при  $U_{_{CB}} = const$ . Вигляд стік-застворної характеристики польового транзистора подано на рис. 9.4.
- 2. Стокова характеристика це залежність струму стоку  $I_c$  від напруги  $U_{cB}$  при постійній напрузі на затворі (рис. 9.5):  $I_c = f \ U_{cB}$  при  $U_{3B} = const$  .






Рис. 9.4. Стік-затворна характеристика.

Рис. 9.5. Стокові характеристики.

Особливістю польового транзистора є те, що на провідність каналу виявляє аплив як керуюча напруга  $U_{3B}$ , так і напруга  $U_{CB}$ . При  $U_{CB}=0$  вихідний струм  $I_{C}=0$ . При  $U_{CB}>0$  ( $U_{3B}=0$ ) через канал протікає струм стоку  $I_{C}$ , внаслідок чого створюється спад напруги, що зростає у напрямі стоку. Сумарний спад напруги ділянки витік-стік дорівнює  $U_{CB}$ . Підвищення напруги  $U_{CB}$  викликає збільшення спаду напруги в каналі і зменшення його перерізу, а отже, зменшення провідності каналу. При деякій напрузі  $U_{CB}$  відбувається звуження каналу, при якому межі обох p-n-переходів змикаються і опір каналу

стає високим. Таку напруг  $U_{\it CB}$  називають напругою перекриття або напругою насичення  $U_{\it CB\,HAC}$ . При подачі на затвор зворотної напруги  $U_{\it 3B}$  відбувається додаткове звуження каналу, і його перекриття наступає при меншому значенні напруги  $U_{\it CB\,HAC}$ . У робочому режимі використовуються пологі (лінійні) ділянки вихідних характеристик.

#### Основні параметри польового транзистора.

- 1. Максимальний струм стоку  $I_{C \max}$  при  $U_{3B} = 0$ .
- 2. Максимальна напруга стік-витік  $U_{\scriptscriptstyle \it CB\, \rm max}$  .
- 3. Напруга відсічки  $U_{\scriptscriptstyle BUIC}$ .
- 4. Крутизна стік-затворної характеристики, яка показує, на скільки міліампер зміниться струм стоку при зміні наруги на затворі на 1 В:

$$S = \frac{\Delta I_{C}}{\Delta U_{3B}}$$
 при  $U_{CB} = const$ ,  $S = \frac{I_{C2} - I_{C2}}{\left|U_{3B2} - U_{3B1}\right|}$  (рис. 9.4).

5. Внутрішній (вихідний) опір представляє собою опір польового транзистора між стоком і витоком (опір каналу) для змінного струму:

$$R_i = \frac{\Delta U_{CB}}{\Delta I_C} = \frac{U_{CB2} - U_{CB1}}{I_{C2} - I_{C1}}$$
 при  $U_{3B} = const$  (рис. 9.6).




Рис. 9.6. До визначення внутрішнього опору.

6. Вхідний опір транзистора визначається опором p–n-переходів, увімкнених у зворотному напрямі:

$$R_{BX} = \frac{\Delta U_{3B}}{\Delta I_3} \le 10^9 \, OM.$$

Оскільки на затвор подається тільки запірна напруга, то струм затвору буде представляти собою оборотний струм закритого p–n-переходу і буде дуже малий. Величина вхідного опору  $R_{{\scriptscriptstyle BX}}$  буде дуже великою і досягати  $10^9$  Ом.

#### 3. Польові транзистори з ізольованим затвором

Польовий транзистор з ізольованим затвором (МДН-транзистор) — це польовий транзистор, затвор якого відокремлений в електричному відношенні від каналу шаром діелектрика.

МДН-транзистори (структура метал-діелектрик-напівпровідник) виготовляють з кремнію. Як діелектрик використовують діоксин кремнію  $SiO_2$ . Звідси інша назва цих транзисторів — МОН-транзистори (структура метал-оксиднапівпровідник). Наявність діелектрика забезпечує високий вхідний опір даних транзисторів ( $10^{12} \div 10^{14}$  Ом).

Принцип дії МОН-транзисторів базується на ефекті зміни провідності приповерхневого шару напівпровідника на межі з діелектриком під впливом поперечного електричного поля. Приповерхневий шар напівпровідника  $\epsilon$  струмопровідним каналом цих транзисторів.

МОН-транзистори можуть бути двох видів:

- а) транзистори із вбудованим каналом;
- б) транзистори з індукованим каналом.

## Транзистор із вбудованим каналом.

Основою такого транзистора  $\epsilon$  кристал кремнію p- або n-типу провідності (рис. 9.7).




Рис. 9.7. МОН-транзистор із вбудованим каналом.

Для транзисторів з n-типом провідності мають місце наступні умови:

1) 
$$U_{3B} = 0$$
,  $I_{C1}$ .

2) 
$$U_{3B} > 0$$
,  $I_{C2} > I_{C1}$ .

3) 
$$U_{3B} < 0$$
,  $I_{C3} < I_{C1}$ .


4) 
$$U_{38} \ll 0$$
,  $I_{C4} = 0$ .

При відсутності наруги на затворі ( $U_{3B} = 0$ ) під дією електричного поля між стоком і витоком через канал будуть протікати основні носії заряду, тобто

буде існувати струм стоку  $I_{{\scriptscriptstyle C1}}$ . При подачі на затвор додатної напруги ( $U_{{\scriptscriptstyle 3B}}>0$ ) електрони як неосновні носії підкладки будуть притягуватися в канал, в результаті чого канал збагатиться носіями заряду і струм стоку збільшиться ( $I_{{\scriptscriptstyle C2}}>I_{{\scriptscriptstyle C1}}$ ). При подачі на затвор від'ємної напруги ( $U_{{\scriptscriptstyle 3B}}<0$ ) електрони з каналу будуть тікати в підкладку, канал збідниться носіями заряду, і струм стоку зменшиться ( $I_{{\scriptscriptstyle C3}}<I_{{\scriptscriptstyle C1}}$ ). При достатньо великих напругах на затворі ( $U_{{\scriptscriptstyle 3B}}\ll0$ ) всі носії заряду можуть заряду можуть виходити з каналу в підкладку, і струм стоку стане рівним нулю ( $I_{{\scriptscriptstyle C4}}=0$ ).

Таким чином, МОН-транзистор із вбудованим каналом може працювати як в режимі збагачення, так і в режимі збіднення зарядів.

Стік-затворна характеристика такого транзистора подана на рис. 9.8, а стокові – на рис. 9.9.



-0,4 -0,2 0 0,2 Uзв, В Рис. 9.8. Стік-затворна характеристика.




Рис. 9.9. Стокові характеристики.

### Транзистори з індукованим каналом.

Структура такого транзистора подана на рис. 9.10.




Рис. 9.10. МОН-транзистор з індукованим каналом.


У даному випадку мають місце наступні умови:

- 1)  $U_{3B} = 0$ ,  $I_{C1} = 0$ .
- 2)  $U_{3B} < 0$ ,  $I_{C2} = 0$ .
- 3)  $0 < U_{3B} < U_{3B\Pi OP}$ ,  $I_{C3} \approx 0$ .
- 4)  $U_{3B} > U_{3B\Pi OP}$ ,  $I_{C4} > 0$ .

При напругах на затворі, рівних чи менших нуля, канал відсутній, і струм стоку буде рівний нулю (умови 1 і 2). Коли напруга затвору перевищить деяке відмикаючи (порогове) значення  $U_{_{^{3R\,HOP}}}$ , електрони, як неосновні носії заряду підкладки р-типу, будуть притягуватися до затвору, а дірки будуть тікати вглиб підкладки. У результаті в тонкому шарі під затвором концентрація електронів перевищить концентрацію дірок, тобто в цьому шарі напівпровідник змінить тип провідності. Утвориться (індукується) канал, і в колі стоку потече струм. Чим більша додатна напруга затвору, тим більша провідність каналу і струм стоку.

Таким чином, МОН-транзистор з індукованим каналом може працювати тільки в режимі збагачення.

Стік-затворна характеристика такого транзистора подана на рис. 9.11, а стокові – на рис. 9.12.






Рис. 9.11. Стік-затворна характеристика.

Параметри

Рис. 9.12. Стокові характеристики. аналогічні параметрам польових транзисторів з керованим р-п-переходом.

Умовні позначення МОН-транзисторів наведені на рис. 9.13.

МОН-транзисторів




Рис. 9.13. Умовні позначення МОНтранзисторів: а) з вбудованим каналом n-типу; б) з вбудованим каналом pтипу; в) з вбудованим каналом p-типу і виводом віл підкладки; індукованим каналом n-типу; д) 3 індукованим каналом *р-*типу; індукованим каналом *р*-типу і виводом від підкладки.

До найважливіших переваг польових транзисторів варто віднести:

- 1. Високий вхідний опір, що досягає в канальних транзисторах з p-n-переходами величини  $10^6 \div 10^9$  Ом, а в транзисторах з ізольованим затвором  $10^{12} \div 10^{14}$  Ом. Таке високе значення вхідного опору пояснюється тим, що в транзисторах з p-n-переходами електронно-дірковий перехід між затвором і витоком увімкнений у зворотному напрямку, а в транзисторах з ізольованим затвором вхідний опір визначається дуже великим опором витоку діелектричного шару.
- 2. Малий рівень власних шумів, тому що у польових транзисторах, на відміну від біполярних, у переносі струму беруть участь заряди тільки одного знаку, що виключає появу рекомбінаційного шуму.
  - 3. Висока стійкість проти температурних і радіоактивних впливів.
- 4. Висока густина розташування елементів при використанні приладів в інтегральних схемах.

Із розробкою технології інтегральних схем польові транзистори майже витіснили біполярні транзистори з більшості галузей електроніки. Понад 100 млн транзисторів у процесорі комп'ютера є польовими транзисторами. Вони використовуються також у мікросхемах, які входять до складу більшості радіоелектронних приладів: мобільних телефонів, телевізорів, пральних машин, холодильників тощо. Стрімко розвиваються галузі застосування потужних польових транзисторів. У силовій електроніці потужні польові транзистори успішно замінюють і витісняють потужні біполярні транзистори. В підсилювачах потужності звукових частот класу Ні-Fi і Ні-End потужні польові транзистори успішно замінюють потужні електронні лампи, оскільки мають малі нелінійні і динамічні спотворення.