1. Загальні відомості

Аналогові мікросхеми можна розділити на дві групи. Першу складають мікросхеми універсального призначення: матриці узгоджених резисторів, діодів, транзисторів і т.д. Сюди також відносяться інтегральні операційні підсилювачі (ОП), поява яких є найважливішим досягненням аналогової мікроелектроніки. До другої групи входять спеціалізовані аналогові мікросхеми, які виконують деякі певні функції, наприклад, фільтрацію, компресію, множення аналогових сигналів.

Робота будь-якого аналогового пристрою пов'язана з помилками, джерелами яких може бути технологічний розкид параметрів елементів, їх температурний і часовий дрейф, шуми, наведення. Тому однією з головних задач їх розробників ϵ зменшення похибки роботи аналогових пристроїв. Висока складність вирішення цієї проблеми викликала відставання технології аналогових мікросхем як самостійного напрямку мікроелектроніки в порівнянні з технологіями цифрових мікросхем. Серйозною перешкодою виявився обмежений набір елементів напівпровідникових мікросхем, зокрема відсутність індуктивних елементів і конденсаторів. Важкою виявилася задача розробки невеликого числа типових структур, які подібно логічним елементам в могли мікросхемах стати основною цифрових б лля аналогової мікросхемотехніки.

На даний час багато із вказаних труднощів подолано. Розроблено спеціальні схемотехнічні прийоми взаємної компенсації нестабільності параметрів елементів електричних кіл, при яких точність роботи аналогового пристрою гарантується ідентичністю характеристик елементів. Особливістю схемотехніки аналогових мікросхем є реалізація принципу схемотехнічної надлишковості, який, незважаючи на ускладнення виробів, завдяки інтегральній технології, дозволяє поліпшити їх якість.

Питома частка аналогових (цифроаналогових) засобів в промисловості країн з розвиненою електронікою приблизно постійна вже протягом багатьох років і становить приблизно 20 %. Разом з тим функції, які виконуються аналоговими ІС динамічно змінюються.

Нижче подано неповний список пристроїв, функції яких можуть виконувати аналогові ІМС. Найчастіше одна мікросхема замінює відразу декілька таких (наприклад, К174ХА42 вміщує в себе всі вузли супергетеродинного радіоприймача).

- операційні підсилювачі.
- компаратори.
- генератори сигналів.
- фільтри (в тому числі на п'єзоефекті).
- аналогові помножувачі.
- аналогові атенюатори і регульовані підсилювачі.
- стабілізатори джерел живлення: стабілізатори напруги і струму.
- мікросхеми управління імпульсних блоків живлення.

- перетворювачі сигналів.
- схеми синхронізації.
- різні датчики.

Аналогові мікросхеми застосовуються:

В аналогових комп'ютерах

• операційні підсилювачі (LM101, µA741).

У блоках живлення

- лінійні стабілізатори напруги (КР1170ЕН12, LM317).
- імпульсні стабілізатори напруги (LM2596, LM2663).

У відеокамерах і фотоапаратах

- П33-матриці (ICX404AL).
- ПЗЗ-лінійки (MLX90255BA).

В апаратурі звукопідсилення і звуковідтворення

- підсилювачі потужності звукової частоти (LA4420, К174УН5, К174УН7).
- здвоєні підсилювачі потужності звукової частоти для стереофонічною апаратури (TDA2004, K174УH15, K174УH18).
- різні регулятори (К174УН10 двоканальний підсилювачі потужності звукової частоти з електронним регулюванням частотної характеристики, К174УН12 двоканальний регулятор гучності і балансу).

У вимірювальних приладах

- датчики тиску (MP3V5100).
- датчики магнітного поля (УР1101ХП30).
- датчики температури (L1V1335, MAX6613).

У радіопередавальних і радіоприймальних пристроях

- детектори АМ сигналу (К175ДА1).
- детектори ЧМ сигналу (К174УР7).
- насосні станції (К174ПС1).
- підсилювачі високої частоти (К157ХА1).
- підсилювачі проміжної частоти (К157ХА2, К171УР1).
- однокристальний радіоприймачі (К174ХА10).

В телевізорах

- в радіоканалі (К174УР8 підсилювач з автоматичним регулюванням підсилення, детектор проміжної частоти зображення і звуку, К174УР2 підсилювач напруги проміжної частоти зображення, синхронний детектор, попередній підсилювач відеосигналу, система ключовий автоматичного регулювання посилення).
- у каналі кольоровості (К174АФ5 формувач колірних R-, G-, В-сигналів, К174ХА8 електронний комутатор, підсилювач-обмежувач і демодулятор сигналів колірної інформації).
 - у вузлах розгортки (К174ГЛ1 генератор кадрової розгортки).
- у ланцюгах комутації, синхронізації, корекції і управління (К174АФ1 амплітудний селектор синхросигналу, генератор імпульсів малої частоти, вузол автоматичного підстроювання частоти і фази сигналу, формувач задають

імпульсів рядкової розгортки, К174УП1 — підсилювач сигналу яскравості, електронний регулятор розмаху вихідного сигналу і рівня "чорного").