

# Система «Видео по запросу»

# «VidicorVOD»



Руководство по использованию программного комплекса VidicorVOD – видео по запросу. 40 с. Версия документа от 17.05.2010 9:01:00 <a href="http://www.Vidicom.ru/documentation.doc">http://www.Vidicom.ru/documentation.doc</a> © 2000-2005 НПЦ "Vidicor"

Адрес: Россия, 620219 Екатеринбург ГСП-384, ул. С.Ковалевской, 16

Телефон: +7 (343) 372-0640, +7 922 1366631, +7 9122829871, +7 916 840-5588

Факс: +7 (343) 375-3490 или +7 (343) 349-1885

E-mail: webTV@uran.ru

WWW: <a href="http://webTV.uran.ru">http://webTV.uran.ru</a> – видеоархив,

http://www.vidicor.ru - документация на русском языке,

http://www.vidicor.com – документация на английском языке

Генеральный директор Научно-производственного центра "Vidicor" Руководитель Научно-исследовательского центра мультимедиа технологий ИММ УрО РАН, д.ф.-м.н. Владимир Валентинович Прохоров

# Содержание

1. Система VidicorVOD – видео по запросу	4
1.1. Назначение и области применения системы «Видео по запросу»	
1.1.1. Состав системы	
1.2. Характеристики системы «VidicorVOD»	
1.2.1. Комплект типовой поставки	
1.2.2. Используемая полоса пропускания	
1.2.3. Видеорежимы	5 5
1.2.5. Управление системой	
1.3. Требования к оборудованию и программной среде	5
1.4. Назначение основных компонент	
1.4.1. Среда разработки	
1.4.2. Веб-сервер и система формирования пользовательского интерфейса	6
1.4.3. Сервер выдачи медиапотока	
1.4.4. Средства просмотра записей на клиентском компьютере	
1.5. Требования для трансляции во внешние сети	7
1.6. Система «VidicorVODDVD2VOD» формирования архива «Видео по запросу» из	
DVD-архива	7
1.7. Примечания	16
2. О приеме трансляции, ведущейся системой <b>VidicorVOD</b>	17
2.1. Прием трансляции на персональный компьютер: требования к оборудованию и	
программным средствам	17
2.1.1. Необходимое оборудование на принимающей стороне	
2.1.2. Программное обеспечение на принимающей стороне	
2.1.3. Канал связи с Интернет	
2.2. Способы приема на и на персональный компьютер	18
2.2.1. ActiveX-компоненты просмотра через персональный компьютер	19
2.2.2. Просмотрщик «VidicorYOD-Watcher»	22
2.3. Окно просмотра видео	
2.3.1. Меню окна просмотра видео	
2.4. Информация для преодоления трудностей при просмотре видеотрансляции	
2.4.1. Если на экране нет видео	
2.4.2. Если видео некачественное	
2.5. Построение сети вещания	
2.6. Учет потраченных ресурсов и ограничение доступа	32
3. Подсистема «АФИША»	33
3.1. Режим администрирования	34
3.2. Инсталляция подсистемы	
4. Приложения	39
4.1. Ссылки	
4.1.1. Потоковое интернет-видеовещание. Видео по запросу	

# 1. Система

# VidicorVOD – видео по запросу

# 1.1. Назначение и области применения системы «Видео по запросу»

Система видео по запросу «VidicotVOD» обеспечивает возможность для пользователей просмотра выбираемых ими записей из видео-аудиоархива, хранящегося на файл-сервере системы. Примером является видеоархив на сайте <u>webTV.uran.ru</u>.

Система включает также средства пополнения архива новыми записями.

#### 1.1.1. Состав системы

Система «видео по запросу» поставляется в виде программных средств для установки на компьютеры пользователя и аппаратного ключа для защиты от несанкционированного использования копий. Система включает в себя следующие компоненты:

- передающую часть сервер вещания (включает аппаратный ключ для защиты от несанкционированного использования копий),
- принимающую часть клиент приема вещания,
- ретранслятор (прокси-сервер),
- видеоархив (файл-сервер),
- серверную часть системы выбора записи из видеоархива,
- клиентскую часть системы выбора записи из видеоархива,
- подсистему подготовки и администрирования интернет-видеоархива (в частности из DVD-видеоархива).
- подсистему «Афиша» для хронологического вывода видеозаписей событий.

Программные средства системы включают:

- среду подготовки видеоархива: подсистему ввода видеозаписей с серии DVD дисков, организации процесса сжатия записей серии с разными уровнями качества, ввода сопровождающих спецификаций записей, автоматического формирования файлов-дескрипторов видеозаписей (автоматического подключения записей к видеосайту);
- **программные средства для веб-сервера,** формирующие базу записей и интерфейс клиента для работы с видеоархивом;
- сервер выдачи видео-аудиопотока из архива на клиентский компьютер;
- программные средства для клиентского компьютера для просмотра видеозаписей с сервера «Видео по запросу»;
- программные средства подготовки записей и администрирования видеоархива.

Ориентировочная стоимость системы —  $om\ 100\ 000\ py \delta$ . (зависит от требуемого объема выполняемых функций).

# 1.2. Характеристики системы «VidicorVOD»

## 1.2.1. Комплект типовой поставки

- Компакт-диск с программными средствами,
- LPT, COM или USB ключ защиты от использования. неавторизованных копий,
- Клиентские программные средства.

# 1.2.2. Используемая полоса пропускания

От 64 кбит/с до 3 Мбит/с, режим «VIP-clear» – 30 Мбит/с.

# 1.2.3. Видеорежимы

Поддерживаются режимы, заданные при подготовке видеоматериала. Для цифровой видеокамеры: 4CIF (720x576), CIF (360x288), QCIF (176x144), SQCIF (128x96).

При просмотре возможно масштабирование до любого формата, как с сохранением пропорций, так и без. Имеется режим полноэкранного вывода («Full Screen»).

Частота кадров – от 1 fps до частоты кадров источника.

#### 1.2.4. Сетевое подключение клиента

Доступ к серверу, находящемуся за пределами локальной сети клиента возможен как при наличии у клиента выделенного глобального IP-адреса, так и при отсутствии у клиента выделенного глобального IP-адреса (при работе через NAT и т.п.).

Подключение должно обеспечивать прохождение пакетов по порту 80 по протоколам TCP и UDP в обе стороны (номер порта может быть изменен).

# 1.2.5. Управление системой

С другого компьютера через механизм удаленного доступа к дискам.

# 1.3. Требования к оборудованию и программной среде

#### Требования к оборудованию и программной среде для системы подготовки

Достаточные аппаратные средства для работы среды подготовки: компьютер с процессором, совместимым с Intel Pentium, оперативной памятью 512 Мб, жестким диском 120 Гбайт, соединение с компьютером сервера «Видео по запросу» через локальную вычислительную сеть для передачи готовых к размещению данных. Передача данных от компьютера подготовки к серверу «Видео по запросу» осуществляется через механизм разделяемого дискового пространства.

Программные средства компьютера среды подготовки: операционная система Windows XP.

#### Требования к оборудованию и программной среде для сервера «Видео по запросу»

Собственно сервер «Видео по запросу» состоит из (1) веб-сервера, формирующего базу записей видеоархива и интерфейс клиента для работы с видеоархивом и (2) серверов выдачи видео-аудиопотока. Веб-сервер может размещаться на одном компьютере, а серверы выдачи

видео-аудиопотока — на одном или нескольких других компьютерах. Все эти серверы могут быть размещены и на одном компьютере.

Достаточные аппаратные средства для сервера «Видео по запросу» при размещении на одном компьютере: компьютер с процессором, совместимым с Intel Pentium 2400 МГц, оперативной памятью 512 Мб, дисковое пространство достаточное для хранения требуемого объема видеозаписей; соединение с компьютером среды подготовки через локальную вычислительную сеть; соединение с клиентскими компьютерами через локальную вычислительную сеть и/или Интернет со скоростью, достаточной для одновременного просмотра записей с необходимым потоком с необходимого количества компьютеров пользователей.

Программные средства компьютера сервера «Видео по запросу»: операционная система *Windows XP*, *http*-сервер MS IIS или Apache, PHP-интерпретатор.

Компьютер сервера «Видео по запросу» имеет выделенный глобальный IP-адрес для просмотра в сети Интернет или локальный IP-адрес для просмотра из локальной сети.

Работа сервера «Видео по запросу» возможна только при установке ключа защиты в компьютер сервера выдачи видео-аудиопотока.

#### Требования к оборудованию и программной среде клиентского компьютера

Просмотр записей с сервера «Видео по запросу» высокого качества (поток 2 Мбит/с) возможен на компьютере со следующими характеристиками.

Аппаратные средства: компьютер *Pentium-4* 2800 МГц, с оперативной памятью 128 Мбайт, имеющий подключение через локальную вычислительную сеть или Интернет к серверу «Видео по запросу» со скоростью не хуже величины передаваемого медиапотока, звуковая система, зарегистрированная в Windows как стандартное устройство аудиовывода.

Возможно применение компьютеров и с меньшей производительностью, но при этом будет обеспечиваться работа не со всеми режимами (по частоте кадров и количеству элементов разложения изображения).

Программная среда: операционная система *Windows-98*, -2000, -XP, -2003 с веб-браузером *MS IE версии* не ниже 6.0.

## 1.4. Назначение основных компонент

# 1.4.1. Среда разработки

Среда разработки предназначена для выполнения 4-х функций:

- последовательного ввода видео-видеозаписей с серии DVD дисков,
- ввода описаний записей,
- организации процесса автоматического сжатия записей серии с помощью указываемых кодеков, каждой из записей – с несколькими уровнями качества; используемый кодек и набор уровней качества – одинаковые для всех записей серии;
- автоматического формирования файлов-дескрипторов видеозаписей (автоматического подключения записей к видеосайту).

# 1.4.2. Веб-сервер и система формирования пользовательского интерфейса

Веб-сервер с системой формирования пользовательского интерфейса устанавливаются на http-сервере, обеспечивают навигацию пользователя по разделам архива и выбор необходимой записи для просмотра.

## 1.4.3. Сервер выдачи медиапотока

Сервер выдачи видео-аудиопотока обеспечивает выдачу на клиентский компьютер видео-аудио потоков архивной записи, выбранной пользователем для просмотра.

Сервер функционирует только когда входящий в комплект поставки сопроцессор подключен к соответствующему порту компьютера (LPT, COM или USB в зависимости от исполнения). Запуск комплекса без сопроцессора не влечет иных последствий кроме неработоспособности системы при  $\partial$ *анном* запуске системы; при последующей установке аппаратного ключа работа сервера выдачи потока возобновляется в полной мере.

# 1.4.4. Средства просмотра записей на клиентском компьютере

Просмотр на клиентском компьютере может производиться из интернет браузера с помощью автоматически подгружаемого ActiveX компонента без ручной инсталляции программных средств просмотра и кодеков, либо из приложения Watcher, которое можно загрузить с сервера.

# 1.5. Требования для трансляции во внешние сети

Сетевое подключение должно обеспечивать прохождение потока данных от сервера «Видео по запросу» к клиентским компьютерам по **порту 80** в обе стороны по протоколам **TCP** и **UDP** (передача веб-страницы, медиапотока и данных управления). Возможна замена порта 80 на любой другой свободный.

Скорость канала соединения сервера выдачи медиапотока с локальной вычислительной сетью должна быть достаточной для передачи суммарных потоков от сервера «Видео по запросу» со скоростью, достаточной для одновременного просмотра записей с необходимого количества компьютеров пользователей с необходимым для каждого потоком.

Скорость прохождения данных от сервера выдачи медиапотока к каждому из клиентских компьютеров должна быть достаточной для получения от сервера медиаданных с выбранным пользователем потоком.

# 1.6. Система «VidicorVODDVD2VOD» формирования архива «Видео по запросу» из DVD-архива


#### Назначение

Система DVD2VOD является компонентом системы «**VidicorVOD** – **Bидео по запросу**». предназначена для формирования и пополнения интернет-архива «Видео по запросу» из имеющегося архива на DVD дисках.

Система устанавливается на стандартном офисном компьютере.

#### Добавление DVD-диска в очередь

Прежде всего, следует проверить, что на жёстком диске достаточно места для временных файлов:




Для считывания однослойного диска (DVD-5, 4.7ГБайт) необходимо 8Гбайт свободной памяти, для считывания двухслойного диска (DVD-9, 8.5ГБайт) необходимо 14Гбайт свободной памяти. Двусторонние диски (DVD-10, 9.4ГБайт и DVD-18, 17ГБайт) следует рассматривать как два односторонних (соответственно DVD-5 или DVD-9).

**ВНИМАНИЕ!** При считывании DVD-диска необходимое пространство занимается не сразу! Проверьте, чтобы на каждый DVD-диск из очереди было 2ГБайт дискового пространства при однослойном диске DVD-5 и 4ГБайт при двухслойном диске DVD-9.


## Вставьте DVD-диск в устройство считывания DVD-дисков, указанное в настройках:



Нажмите в окне кнопку «Добавить в очередь»:




В появившемся окне введите идентификатор диска и его описание:




**ВНИМАНИЕ!** Идентификатор может состоять из латинских строчных или заглавных букв, арабских цифр и знаков препинания (только пробел, минус или подчёркивание). Идентификатор диска не должен повторять идентификатор какого-либо из дисков, уже введённых в эту очередь!

Введите данные и нажмите на кнопку «ОК»:




Появится сообщение о том, что идёт считывание диска:



Считывание DVD-диска может занять до двух часов, в зависимости от его объёма и скорости DVD привода.


После окончания считывания будет предложено вставить следующий DVD-диск:



Если требуется ещё добавить диски в очередь, и на жёстком диске достаточно места для временных файлов, вернитесь к пункту «Добавление DVD-диска в очередь».

#### Сжатие


Если все необходимые диски в очередь добавлены, нажмите на кнопку «Запустить сжатие»:




Система в течение определенного времени будет сжимать видеоданные с дисков (это длительный процесс!).

#### Управление архивом

После окончания процесса сжатия, нажмите на кнопку «Запустить органайзер»:



#### Откроется окно органайзера:



В левой колонке размещается дерево видеоархива, размещенного на сайте, а в правой – записи, закодированные в текущем процессе.

Названия, начинающиеся с «\», обозначают папки.

- Для перемещения папок и файлов между временной папкой и видеоархивам служат кнопки «←« и «→«.
- Двойной щелчок на имени папки позволяет заглянуть внутрь этой папки.
- Кнопкой «Создать папку» можно добавить новую папку.
- Кнопкой «Удалить» можно удалить файл или объект. Следует учитывать, что физически файлы с жесткого диска при этом не удалятся, при необходимости их можно будет снова добавить в архив.

Для отображения параметров объектов видео архива имеется область с названием «Свойства». Она отображает следующие параметры:

- «Название» имя файла, в котором хранятся все параметры.
- «Описание» краткое описание содержимого видео файла.
- «Подробное описание» подробное описание содержимого видео файла.
- «Картинка» задание картинки для представления видеофайла. При нажатии на кнопку «Обзор», можно выбрать другую, но она обязательно должна находиться в папке, для веб-сервера.
- «URL на доп. инф.» –указание ссылки, относящейся к видео файлу.

После изменения настроек, необходимо их сохранить, нажав на кнопку «Сохранить».


Кнопка «Посмотреть» позволяет проверить видео файл.

Чтобы выбрать запись для редактирования, нажмите на неё в меня выбора дисков:


После установки всех параметров, перенесите файлы из временной папки (правая колонка), в видеоархив (левая колонка) с помощью кнопок: « $\leftarrow$ « и « $\rightarrow$ «.

#### Очистка очереди

Временные файлы больше не нужны, их можно удалить, нажав на кнопку «Очистить очередь»:




Выдастся предупреждение, на которое следует нажать «Yes»:



Все этапы пройдены, введенные DVD-диски закодированы и размещены в архиве «видео по запросу».

#### Редактирование настроек

Для открытия окна редактирования настроек нажмите кнопку «Настройки»:



На экране появится окно системного текстового редактора с открытым файлом настроек:


```
Elle Edit Format View Help

[[Paths]
; Путь к ДВД приводу
pvdbisk=b:\DvD2voD\SAMPLE_DVD\VIDEO_TS

;Папка для временного хранения файлов.
;В нее будут копироваться файлы с DVD
Temp=D:\DvD2voD\temp\
;Папка для хранения дерева ссылок
webTemp=C:\DvD2voD\webTemp\
;Путь к архиву на web сайте
webArchive=c:\www\ru\records\rec\
;Путь к картинкам на web сайте
Images=C:\www\pictures\
;Пути к видео архивам.
;Система автоматически определяет свободные диски и заполняет их.
videoArchive2=g:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive2=g:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive3=f:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive4=h:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive5=t:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive5=t:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
videoArchive6=u:\DvD2voD\_videoArchive\
```

Смысл каждого из параметров поясняется комментарием в файле настроек.

После окончания редактирования настроек, сохраните файл настроек ( $\Phi$ айл  $\to$  Cохранить):



Чтобы произведенные изменения настроек вошли в силу, необходимо перезапустить программу.

# 1.7. Примечания

В системе DVD2VOD использованы следующие программы сторонних разработчиков:

- AviSynth, поставляемая по лицензии GPL (<a href="http://www.avisynth.org">http://www.avisynth.org</a>)
- VirtualDub, поставляемая по лицензии GPL (http://www.virtualdub.org)
- Media Player Classic, поставляемая по лицензии GPL (http://mpc.nm.ru)
- DVD2AVI, поставляемая по лицензии GPL (http://neuron2.net/fixd2v/decodefix.html)
- BeSweet, поставляемая по лицензии GPL (http://DSPGuru.doom9.org)

Для использования системы DVD2VOD также необходимо приобрести следующие компоненты:

- видео кодек, например, VP6 Codec by On2 Technologies (http://www.on2.com),
- аудио кодек, например, *Lame MP3 Codec*,
- операционную систему Windows XP.

Для веб-сервера «Видео по запросу» необходимо приобрести:

- веб-сервер с поддержкой скриптов, например, *Microsoft IIS* (входит в состав *Microsoft Windows XP*, -2003) или *Apache for Windows*, или *Apache for \*nix* (http://www.apache.org).
- интерпретатор PHP-скриптов (http://www.php.net),
- операционную систему *Windows XP* (или более позднюю) или \*nix.

# 2. О приеме трансляции, ведущейся системой VidicorVOD



# 2.1. Прием трансляции на персональный компьютер: требования к оборудованию и программным средствам

# 2.1.1. Необходимое оборудование на принимающей стороне

### Компьютер:

- процессор с производительностью, обеспечивающей при приеме потока с выбранным качеством загрузку не более 80% по индикатору (для приема трансляции с качеством телевизионного стандарта 720\*576 пикселов, 25 кадр/с достаточен Pentium IV 3000 МГц, для приема трансляции с качеством 360\*288, 12.5 кадр/с достаточен Pentium IV 2000 МГц, для приема трансляции с качеством 360\*288, 8 кадр/с Pentium III 1000 МГц; параметры ориентировочные);
- объем оперативной памяти не ниже 128 Мб;
- звуковая карта;
- видеокарта с возможностью отображения <u>не менее 65536 цветов на пиксел</u> (режим HiColor (16 бит).

Видеомонитор или иное средство отображения видео.

Наушники или акустическая система.

# 2.1.2. Программное обеспечение на принимающей стороне

Операционная система (варианты):

- Windows XP в стандартной конфигурации с установленным Service Pack версии 2 или выше (рекомендуется);
- Windows XP в стандартной конфигурации;
- Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 в стандартной конфигурашии.
- Windows NT 4.0 с установленным Service Pack версии 3 или выше;
- Windows 95 или Windows 95 OSR2 с установленными драйверами DirectX 5.0 или выше и установленным обновлением WinSock 2;

Инсталлированные драйвера для звуковой карты и видеокарты данного компьютера.

Сетевые драйвера протокола ТСР/ІР.

Веб-браузер *MS Internet Explorer* версии не ниже 6.0 или приложение «VidicorVOD-Watcher», которое может быть подгружено с сервера вещания VidicorVOD.

# 2.1.3. Канал связи с Интернет

Для приема прямых Интернет-трансляций необходим канал с пропускной способностью не уже той, с которой ведется передача видеосервером (например, для получения контрольного изображения на видеосервере может быть задан поток 50 кбит/с, для качественного изображения — 300 килобит в секунду, для получения изображения качества вещательного телевидения поток может достигать 3000 кбит/с). Имеется специальный режим VIP-качества, (тождественной передачи) использующий поток 30 Мбит/с.


# 2.2. Способы приема на и на персональный компьютер

Прием трансляции на стандартный компьютер (ПК) может осуществляться в одном из 2-х режимов — *«активном»* и *«пассивном»*. Прием в активном режиме производится в сети с двусторонней связью. Прием в пассивном режиме осуществляется в сети с однонаправленной связью, например, при приеме через принимающую спутниковую систему.

При приеме на персональный компьютер для каждого из режимов предусмотрены 2 способа.

**1-й способ** – прием в окне, встроенном в веб-страницу с помощью ActiveX-компонента. Этот способ возможен при применении веб-браузера MS Internet Explorer версии не ниже 5.5. В других браузерах, как правило, не реализована компонентная технология СОМ, позволяющая запускать ActiveX компоненты.

**2-й способ** — просмотр с помощью автономного просмотрщика — приложения **VidicorVOD-Watcher**. Недостаток этого способа — видео появляется в отдельном окне, а не встроенное в дизайн веб-страницы. Достоинство — приложение самодостаточно, для его работы не имеет значение, какой веб-браузер используется и какие у него настройки. Требуется наличие у пользователя администраторских прав, как и для установки любой программы под *MS Windows*.



Установка ActiveX-компонента просмотра видео как правило осуществляется автоматически при первом входе на веб-страницу с видео. Для этого, однако, необходимо, чтобы в настройках безопасности **MS Internet Explorer** была разрешена установка ActiveX-компонентов сторонних производителей.

Возможен и другой вариант – установка ActiveX–компонента просмотра видео вручную. Для установки необходимо на странице просмотра видео нажать на ссылку «Window» и согласиться с установкой.

Прием на персональный компьютер возможен, только если в межсетевых экранах разрешено прохождение потоков данных на TCP-порт 80 и, если применяется multicast, и UDP-порт 80 для активного режима (двустороннего канала Интернет) и UDP-порты 8999 и 8998 для пассивного режима (одностороннего канала).

# 2.2.1. ActiveX-компоненты просмотра через персональный компьютер

Необходимо выполнение условий, приведенных выше в разделе «Программное обеспечение на принимающей стороне» (см выше на с.18).

#### **Hacmpoйка MS Internet Explorer**

При просмотре через веб-страницу как через двусторонний канал, так и через односторонний, в настройках безопасности **MS Internet Explorer** должны быть разрешены:

- работа сценариев JavaScript,
- установка ActiveX-компонентов сторонних производителей,
- запуск ActiveX-компонентов сторонних производителей.

Для разрешения работы сценариев JavaScript, установки и запуска ActiveX компонентов сторонних производителей следует выполнить следующие шаги.

(1) Войти в меню MS Internet Explorer:


 $\langle Tools \rangle \rightarrow \langle Internet\ Options \rangle \rightarrow \langle Security \rangle \rightarrow \langle Internet \rangle$ 

(В русскоязычной версии MS Internet Explorer:

 $«Сервис» \rightarrow «Свойства обозревателя» \rightarrow «Безопасность» \rightarrow «Зона Интернета»).$ 



(2) В «осторожном» варианте (далее будет приведен еще один) в появившемся окне «*Internet Options*» выбрать «*Trusted Sites*» («*Надежные узлы*») и нажать «*Sites*» («*Узлы*»)



В окне «Trusted Sites» («Trusted Sites») задать в поле ввода «Add this Web site to the zone:» («Добавить узел в зону:») имя сайта, с которого требуется просматривать видео, например, «http://webtv.uran.ru».



Нажать «Add» («Добавить») и (если требуется ввести лишь один сайт) «OK» («OK»).

(3) В появившемся окне «*Internet Options*» нажать «*Custom Level*» (*«Другой»*) и убедиться, что установлены (или установить) следующие настройки:


Automatic prompting for ActiveX controls (Автоматическое приглашение для компонентов ActiveX)	Enable (Разрешить)
	Prompt (Предлагать)



- (4) Выйти из панели, нажав «*OK*» («*OK*»).
- (5) Подтвердить настройки, нажав кнопку «Yes» («Да»).



В «менее осторожном» варианте можно на шаге (2) выбрать «*Internet*» («*Интернет*»).



Затем нажать кнопку «Default Level» («По умолчанию») и с помощью бегунка выставить уровень безопасности в «Medium» («Средний»).

Далее выполнить действия по п. (3)-(5), как это описано выше.

#### Вход на страницу просмотра

Заметим, что при просмотре через веб-страницу с помощью **MS Internet Explorer** связь с источником веб-страницы и источником видеопотока может осуществляться по разным каналам. Например, веб-страница может быть получена через обычный Интернет, а встроен-

ный в нее видеопоток — через одностороннюю спутниковую систему. Допускается полнофункциональная работа и в случае, когда передача видео осуществляется через обычный интернет-канал, и прием — через односторонний.

#### **VidicorVOD-V**— средства просмотра через Интернет

ActiveX-компонент устанавливается на принимающий компьютер автоматически при первом входе с этого компьютера с помощью **MS Internet Explorer** на страницу просмотра видео, содержащую этот компонент. На вопрос системы об установке ActiveX-компонента



следует ответить утвердительно – нажать «Install» («Установить»).

Если компонент уже установлен, то пользователю достаточно войти на страницу, где идет трансляция, и там начнется отображение видео. Текущий пользователь при установке ActiveX-компонента (при первом входе на страницу с ActiveX компонентом) должен иметь права администратора.

# 2.2.2. Просмотрщик «VidicorVOD-Watcher»


При использовании веб-браузеров «Netscape Navigator», «Mozilla», «Орега» и других, отличных от Internet Explorer версии выше 5.5, видео на веб-странице, скорее всего, не появится. В этом случае можно использовать для просмотра приложение VidicorVOD-Watcher. Это приложение предназначено для просмотра видео-контента, предоставляемого видеосервером VidicorVOD.

Последнюю версию дистрибутива **VidicorVOD-Watcher** можно получить по адресу <a href="http://www.vidicom.ru/Viewer/Watcher setup.exe">http://www.vidicom.ru/Viewer/Watcher setup.exe</a>. Для установки приложения необходимо запустить файл Watcher\_setup.exe.

После запуска будет предложено выбрать путь для установки приложения:



Далее следует нажать кнопку «Install» для выполнения установки:



Нажатие кнопки «Close» завершает установку приложения.

#### **Запуск**

Запустить VidicorVOD-Watcher можно несколькими способами:

- Войти в главное меню: «Пуск»  $\rightarrow$  «Все программы»  $\rightarrow$  «RMXF-Watcher»  $\rightarrow$  «Watcher». Откроется главное окно приложения **VidicorVOD-Watcher** и начнется проигрывание приветственного сообщения с сайта <a href="http://webtv.uran.ru">http://webtv.uran.ru</a>.
- Запустить браузер. Найти ссылку типа **«rmt://<IP>:<Port>/<Channel>»**, где <IP> некоторый IP-адрес, <Port> порт (чаще всего 80), <Channel> канал для просмотра. Нажать на найденной ссылке. Откроется **VidicorVOD-Watcher**, начнется показ выбранного канала.

#### Просмотр нового канала

При запуске VidicorVOD-Watcher'а откроется окно:




Следует скопировать с веб-страницы в буфер адрес видео потока, начинающийся с «rmt://». После копирования **VidicorVOD-Watcher** запросит, открывать данный канал или нет:



При положительном ответе начнется «проигрывание» этого канала.

В окне VidicorVOD-Watcher'а нажать кнопку «URL». Появится дополнительное меню:



Следует вписать новый адрес и нажать кнопку «Start». Чтобы убрать поле ввода адреса, следует нажать на кнопку «URL» повторно.

Запустить браузер. Найти ссылку типа «<u>rmt://<IP>:<Port>/<Channel></u>», где <IP> – некоторый IP-адрес, <Port> – порт (чаще всего 80), <Channel> – канал для просмотра.

Нажать на этой ссылке. Откроется VidicorVOD-Watcher, начнется показ выбранного канала.

### Дополнительные возможности

При нажатии средней кнопки мыши исчезнет/появится рамка:



Для изменения размера в таком режиме необходимо подвести курсор мыши к краю окна или нажать левую кнопку мыши в любом месте изображения. Автоматически появятся рамка и возможность изменить размер окна.

Окно просмотра видео можно «перетаскивать» мышкой по экрану за любую точку окна.

Вращением колесика на мышке можно регулировать громкость воспроизведения.

Дополнительная информация приводится в разделе «Окно просмотра видео».

#### **Деинсталляция**


Из главного меню выберите: «Пуск»  $\rightarrow$  «Все программы»  $\rightarrow$  «RMXF-Watcher»  $\rightarrow$  «Uninstall RMXF-Watcher». Появится окно:



Нажмите кнопку «Uninstall». Перезагрузки системы после удаления **VidicorVOD- Watcher**'а не требуется.

# 2.3. Окно просмотра видео

Окно просмотра видео имеет одинаковый вид как при просмотре через страницу **MS Internet Explorer**, с помощью компонента **VidicorVOD-V**, так и при использовании приложений **VidicorVOD-Watcher** или **VidicorVOD-PV**:



$N_{\underline{0}}$	Значение
1	Включение/отключение видео
2	Включение/отключение аудио
3	Регулятор громкости звука
4	Загрузка центрального процессора
5	Битрейт (скорость передачи данных)
6	Потери (в процентах)
7	Частота кадров (количество кадров в секунду)
8	Кнопки установки качества приема
9	Время от начала приема
10	Объем принятых данных с начала приема
11	Кнопка вызова меню
12	Область изменения размера окна

# 2.3.1. Меню окна просмотра видео

Данное меню выдается при нажатии правой кнопки «мыши» на окне видеопросмотра или нажатии левой кнопки «мыши» на значке меню под окном просмотра видео.



«Full screen» – включение режима вывода видео на полный экран.

**«Zoom 50%»**, **«Zoom 100%»**, **«Zoom 200%»** – вывод видео в масштабе 50%, 100%, или200% соответственно.

«Maintain video aspect ratio» – сохранение пропорций кадра при ручном изменении масштаба.

«Connect», «Disconnect» – включение и выключение «проигрывания» видео и звука (при выключении прием потока данных прекращается).

«Enable video» – включение вывода изображения.

«Enable audio» – включение вывода звука.

«Video decoder properties» – настройка свойств декодера видео (если имеются).

«Audio decoder properties» – настройка свойств декодера звука (если имеются).

«Reset buffer» – сброс буферов данных приемника.

«**Advanced**» – дополнительные настройки для «экспертов» (в частности, задание ретранслятора – прокси-сервера).

«Enable connection limit» — включение режима предупреждения (с автоотключением приема) о большом времени просмотра или объеме принятых данных.

«About» – вывод информации о продукте и его разработчиках.

# 2.4. Информация для преодоления трудностей при просмотре видеотрансляции

- 1. При первой загрузке необходимо ответить утвердительно на запрос браузера об установке и запуске **VidicorVOD-V** («RMXF Viewer Component»). Если вы уже пропустили этот диалог, обновите страницу в браузере и ответьте на этот диалог утвердительно. При последующих посещениях этой страницы браузер будет использовать компонент, загруженный и установленный при первом посещении.
- 2. Для работы компонента просмотра веб-камеры требуются драйвера DirectX версии не ниже 6.0. (Эти драйвера уже установлены в системах Windows 98 / 98SE / Me / 2000, а в Windows 95 / 95OSR2 их необходимо устанавливать отдельно. Для Windows NT 4 драйвера DirectX не выпускаются отдельно, а имеются только в составе Service Pack 3 и выше.)


- 3. Пользователям Windows 95 / 95OSR2 необходимо обновить библиотеку WinSock до версии 2.
- 4. Для просмотра необходим компьютер с достаточно мощным процессором (в «телевизионном» режиме Pentium-4 с тактовой частотой не хуже  $2.8~\Gamma\Gamma$ ц, для приема потока в режиме 360\*288,  $12.5~\kappa/c$  достаточен компьютер Pentium-3  $1000~\text{M}\Gamma$ ц).
- 5. Необходимо, чтобы подключение к сети Интернет осуществлялось по каналу с пропускной способностью не менее, чем на 20% превышающей суммарный поток для видеозаписи (аудиопоток + видеопоток).

# 2.4.1. Если на экране нет видео

Если на экране вообще не появляется *окно для просмотра видео*, то убедитесь, что программное обеспечение Вашего компьютера соответствует условиям, указанным выше, в частности:


используете ли для просмотра веб-страниц браузер **MS Internet Explorer** (в других браузерах нередко не реализована поддержка компонентной СОМ-технологии, необходимой здесь) или приложение **VidicorVOD-Watcher?** —

используйте для просмотра данных трансляций или записей Microsoft Internet Explorer или пользуйтесь нашим приложением VidicorVOD-Watcher.



не отвечаете ли Вы «No» при появлении при первом входе на страницу просмотра окна с предложением установить просмотрщик видео? –

отвечайте «Yes» на вопрос об установке ActiveX-элемента «VidicorVOD« при первом входе на страницу просмотра видео



(Установка модуля длится 10..20 секунд в зависимости от скорости интернет-соединения);


если вышеприведенное окно с предложением установить ActiveX элемент не появлялось, то, возможно, в настройках MS Internet Explorer ( $Tools \rightarrow Internet \ Options \rightarrow Security, Internet \rightarrow Custom \ Level$ ) установка ActiveX элементов запрещена;

войдите в операционную систему с администраторскими правами (установка модуля просмотра возможна только администратором (в дальнейшем просматривать видео может пользователь с любыми правами),

войдите в настройки Internet Explorer (Tools  $\rightarrow$  Internet Options  $\rightarrow$  Security, Internet  $\rightarrow$  Custom Level), разрешите в настройке браузера закачку и запуск ActiveX-элементов:



другой вариант — установить настройки по умолчанию, нажав в настройках безопасности ( $Tools \rightarrow Internet\ Options \rightarrow Security,\ Internet \rightarrow Custom\ Level)$  кнопку Default Level:



Если окно для просмотра появляется, но видео нет, и через некоторое время в окне просмотра выдается сообщение о таймауте – убедитесь, что:

передающая и приемная системы подключены к Интернет;

в вашей сети не запрещено прохождение видеоданных до вашего компьютера: (для приема необходимо, чтобы был открыт порт 80 по протоколам UDP и TCP) –

свяжитесь с сетевым администратором, чтобы он открыл порт 80 и по UDP, и по TCP в обе стороны, если порт был закрыт.

на вашем компьютере не запрещено прохождение видеоданных какой-либо программой «сетевым экраном» (firewall), установленной на этом компьютере

разрешите в установленном сетевом экране прохождение потоков через порт 80 и по UDP, и по TCP в обе стороны.

#### 2.4.2. Если видео некачественное

Если окно для просмотра появляется, но видео видно плохо или вообще не видно:

убедитесь, что Ваш компьютер достаточно мощный для просмотра видео и процессор не перегружен (столбик загрузки процессора выдается в окне просмотра, он не должен быть красным) –

завершите на компьютере другие задачи и процессы;

уменьшите размер кадра;

замените компьютер на более мощный;

попробуйте ограничиться только прослушиванием звука, отключив видео;

убедитесь, что Ваше подсоединение к Интернет достаточно скоростное и в канале нет потерь (наличие потерь показывает параметр Lost в окне просмотра, должно быть (Lost=0)) –

измените способ подключения к Интернет (для просмотра видео годится только скоростное соединение);

выбирайте только видео с низким потоком, если есть варианты;

попробуйте ограничиться только прослушиванием звука, отключив видео;

попробуйте использовать или сменить ретранслятор для уменьшения трафика за счет исключения дублирующих потоков или «ручного» задания маршрута прохождения потока.

Если по предыдущим пунктам все было выполнено, а изображения нет или оно не качественное, то это может говорить о том, что есть неполадки в работе оборудования или программного обеспечения, или сети, и требуется квалифицированная помощь. Если есть желание получить консультацию непосредственно от разработчиков, можно позвонить по телефону (343) 375-3469 или (343) 372-0640 или отправить письмо на адрес <u>webTV@uran.ru</u>.

**Внимание!** Программные средства системы постоянно обновляются разработчиками. При этом возможны ситуации, когда программные средства просмотра видео, ранее установленные на клиентском компьютере, вступят в конфликт с обновленными программными средствами и вызовут сбои в работе компонента *ActiveX*. В этих случаях следует старые программные средства удалить с компьютера вручную. Для этого необходимо настроить «Проводник» или «FAR» так, чтобы были видны скрытые каталоги и файлы. Затем следует из каталога с операционной системой (обычно – «C:\WINDOWS» или «C:\WINNT») выбрать подкаталог «*Downloaded Program Files*» и вручную удалить из него следующие каталоги и файлы (если они там есть):

```
CONFLICT.1, CONFLICT.2, ..., divxdec_.ax, rmxfview.dll, rmxfview.inf, dxrtpli3.dll, dxrtpli3.ini, msrdp.inf, msrdp.ocx,
```

```
WebCamView_fmt.dll,
WebCamView fmt.inf.
```

Новое программное обеспечение для просмотра загрузится и установится на клиентском компьютере автоматически при первом же после этого входе на сайт сервера трансляции.


# 2.5. Построение сети вещания

В случае обращения к серверу значительного количества клиентов для получения видеопотока при ограниченных возможностях сети есть необходимость и возможность использовать прокси-сервер (ретранслятор). Ретранслятор забирает с видеосервера один экземпляр потока и раздает клиентам по копии. Подключение через ретранслятор значительно уменьшает суммарный поток и разгружает видеосервер.

Приложение «Ретранслятор потока» можно загрузить на странице просмотра видео.

Ретранслятор потока ведет себя по отношению к серверу как клиент, по отношению к клиенту – как сервер. При этом, в частности, ретранслятор может получать поток от сервера в режиме «точка-точка», а отдавать поток клиентам в вещательном режиме.

Сеть вещания может строиться с использованием ретрансляторов. Ретрансляторы могут каскадироваться (передавать поток последовательно):



В системе реализованы три варианта указания ретранслятора и его настройки.

В **первом** варианте при желании посмотреть видео с сервера, имеющего адрес «IP-адрес\_видеосервера» через ретранслятор с адресом <IP-адрес\_ретранслятора>, следует указать в браузере следующий **URL** (без пробелов между элементами адреса):

<IP-адрес ретранслятора>: <порт ретранслятора> / chain? <IP-адрес видеосервера>

Этот URL можно ввести в строке «Address» на странице <a href="http://cserverIP>:cserverPort>/test.html">http://cserverIP>:cserverPort>/test.html</a>, где Server - какой-либо видеокоммуникатор) в поле URL, находящемся на самой веб-странице.

Возможно построение цепочки ретрансляторов:

Во **втором** варианте изменения вносятся не на веб-страницы, а в **inf-**файл канала для соответствующего ретранслятора. Для этого в каталоге **Channels** видеосервера (проксисервера) нужно найти соответствующий **inf-**файл. Для ретранслятора в секции описания канала указано:

; Channel type Type=Proxy

В этой секции следует указать, с какого URL ретранслятор должен брать поток для трансляции.

**Третий** вариант — можно указать адрес ретранслятора (или цепочку ретрансляторов) в соответствующем разделе меню клиентской программы (Advanced  $\rightarrow$  Proxy Server) на конкретном компьютере.

# 2.6. Учет потраченных ресурсов и ограничение доступа

Как на сервере, так и на ретрансляторах ведется протокол регистрации соединений клиентов (независимо от вида соединения).

Как на сервере, так и на ретрансляторах может задаваться перечень адресов клиентских компьютеров, с которыми серверу (или ретранслятору) разрешено соединение.

# 3. Подсистема «АФИША»


Подсистема «Афиша» – компонент системы **VidicotVOD**, предназначенный для выдачи на веб-сайте информации о прошедших, текущих и планируемых мероприятиях в хронологическом порядке с возможностью перехода к просмотру текущей трансляции или архивной записи, а также содержит средства администрирования «Афиши».

Подсистема допускает работу с многими «Афишами» одновременно.

Для вывода «Афиши» клиенту следует указать в веб-браузере


http://<имя сайта и путь к папке «афиши»>/php/index.php?firm=<Название афиши>

На скриншоте приведен пример экрана с окном «Афиши».



Для последующей печати документов возможна установка разрывов между рамками мероприятий

http://<имя сайта и путь к папке «афиши»>/php/index.php?firm=<Hазвание «афиши»>&br



При задании адреса в виде


http://<имя сайта и путь к папке «афиши»>/php/index.php?firm=<Hазвание «афиши»>&br=<html-код>

между рамками будет выдаваться разделитель *<html-код>* (который может включать, например, изображение).

# 3.1. Режим администрирования


Для входа в режим администрирование следует нажать ссылку «<u>Администрировать</u>» в нижней части окна «Афиши».

В появившемся окне ввода пароля следует ввести один из паролей администратора.



Система войдет в режим администрирования, в котором на экране справа от окна каждого из мероприятий имеется кнопка «Edit». Нажатие данной кнопки приводит к переходу в режим редактирования информации по данному мероприятию.

Нажатие ссылки «Добавить» в верхней части «афиши» в режиме редактирования позволяет ввести данные для нового события.



В диалоге редактирования данных мероприятия можно установить:

- Дату мероприятия (число, месяц, год). Ограничение: одному мероприятию соответствует только одна дата.
- Время начала мероприятия, время окончания мероприятия. Если указано время начала — 00:00 (или поля оставлены пустыми), это трактуется как мероприятие с неуказанными моментами начала и окончания. Если время начало указано, а время окончания — 00:00 (или поля оставлены пустыми), то время окончания считается не заданным.

Название мероприятия (можно использовать html-теги, выдается по умолчанию – полужирным шрифтом).

Картинку, выводимую для мероприятия, и ее размер в пикселах (если размер не указан, то изображение выдается в исходном его размере); картинка может не указываться.

Html-ссылку, которая сопоставляется картинке.

Место проведения (можно использовать html-теги, выдается под картинкой в скобках, по умолчанию – курсивом).

- Флажок, ведется ли (велась ли) прямая трансляция в Интернет; если флажок установлен, то под блоком «название мероприятия картинка со ссылкой место проведения» выдается текст «Прямая трансляция в Интернет».
- Дается ли доступ к видео-аудио потоку прямой трансляции («Прямая трансляция», к видеозаписи («В архиве») или доступа к видео-аудио потоку для данного мероприятия нет.


Базовый URL для папок видеосервера.

Папка видеосервера, в которой находится ссылка на запись или прямую трансляцию.

Имя записи или камеры трансляции; если имя опущено, то для данного мероприятия выдается ссылка на папку в виде иконки папки.

Количество вариантов записи или вариантов прямой трансляции (напр., количество камер).

• Комментарий (можно использовать html-теги), выдается в нижней части окна информации по мероприятию.



После ввода новых данных или редактирования ранее введенных можно в нижней части нажать кнопки

• «Удалить» – уничтожить все данные о мероприятии

- «Отменить и выйти» сохранить данные в том виде, какими они были до входа в режим редактирования (отказаться от изменений или создания) и выйти из режима редактирования
- «Отменить» сохранить данные в том виде, какими они были до входа в режим редактирования (отказаться от изменений или создания) и продолжить работу в редакторе данных
- «Сохранить и выйти» принять сделанные изменения и выйти из редактора данных
- «Копировать» завершить работу по редактированию текущего мероприятия, создать запись для нового мероприятия и войти в ее редактирование, имея в качестве исходных данных данные мероприятия, редактировавшегося перед этим.

После выхода из режима редактирования данных можно продолжать работу в режиме администрирования или выйти из него, нажав «Выйти из администрирования» на красном поле в верхней части экрана.

ВНИМАНИЕ. Можно выйти из режима администрирования, и находясь в режиме редактирования данных о мероприятии, при этом все сделанные изменения пропадут (аналогично нажатию «Отменить и выйти»).

# 3.2. Инсталляция подсистемы

Для работы с «Афишей» необходимо на сайте

- в корневую папку «Афиши» скопировать содержимое папки «Afisha» с CDдистрибутива;
- в папке «Firms» в корневой папке «Афиши» следует файл -TmpNewFirm-.htm переименовать в <Название афиши>.htm;
- в полученном файле заменить текст «firm=TmpNewFirm» на «firm=<Название афиши>»;
- папку «-TmpNewFirm-» в папке Firms\<Название афиши> корневой папки «Афиши» скопировать в то же место с желаемым названием <Название афиши>:
- в полученной папке в файле Adminpass с помощью любого текстового редактора установить пароль администратора «Афиши». Паролей может быть несколько; в этом случае каждый пароль размещается в отдельной строке;
- в той же папке в файле SrvDir можно указать URL корневой папки видеосервера по умолчанию. Этот URL будет размещаться в поле «URL папок сервера» при создании описания нового мероприятия.

Если параметр «Доступ к потоку» установлен в «Прямая трансляция», а параметр «Запись» пуст, то в левой части окна данных о мероприятии размещается иконка доступа к папке мероприятия, которой соответствует ссылка

```
<URL nanok cepsepa>/ livecams /rec.php?dir=<Nanka>
```

Если же параметр «Запись» не пуст, то в левой части размещается «Количество уровней качества» иконок непосредственного заказа проигрывания, которым соответствуют ссылки вида

Если параметр «Доступ к потоку» установлен на «В архиве», а параметр «Запись» пуст, то в левой части окна данных о мероприятии размещается иконка доступа к папке мероприятия, которой соответствует ссылка

```
<URL папок сервера>/records/rec.php?dir=<Папка>
```

Если же параметр «Запись» не пуст, то в левой части размещается «Количество уровней качества» иконок непосредственного заказа проигрывания, которым соответствуют ссылки вида

# 4. Приложения

# 4.1. Ссылки

# 4.1.1. Потоковое интернет-видеовещание. Видео по запросу

Introducing Video over IP For Broadcast-Quality Video Distribution in Cable Network.

http://www.ibc.org/2001/conference/kesapradist.pdf

Information Appliances Quick Guide To Set-Top Boxes (STB).

http://www.informationappliances.globalsources.com/MAGAZINE/IA/QGUIDES/SET.HTM Set-Top Box with DVD-Quality VOD.

http://www.globalsources.com/MAGAZINE/IA/0203/NPIA04.HTM

Video Services.

 $\underline{http://www.cisco.com/global/FR/documents/pdfs/ciscotheque/ettx/PM2\_video-services\_jdessang.pdf}$ 

STB and VOD.

http://www.mptech.co.jp/broadband/PDF/STB\_VOD.pdf

VOD and STB Product.

http://www.i-net.com.cn/production/VOD-index.asp

Samsung Electronics and Serome Technology Partner in MPEG-4 VOD Set Top Box.

Development.

http://www.seromemobile.com/pressroom/pres\_artices\_11.html

Mitsubishi VOD Server.

http://www.mitsubishi-ids.com/Cable0611.pdf

Create Your Own Affordable LAN-Based Video Broadcast Systems - Specification.

http://www.canopuscorp.com/pdf/data-mediaedge.pdf

Roomster Technology Digital Video on Demand.

http://www.roomster.com/technology.html

Sigma Designs MPEG Silicon Selected BY DTVRo For New Interactive Set-Top Box Designs.

http://www.sigmadesigns.com/news/press\_releases/010109.htm

VOD Solutions.

http://www.bluepacific.com.cn/file/DingdianVOD2.htm

VOD Broadcasting Protocols.

http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-111.590/2002/chapter11.pdf

HD STB-2000.

http://www.sino-hd.com/stb.htm

Convergence of TV and the Internet.

http://www.diffuse.org/Presentations/AndrewHinchley.pdf

Worldwide Cable Solution.

http://www.netone.co.jp/doc/seminar\_docs/20001122\_catv/sd001122\_b.pdf

Video Over xDSL.

http://www.nextream-online.com/nextream/documents/pdf/Video%20over%20xDSL.pdf

The Evolution Of STB.

http://www.hometoys.com/htinews/jun01/articles/joshua/joshua.htm

ATM-Based Digital STB.

http://www.nec.co.jp/techrep/en/r\_and\_d/r99/r99-no1/rd401e15.html

Interactive TV.

http://www.alliedworld.com/servlets/ResearchDetails?productid=ITV01

Interactive TV Today.

http://www.itvt.com/evrev090301.html

The Multimedia Multicasting Problem.

http://www.cs.ucsd.edu/users/polyzos/CSE222/MMP/mmp/mmp.html

http://www.sdsc.edu/~gupta/multimediaMulticasting.pdf

A Framework for Group Integrity Management in Multimedia Multicasting.

http://www.IPsi.fraunhofer.de/~meissner/Euromicro2001-Meissner.pdf

Server based Multimedia Multicasting Framework for APAN.

http://www.apan.net/documents/docu/multimedia.html

IP Multicasting & MBONE & Multimedia.

http://www.geckil.com/~harvest/multicasting/

MBONE: Multicasting Tomorrow's Internet.

http://www.savetz.com/mbone/

Multicasting Explained from a Media Perspective.

http://meru.cecs.missouri.edu/workshop/dms/slide13.html

Middleware Projects: Scalable Reliable Multicasting.

http://dsonline.computer.org/middleware/MWprojects.htm

MQ: An Integrated Mechanism for Multimedia Multicasting.

http://google.yahoo.com/bin/query?p=Multimedia+Multicasting&hc=0&hs=0

Multimedia Data Delivery By Satellite and IP Multicasting.

http://www.gi.com/whitepaper/IPmulticast.pdf

Towards a Real-Time Multimedia Web.

http://www-sop.inria.fr/rodeo/personnel/hoschka/bof.html

GCAP: A New Multimedia Multicast Architecture for QoS.

http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/users/laurent/papers/abstracts/proms01-2.html

Multimedia and Internet Protocols.

http://mvc.man.ac.uk/SIMA/network/sect9.html

Multicasting Multimedia Streams with Active Networks.

http://www.computer.org/proceedings/lcn/8810/88100150abs.htm

Multicasting and the MBONE.

http://hotwired.lycos.com/webmonkey/geektalk/97/31/index3a.html?tw=backend

IP Multicast Technology.

http://www.nwfusion.com/research/IPmulticast.html

IP Multicasting Over DSL.

http://www.cnn.com/2000/TECH/computing/02/08/IP.dsl.idg/

IP Multicasting and MBONE Software.

http://www.uni-marburg.de/hrz/win95/multc-sw.html.