## Fiche théorème de l'énergie cinétique

## Travail d'une force

Le travail  $W_{\mathbb{F}}$  (AB) d'une force  $\vec{F}$  constante entre deux points A et B, est défini par :

$$W(\vec{F})_{AB} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F.AB.\cos \alpha$$

lpha est l'angle formé par les vecteurs  $\vec{F}$  et AB

Le travail de la force ne dépend pas de la trajectoire empruntée.

- Si  $\alpha < \frac{\pi}{2}$ , alors W est positif, il s'agit d'un travail moteur,
- Si  $\alpha > \frac{\pi}{2}$ , W est négatif, c'est un travail résistant,
- Si  $\alpha = \frac{\pi}{2}$ , alors W est nul (si la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est

## Puissance d'une force

Quand une force agit sur un solide, il y a transfert d'énergie, et l'énergie transférée est égale au travail de la force. Ce transfert dure un temps t (durée du déplacement entre A et B). La puissance de Fs'exprime en watts (symbole : W).

La puissance moyenne vaut :

$$P_{\scriptscriptstyle moy} = rac{W(ec{F})_{\scriptscriptstyle AB}}{t}$$

La puissance instantanée est la puissance entre deux instants très proches, pour une durée  $\,dt$ , et un déplacement élémentaire  $d\ell$ 

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F}.\vec{d\ell}}{dt} = \vec{F}.\vec{V}$$

## Théorème de l'énergie cinétique

L'énergie cinétique  $E_c$ , est l'énergie que possède tout corps du fait de son mouvement. L'énergie cinétique d'un solide en translation s'exprime par la relation :

$$Ec = \frac{mV^2}{2}$$

 $Ec = \frac{m.V^2}{2}$  Ec s'exprime en joules (J), m est la masse du système (en kg)  $et V \text{ sa vitesse (en m.s}^{-1}).$ 

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un système en translation entre deux instants  $t_1$  et  $t_2$  est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide entre ces deux instants.

$$\Delta Ec = Ec_{_{\! 1}} - Ec_{_{\! 2}} = \frac{m{V_{_{\! 2}}}^2}{2} - \frac{m{V_{_{\! 1}}}^2}{2} = \Sigma \, W_{_{\! 1 \to 2}}(\vec{F}_{_{\! ext}})$$