# LES GUIDAGES





#### Introduction

- Dans le module précédent, l'accent a été porté sur les aspects liés aux solutions constructives de la liaison encastrement.
- On appelle guidage un ensemble de dispositifs utilisé pour obliger un organe mobile à se déplacer suivant une trajectoire déterminée.
- Une solution de guidage optimisée doit faciliter les mouvements autorisés par la liaison et interdire les autres, tout en résistant aux actions mécaniques de contact.



#### Questions

- Quels sont les critères d'appréciation d'une solution de guidage ?
- Quelles sont les grandes familles de solutions constructives ?
- Dans le cas d'un guidage en rotation, comment faire le choix d'une solution ?




#### Le mécanisme

- Caractéristiques cinématiques des mouvements relatifs
- Caractéristiques des actions mécaniques appliquées
- Taux de fonctionnement
- Caractéristiques du milieu ambiant (poussières, température, bruit, ...)

#### La solution de guidage

- Charge maximale admissible
- Durée de vie estimée
- Coût
- Contraintes de fonctionnement (lubrification,...)
- Contraintes de montage (ajustements,...)





# Solutions de guidage basées sur le glissement

- Ces solutions basées sur le glissement relatif de surfaces, ont un comportement qui est fonction des paramètres suivants :
- De la nature macro et microgéométrique des surfaces en contact
- Des vitesses de déplacement relatif
- Des actions mécaniques appliquées,
- De la présence et le cas échéant de la nature d'un lubrifiant




# Contact réel, frottement, adhérence

- Plutôt que de d'établir sur des surfaces ou des points clairement identifiés, le contact s'effectue en un grand nombre de points.
- On distingue alors 3 types de comportements au contact :



## Le frottement sec


- On parle de frottement sec lorsque le contact s'établit matière contre matière.
- En réalité, compte tenu de la rugosité de la matière, le contact s'établit sur une surface de l'ordre de 1/100ème à 1/10000ème de la surface théorique





### Frottement mixte ou onctueux

- Qualifie le contact de mixte ou onctueux lorsque les interstices entre aspérité s'emplissent d'un corps onctueux (lubrifiant, graisse,...)
- L'épaisseur de lubrifiant n'excède pas la hauteur des aspérités.



# Frottement hydrostatique

lubrifiant


 Il n'y a plus de contact entre les solides mais interposition complète d'un film de lubrifiant.

 Ce régime ne peut être atteint que si une pression de lubrifiant est maintenue ce qui nécessite la présence d'un dispositif adéquat, généralement complexe et donc coûteux.



# Frottement hydrodynamique

- Il n'y a plus de contact entre les solides mais interposition complète d'un film de lubrifiant.
- Ce régime est atteint à partir d'un certain niveau de vitesse relative des surface et exige des propriétés de viscosité du lubrifiant adaptées.





### Illustration du fonctionnement d'un palier

Palier au repos

Palier usuel en fonctionnement

Palier hydrodynamique ou en régime hydrodynamique








#### Coefficient de frottement

- L'opposition au mouvement se mesure par un coefficient de frottement que nous caractériserons plus loin.
- Ce coefficient est très variable en fonction du régime et du type de contact :
- Graissage mixte : 0,05 < f < 0,20
- Graissage onctueux: 0,04 < f < 0,1</li>
- Graissage hydrodynamique: 0,002 < f < 0,01</li>




## Courbe de Stribeck





# LES LOIS DE COULOMB



$$ec{R}_{_{1
ightarrow 2}} = ec{N}_{_{1
ightarrow 2}} + ec{T}_{_{1
ightarrow 2}}$$
 
$$ec{N}_{_{1
ightarrow 2}} \wedge ec{n}_{_{12}} = ec{0}$$

Produit scalaire



• En l'absence de mouvement relatif (de glissement) entre les deux solides :  $\vec{V}_{\text{rel}} = \vec{0}$ 

$$\left\| \vec{T}_{\scriptscriptstyle 1 \rightarrow 2} \right\| \leq f_{\scriptscriptstyle 0}. \left\| \vec{N}_{\scriptscriptstyle 1 \rightarrow 2} \right\|$$

où  $f_0$  désigne le coefficient

d'adhérence des deux solides.

• Dans le cas du glissement au point I entre les deux solides :  $\vec{V}_{Ia} \neq \vec{0}$ 

$$\left\| \vec{T}_{\scriptscriptstyle 1 \rightarrow 2} \right\| = f. \left\| \vec{N}_{\scriptscriptstyle 1 \rightarrow 2} \right\|$$

où f désigne le coefficient de

frottement des deux solides.




.  $\vec{T}_{1 o 2}$  s'oppose toujours à  $\vec{V}_{I,2/1}$  ce qui se traduit par  $\vec{T}_{1 o 2} \wedge \vec{V}_{I,2/1} = \vec{0}$  et  $\vec{T}_{1 o 2} . \vec{V}_{I,2/1} < 0$ 


$$ec{T}_{_{1
ightarrow2}}\wedgeec{V}_{_{I,2/1}}=ec{0}$$
 et  $ec{T}_{_{1
ightarrow2}}ec{V}_{_{I,2/1}}<0$ 

• Le cas  $\left\| \vec{T}_{\scriptscriptstyle 1 
ightarrow 2} \right\| > f. \left\| \vec{N}_{\scriptscriptstyle 1 
ightarrow 2} \right\|$  n'existe pas.






Cas de l'adhérence




Cas du glissement



### Lois de Coulomb








# FROTTEMENT DE ROULEMENT ET DE PIVOTEMENT


#### Mise en évidence



- En présence d'un effort presseur, la matière se déforme au voisinage du contact.
- En l'absence de mouvement, l'effort presseur et la résultante des actions de contact se compensent.



#### Moment de roulement




- Cet écrasement provoque lors du mouvement un décalage du point de contact qui est à l'origine de l'apparition du moment de frottement de roulement.
- On peut définir ce moment de la façon suivante :

$$\left\| \vec{M}_{_{I,roul}} \right\| = d_{_{N}}. \left\| \vec{N}_{_{1\rightarrow2}} \right\|$$

où  $d_N=L$  est le bras de levier



#### Moment de roulement



 Pour fixer un ordre de grandeur, l'écrasement δ est de l'ordre de 0,01% du rayon ce qui donne :

$$L = \sqrt{R^2 - R - \delta^2} \simeq 0,00316.R$$



# Comparaison des puissances dissipées frottement / roulement

- La puissance dissipée s'obtient par le comment des torseurs cinématique et des actions mécaniques.
- Dans le cas du roulement, on trouve :  $P_{\rm diss}$  = V.L.N / R
- Dans le cas du frottement :  $P_{\text{frott}} = -V.N.f$
- Ce qui donne comme ordre de grandeur un coefficient de frottement « virtuel » de 3.10<sup>-3</sup> ce qui est évidemment très faible.



# Roulement et pivotement

 D'un point de vue cinématique, le vecteur taux de rotation peut s'écrire comme la composition d'un vecteur de pivotement, normal au plan tangent commun et un vecteur roulement contenu dans le plan tangent commun :

$$\vec{\Omega}_{\rm 2/1} = \omega_{\rm piv,2/1} \vec{n} + \vec{\omega}_{\rm roul,2/1}$$



# Généralisation et analogie avec les lois de Coulomb

• S'il n'y a pas de roulement relatif des solides :  $\vec{\omega}_{roul,2/1} = 0$ 

alors le moment de résistance au roulement vérifie la relation :  $\|\vec{M}_{I.roul}\| \leq \mu. \|\vec{N}_{1\to 2}\|$ 

• S'il y a roulement des solides : 
$$\vec{\omega}_{roul,2/1} \neq \vec{0}$$

alors 
$$\left\| ec{M}_{\scriptscriptstyle I,roul} 
ight\| = \mu . \left\| ec{N}_{\scriptscriptstyle 1 
ightarrow 2} 
ight\|$$



# Généralisation et analogie avec les lois de Coulomb

ullet S'il n'y a pas de pivotement relatif des solides :  $\omega_{piv,2/1}=0$ 

alors le moment de résistance au roulement vérifie la


relation : 
$$\| \vec{M}_{I,piv} \| \leq \nu. \| \vec{N}_{1 \rightarrow 2} \|$$

• S'il y a roulement des solides :  $\omega_{piv,2/1} \neq 0$ 

alors 
$$\left\| \overrightarrow{M}_{I,piv} \right\| = \nu. \left\| \overrightarrow{N}_{1 
ightarrow 2} \right\|$$



### Bilan: vue d'ensemble






# ÉLÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT

#### Critères de dimensionnement

La pression de contact



Cette pression ne doit pas excéder une limite caractéristique du matériau (pression admissible) :

$$p < p_{\rm adm}$$

Si cette limite est atteinte ou dépassée les déformations de la matière à la surface du contact sont irréversibles.



#### Critères de dimensionnement

La vitesse de glissement

Cette vitesse de glissement relatif des surfaces en contact doit rester inférieure à une limite liée aux matériaux en contact et au mode de lubrification ou de graissage.

$$V < V_{\rm adm}$$

Au-delà de cette limite, il y a risque de grippage.



#### Critères de dimensionnement


#### Le produit p V

Les effets combinés de la pression et de la vitesse se traduisent par une puissance dissipée lors du glissement. Cette puissance est dissipée par effet Joule, une limite fonction des matériaux et du mode de refroidissement est donc à considérer :

$$pV < pV_{\mathrm{adm}}$$



# Graphe de synthèse



# PUISSANCE DISSIPÉE DANS UN CONTACT

#### Définition

 La puissance dissipée dans une liaison mécanique s'établit à partir du comoment des torseurs cinématique et statique :

$$P = \{\mathfrak{I}_{1 \to 2}\} \otimes \{\mathfrak{I}_{2/1}\}$$

$$= \left\{\begin{matrix} \vec{R}_{1 \to 2} \\ \vec{M}_{P,1 \to 2} \end{matrix}\right\} \otimes \left\{\begin{matrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{P,2/1} \end{matrix}\right\}_{P}$$

$$= \vec{R}_{1 \to 2} \cdot \vec{V}_{P,2/1} + \vec{M}_{P,1 \to 2} \cdot \vec{\Omega}_{2/1}$$



# Liaison parfaite

 Dans le cas d'une liaison parfaite (sans jeu et sans frottement), cette puissance dissipée est nulle.

$$P_{\text{liaison parfaite}} = \{\mathfrak{T}_{1 \to 2}\} \otimes \{\mathcal{G}_{2/1}\} = 0$$




#### Liaison réelle

 Dans le cas d'une liaison réelle avec frottement, cette puissance devient non nulle et représente la puissance dissipée par effet Joule.





- La caisse fait l'objet d'un appui plan avec le sol.
- Elle est soumis à son poids, à la réaction du support et à une force de traction.
- Elle est animée d'un mouvement de translation linéaire rectiligne uniforme (d'où l'équilibre des forces)






- La caisse fait l'objet d'un appui plan avec le sol.
- Elle est soumis à son poids, à la réaction du support et à une force de traction.
- Elle est animée d'un mouvement de translation linéaire rectiligne uniforme (d'où l'équilibre des forces)










 Le torseur des actions mécaniques transmissibles par l'appui plan (liaison parfaite) peut s'écrire :

$$\{\mathfrak{I}_{1\to 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{1\to 2} \\ \vec{M}_{P,1\to 2} \end{Bmatrix}_{P} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & N_{12} \end{Bmatrix}_{P,\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$$






 Les mobilités dans la liaison donne le torseur cinématique de la liaison parfaite dans le cas général :

$$\left\{ \mathcal{G}_{2/1} \right\} = \left\{ \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{P,2/1} \right\}_{P} = \left\{ \begin{matrix} 0 & V_{x} \\ \omega_{y} & 0 \\ 0 & V_{z} \end{matrix} \right\}_{P,\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$$






Le comoment donne alors :

$$\begin{split} \left\{\mathfrak{I}_{1\to 2}\right\} \otimes \left\{\mathcal{G}_{2/1}\right\} &= \left\{\begin{matrix} \vec{R}_{1\to 2} \\ \vec{M}_{P,1\to 2} \end{matrix}\right\}_{P} \otimes \left\{\begin{matrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{P,2/1} \end{matrix}\right\}_{P} \\ &= \left\{\begin{matrix} 0 & L_{12} \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & N_{12} \end{matrix}\right\}_{P,\vec{x},\vec{y},\vec{z}} \otimes \left\{\begin{matrix} 0 & V_{x} \\ \omega_{y} & 0 \\ 0 & V_{z} \end{matrix}\right\}_{P,\vec{x},\vec{y},\vec{z}} \\ &= 0 \end{split}$$



#### Cas réel




La puissance développée par la force de contact donne :

$$\begin{aligned}
\{\mathfrak{I}_{1\to 2}\} \otimes \{\mathfrak{I}_{2/1}\} &= \begin{cases} \vec{R} \\ \vec{0} \end{cases}_{G} \otimes \begin{cases} \vec{0} \\ V\vec{x} \end{cases}_{G} \\
&= (\vec{T} + \vec{N}) . V\vec{x} \\
&= -T . V \\
&= -mgf . V \\
&\neq 0!
\end{aligned}$$



#### Cas réel



La puissance généralisée de la caisse donne :

$$\begin{split} \left\{\mathfrak{I}_{1\rightarrow2}\right\} \otimes \left\{\mathcal{G}_{2/1}\right\} &= \left\{\begin{matrix} \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} \\ \vec{0} \end{matrix}\right\}_{G} \otimes \left\{\begin{matrix} \vec{0} \\ V\vec{x} \end{matrix}\right\}_{G} \\ &= -T.V \\ &+ F.V \end{split}$$

puissance dissipée puissance motrice par effet Joule



Trouver l'angle limite de la pente pour un couple de matériau avec un coefficient d'adhérence de 0,25 et un coefficient de frottement de 0,2. Pour cette valeur de l'angle et pour une masse de 10 kg, déterminer dans le cas du glissement, l'accélération du solide et pour un départ à vitesse nulle le temps nécessaire pour parcourir 3 m.

