
## Распределитель гидравлический РС 70 Directional control valve PC 70




Структура обозначения распределителя Order code

3 PC70 R N2/PA1/PA8AyBz/PD1/T2							/0	KZ	<u> 1</u> 1 F	E	C	2	
количество золотников	pacnpegeлumeль muna	вход давления с правой сторони	mun напорной секции	характеристика первого золотника	характеристика второго золотника	характеристика третего золотника	mun сливнной секции ( Т )	размер присоединительних отверстий	вид ручного управления	ynpaвление gpyzozo вида	c enekmpo wanmep	наконечник продолжения потока	
number of spools	directional control valve	inlet high pressure — right	type of the inlet cover	first spool distribution type	second spool distribution type	tird spool distribution	type of the outlet cover (T port)	threads (P, A, B, T, N)	lever options	operation feature	with microswitsh	high pressure carry over	

<sup>\*</sup> Фиксация в рабочих позициях с гидропредохранением заказиваются текстом.
\* All detend in operating positions, provided with hydraulic control, have to be ordered explanative.

Распределитель гидравлический РС 70 паралельное распределение Directional control valve PC 70 parallel circuit 3PC70 N2/ PA1/PA1/PA1/T2 тандемное распределение мешаное распределение tandem circuit mixed circuit 3PC70 N1/ TL12/TA1/TA1 3PC70 N1/ PL12/PA1/TA1 T2 closed Power beyond High pressure carry <u>T2</u> <u>T2</u> T3 T2 T3 В3 **B3** В3 Α3 **B2 B2** center **B2 A2 A2** A2 **B**1 **B**1 **B**1 T1 **T1** Without relief valve Hanopная секция Inlet cover code напорная секция / inlet cover N1 Ν Ρ N2 N Ρ JT1 N1svp Ν | svp | or Ρ T1 N2svp

## Pacnpegeлитель гидравлический PC 70 Directional control valve PC 70



## Pacnpegeлитель гидравлический PC 70 Directional control valve PC 70

