

Распределитель золотниковый с электрическим управлением тип WE10

WK 427 700

ДУ 10

до 35 МПа

до 160 дм³/мин

12.2015

КАТАЛОГ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Золотниковые распределители управляемые электрически типа **WE10...** предназначены для изменения направления, пуска и остановки потокара жидбочейкости в двух и более линиях в зависимости от наличия управляющего воздействия. Они позволяют реверсировать движение рабочих органов, останавливать (трехпозиционные распределители), а также выполнять другие операции в соответствии с гидросхемой распределителя.

Предназначены для стыкового монтажа в произвольном положении в гидравлической системе.



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


4WE10G - 62/G24NZ4



Гидрораспределители типа **WE10...** состоят из корпуса (1) в котором выполнены каналы подвода рабочей жидкости **P**, отвода **A** и **B** и сливные **T**.

корпусе расположен золотник осуществляющий распределение потоков по ОТ электромагнитов (3).воздействии управляющего усилия (включение золотник происходит электромагнита) на перемещение его из исходной позиции в одну из крайних. Этим обеспечивается соединение канала подвода рабочей жидкости с другими каналами в соответствии с принятой схемой распределителя. После снятия управляющего электромагнита) воздействия (отключения золотник возвращается в исходную позицию пружиной (4).


В трехпозиционных распределителях, золотник устанавливается в исходную (среднюю) позицию двумя центрирующими пружинами. Электромагниты могут иметь кнопку (5), которая позволяет перемещать при отключенном электромагните.



В двухпозиционном распределителе WE10.../...ОF...- только схемы A, C, D с фиксацией отсутствуют пружины возврата и после выключения электромагнита золотник остается в крайнем положении фиксируемом защелкой (6). Переключение золотника происходит при подаче управляющего усилия на один из двух электромагнитов.

Тип WE10 - 1 - WK 427 700 12.2015

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ



WE10.../O...- только для схем A, C, D. Распределитель 2-позиционный без возвратных пружин. Положение золотника устанавливает и поддерживает включенный электромагинт. В этой версии нет безтокового положения, т.к. золотник не имеет обозначенной позиции.



WE10.../...**В**... - распределитель этой версии имеет диафрагму в канале **P**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Гидравлическая жидкост	МИН	ераль	ное м	acı	70						
Требуемый класс чистоты масла	ISO	4406	б клас	C	20/18/	15					
Номинальная вязкость	37 N	ıм²/с г	при те	мпе	ератур	e 55	5° C				
Диапазон вязкости	от 2	,8 до	380 N	1M ²	² /c						
Диапазон температуры	рекс	менд	цуемы	й	от 40)° C	до 55° С				
жидкости (в баке)	мак	c.			от -2	0° (С до +70° С				
Темп. диапазон окружающей среды	-20°	Сдо	+50°	С							
Макс. рабочее давление	кан	алы F	P, A, B		35 МП	la					
такс. расочее давление	кана	ал Т			21 MF	la					
	вид	золот	ника		Q		W		V		
Сечение расхода в среднем положении	напр	оавле	ние		A o	Т	A o T	A o T	P o A		
схемы на стр. 4	pacx	ода			$\mathbf{B} o$	Т	B o T	B o T	$P \rightarrow B$		
	сече	ние р	асхода	а	5,5 мм	л ²	2,5 mm ²	11 мм ²	10 мм ²		
Macca	с одним электром			эмс	агн. WE10 4,6 кг \			WE10	WE10 H 7,1 кг		
Wacca	c 2-ı	ия эле	ектром	аг	тн. WE10 6,2 кг WE1				Н 8,7 кг		
	DC				AC				AC		
Номинальное напряжение питания				F					непосредствен- ное питание		
электромагнитов	12B	24B	110B	23	0B -50 I	Гц 2					
Допуск напряжения питания				l	±10				±10%		
Потребляемая мощность (постоянный ток)					45	Вт			_		
Поддерживающая мощность (переменный ток)	_ 110 B					110 B•A					
Мощность пуска (переменный ток)	– 460 B◆A					460 B•A					
Время переключения		включение - до 60 мс							вкл. до 45 мс		
		выключение - до 40 мс							выкл. до 30 мс		
Макс. частота переключения				1	5000 y	пр./	Ч		12000 упр./ч		
Степень защиты	IP 65	5							•		
Температура катушки электромагнита	мак	c. 150) °C								

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Распределитель с электроуправлением следует использовать только в исправном состоянии и правильно подключенный к электрической цепи. Подключение либо отключение к электрической цепи должно быть осуществлено только квалфицированным персоналом.
- Заземляющее соединение ([⊥]/_▼) должно быть соеденино с охранным проводом (PE [⊥]/_▼) в цепи питания, в соответствии с правилами.
- 3. Разъем электромагнита должен плотно прилегать к гнезду, а крепежный болт должен быть затянут до упора. Воспрещается использование распределителя, не обеспечено если уплотнение и соответствующий зажим кабеля питани в сальнике разъема.
- 4. Для распределителей версии ...W230-50... необходимо исключить одновременное подключение двух электромагнитов одного И того же распределителя (неполное переключение электромагнита приводит к перегреву и порче обмотки катушки).
- 5. Во время эксплуатации следует поддерживать, рекомендуемую данной инструкцией по обслуживанию, вязкость гидравлической жидкости.

- 6. Для обеспечения безаварийной и безопасной работы распределителя следует регулярно проверять:
 - •состояние электрического присоединения
 - действие распределителя
 - чистоту гидравлической жидкости
- 7. Учитывая нагревание катушек электромагнитов, распределители должны быть расположены так, чтобы исключить возможность случайного контакта с ними во время эксплуатации. Либо они должны быть оснащены соответствующими муфтами, соответствующими европейским стандартам PN EN ISO 13732-1 и PN EN 4413.
- 8. Для обеспечения герметичности присоединения распределителя гидравлической системе следует учитывать габариты уплотнительных колец, крутящий момент и параметры работы распределителя, поданные данном Каталоге – Инструкцией Обслуживанию.
- 9. Сотрудник, работающий с распределителем должен быть ознакомлен с содержанием данного Каталога Инструкцией По Обслуживанию.


Тип WE10 - 3 - WK 427 700 12.2015



СХЕМЫ

Условное графическое обозначение 2-позиционных распределителей

версии с положениями а, b



ВНИМАНИЕ:


(*) - версии WE10.../O...; ...OF...; ...O...H...; ...OF...H... только с золотниками - схемы A, C, D


Условное графическое обозначение золотников


рабочее положение	рабочее и переходное положение	рабочее положение
A, B a b P' T	A, B a b	A, B a b
A		B B
A, B a b P'T	A, B a b	A, ,B a b P' T
∑∏ c		
D D		Y
D1		Y1
	ПОЛОЖЕНИЕ A B A B A B A B A B A B A B A	положение A B a b P T T T T T T T T T T T T T T T T T T

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


версия **WE10.../...Z4...** (электрич. присоединение тип **ISO 4400**)








Опция электр. присое	единения Z4 (ISO 4400)	Габарит Н
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A)	напряжение питания (DC) 12V, 24V, 110V	112
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) с выпрямителем	напряжение питания (AC) 110V, 220V, 230V	119





- 1 Электромагнит со стороны а
- 2 Электромагнит со стороны **b**
- 3 Разъем со стороны а тип ISO 4400 (DIN 43650 A)
- 4 Разъем со стороны **b** тип **ISO 4400** (DIN 43650 A)
- 5 Разъем тип **ISO 4400** (DIN 43650 A) с выпрямителем
- 6 Уплотнительное кольцо **o-ring 12,42 x 1,78** шт. 5/комплект (**P**, **A**, **B**, **T**_A, **T**_B)
- 7 Габаритный размер распределителя с **2 электромагнитами** со стороны **a** и **b**
 - 3-позиционный центрированный пружинами (схемы: E, F, G, H, J, L, M, Q, R, T, U, V, W стр. 4)
 - 2-позиционный без возвратных пружин
 - 2-позиционный без возвратных пружин с защелкой (схемы: A, C, D стр 5)
- 8 Габаритный размер распределителя с **1 электромагнитом** со стороны **a**
 - 2-позиционный центрированный пружинами (схемы: A, C, D, D1, EA, FA, GA, HA, JA, LA, MA, PA, QA, RA, TA, UA, VA, WA стр. 4 и 5)
- 9 Габаритный размер распределителя с 1 электромагнитом со стороны b
 - 2-позиционный центрированный пружинами (схемы: B, Y, Y1, EB, FB, GB, HB, JB, LB, MB, PB, QB, RB, TB, UB, VB, WB)
- 10 Конфигурация отверстий поверхности присоединительной плиты в соответствии с нормой ISO 4401* обозначение ISO 4401-05-04-0-94 (CETOP 05) крепежные болты M6 x 40 10.9 в соотв. с PN EN ISO 4762 шт. 4 /комплект крутящий момент Md = 15 H м
 - (*) достаточным есть исполнение присоединения с одним отверстием ${\bf T}$ со стороны отверстия ${\bf A}$ или ${\bf B}$ отверст. ${\bf T}_{{\bf A}}$ и ${\bf T}_{{\bf B}}$ соединены каналом в корпусе распределителя
- 11 Требуемое состояние присоединительной плиты

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

версия **WE10.../...W230 - 50...Z4...** (электромагниты переменного тока; электрич. присоединение тип **ISO 4400**)







ПРИМЕЧАНИЯ:

- •оставшиеся габариты, описание оставшихся элементов чертежа распределителя, конфигурация отверстий присоединения требуемое состояние поверхности присоединительной плиты как В версии WE10.../...Z4... электромагнитами С на постоянный ток, в соотв. со стр. 6
- •особенности версии WE10.../...**W...230-50 H** Z4... (с рукояткой ручного управления) как в версии WE10.../...Н Z4... с электромагнитами на постоянный ток, в соотв. со стр. 8 9


- 1 Электромагнит **переменного тока** (с непосредственным питанием) со стороны **a**
- 2 Электромагнит **переменного тока** (с непосредственным питанием) со стороны **b**
- 3 Разъем со стороны **a** тип **ISO 4400** (DIN 43650 A)
- 4 Разъем со стороны **b** тип **ISO 4400** (DIN 43650 A)

ПРИМЕЧАНИЕ:

необходимо исключить одновременное подключение двух электромагнитов одного и того же распределителя (неполное переключение электромагнита приводит к перегреву и порче обмотки катушки)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

версии 3-позиционные WE10.../...Н Z4...; .../...НS Z4... версии 2-позиционные WE10.../О...Н Z4...; .../OF...Н Z4... WE10.../O...HS Z4...; .../OF...HS Z4...



Опция электр. присое	единения Z4 (ISO 4400)	Габарит Н
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A)	напряжение питания (DC) 12V, 24V, 110V	112
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) с выпрямителем	напряжение питания (AC) 110V, 220V, 230V	119

ПРИМЕЧАНИЕ:

конфигурация отверстий присоединения требуемое состояние поверхности присоединительной версии плиты как WE10.../...**Z4**..., в соотв. со стр. 6

ПРИМЕЧАНИЯ:

- •при переключению распределителя при помощи рукоятки ручного управления, возврат рукоятки к исходному положению (нейтральному) происходит самостоятельно.
- •при переключении распределителя при помощи электромагнита рукоятка ручного управления неактивна.

- 1 Электромагнит со стороны а
- 2 Электромагнит со стороны **b**
- 3 Разъем со стороны **a** тип **ISO 4400** (DIN 43650 -A) 4 Разъем со стороны **b** тип **ISO 4400** (DIN 43650 -A)
- 5 Уплотнительное кольцо o-ring 12,42 x 1,78 шт. $5/комплект (P, A, B, T_A, T_B)$
- 6 Габаритный размер распределителя с 2 электромагнитами со стороны а и b
 - 3-позиционный центрированный пружинами версии WE10.../...Н...; ...НS...

(схемы: **E**, **F**, **G**, **H**, **J**, **L**, **M**, **Q**, **R**, **T**, **U**, **V**, **W** - стр. 4)

- 2-позиционный без возвратных пружин версии WE10.../**O**...**H**...; .../**O**...**HS**...
- 2-позиционный без возвратных пружин с защелкой версии WE10.../**OF**...**H**...; .../**OF**...**HS**... (схемы: **A**, **C**, **D** - стр 5)
- 7 Позиция рукоятки ручного управления в версиях: WE10.../...H...; WE10.../O...H...; .../OF...H...
- 8 Позиция рукоятки ручного управления в версиях: WE10.../....HS...; WE10.../O...HS...; .../OF...HS...

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ версии 2-позиционные WE10.../...Н Z4...; .../...НS Z4... (11)(10) (8)(9)холостой ход 16∘ рабочее движение a (0) **b** (0) а 65 ф11 - 4 угл. Ø23 ф 6,6 - 4 отв Ø8 ~218 ~157 (2 3 15 4 (7)246 103 45 54 18,5 103 45 91 • 246

Опция электр. присое	динения Z4 (ISO 4400)	Габарит Н
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A)	напряжение питания (DC) 12V, 24V, 110V	112
разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) с выпрямителем	напряжение питания (AC) 110V, 220V, 230V	119

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конфигурация отверстий присоединения и требуемое состояние поверхности присоединительной плиты как в версии WE10.../...**Z4**..., в соотв. со стр. 6

ПРИМЕЧАНИЯ:


- •при переключению распределителя при помощи рукоятки ручного управления, возврат рукоятки к исходному положению (нейтральному) происходит самостоятельно
- •при переключении распределителя при помощи электромагнита рукоятка ручного управления неактивна

- 1 Электромагнит со стороны а
- 2 Электромагнит со стороны **b**
- 3 Разъем со стороны **a** тип **ISO 4400** (DIN 43650-A)
- 4 Разъем со стороны **b** тип **ISO 4400** (DIN 43650-A)
- 5 Уплотнительное кольцо **o-ring 12,42 x 1,78** шт. 5/комплект **(P, A, B, T_A , T_B)**
- 6 Габаритный размер распределителя с 1 электромагнитом со стороны а 2- позиционный центрированный пружинами (схемы: A, C, D, D1, EA, FA, GA, HA, JA, LA, MA, PA, UA, WA стр 4 и 5)
- РА, UA, WA стр 4 и 5)
 7 Габаритный размер распределителя с 1 электромагнитом со стороны b
 2- позиционный центрированный пружинами (схемы: B, Y, Y1, EB, FB, GB, HB, JB, LB, MB, PB, UB, WB стр 4 и 5)
- 8 Позиция рукоятки ручного управления в версии WE10.../...Н... с 1 электромагнитом со стороны а
- 9 Позиция рукоятки ручного управления в версии W E10.../-...HS... с 1 электромагнитом со стороны а
- 10 Позиция рукоятки ручного управления в версии WE10.../-...Н... с 1 электромагнитом со стороны b
- 11 Позиция рукоятки ручного управления в версии WE10.../-...HS... с 1 электромагнитом со стороны b


ХАРАКТЕРИСТИКИ

(для вязкости гидравлической жидкости $v = 41 \text{ мм}^2/\text{с}$ и температуры $t = 50 \, ^{\circ}\text{C}$)

Характеристики сопротивления потока



Вид золотника	№ графика характеристик						
схемы	I	направл. потока					
стр. 4,5	$P \rightarrow A$	$P \rightarrow B$	$A \rightarrow T$	B →T			
Α	6	6	-	-			
В	12	12	-	-			
С	12	12	8	8			
D	5	5	16	16			
Υ	9	9	7	7			
E	3	3	8	8			
F	11	12	6	7			
G	14	14	12	12			
Н	3	3	2	2			
J	3	3	12	12			
L	13	13	12	12			
М	4	4	1	1			
P	12	11	7	6			
Q	13	13	1	6			
R	14	16	8	-			
Т	2	2	10	10			
U, V	13	13	10	10			
W	13	13	1	15			
D1	2	-	-	2			
Y1	-	2	2	-			




	3,5																
	3,0		+														—14
	2,5																
∏a]	2,0													/			
∆р [МПа]	1,5											/					16
7	1,0																(13)
	0,5									_							
	0	10	20	30) 4() 5	0 60		0 80		0 11	0 12	0 13	30 14	0 15	0 16	60
								Q [<i>t</i>	1М³/№	иин]							

ХАРАКТЕРИСТИКИ


(для вязкости гидравлической жидкости $v = 41 \text{ мм}^2/\text{с}$ и температуры $t = 50 \, ^{\circ}\text{C}$)

Характеристики границ действия






Вид золотника схемы	№ графика характеристик
стр. 4,5	
E, H	1
M	2
G	3
Q, W	4
F, P	5
Α	6
В	7
V	8



Вид золотника схемы стр. 4,5	№ графика характеристик
C	9
D	10
Υ	11
U	12
T	13
L	14



Вид	№ графика
золотника	характеристик
схемы	
стр. 4,5	
D1	15
Y1	16
R	17
J	18

ВНИМ АНИЕ:


Данные значения граничных расходов имеют место при симметричном расходе. Т.е. когда расход рабочей жидкости из канала **P** в **A** равен расходу из канала **B** в **T** (для 4-линейных распределителей). Несимметрия ухудшает параметры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


(для вязкости гидравлической жидкости $v = 41 \text{ мм}^2/\text{с}$ и температуры $t = 50 \, ^{\circ}\text{C}$)

Характеристики границ действия

Графики характеристик **p-Q** для распределителей типа **WE10...** в версии с электромагнитами **на переменный ток с непосредственным питанием** с разными золотниками



Вид золотника	№ графика
схемы стр. 4,5	характеристик
E, W	1
D	2
L	3
Н	4
V	5
Р	6
C, Y	7
M, Q	8
J	9
U	10
G	11



ВНИМ АНИЕ:


Данные значения граничных расходов имеют место при симметричном расходе. Т.е. когда расход рабочей жидкости из канала **Р** в **A** равен расходу из канала **B** в **T** (для 4-линейных распределителей). Несимметрия ухудшает параметры.

Датчик контроля положения золотника тип S


Дополнительные технические характеристики

Индукционный датчик тип S	
Вид датчиков положения	индукционный датчик PNP
Диапазон напряжения питания датчика	10 - 30 B DC
Макс. ток нагрузки датчика	200 мА
Вид присоединения датчика	внешняя резьба М12х1; 4 полюса
Степень защиты	IP 65
Масса распределителя	
с 1 электромагнитом и 1 датчиком	5,6 кг
с 2 электромагнитеми и 1 датчиком	7,2 кг
с 2 электромагнитами и 2 датчиками	8,5 кг


Схема электрического присоеднения индукционного датчика тип S



Графические символы распределителей и состояния выхода датчиков




Тип WE10 - 13- WK 427 700 12.2015




Датчик контроля положения золотника тип S


Габаритные размеры

версия с двумя электромагнитами и двумя датчиками






версия с одним электромагнитом и одним дптчиком переуправления



версия с двумя электромагнитами и двумя датчиками



ПРИМЕЧАНИЕ:

Распределитель с датчиком положения золотника фабрично отрегулирован. Какие-либо изменения регулировки распределителя могут производится исключительно производителем. В случае дефекта датчика либо распределителя следует заменить распределитель полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: план присоединения и требуемое состояние поверхности присоединительной плиты см. стр. 6

- 1 Габариты распределителя с 2мя электромагнитами со стороны **a**, **b** и 2мя датчиками положения золотника 3-позиционного центрированного пружинами WE10.../...S1...; ...S2... (схемы золотников: **E**, **F**, **G**, **H**, **J**, **L**, **M**, **P**, **U**, **W** стр. 4)
- 2 Габариты распределителя с 1 электромагнитом со стороны а и 1 датчиком положения золотника 2-позиционного центрированного пружинами WE10.../...S1...; ...S2... (схемы золотников: A, C, D, EA, FA, GA, HA, JA, LA, MA, PA,
- UA, WA CTD. 4, 5)
- 3 Габариты распределителя с 1 электромагнитом со стороны b и 1 датчиком положения золотника 2-позиционного центрированного пружинами WE10.../...S1...; ...S2... (схемы золотников:

- B, Y, EB, FB, GB, HB, JB, LB, MB, PB, UB, WB CTP. 4, 5)
- 4 Габариты распределителя **с 2мя электромагнитами** со стороны **a**, **b** и **датчиком** положения золотника со стороны **a**
 - **2**-позиционного без возвратных пружин WE10.../**О**...S1...; ...**О**...S2...
 - **2-позиционного без пружин с защелкой** WE10.../**OF**...S1...; ...**OF**...S2... (схемы золотников: **A, C, D** стр. 5)
- 5 Расстояние до монтажа разъема и провода датчика (разъемы не видны на рисунке, заказываются дополнительно по каталогу WK 499 963)
- 6 Уплотнительное кольцо **o-ring 12,42 x 1,78** 5 шт./комплект **(P, T_A, T_B, A, B)**

Датчик контроля положения золотника тип М

(только версии 2 - позиционные центрированные пружинами)

Дополнительные технические характеристики

Индукционный датчик тип M			
Вид датчиков положения	датчик с двумя альтернитивными выходами тип PNP		
Диапазон напряжения питания датчика	24 B DC +20% -10%		
Макс. ток нагрузки датчика	400 mA		
Вид присоединения датчика	внешняя резьба М12х1; 4 полюса		
Степень защиты	IP 65		
Масса распределителя	4,6 кг		
<u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> датчики тип М не должны б	ыть подключены последовательно		

Схема электрического присоеднения индукционного датчика тип М




Схема соединений (пинов) датчика



Графические символы распределителей и состояния выхода датчиков

Состояние выхода индукционного датчин - состояние без напряжения на выходящености на вымености на выходящености на вымености	Условное графическое обозначение распределителя	
•	ные WE10 A (с положениями a, 0) гороны a , датчик со стороны b	
мониторинг позиции a	мониторинг позиции 0	
пин 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	пин 2	A B P T
·	ные WE10 B (с положениями 0 , b) тороны b , датчик со стороны a	
мониторинг позиции 0	мониторинг позиции b	
пин 2	пин 2	0 b
пин 4 0 50 100	пин 4 0 0 50 100	
0 положение золотника [%] b	0 положение золотника [%] b	

Датчик контроля положения золотника тип М

(только версии 2 - позиционные центрированные пружинами)

Состояние выхода индукционного датчика в зависимости от положения золотника 0 - состояние без напряжения на выходящем соединении датчика 1 - состояние под напряжением на выходящем соединении датчика			
	версии 2- позиционнь датчик со стороны b	e WE10A;C;D;D1	
	мониторинг позиции a мониторинг позиции b		
пин 2	1 0	пин 2	A B B W
пин 4 0 b	50 100 положение золотника [%] а	пин 4 0 0 50 100	
В		b положение золотника [%] a WE10 B ; Y ; Y1	
	мониторинг позиции а	мониторинг позиции b	
пин 2	1 0	пин 2	Д A В м a b
пин 4	1 0	пин 4	ΡŤ
0	50 100 положение золотника [%] b	0 50 100 0 положение золотника [%] а	


Тип WE10 - 17- WK 427 700 12.2015

Датчик контроля положения золотника тип М


(только версии 2 - позиционные центрированные пружинами)

Габаритные размеры

версия с электромагнитом со стороны а датчиком тип М



версия с электромагнитом со стороны **b** датчиком тип **M**



ПРИМЕЧАНИЕ: план присоединения и требуемое состояние поверхности присоединительной плиты см. стр. 6

ПРИМЕЧАНИЕ:

Распределитель с датчиком положения золотника фабрично отрегулирован. Какие-либо изменения регулировки распределителя могут производится исключительно производителем. В случае дефекта датчика либо распределителя следует заменить распределитель полностью.

- 1 Габариты распределителя **с 1 электромагнитом** со стороны **а** и датчиком тип **M**, **2-позиционного центрированного пружинами** (схемы золотников: **A**, **C**, **D**, **D1**, **EA**, **FA**, **GA**, **HA**, **JA**, **LA**, **MA**, **PA**, **UA**, **WA** стр. 4, 5)
- 2 Габариты распределителя **с 1 электромагнитом** со стороны **b** и датчиком тип **M 2-позиционного центрированного пружинами** (схемы золотников: **B**, Y, Y1, EB, FB, GB, HB, JB, LB, MB, PB, UB, WB стр. 4, 5)
- 3 Расстояние до монтажа разъема и провода датчика (разъемы не видны на рисунке, заказываются дополнительно по каталогу **WK 499 963**)
- 4 Уплотнительное кольцо **o-ring 12,42 x 1,78** 5 шт./комплект (**P**, **T**_A, **T**_B, **A**, **B**)

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ

Присоединительные плиты следует заказывать в соотв. с каталогом **WK 496 520**. Смволы плит:

G 66/01 - резьбовое присоединения G 3/8

G 67/01 - резьбовое присоединения **G 1/2**

G 89/02 - резьбовое присоединения G 1/4

G 67/02 - резьбовое присоединения M22 x 1,5

Присоединительная плита и болты для крепления распределителя **M6 x 40 - 10,9**


(**PN - EN ISO 4762**) шт. 4/комплект) <u>поставляются</u> по отдельному заказу.

Крутящий момент болтов **Md** = **15 H** • **м**.

ВНИМАНИЕ:


<u>Символы плит обозначенные жирным</u> <u>шрифтом могут быть поставлены в более короткие сроки.</u>

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ WE 10 Количество путей потока 3 - линейный (золотники А, В) = 3 4 - линейный (оставшиеся золотники) = 4 Номинальный размер (ДУ) ДУ 10 = 10 Символ золотника схема золотника - стр. 4, 5 Номер конструкторской серии (60 - 69) - неизменные габаритно-присоединительные размеры =6Xсерия 62 **= 62** Установка положения золотника с помощью возвратных пружин = без обозначения без возвратных пружин = 0без возвратных пружин с защелкой = OF Напряжение питания электромагнитов 12 B DC = G1224 B DC = G24110 B DC = G110110 В АС 50 Гц (разъем с выпрямителем) = W110R 220 В АС 50 Гц (разъем с выпрямителем) = W220R**230 В АС 50 Гц** (разъем с выпрямителем) = W230R 230 В АС 50 Гц (непосредственное питание переменным током) = W230-50Мануальное управление электромагнитов с кнопкой ручного переключения = Nбез кнопки ручного переключения (только для версии с датчиком типа М) = без обозначения Управление распределителя мануальной рукояткой без рукоятки мануального управления = без обозначения с рукояткой установленной вертикально = Hс рукояткой установленной под углом = HS Вид электрич. присоединения разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) без LED = **Z4** разъем тип ISO 4400 (DIN 43650 - A) c LED =Z4L**Дроссельное соединение** (в канале P) = без обозначения без переходника переходник Ø0,8 = B.08переходник Ø1,0 = B 10переходник Ø1,2 = B 12переходник Ø3,0 = B 30

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



Возможные дополнительные требования по согласованию с производителем

Определение позиции золотника

позиции 0 - ноль

(версии 3- позиционные и 2-позиционные с положением (a, 0) либо (0, b)) = 0

позиции а

(версии 2-позиционные с положениями (**a**, **0**) либо (**a**, **b**)

позиции **b**

(версии 2-позиционные с положениями (0, b) либо (a, b) = B

позиции а и b (версии 3-позиционные) = АВ

Датчик переуправления золотника

датчик контроля положения золотника тип **S1**

= S1 = S2

= A

датчик контроля положения золотника тип S2

датчик контроля положения золотника тип ${\bf M}$ (только версии 2 - позиционные

центрированные пружинами)

= M

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможность монтажа датчика переключения золотника в версии с рукояткой мануального управления (опции ...**H**..., ...**HS**...) доступна по согласованию с производителем.

Вид уплотнения

NBR (для жидкостей на основе минеральных масел)

= без обозначения

FKM (для жидкостей на основе фосфатных эмульсий)

= V

примечания:

Распределитель следует заказывать в соответствии с кодом описанным в таблице выше.

<u>Распределители с параметрами обозначенными жирным шрифтом могут быть поставлены в более короткие сроки.</u>

Пример кода распределителя: 4WE10E - 62/G24 N Z4 B08 S1 - AB

PONAR Wadowice S.A.		8
ul. Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice tel. +48 33 488 21 00 fax.+48 33 488 21 03	POP	VAR wice