

POS ターミナル
RZ-A476S/A396S
「ソフトウェア自動更新」説明書

2023 年 10 月 4 日

第 1.0 版

シャープ株式会社
スマートビジネスソリューション事業本部
ワークプレイスイノベーション事業部
システム第一開発部

変更履歴

発行年月日	バージョン	更新内容
2023 年 10 月 4 日	第 1.0 版	初回リリース

目次

1. 概要	3
2. 「ソフトウェア自動更新」のインストール.....	3
3. 「ソフトウェア自動更新」実行の仕組み	3
4. Appendix A	5

1. 概要

「ソフトウェア自動更新」は、ソフトウェアの更新時に動作中のユーザーアプリケーションの影響を受けないよう、ユーザーログオン前(ユーザーアプリケーションの実行前)にソフトウェアの更新を行う仕組みです。

2. 「ソフトウェア自動更新」のインストール

「ソフトウェア自動更新」は出荷時イメージにインストール済みです。

3. 「ソフトウェア自動更新」実行の仕組み

Windows 起動時、「お待ちください」と表示されている画面の裏で「C:\Sharp\EarlyStartUp\Task00」フォルダにあるShUpdate.batが実行されます。

「C:\Sharp\ShUpdate」に「files フォルダ」(更新用ソフトウェア一式。ソフトウェアの更新に必要なファイル一式が含まれるフォルダ)が格納されている場合、「files フォルダ」のUpdate.batが実行され、ソフトウェアの自動更新処理が実行されます。「files フォルダ」の内容は、更新するソフトウェアによって異なります。

- 「C:\Sharp\ShUpdate」の内容については、Appendix Aを参照ください。

ソフトウェア更新後も「ソフトウェア自動更新」の仕組みは残り、「C:\Sharp\ShUpdate」に新たな「files フォルダ」を格納すれば Windows 起動時に実行されます。

「ソフトウェア自動更新」は、以下の流れで実行されます。

- (1) Windows 起動時、C:\Sharp\EarlyStartUp\Task00"フォルダの"ShUpdate.bat"がユーザーログオン前に実行される。
- (2) "ShUpdate.bat"は"C:\Sharp\ShUpdate\files"フォルダに"Update.bat"が存在した場合、"Update.bat"を実行する。"Update.bat"が存在しない場合、(4)に進む。
- (3) "Update.bat"により、ソフトウェアの更新処理が行われる。
- (4) "Update.bat"、"ShUpdate.bat"の処理が完了すると、Windows の起動処理を継続する。

SHARP Confidential

注意事項:

1. ソフトウェアの更新中は、「お待ちください」の画面が表示されます。



ソフトウェアの更新処理が終わるまで表示され続けますので、絶対に電源を切ったりしないでください。システムが二度と起動できなくなる場合があります。"お待ちください"画面の時間は更新するソフトウェアによって異なります。

2. ソフトウェア更新時、必要に応じて再起動することがあります。
3. ソフトウェア更新時、"C:\Sharp\Log"フォルダに更新結果確認用のログファイル"ShUpdate.log"が生成されます。
4. ソフトウェアの更新完了時、files フォルダ以下のフォルダはフォルダ名に実行日時が追加された状態で保持されます。
5. 「更新ソフトウェア一式」は必要に応じて事業部より提供いたします。

「ソフトウェア自動更新」機能の説明は以上です。

4. Appendix A

ソフトウェア自動更新用フォルダは以下のように配置されます。

点線で囲まれる「files フォルダ (更新ソフトウェア一式)」は更新されるソフトウェアによって異なります。

(下記ではサンプルとして BIOS を更新する際の一式を記載しています。)

また、「files フォルダ」はソフトウェア自動更新実行後も削除されず、フォルダ名に実行日時が追加された状態で保持されます。



サンプルの更新ソフトウェア一式