

ASSUMPTION COLLEGE CANSAT

THE BASIC GUIDELINES FOR CANSAT CONSTRUCTION

2019 EDITION

Edited by Vivatsathorn Thitasirivit

PAGE 1

สารบัญ

สารบัญ	1
I. Electronics, Sensors & Arduino Programming	3
บอร์ด Arduino คืออะไร	3
องค์ประกอบของบอร์ด Arduino	4
Port ต่าง ๆ บนบอร์ด Arduino ใช้งานอะไรได้บ้าง	6
คำสั่งในการเขียนโปรแกรม Arduino เบื้องต้น	11
ตัวอย่างเซนเซอร์และโมดูลที่ใช้กับ Arduino	14
ตัวอย่างโค้ดภาคส่ง	22
ตัวอย่างโค้ดภาครับ	23
II. Wireless Communication	24
การรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Communication)	24
คลื่นความถี่ของสัญญาณ (Signal Frequency)	24
ประเภทของเสาสัญญาณที่ควรรู้ (Types of Antennas)	25
1. Monopole Antenna (เสาเดี่ยว)	25
2. Yagi-Uda Antenna (เสาก้างปลา)	26
3. Satellite Dish (จานดาวเทียม)	26
Radiation Pattern (เพิ่มเติม)	27
III. Parachute Physics & Design	31
1. การตกอย่างอิสระ	31
2. ร่มชูชีพ (Parachute)	32
แบบร่าง Cansat + Parachute	34
หารัศมีของ Parachute	34
IV. Surveying and Geography	37
V. Data Analysis & Analytics	49
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)	49

PAGE 2

1.1. การดูแนวโน้มของข้อมูลเชิงปริมาณ (Data Trends)	49
1.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	49
1.2.1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)	50
1.2.2. พิสัย (Range)	50
1.2.3. การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ	50
1.2.4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation, r)	51
1.3. การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ (Data Visualization)	51
1.3.1. ตาราง (Table)	51
1.3.2. กราฟ (Graph)	52
1.3.3. แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)	54
1.4. ไฟล์ประเภท CSV (Comma-separated Value)	54
1.5. การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงปริมาณ	55
1.5.1. General User Interface	55
1.5.2. ชุดคำสั่ง (Functions)	55
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)	59
2.1. การวิเคราะห์ด้วยสายตา (Visual Interpretation)	59
2.2. การแบ่งเกณฑ์ (Criteria)	59
2.3. การใช้ซอฟต์แวร์ Google Earth Pro เพื่อพลอตพิกัดลงแผนที่	60
2.3.1. พลอตจากค่าพิกัด	60
2.3.2. พลอตจากไฟล์ CSV/TXT	60
CanSat Missions	61
ข้อกำหนด CanSat	61
ภารกิจหลัก (Primary Missions)	61
เพิ่มเติม	61
EXTRA NOTE	62
References	63

I. Electronics, Sensors & Arduino Programming

by Bhavat Ngamdeevilaisak

ภาคอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) สำหรับการสร้าง CanSat นั้น ถือว่าสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะ หากไม่มีอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบในตัว CanSat คงต้องติดเครื่องวัดแบบเข็มขึ้นไปสำรวจเหมือนกับยุค เริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ แต่ในสมัยนี้ การวัดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และทนทาน ต่อบางสภาวะมากกว่าอุปกรณ์ในสมัยก่อนมาก

ในบทนี้ จะพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำงานของ CanSat เซ็นเซอร์ ตรวจวัด และการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ CanSat ทำงานตามจุดประสงค์ที่ต้องการของภารกิจ (Mission) นั้น ๆ

ส่วนประกอบที่สำคัญ และเป็นตัวกลาง ส่วนกลางการประมวลผล และประสานงานการทำงานของ ระบบ ซึ่งเราจะ focus ในที่นี้ คือ Arduino

บอร์ด Arduino คืออะไร

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino คือบอร์ดที่ทำขึ้นโดยใช้ชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ สามารถโปรแกรมผ่าน Arduino IDE ได้และง่ายต่อการใช้งาน บอร์ด Arduino มีหลายรุ่นซึ่งในเอกสารฉบับนี้ จะมีรายละเอียดอยู่ 2 รุ่นซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในงานทั่วไป คือ Arduino UNO และ Arduino Pro Mini ในบอร์ด ทั้งสองรุ่นแม้จะใช้ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA328P เหมือนกันแต่ก็มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะพี้แจงในหัวข้อต่อไป







รูปภาพแสดงความแตกต่างทางกายภาพของ Arduino ทั้งสองรุ่น Arduino UNO (ซ้าย) Arduino Pro mini (ขวา)

PAGE 4 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

จากภาพจะสังเกตว่า Arduino ทั้งสองบอร์ดนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากซึ่งทำให้การใช้งาน ส่วนใหญ่ของ Arduino ทั้งสองบอร์ดแตกต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น Arduino UNO มักใช้ในงานออกแบบ และการพัฒนาวงจร (การทำ Prototype) เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่และสามารถเชื่อมต่อสายไฟได้ง่าย ส่วน Arduino Pro Mini นั้นมักใช้ในงานที่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ซึ่งมักจะเป็นงานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อย และกำลังจะนำไปประกอบเป็นวงจรเพื่อใช้งานจริง หรือในบางกรณีผู้ออกแบบวงจรอาจนำแค่ชิพ มาใช้โดยไม่ ใช้ตัวบอร์ดเลยเพื่อลดขนาดอีกก็ได้เช่นกัน





ตัวอย่างการทำ Prototyping ด้วย Arduino UNO (ซ้าย) ตัวอย่างวงจรขนาดเล็กที่ประกอบเสร็จโดยใช้ Arduino Pro Mini (ขวา)


องค์ประกอบของบอร์ด Arduino

องค์ประกอบของบอร์ด Arduino นั้น มีหลายชิ้นส่วน โดยผู้เขียนจะทำการจับกลุ่มให้เป็น 4 กลุ่มหลัก ให้เข้าใจได้ง่ายตามหน้าที่ของอุปกรณ์ คือ

- 1. Microcontroller Chip [เป็นส่วนหัวใจของบอร์ด Arduino ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนและต้องการ]
 - 1.1. Microcontroller Chip
 - 1.2. Reset Button & reset pin
 - 2. USB to Serial Interface [เป็นเหมือนปากของ Arduino ที่ใช้พูดคุยสื่อสารและ รับโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB1
 - 2.1. USB Port
 - 2.2. USB to Serial Convertor chip

PAGE 5 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

- 3. I/O & Power Connection [เป็นเหมือนแขนขาของ Arduino ที่ใช้รับอินพุตแสดงผล (OUTPUT) รวมไปถึงการสื่อสารกับเซนเซอร์ (Slave Device) และให้พลังงานกับเซนเซอร์ต่าง ๆ ด้วย]
 - 3.1. Input/output (I/O) Connector
 - 3.2. Serial (Rx/Tx) I²C (SCL/SDA) interface connector
 - 3.3. V_{in} GND +5VDC +3.3VDC
 - 3.4. Analog Reference (A_{ref}) pin
 - 4. Power Management
 - 4.1. DC Jack
 - 4.2. Regulator Chip




โดยที่ 4 กลุ่มนี้คือ 4 กลุ่มหลัก ๆ ขององค์ประกอบทั่วไปบนบอร์ด Arduino รุ่นมาตรฐานที่นิยมใช้กัน ขณะที่บอร์ด Arduino รุ่นพิเศษอื่น ๆ ก็จะมีองค์ประกอบพิเศษที่แตกต่างออกไป เช่น ส่วนติดต่อสื่อสารผ่าน ระบบไร้สาย เป็นต้น


<u>*ยกเว้น Arduino Pro Mini จะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อกับUSB เนื่องจากตัวบอร์ดมีขนาดเล็กและจะใช้</u> วิธีการโปรแกรมด้วย Arduino รุ่นอื่นผ่าน Serial Interface ทางด้านหลังของบอร์ดแทน

Port ต่าง ๆ บนบอร์ด Arduino ใช้งานอะไรได้บ้าง

ในบทนี้จะกล่าวถึงพอร์ต I/O และ Power Connection ที่ใช้ในการต่อเซนเซอร์ต่างๆรวมถึง คุณสมบัติของพอร์ตต่างๆว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะบอร์ด Arduino นั้น 1 pin สามารถใช้งานได้ มากกว่า 1 ฟังก์ชัน

1. Digital pin ใช้รับ/ส่งสัญญาณแบบดิจิตอลโดยมีสายไฟนำสัญญาณเป็นสื่อนำ (ความเป็นไปได้ของ สัญญาณมี 2 แบบแต่สามารถเขียนแทนได้หลายลักษณะคือ [0,1], [HIGH, LOW], [+5V,0V])





Digital Pin นั้นมักนิยมใช้ในการรับค่าอินพุตที่ เป็นลอจิก 0,1 เช่นจากสวิตช์กด จากเซนเซอร์ที่ Output เป็น ลอจิก 0,1 แต่ก็มีบางกรณีที่นำมาใช้เป็น ขาสื่อสารระหว่างอุปกรณ์โดยประยุกต์เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เช่นในกรณีของการควบคุม Servo Motor

Digital pin จากการใช้งานข้างต้น จะมีคำสั่งที่ พบได้บ่อยและควรทำความเข้าใจไว้คือ digitalRead() และ digitalWrite() โดยก่อนจะใช้งานในขั้นตอนของ การเขียนโปรแรกมจะต้องมีคำสั่งบอกสถานะว่าจะใช้ pin นั้นไปทำอะไร เช่น pinMode(2,OUTPUT) หมายถึง จะใช้ digital pin 2 ของ Arduino เป็น OUTPUT และ pinMode(3,INPUT) หมายถึงจะใช้ digital pin 3 ของ Arduino เป็น INPUT เป็นต้น


Analog pin ใช้รับสัญญาณทางไฟฟ้าที่มาในรูปคลื่นแอนาล็อก (แรงดันที่สามารถเปลี่ยนค่าได้ตั้งแต่ 0-5V เช่น 3.2V เป็นต้น) โดยขาอินพุตเหล่านี้จะนำสัญญาณแบบ analog ที่ได้ไปแปลงเป็นชุดข้อมูล แบบดิจิตอลด้วย ADC (Analog to Digital Convertor) ซึ่ง ADC ของ Arduino นั้นมีความละเอียด 10 บิต หรือ 1024 ระดับของแรงดัน แปลว่า 1 ระดับจาก 1024 ระดับจะมีค่าเท่ากับ 4.9 mV (5V÷1024step = 0.00488V/Step) เช่น อ่านค่าจาก ADC ได้ 135 แปลว่าที่อินพุตนั้นมีแรงดัน เท่ากับ 0.00488X135 ≈ 0.66V เป็นต้น


PAGE 7 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

Analog pin นั้นมากใช้ในงานที่ต้องการอินพุต ข้อมูลที่มากกว่าแค่ 0 กับ 1 โดยสามารถใช้เป็นอินพุตแบบ ดิจิตอลได้ด้วยเช่นกันโดยใช้คำสั่ง <mark>analogRead()</mark> หรือ digitalRead() ต่างกับ Digital pin ที่อินพุตได้แค่ข้อมูล แบบดิจิตอลเท่านั้น แต่ Analog pin ไม่สามารถใช้ในการ Output ข้อมูลได้

บน Arduino Pro Mini นั้นจะมี Analog input pin มากกว่า Arduino UNO อยู่ 2 pin คือ A6 และ A7


**กรณีที่ไม่มีขา SCL และ SDA สำหรับใช้เชื่อมต่อ ระบบ I²C จะสามารถใช้ขา A4 และ A5 แทนได้ (A4=SDA, A5=SCL)





3. PWM Pin ตรงข้ามกับหัวข้อที่ผ่านมา PWM pin นั้นใช้ในการสร้างคลื่นไฟฟ้าแบบแอนาล็อกหรือ OUTPUT นั่นเองโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Pulse Width Modulation คือการทำให้สัญญาณดิจิตอล

ติดดันด้วยความเร็วสูงโดยในหนึ่งช่วงคลื่นจะมี
การควบคุมเวลาการติด-ดับให้ไม่เท่ากันเช่น
สมมติให้แรงดันสูสุดเป็น 5V หากหนึ่งช่วงคลื่น
มีแรงดันลอจิก "1" (5V) 50% และ แรงดัน
ลอจิก "0" 50% จะทำให้ค่าเฉลี่ยแรงดันรวม
เป็น 2.5 V เป็นต้น โดย%อัตราการติดตับของ
สัญญาณไฟฟ้าต่อหนึ่งช่วงคลื่อจะเรียกว่า
Duty Cycle เช่น Duty Cycle 80%
หมายความว่าในหนึ่งช่วงคลื่นมีลอจิก"1"
80% และ ลอจิก"0" 20% โดยการสร้างคลื่น
PWM จาก Arduino จะใช้ขาดิจิตอลที่มี
สัญลักษณ์ "~" นำหน้าเท่านั้น หากใช้ขาอื่น




จะไม่สามารถทำได้ โดยระดับความละเอียดของสัญญาณที่ออกมาจากPWM Pin ของบอร์ด Arduino

PAGE 8 | Electronics, Sensors & Arduino Programming



ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMEGA328P นั้นจะมีความละเอียด 8 บิต หรือ 256 ระดับ หมายความว่าบอร์ดลอจิก 5V ของ Arduino เมื่อ ใช้ฟังก์ชัน <mark>analogWrite()</mark> เพื่อสร้างคลื่น PWM นั้นจะมีความต่างของ แรงดันต่อ1ระดับที่ (5V÷256Steps ≈ 0.02 V/Steps) ยกตัวอย่างเช่น PWM ระดับ 135 คือ แรงดันเฉลี่ยที่ประมาณ 2.63V

*ในบอร์ด Arduino บางรุ่นที่มีขนาดเล็กเช่น Arduino Pro Mini จะไม่มีสัญลักษณ์เขียนบอกซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้ต้องอ่านจากคู่มือใน google เองตามรุ่นของบอร์ดนั้น



4. Power Supply Pin ในส่วนนี้จะกล่าวถึง Pin ต่างๆบนบอร์ด Arduino ทั้งสองรุ่น ที่ใช้จ่ายไฟเลี้ยง ให้กับเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ต่ออยู่กับบอร์ดรวมถึงข้อจำกัดของpower supply pin เหล่านี้


โดยในที่นี้ผู้เขียนจะขอจัดหมวดหมู่ไว้ 3 กลุ่มคือ 1.+5V 2.+3.3V 3.GND 4.Vin



1.+5V คือแรงดันไฟเลี้ยง 5Vdc สำหรับ เซนเซอร์และอินพุตต่างๆ หรับใน Arduino UNO เป็น การจ่ายไฟที่มาจากพอร์ต USB หรือ ไฟที่ผ่านการ Regulated มาจาก IC Regulator (ที่วงกลมสีฟ้า)

โดยการจ่ายแระแสสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นของไอซี เรกกูเลเตอร์นั้นๆ เช่นของ Arduino UNO อยู่ที่ ประมาณ 800 mA และของ Arduino Pro Mini อยู่ที่ ประมาณ 150mA

> 2. +3.3V คือแรงดันที่ใช้จ่ายให้กับเซนเซอร์ และโมดูลบางประเภทเช่น LoRa BME280



หรือโมดูลอื่น ๆ ที่ใช้ย่านแรงดัน 3.3\ซึ่งแรงดันนี้เกิดจาก ไอซีเรกกูเลเตอร์อีกชุด ซึ่งจ่ายกระแสได้สูงสุด

PAGE 9 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

ขึ้นอยู่กับรุ่นของบอร์ด ของ Arduino UNO อยู่ที่ 150 mA และของ Arduino Pro Mini อยู่ที่ประมาณ 150mA


**กรณีของ Arduino Pro Mini จะมี 2 รุ่นคือ รุ่น 5V และ 3.3V โดย Vcc หรือขาไฟเลี้ยงเอาท์พุต นั้นจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Arduino เช่นรุ่น 3.3V ที่ขา Vcc ก็จะมีแรงดัน 3.3V ตลอดเป็นต้น

- 3. GND กราวด์หรือขั้วลบ ใช้ต่อกับขั้วลบของโมคูลทุกโมคูล หรือในบางกรณีใช้เชื่อม Arduino มากกว่า 2 บอร์คเข้าด้วยกันหรือบอร์คลอจิกต่างๆเพื่อให้ใช้จุดเทียบความต่างศักย์เดียวกัน (Same Voltage Reference) บนบอร์ค Arduino UNO หรือบอร์ก Arduino รุ่นอื่นที่มีการจ่ายไฟเลี้ยงทั้ง 3.3V และ 5V บนบอร์คเดียวกัน ก็สามารถใช้กราวด์ขาไหนก็ได้เหมือนกันเพราะทั้งสองความต่างศักย์ใช้กราวด์ เดียวกันอยู่ไม่จำเป็นต้องแยกกราวด์แต่อย่างใด
- 4. Vin หรือบนบอร์ด Arduino Pro Mini เรียกว่า RAW ใช้ในการจ่ายไฟเข้านอกจากการเสียบสาย USB หรือพอร์ตโปรแกรม ซึ่งในบอร์ดทั้งสองรุ่นจะสามารถจ่ายไฟเข้าได้เหมือนที่ DC jack คือ 7-12V สำหรับ Arduino UNO และ 3.34-12V หรือ 5.5-12V สำหรับ Arduino Pro Mini รุ่น 3.3V และ 5V ตามลำดับโดย แรงดันเหล่านี้จะไปผ่าน Regulator ของบอร์ดเพื่อจ่ายเป็นไฟเลี้ยงแบบปกติต่อไป อันที่จริงเราสามารถป้อน ไฟเข้าผ่านทางพอร์ด 5V ได้เช่นกันแต่ทางผู้เขียนไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากอาจสามารถทำให้ชิพเสียหายอย่าง ถาวรหากเกิดความผิดพลาดขึ้น
- 5. Others Protocol Pin ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงพอร์ตเชื่อมต่อที่ใช้เชื่อมต่อเซนเซอร์หรือโมดูล อเนกประสงค์ต่างๆเข้ากับบอร์ด Arduino โดยใช้โปรโดคอลพิเศษ ซึ่งที่ Arduino รุ่นทั่วไปซัพพอร์ตคือ 1. I²C 2. SPI 3. UART โดยจะอธิบายทีละอย่างดังต่อไปนี้ **ชื่อเรียกสายสัญญาณอาจแตกต่างกันตามบริษัทผู้ผลิต เช่น SCL บางบริษัทอาจใช้ SCK เป็นต้น
- 1. I²C เป็นโปรโตคอลที่ใช้สายไฟสองเส้น คือ SDA(Serial Data) และ SCL(Serial Clock) โดย ลักษณะการใช้งานจะเป็นการนำอุปกรณ์ Slave มาต่อขนานกันบนสาย SDA และ SCL กับอุปกรณ์ Master และ Slave ตัวอื่นๆ โดยที่SCL ใช้กำหนดจังหวะการรับ/ส่งข้อมูล และ SDA ใช้ส่งข้อมูล เช่นในขณะที่ SCL เป็นลอจิก "1" MCU จะทำการอ่านข้อมูลที่ SDA หากในขณะนั้นที่ SDA เป็น "0" ก็จะหมายความว่าบิตนั้น เป็นลอจิก "0" เป็นต้น

PAGE 10 | Electronics, Sensors & Arduino Programming


ข้อดี: เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายชิ้นโดยใช้สายแค่สองเส้น มีความซับซ้อนต่ำทำให้สามารถตรวจดูแลและช่อมแซมได้ง่าย

ข้อเสีย : มีความเร็วในการส่งสัญญาณต่ำทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลปริมาณมากๆได้
หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทำงานพลาดจะทำให้ทั้งระบบรวนได้ง่าย
ความเร็วในการสื่อสารจะขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบหากมีตัวใดทำงานช้าจะทำให้ทั้งระบบช้าไป
ด้วยและความเร็วในการสื่อสารของทั้งระบบจะมีค่าเท่ากับความเร็วในการสื่อสารของโมดูลที่
ทำงานได้ช้าที่สุด



2. SPI เป็นโปรโตคอลที่ใช้สายไฟ 4 เส้นคือ SCK (Serial Clock) MISO (Master IN Slave OUT) MOSI (Master Out Slave In) SS/CS

(Slave Select/Chip Select) สำหรับลักษณะการใช้งานจะคล้าย กับโปรโตคอล I²C คือนำอุปกรณ์ Slave ไปต่อแบบขนานบนสาย SCK MISO และ MOSI แต่จะแตกต่างตรง CS คืออุปกรณ์ 1 ชิ้นจะต้องใช้ ขาI/O ของ MCU 1 ขา หรือก็คือนอกจากสายสื่อสารที่ใช้ร่วมกัน 3 เส้นแล้วจะต้องมีสาย ที่ต้องใช้เพิ่มตามจำนวนอุปกรณ์ Slave อุปกรณ์ละ 1 เส้นนั่นเอง





ข้อดี : มีความเร็วในการสื่อสารที่มากกว่า I²C มากโดยที่ยังคง แนวคิดว่าใช้สายไฟน้อยแต่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้มากไว้บางส่วน

ข้อเสีย : หากมีอุปกรณ์ Slave ที่เยอะเกินไป จะไม่สามารถทำงานได้เพราะไม่มี I/O ที่มากพอให้ติดตั้ง สาย CS

PAGE 11 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

3. UART เป็นโปรโตคอลที่นิยมใช้กับการสื่อสารที่ต้องการ ความเร็วสูงหรือต้องการส่งข้อมูลปริมาณมาก รวมถึงเป็น โปรโตคอลที่ใช้แปลงสัญญาณจากพอร์ต USB ไปเป็น สัญญาณ ที่เขียนใช้โปรแกรม หรือ ให้ Arduino สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ด้วย โดยในโปรโตคอลหากเป็นการสื่อสารทางเดียวสามารถ ใช้ได้โดยมีสายไฟเพียงเส้นเดียวเท่านั้น แต่ในส่วนใหญ่จะ มีสายไฟสองเส้นเพื่อความเร็ว คือสายส่ง สายรับ และ สายกราวด์ในทุกกรณี เพื่อให้มีจุดเปรียบเทียบแรงดัน เดียวกัน สายส่งสัญญาณจะเรียกว่า Tx (Transmitter) Rx (Receiver) โดยที่ Tx ของตัวส่งจะต้องต่อกับ Rx ของ ตัวรับ ตัวอย่างเซนเซอร์ที่ใช้โปรโตคอลนี้เช่น GPS





ข้อดี : รวดเร็วและใช้สายไฟน้อย

ข้อเสีย : มีโอกาสสูญเสียข้อมูลระหว่างการส่งสัญญาณและความเร็วสูงสุดจำกัดที่ความเร็วของ อุปกรณ์ที่ช้าที่สุด

คำสั่งในการเขียนโปรแกรม Arduino เบื้องต้น

ในบทนี้จะกล่าวถึงคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม Arduino โดยอ้างอิงพื้นฐานความรู้จากภาษา C และจะกล่างถึงเฉพาะคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ทั่วไปเท่านั้นจะไม่ขอกล่าวถึงงคำสั่งเฉพาะจาก Library อื่นที่ใช้ เฉพาะงาน

การเขียนโปรแกรม Arduino จะต้องอาศัยโปรแกรมอินเตอร์เฟสที่เรียกว่า Arduino IDE สำหรับ พัฒนาและเป็น Complier ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://www.arduino.cc/en/Main/Software

1.การใช้งาน Arduino IDE เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็ต้องมีการอัพโหลดโปรแกรม ซึ่งทำได้ด้วย



(ATGM336H)

การกด Ctrl+U หรือคลิกที่ ਹੈ บริเวณด้านบนซ้ายของจอ โดยก่อนการUpload จะต้องเลือกประเภทของบอร์ดและพอร์ตสื่อสารให้ถูกต้อง โดยการกด Tools -> Board -> เลือกบอร์ดที่เราใช้ และกด Tools -> Board -> portที่ต่ออยู่ (ในภาพจะ เป็น COM9 แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น COM9 เสมอไป แต่จะไม่ใช่ COM1 แน่นอน) * ข้อสังเกตคำสั่งต่างๆในโปรแกรมจะมีสีต่างกันไปตามประเภทดังนั้นหากพิมพ์แล้วไม่มีสี

หรือสีไม่เหมือนคำสั่งในประเภทเดียวกันให้สงสัยว่าพิมพ์ผิด

PAGE 12 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

2.คำสั่งพื้นฐานในภาษา Arduino สำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษานี้ ไวยากรณ์หรือ Syntax จะคล้ายๆกับภาษาซี เนื่องจากเป็นภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซี ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้ที่เคยผ่านตาภาษาซีมาบ้างเพราะบางคำสั่งใช้เหมือนกัน 100% เช่น for loop while loop if...else int float เป็นต้น สำหรับคำสั่งที่ไม่มีใน




ภาษาซีก็จะมีการใช้งานที่คล้ายๆกันคือชื่อคำสั่งจะบ่งบอกการทำงาน และต้องมี ";" ต่อท้ายคำสั่งยกเว้นกรณี ที่เป็นคำสั่งที่มีการทำงานมากกว่า 1 บรรทัดเช่น if while for เป็นต้น และการอธิบายในบทนี้จะข้ามคำสั่ง พื้นฐานที่ซ้ำกับคำสั่งในภาษาซีเช่น int char #include #define float long bool while for if else ฯลฯ ไป

*ข้อควรระวังคำสั่งด้านล่างอักษรพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีความสำคัญห้ามเปลี่ยนแปลงอาจทำให้โปรแกรมไม่ ทำงาน

2.1 void setup(), void loop()


เป็นคำสั่งเริ่มต้นและเป็นฟังก์ชันหลัก คล้ายกับ int main() ในภาษาซี ทันทีที่กด new file ก็ จะมีมาให้โดย void setup() ใช้ประกาศคำสั่งต่างๆที่ ต้องการให้ทำงานเพียงครั้งเดียวเช่น pinMode void loop() ใช้เขียนคำสั่งทั่วไปเหมือน int main() แต่ตรง จุดนี้จะต่างกับภาษาซีตรงที่ ในภาษาซีจะมีการรันเพียง



ครั้งเดียวแต่ในคำสั่งนี้เมื่อทำการรันคำสั่งจากบนลงล่างแล้วจะวนกลับขึ้นมาบนใหม่แต่จะไม่ขึ้นไปถึง void setup() โดยจะอยู่ในแค่ void loop() เท่านั้น (void loop = for(x=0;x==0;x=0))

2.1 pinMode ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมาการจะควบคุม I/O Pin ต้องมีการบอกว่าจะใช้ pin นั้นเป็น Input หรือ Output โดยคำสั่งนี้จะประกาศใน void setup() มีรูปแบบการใช้งานคือ pinMode(Pin Number,Pin State); เช่น pinMode(2,OUTPUT); หรือ pinMode(3,INPUT); โดยสามารถนำตัวแปรมาตั้งชื่อ pin ได้ เช่น int x=2; pinMode(x,OUTPUT); แบบนี้ก็ได้เช่นกัน

```
pinMode(pwmL,OUTPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(LF,OUTPUT);
pinMode(LB,OUTPUT);
pinMode(LEDA,OUTPUT);
pinMode(LEDB,OUTPUT);
```



2.2 digitalRead คำสั่งนี้จะต่อเนื่องจากในข้อที่ ผ่านมาคือเมื่อประกาศสถานะของ I/O Pin แล้วก็จะ สามารถใช้งานได้ตามที่ประกาศไว้ หัวข้อนี้จะพูดถึงคำสั่ง digitalRead(); ซึ่งใช้ในการอ่านค่าลอจิกจาก Pin ที่ระบุ โดยจะได้รับผลมาเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น มีรูปแบบการใช้คือ digitalRead(Pin number); แต่นิยมใช้แบบ int X = digitalRead(2); ถ้าเขียนในรูปแบบนี้ตัวแปร X จะมีค่า

เท่ากับลอจิกที่ขา 2 ทันที

- 2.3 digitalWrite คำสั่งนี้จะตรงข้ามกับคำสั่งที่แล้วตามชื่อคือคำสั่งนี้จะใช้ส่งสัญญาณหรือควบคุม อุปกรณ์ต่างๆที่ต่ออยู่กับมัน โดยรูปแบบการใช้งานมักจะใช้ในการควบคุมการติดหรือดับของอุปกรณ์ต่างๆ มี หลักไวยากรณ์ว่า digitalWrite(Pin Number,Logic); เช่น digitalWrite(2,HIGH); ก็จะทำให้มีลอจิก 1 อยู่ที่ ขาสอง และสถานะนั้นจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าจะรีเซ็ตไมโครคอนโทรเลอร์หรือมีคำสั่ง digitalWrite(2,LOW); มาทำให้กลับไปเป็นลอจิก 0
- 2.4 analogRead คำสั่งนี้จะเหมือนกับข้อที่ 2.2 ต่างกันตรงที่จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ Analog Input ที่มีระบบ ADC เท่านั้นหลักการใช้เหมือน digitalRead ทุกประการแต่จะเก็บค่าเป็นตัวเลขแสดงรับ แรงดันแบบ Analog 0-1024 แทน (0.00488V/Step)
- 2.5 analogWrite คำสั่งนี้มีชื่อ Analog แต่ใช้ได้กับ Digital pin ที่มี PWM support เท่านั้น(อ่าน เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ PWM pin) รูปแบบการใช้งานคือ analogWrite(Pin Number, voltage level); เช่น analogWrite(11,145); ที่ขา 11 ก็จะมีระดับแรงดัน 145*0.00488 = 1.938 V โดยมักนิยมนำไปใช้กับการ ควบคุมอัตราการรับพลังงานของอุปกรณ์เช่นควบคุมความสว่างของ LED หรือควบคุมความเร็วของมอร์เตอร์ เป็นต้น
- 2.6 Serial คำสั่งนี้พิเศษตรงที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ แต่เป็นคำสั่งสำหรับให้คอมพิวเตอร์สื่อสาร กับ Arduino โดยมีแยกย่อยได้หลายคำสั่งแต่จะยกมาเพียงแค่ที่ใช้บ่อย เช่น Serial.begin(); Serial.println(); Serial.print(); Serial.read(); เป็นต้น


Serial.begin() > จะประกาศใน ถึง void setup() จะเขียน Buad rate คือความเร็วที่ใช้ส่งสัญญาณ ซึ่งต้องตั้งค่าให้ตรงกับในหน้าจอ Serial Monitor ด้วย เช่น Serial.begin(9600);

Serial.println() และ Serial.print() > ใช้ เหมือนใน printf ในภาษาซีคือเป็นคำสั่งไว้แสดงผลบน หน้าจอ โดยคำสั่งทั้งสองใช้งานเหมือนกันทุกประการต่างที่เดียวคือ Serial.println() เมื่อพิมพ์สิ่งที่ต้องพิมพ์ เสร็จจะเว้นบรรทัดแต่ Serial.print() จะไม่ สามารถใช้ได้สองวิธีคือแสดงข้อความ และ แสดงค่าตัวแปร เช่น

PAGE 14 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

Serial.println("Sora System"); ก็จะแสดงคำว่า Sora System โดยเว้นบรรทัดมาให้ใน Serial Monitor หรือ Serial.print(a); กรณีนี้จะแสดงค่าที่อยู่ในตัวแปร a โดยไม่เว้นบรรทัดเป็นต้น

Serial.read() ใช้อ่านค่าที่พิมพ์มาในช่องพิมพ์ของ Serial Monitor มาเก็บไว้ในตัวแปร โดยมีรูปแบบ การใช้งานคือการจั้งตัวแปรมาเก็บค่าเช่น data = Serial.read(); ซึ่งคำสั่งนี้จะทำให้ตัวแปร data เก็บสิ่งที่ถูก พิมพ์เข้ามาใน Serial Monitor (แล้วแต่ประเภทของตัวแปร)





ตัวอย่างเซนเซอร์และโมดูลที่ใช้กับ Arduino

โลกนี้มีเซนเซอร์และโมดูลมากมายที่สามารถใช้ได้กับ Arduino เพราะ Arduino นั้นสามารถใช้งานได้ กับอุปกรณ์หลากหลายโปรโตคอลอีกทั้งเหมาะกับผู้เริ่มต้นจึงทำให้มีการออกแบบเซนเซอร์ใหม่ๆ มามากมาย ทั้งวัดค่าสภาพแวดล้อม ตรวจจับสิ่งต่างๆ ไปจนถึง GPS จึงทำให้ในเวลานี้ Arduino เหมาะกับการนำมาทำ เป็นอุปกรณ์ประยุกต์ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม ในบทนี้เราจะกล่าวถึงเซนเซอร์ที่นิยมใช้ในเวลานี้ เป็น ตัวอย่าง 3 ชนิด

PAGE 15 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

1. BME280

BME280 เป็นเซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าได้มากถึง 3 ค่าในตัวเดียวคือ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ความกดอากาศ BME280 จริงๆแล้วเซนเซอร์มีขนาด เล็กแต่บอร์ดจะขยายขนาดและขาเชื่อมต่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยตัวเซนเซอร์ สามารถวัดค่าต่างๆได้ตามนี้


- 0.93mm 2.5mm
- **Main features**







- วัดอุณหภูมิในช่วง -40 ถึง 85°C
- วัดความชื้นในช่วง 0 ถึง 100 %
- วัดความดันบรรยากาศในช่วง 300 hPA ถึง 1100hPA
- รองรับแรงดันไฟที่ 2.6 ถึง 3.6 V (ใช้3.3V จาก Arduino หากใช้ 5 V เซนเซอร์อาจเสียได้)
- **กระแส Standby อยู่ที่** 0.2 µA
- กระแส **Sleep Mode อยู่ที่** 0.1 µA
- รูปแบบการเชื่อมต่อ : I²C , SPI



PAGE 16 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

โดยมีรูปแบบการต่อใช้งานตามรูป (Example)

```
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
```

ในส่วนนี้จะเป็นการ include library ที่จำเป็นมาใช้รวมถึงการกำหนดค่า เพื่อเป็นตัวเทียบให้โปรแกรมด้วย

Adafruit_BME280 bme;

บรรทัดนี้จะเป็นการบอกว่า ให้ชื่อชุดคำสั่งใน Library ที่ว่า Adafruit_BME280 ย่อลงเหลือแค่ bme เพื่อให้ ง่ายต่อการเขียน

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    bool status;
    status = bme.begin();
    if (!status) {
        Serial.println("Error check wiring!");
        while (1);
    }
    Serial.println("System Start");
}
```

ในส่วนนี้จะเป็นการ setup ค่าต่าง ๆ และทำการตรวจสอบว่า เซนเซอร์ทำงานปกติ และ ระบบ เชื่อมต่อกับ Serial Monitor เรียน ร้อยดีหรือไม่

```
void loop() {
   printValues();
   delay(1000);
}
```

ในส่วนนี้จะเป็นการย่อคำสั่งให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยการเรียกฟังก์ชัน printValues(); รอ 1 วินาที แล้ว ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

```
void printValues() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");

    Serial.print("Pressure = ");

    Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
    Serial.println(" hPa");

    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");

    Serial.println();
}
```

ฟังก์ชันนี้จะเป็นหัวใจ สำหรับการทำงานทั้งหมด โดย bme.readTemperature()เ ป็ น คำสั่งสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิจาก เซนเซอร์ อาจใช้ในรูปแบบ int u = bme.readTemperature() ก็ได้ เพื่อให้ค่า u มีค่าเป็นอุณหภูมิ

(bme.readPressure() / 100.0F) ฟังก์ชันนี้ใช้รับค่าความ กดอากาศและแปลงหน่วยความ กดอากาศหลักการใช้งานในการ เก็บเข้าตัวแปรก็เหมือนกับคำสั่ง อื่น

bme.readHumidity()
คำสั่งนี้ใช้อ่านความชื้นสัมพัทธ์
ส่วนคำสั่งอื่น ๆช่วยในการ
แสดงผลให้มีรูปแบบที่สวยงาม
และอ่านได้ง่าย

PAGE 18 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

2. ATGM336H (GPS)

โมดูลนี้มีหน้าที่เชื่อมสัญญาณกับดาวเทียมที่อยู่บนวงโคจรเพื่อรับค่าพิกัด GPS (Latitude Longitude) มาใช้งานค่า Parameter ของเซนเซอร์มีดังต่อไปนี้

 λ Good positioning and navigation function, support BDS/GPS/GLONASS satellite navigation single system positioning and any combination of multiple system joint positioning, also support QZSS and SBAS system.

 λ Support A-GNSS

 λ Cold start - Recapture sensitivity : -148dBm

 λ Tracking sensitivity: -162dBm


 λ Positioning Precision: 2.5m (CEP50)

 λ The Time to First Fix: : 32s


λ ใช้กับไฟ 3.3 VDC เท่านั้น

 λ ใช้กระแสสูงสุด 100 mA

 λ ใช้โปรโตคอล UART (Tx>Rx,Rx>Tx)



โดยการต่อใช้งานให้ต่อดังรูป



***Tx ของ GPS ต่อกับ Rx ของ Arduino Rx ของ GPS ต่อกับ Tx ของ Arduino โดยจะกำหนดใน โค้ดอีกครั้ง

```
ตัวอย่างโค้ด
#include "TinyGPS++.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial serial connection(9,8);
TinyGPSPlus gps;
void setup()
 pinMode(8,OUTPUT);
 pinMode(9,INPUT);
 Serial.begin(9600);
 serial connection.begin(9600);
 Serial.println("GPS Start");
}
void loop()
 while(serial_connection.available())
   {
    gps.encode(serial connection.read());
   }
      if(gps.location.isUpdated())
   {
   Serial.println("Satellite Count:");
   Serial.println (gps.satellites.value());
   Serial.println ("Latitude:");
   Serial.println (gps.location.lat(), 6);
   Serial.println ("Longitude:");
   Serial.println (gps.location.lng(), 6);
```

ในส่วนนี้จะเป็นการ include library ที่จำเป็นมาใช้

> สองบรรทัดนี้คือการกำหนดค่าว่าจะ ใช้ขาไหนเป็น Tx และ Rx เพื่อใช้สื่อสารซึ่ง กำนดให้ 9=Rx (ต่อกับ Tx ของGPS) และ 8=Tx (ต่อกับ Rx ของGPS) และในบรรทัด ที่2เป็นการย่อชื่อฟังก์ชัน

ในส่วนนี้จะเป็นการ setup ค่าต่างๆ เริ่มการทำงานของ Serial Monitor และเริ่มการสื่อสารกับ โมดูล GPS

PAGE 20 | Electronics, Sensors & Arduino Programming

```
Serial.println ("Speed MPH:");
Serial.println (gps.speed.mph());
Serial.println ("Altitude Feet:");
Serial.println (gps.altitude.feet());
Serial.println ("");
}
```

ตั้งแต่ void loop() ลงมาจะเป็นการรอให้โมดูล GPS สื่อสารกับดาวเทียมและพร้อมทำงานจากนั้นจะ ทำการส่งค่ามาทาง Serial Monitor ตามคำสั่งต่างๆ ซึ่งวิธีการเก็บค่าที่ได้ไว้ในตัวแปรจะเหมือนกับบทก่อนๆ จึงของละไว้ โดยคำสั่งมีดังต่อไปนี้

gps.satellites.value() > ใช้นับจำนวนดาวเทียมที่โมดูลกำลังสื่อสารอยู่ (ยิ่งมีเยอะยิ่งแม่นยำ) จะอยู่ ที่ประมาณ 7-15 ดวง

```
gps.location.lat() > ใช้รับค่าละติจูดจากโมดูล
gps.location.lng() > ใช้รับค่าลองจิจูดจากโมดูล
```

gps.speed.mph() > ในคำสั่งนี้จะเป็นการนำความเปลี่ยนไปของพิกัดมาเทียบเป็นระยะทางแล้ว เปรียบเทียบกับหน่วยเวลาแล้วคำนวณออกมาเป็นความเร็วในหน่วย ไมล์ต่อชั่วโมง

gps.altitude.feet() > คำสั่งนี้จะคำนวณหาพิกัดแล้วนำไปเทียบในแปนที่เพื่อแสดงระดับความสูง จากระดับน้ำทะเล

PAGE 21 | Electronics, Sensors & Arduino Programming


3.LoRa

โมดูลนี้เป็นโมดูลสื่อสารไร้สายด้วยคลื่นวิทยุที่มีหลายรุ่นย่อยแต่ที่จะใช้ในหัวข้อนี้คือรุ่น Ra-02 โมดูล รุ่นนี้ทำงานที่ความถี่ 410-525 MHz สามารถทำการสื่อสารในที่โล่งได้มากกว่า 1 กิโลเมตร และประมาณ 50 เมตรในเมืองโดยมีรายละเอียดจำเพาะต่อไปนี้

- ~ ใช้โปรโตคอล SPI
- ~ ย่านความถี่ที่ใช้ได้ 410-525MHz
- ~ การใช้กระแส Peak > 120 mA Standby > 1.5 mA Receive > 13 mA
- ~ กำลังส่งสูงสุด 18 dBm
- ~ ใช้แรงดัน 3.3 V เท่านั้นผิดจากนี้อาจเสียหายได้

การต่อใช้งานทั้งภาคส่งและภาครับเหมือนกันตาม ภาพและตารางด้านข้าง

LoRa-Ra O2	Arduino UNO
3V3	3.3 V
GND	GND
NSS	D10
RST	D7
MISO	D12
MOSI	DII
SCK	D13
DIO 0	D2



ตัวอย่างโค้ดภาคส่ง

}

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
 LoRa.setPins(10,7,2);
 Serial.println("LoRa Sender");
 if (!LoRa.begin(433E6)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
LoRa.setTxPower(17);
void loop() {
 Serial.print("Sending packet: ");
 Serial.println(counter);
 LoRa.beginPacket();
 LoRa.print("hello world");
 LoRa.print(counter);
 LoRa.endPacket();
 counter++;
 delay(1000);
```

ในส่วนนี้จะเป็นการ include library ที่จำเป็นมาใช้ และ กำหนดค่าตัวแปรสำหรับตัวเลขที่จะใช้ส่งเป็นตัวอย่าง

> ในส่วนนี้จะเป็นการ setup ค่าต่าง ๆ เริ่มการ ทำงานของ Serial Monitor และเริ่มการ สื่อสารกับ โมดูล LoRa พร้อมกับตรวจสอบ สภาพการทำงานว่าพร้อมหรือไม่ ในคำสั่ง LoRa.setPins(); จะใช้กำหนดขาของ LoRa, ท ที่ ไ ม่ ถู ก lock ไ ว้ ทั้ง 3 ขา คื อ LoRa.setPins(NSS,RST,DIOO);

> LoRa begin(433E6) คือกำหนดความถี่ เริ่มต้นที่ 433 MHz เปลี่ยนความถี่ก็จะเป็น LoRa begin(488E6) ก็จะทำงานที่ 488MHz ซึ่งในส่วนนี้จะต้องกำหนดตัวรับและตัวส่งให้ เป็นค่าเดียวกัน LoRa setTxPower(17); คำสั่งนี้ใช้กำหนดกำลังส่งสัญญาณของ LoRa (เลขยิ่งเยอะยิ่งใช้พลังงานสูง) และ สูงสุดที่ 17

สำหรับ loop นี้ จะทำการเริ่มต้นการส่ง สัญญาณ ด้วยคำสั่ง LoRa beginPacket(); ส่งคำว่า hello shiro ตามด้วยเลขที่บวกไปที ละ 1 ด้วยคำสั่ง LoRa.print("hello world"); และ LoRa.print(counter); ยุ ติการส่ง สัญญาณด้วยคำสั่ง LoRa endPacket(); เพิ่ม เลขในตัวแปร counter ทีละ 1 และรอ 1 วินาทีเพื่อทำงานครั้งถัดไป

ตัวอย่างโค้ดภาครับ

```
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
```

ในส่วนนี้จะเป็นการ include library ที่จำเป็นมาใช้ และกำหนดค่าตัวแปรสำหรับ ตัวเลขที่จะใช้ส่งเป็นตัวอย่าง

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial);
    LoRa.setPins(10,7,2);
    Serial.println("LoRa Sender");
    if (!LoRa.begin(433E6)) {
        Serial.println("Starting LoRa failed!");
        while (1);
    }
}
```

ในส่วนนี้จะเป็นการ setup ค่าต่างๆ เริ่มการทำงานของ Serial Monitor และเริ่มการสื่อสารกับ โมดูล LoRa พร้อมกับตรวจสอบ สภาพการทำงานว่าพร้อมหรือไม่ ในคำสั่งที่เหลือก็จะเหมือนกับ ภาคส่งแต่จะไม่มี LoRa setTxPower(17); เพราะไม่ ต้องส่งสัญญาณนั่นเอง

```
void loop () {
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize) {
    Serial.print("Received packet "");
    while (LoRa.available()) {
        Serial.print ((char)LoRa.read());
    }
    Serial.print ("" with RSSI ");
    Serial.println (LoRa.packetRssi());
  }
}
```

ในส่วนนี้จะเป็น
การ อ่านค่าจาก lora ที่ส่ง
มาในอากาศ โดยแปลงให้
เป็นข้อ มูล ประเภท
ตัวอักษรด้วย char กับ
LoRa read() สามารถใช้
ในรูปแบบเช่น char X =
LoRa read() ก็จะทำให้ตัว
แปร X มีเก็บชุดอักขระที่

II. Wireless Communication

by Dr. Peeramed Chodkaveekityada

นอกจากหน่วยประมวลผล เซ็นเซอร์ และวงจรไฟฟ้าที่ทำงานรับข้อมูลแล้ว เราจะไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้น มีค่าเป็นอย่างไรเมื่อส่งขึ้นไปพร้อมปล่อยแล้ว (2 เมตรคงไม่มีปัญหา แต่ถ้า 300 เมตร ล่ะ? หรือเก็บบันทึกข้อมูลก็ได้ แล้วถ้าไม่อยากเก็บกู้ล่ะ?) ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลจาก "ภาคส่ง (Sender)" ไปสู่ "ภาครับ (Receiver)" นั้นจำเป็นอย่างมาก และต้องสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) อีกด้วย โดยในบทนี้จะพูดถึง การรับส่งสัญญาณทางเดียว การรับส่งสัญญาณ 2 ทาง คลื่นความถี่ของการรับส่ง สัญญาณ เสาอากาศ ฯลฯ

การรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Communication)

คือ การส่งข้อมูลระหว่างภาครับและภาคส่งโดยไม่ใช้สาย แต่ใช้การส่งสัญญาณผ่านการแผ่ของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave Radiation) (ต่างจาก Wired Communication) ทำให้การส่ง ข้อมูลในระยะที่ไกลมาก ๆ ได้ในราคาถูก (เช่น ส่งข้อมูลจาก CanSat ลงมาที่ภาครับ)

ประเภทของ Wireless Communication สามารถแบ่งตามผู้ส่งข้อมูลได้เป็น Simplex (ส่งข้อมูลได้ ทิศทางเดียว), Half Duplex (ส่งข้อมูลได้ 2 ทาง / ส่งทีละฝั่ง A แล้ว B), Full Duplex (ส่งข้อมูลได้ 2 ทาง แต่ ส่งได้พร้อมกัน / A พร้อมกับ B)

การส่งสัญญาณแบบไร้สายนั้นมีหนึ่งในองค์ประกอบหลักคือ เสาสัญญาณ (Antenna) โดยเสา สัญญาณนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท และมีกำลังรับ-ส่ง (Gain) ที่ต่างกัน

คลื่นความถี่ของสัญญาณ (Signal Frequency)


คลื่น (Wave) คือ การถ่ายทอดพลังงานด้วยการสั่น เกิดการสั่นของแหล่งและแผ่ไปยังจุดใด ๆ โดยใน การประยุกต์ใช้ส่งข้อมูลแบบไร้สายนั้น ข้อมูลในการส่งจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของ "คลื่น" (Modulation) โดยภาคส่ง, จากนั้นภาครับจึงรับสัญญาณที่ส่งมา แล้วแปลงจากรูปสัญญาณเป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์หรือ ระบบดิจิทัลสามารถอ่านได้ (Demodulation) โดยที่คลื่นจะประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ

- 1. ความถี่ (frequency, f) **** --> จำนวนรอบการสั่นต่อ 1 วินาที มีหน่วยเป็น Hz /
- 2. ความยาวคลื่น (wavelength, λ)
- 3. ความเร็ว (velocity, v) **** --> สำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี ความเร็ว = ความเร็วแสง


ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยสมการคลื่น:

$$v = f\lambda$$

หรือสามารถอธิบายเชิงการใช้งานได้ว่า "คลื่นมีความเร็วคงที่ คือ ความเร็วแสง แต่จะต่างกันที่ ความถี่ของคลื่น ซึ่งยิ่งความถี่สูง จะยิ่งใช้พลังงานมากในการส่ง ทำให้ส่งได้ในระยะทางที่สั้นกว่าคลื่น ความถี่ต่ำกว่า เมื่อกำลังส่งของแหล่งเท่ากัน"



คลื่นความถี่สูง เคลื่อนที่ได้ระยะทางสั้น แต่สามารถส่งข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้เร็ว



คลื่นความถี่ต่ำ เคลื่อนที่ได้ระยะทางไกล แต่ส่งข้อมูลได้ทีละน้อย ๆ

ประเภทของเสาสัญญาณที่ควรรู้ (Types of Antennas)

1. Monopole Antenna (เสาเดี่ยว)

มีลักษณะเป็นเสาแท่งเดี่ยว รับ-ส่งสัญญาณจากทั่วทุกทิศทาง (Omnidirectional) แต่เสาประเภทนี้ จะมี Gain ที่ค่อนข้างต่ำ **เสาชนิดนี้นิยมใช้กับงานทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง**





PAGE 26 | Wireless Communication

2. Yagi-Uda Antenna (เสาก้างปลา)

มีลักษณะเป็นแท่งยาว (ความยาวจะขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่สัญญาณที่ใช้และ Gain ที่ต้องการ) มี element ย่อยวางห่างกันเป็นระยะ ๆ โดยเสาชนิดนี้มีความพิเศษ คือ "มี Gain ที่สูงมาก เฉพาะในทิศทางที่ เสาอากาศหันออกเป็นมุมแคบ ๆ (Monodirectional)" **เหมาะสมกับการใช้งานส่งสัญญาณในระยะทางมาก**






3. Satellite Dish (จานดาวเทียม)


มีลักษณะเป็นจานโค้งรูปพาราโบลอยด์ (Concave Parabolic Surface) รับสัญญาณจากทิศทางเดียว เป็นแนวกว้าง ใช้รับสัญญาณที่ส่งมาคงที่ และ**เหมาะสมกับสัญญาณคลื่นความถี่สูง ๆ** ซึ่งจะได้ขนาดของจาน ที่กำลังพอดี และมี Gain สูง






Radiation Pattern (เพิ่มเติม)


Radiation Pattern (รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น) คือ ลักษณะการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก แหล่งออกไปในอากาศ เพื่อแสดง Gain ของเสาอากาศนั้นในแต่ละทิศ เพื่อหาทิศการหันของเสาอากาศว่าควร หันไปในทิศทางใดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลสูงสุด (Gain สูงสุด และ Loss* ต่ำ)



Monopole Antenna Radiation Pattern



Yagi Uda Antenna Radiation Pattern



Satellite Dish Radiation Pattern


*Loss คือ การสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความไม่เสถียรของตัวส่ง การรบกวนกันของคลื่น การหันเสาอากาศไปในทิศที่ Gain ต่ำ ฯลฯ

PAGE 28 \mid Wireless Communication

NOTE

NOTE

NOTE



III. Parachute Physics & Design

by Thanakrit Suelong

หลักการทำงานของ CanSat ส่วนสำคัญ คือ "จะทำอย่างไรให้ CanSat ชะลอตัวระหว่างตกลงมา" เพื่อลดความเร็วตกให้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นเมื่อตกถึงพื้น วิธีการนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ "ร่มชูชีพ (Parachute)"

ร่มชูชีพ เป็นส่วนสำคัญของ CanSat ซึ่งเป็นส่วนในการชะลอความเร็วของตัว CanSat ขณะที่ตกลงสู่ พื้นดิน ร่มชูชีพจะต้องทำการทดสอบเรื่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถพาตัว CanSat ให้ถึงพื้นแบบรอด ปลอดภัยได้ ถ้าจะพูดว่าส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าได้ แต่อย่าลืมว่า ร่มชูชีพนี่แหละ จะเป็นส่วนที่จะพบกับปัญหาต่าง ๆ ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ดังนั้นการสร้างร่มชูชีพที่ดี จะเป็น ส่วนสำคัญมากในการทำให้ CanSat ตกอย่างปลอดภัย สามารถเก็บค่าที่ต้องการได้ และไม่ทำให้ตัว CanSat พังอีกด้วย


1. การตกอย่างอิสระ

เมื่อเราโยนก้อนหินขึ้นไป ก้อนหินจะลอยตัวขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึง ณ จุด ๆ หนึ่ง มันก็จะเริ่มตกลงมา อย่างอิสระด้วยความเร่งซึ่งเกิดจาก "แรงโน้มถ่วง" (Gravity, g) ของโลก ซึ่งมีค่าประมาณ 9.81 m/s² (ส่วนมากจะประมาณเป็น 10 m/s²) ทำให้ก้อนหินตกเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

สมมติ ถ้าก้อนหินมีมวล 2 กิโลกรัม (kg) วัตถุก้อนนี้จะมีน้ำหนัก (Weight) เท่าไร

ตอบ			_ หน่วย						
ดังนั้น 1	น้ำหนัก	= u	วล >	(ความ	เร่งเนื่องจ	ากแรงโน้มถ	าวงของโลก	$(Weight = Mass \times$	<i>a</i>)

2. ร่มชูชีพ (Parachute)



การออกแบบร่มนั้นจะต้องอาศัยการคำนวณทางฟิสิกส์เพื่อให้ได้ "ขนาด" และ "ชนิด" ของร่มที่ เหมาะสมกับภารกิจ

ระหว่างตก แรงที่ทำให้ CanSat ตกลงมา "ขณะปล่อย" มีเพียงแค่ "น้ำหนัก" หรือแรงดึงดูดจากโลก ใช้ตัวแปรแทนว่า $F_{gravity}$ ซึ่งมีค่า

$$F_{gravity} = mg$$

เมื่อ $\,m\,$ คือ มวลของ CanSat มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)

g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าประมาณ 10 m/s 2

และเมื่อ CanSat ตกมาหลังจากปล่อยแล้ว จะมีอีกแรงหนึ่ง ทำให้ร่มชูชีพคลายตัวและกางออก ซึ่งคือ "แรงต้านอากาศ" (Drag Force / Air Resistance Force, ใช้ตัวแปรแทนว่า F_d ซึ่งเป็นไปตามสมการ

$$F_d = \frac{1}{2} \rho c_d A v^2$$

เมื่อ c_d คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านอากาศ ขึ้นอยู่กับรูปร่างของร่มชูชีพ มีค่าประมาณ 0.825 N/m²

ho คือ ความหนาแน่นของอากาศ มีค่าประมาณ 1.225 kg/m 3

A คือ พื้นที่ของร่มชูชีพ มีหน่วยเป็น m^2

 $A=\pi(R^2-r^2)$ สำหรับร่มวงกลมรัศมี R และมีรูขนาดรัศมี r

v คือ ความเร็วที่ CanSat ตก มีหน่วยเป็น (m/s)

แต่เมื่อผ่านไปสักพักหลังจากปล่อย แรงต้านอากาศที่มีทิศชี้ขึ้น **จะค่อย ๆ มีค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ จน** แรงต้านอากาศมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของวัตถุ ดังนั้น CanSat จะตกด้วยความเร็วคงที่ จากสมการ

$$\begin{split} F_{gravity} &= F_d \\ mg &= \frac{1}{2} \rho c_d A v^2 \\ mg &= \frac{1}{2} \rho c_d \pi (R^2 - r^2) v^2 \\ R^2 - r^2 &= \frac{2mg}{\rho c_d \pi v^2} \end{split}$$

โดยขณะที่รุ่มกางแล้วและกำลังตกอยู่ มักใช้เวลานานกว่าขณะกางออก เราจึงสามารถประมาณเวลาที่ ใช้ตกด้วยความเร็วคงที่ได้จากสูตร

$$v = \frac{s}{t}$$

แต่ยังต้องพิจารณาถึงลมที่พัดให้ร่มยกตัวอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วลม ณ ขณะนั้น ที่มา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Internet, ค้นหาว่า "*Drag Equation*"

PAGE 34 \mid Parachute Physics & Design

แบบร่าง Cansat + Parachute

หารัศมีของ Parachute

NOTE

NOTE

สำหรับสายโหดสายเถื่อน

$$\gcd m\frac{dv}{dt}=mg-\beta v^2\ ; \beta=\frac{1}{2}\rho c_dA$$

$$\frac{dv}{dt}=g-\frac{\beta}{m}v^2$$

$$\int_{v=0}^v\frac{1}{g-\frac{\beta}{m}v^2}dv=\int_{t=0}^tdt$$

จะได้

$$t = \sqrt{\frac{m}{\beta g}} \operatorname{arccosh} \left\{ \exp\left(\frac{\beta h}{m}\right) \right\}$$

$$v = \sqrt{\frac{mg}{\beta}} \tanh\left(\frac{t}{\sqrt{\frac{m}{\beta g}}}\right)$$

$$v = \sqrt{\frac{mg}{\beta}} \tanh\left\{\operatorname{arccosh} \left[\exp\left(\frac{\beta h}{m}\right)\right] \right\}$$

IV. Surveying and Geography

by Phachara Phumiprathet

การสำรวจและการรังวัด เป็นกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ เพราะการสำรวจจะช่วยทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจและรู้ถึงลักษณะที่สำคัญในด้านต่างๆ ของพื้นที่เป็นอย่างดี และนำไปสู่การตั้งคำถาม สมมติฐาน และแนวทางการศึกษา ในการสำรวจพื้นที่นั้นจำเป็น จะต้องอาศัยศาสตร์และเครื่องมือต่างๆ มาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ศึกษาสามารถสำรวจและศึกษาพื้นที่ได้ ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์" ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถ สร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geo Database) ได้ ดังนั้นการสร้าง CanSat ขึ้นมาเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาที่ผู้ศึกษา สนใจหรือตั้งคำถามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากผู้ศึกษามีความรู้และเข้าใจในพื้นที่ศึกษาเป็นอย่างดี

SATELLITE

Satellite หรือ ดาวเทียม คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วปล่อยไว้ในวงโคจรรอบโลก เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ถ่ายภาพ ตรวจอากาศ โทรคมนาคม และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดาวเทียมถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยติดตั้งบนจรวดหรือยานขนส่งอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกของโลกเป็นของ สหภาพโซเวียตชื่อ สปุตนิก 1 (Sputnik 1) ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2500

ห้าสิบกว่าปีผ่านไปนับตั้งแต่สปุตนิก 1 ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วง โคจรรอบโลกมากกว่า 30,000 ดวง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดาวเทียมทั้งหลายจึงมีขนาด รูปร่าง ลักษณะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามดาวเทียมส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกันดังอธิบายประกอบ ดังนี้

ระบบน้ำร่อง เป็นระบบคอมพิวเตอร์และไจโรสโคป ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งของดาวเทียม โดย การเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดาวฤกษ์ สัญญาณวิทยุจากสถานีบนโลกหรือสัญญาณจากดาวเทียมจีพีเอส

ระบบควบคุมและสื่อสาร ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ที่เก็บรวมรวมข้อมูล และประมวลผลคำสั่งต่างๆ ที่ได้รับจากส่วนควบคุมบนโลก โดยมีอุปกรณ์วิทยุและเสาอากาศ เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล


ระบบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น ดาวเทียม สำรวจโลกติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับช่วงคลื่นต่างๆ, ดาวเทียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ติดตั้งห้องทดลอง, ดาวเทียมทำแผนที่ติดตั้งเรดาร์และกล้องถ่ายภาพ ข้อมูลที่ได้จากระบบนี้จะถูกส่งกลับสู่โลกโดยใช้เสาอากาศ ส่งคลื่นวิทยุ

ระบบพลังงาน ทำหน้าที่ผลิตพลังงานและกักเก็บไว้เพื่อแจกจ่ายไปยังระบบไฟฟ้าของดาวเทียม โดยมี แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cells) ไว้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ ดาวเทียมขนาดใหญ่อาจมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ระบบเครื่องยนต์ ดาวเทียมขนาดใหญ่ที่มีอายุใช้งานยาว จะมีเครื่องยนต์ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องอัด อากาศ และปล่อยออกทางปลายท่อ มีหน้าที่สร้างแรงขับดันเพื่อรักษาระดับความสูงของวงโคจร เนื่องจากที่ ระดับวงโคจรในอวกาศยังคงมีโมเลกุลอยู่อย่างเบาบาง แต่ดาวเทียมโคจรด้วยความเร็วสูง โมเลกุลอากาศ

PAGE 38 | Surveying and Geography


สามารถสร้างแรงเสียดทานให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ช้าลงและเคลื่อนที่ต่ำลง หากไม่รักษาระยะสูงไว้ ในที่สุด ดาวเทียมก็จะตกลงสู่พื้นโลก



ดาวเทียมทำแผนที่ เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรต่ำ (LEO) ที่ระดับความสูงไม่เกิน 800 กิโลเมตร เพื่อให้ ได้ภาพที่มีรายละเอียดสูง และเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรใกล้ขั้วโลก (Polar orbit) เพื่อให้สแกนพื้นผิวถ่ายภาพ ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลก ภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้สามารถนำไปใช้ในการทำแผนที่ ผังเมือง และการทำจาร กรรมสอดแนมทางการทหาร ดาวเทียมทำแผนที่ที่มีชื่อเสียงได้แก่ Ikonos, QuickBird ซึ่งสามารถดูภาพแผนที่ ใน Google Maps



ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำที่มีวงโคจรแบบใกล้ขั้วโลก (Near Polar Orbit) ที่ระยะสูงประมาณ 800 กิโลเมตร จึงไม่มีรายละเอียดสูงเท่าภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมทำแผนที่ เพราะเน้น การครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และทำการบันทึกภาพได้ทั้งในช่วงแสงที่ตามองเห็นและรังสีอินฟราเรด เนื่องจากโลกแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา จึงสามารถบันทึกภาพได้แม้ในเวลากลางคืน ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ที่มีชื่อเสียงมากได้แก่ LandSat, Terra และ Aqua (MODIS Instruments) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของ ไทยมีชื่อว่า ธีออส (Theos)



ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา มีวงโคจรหลายระดับขึ้นอยู่กับการออกแบบในการใช้งาน ดาวเทียม NOAA มีวงโคจรต่ำถ่ายภาพรายละเอียดสูง ส่วนดาวเทียม GOES และ MTSAT มีวงโคจรค้างฟ้าอยู่ที่ระดับสูง ถ่ายภาพมุมกว้างครอบคลุมทวีปและมหาสมุทร นักอุตุนิยมวิทยาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการพยากรณ์อากาศ และติดตามการเคลื่อนที่ของพายุจึงสามารถช่วยป้องกันความเสียหายและชีวิตคนได้เป็นจำนวนมาก

ดาวเทียมเพื่อการนำร่อง Global Navigation Satellite System "GNSS" เป็นระบบบอกตำแหน่ง พิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นโลก ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมจำนวน 32 ดวง โคจรรอบโลกในทิศทางต่างๆ ที่ ระยะสูง 20,000 กิโลเมตรส่งสัญญาณมาบนโลกพร้อมๆ กัน แต่เนื่องจากดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ห่างจาก เครื่องรับบนพื้นโลกไม่เท่ากัน เครื่องรับจึงได้รับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวงไม่พร้อมกัน วงจร อิเล็คทรอนิกส์ในเครื่องรับ GNSS นำค่าเวลาที่แตกต่างมาคำนวณหาพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นโลก ปัจจุบัน เครื่องรับ GNSS เป็นที่นิยมใช้กันในหมู่นักเดินทางมีทั้งแบบมือถือ ติดตั้งบนรถ เรือ และเครื่องบิน

ดาวเทียมโทรคมนาคม เช่น Intelsat, Thaicom ส่วนใหญ่ เป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit) เพื่อถ่ายทอดสัญญาณจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่ง ข้ามส่วนโค้งของโลก ดาวเทียม ค้างฟ้า 1 ดวง สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่การติดต่อประมาณ 1/3 ของผิวโลก และถ้าจะให้ครอบคลุม พื้นที่ทั่วโลก จะต้องใช้ดาวเทียมในวงโคจรนี้อย่างน้อย 3 ดวง อย่างไรก็ตามดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าจะลอยอยู่ ในแนวเส้นศูนย์สูตรโลกเท่านั้น ดังนั้นสัญญาณจะไม่สามารถครอบคลุมบริเวณขั้วโลกได้เลย เนื่องจาก ประชากรส่วนใหญ่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร

ดาวเทียมภารกิจพิเศษ นอกจากดาวเทียมทั่วไปที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตามที่กล่าวไป แล้ว ยังมีดาวเทียมอีกหลายชนิดที่ส่งขึ้นไปเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษเฉพาะทาง เช่น ดาวเทียมเพื่อการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ ดาวเทียมจารกรรม ดาวเทียมทางทหาร ดาวเทียมประเภทนี้มีระยะสูง และรูปแบบของวงโคจรต่างๆ กันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) หรือระบบระบุตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยใช้ ดาวเทียม หมายถึง การนำคลื่นสัญญาณวิทยุและรหัสจากดาวเทียมบอกตำแหน่งมาใช้บอกค่าพิกัดของสิ่ง ต่างๆ บนพื้นโลก



ระบบดังกล่าวเกิดจากการส่งดาวเทียมจำนวน 24 ดวงขึ้นสู่ชั้นอวกาศที่ระดับความสูงประมาณ 2,200 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลก ดาวเทียมทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นวงโคจร 6 วงโคจร แต่ละวงโคจรมีดาวเทียม ประจำการอยู่จำนวน 4 ดวง เพื่อทำหน้าที่ส่งคลื่นสัญญาณบอกตำแหน่ง

การโคจรมายังสถานควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดินและเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม โดยเครื่องรับ สัญญาณจากดาวเทียมจะนำสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวงมาคำนวณหาค่าพิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ของตำแหน่งต่างๆ ทั้งที่อยู่บนพื้นผิวโลกและอยู่เหนือพื้นผิวโลกขึ้นไป ระบบนี้จึงมี ประโยชน์ต่อการบอกตำแหน่งและทิศทางในการเดินทางทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ระบบกำหนดพิกัดบนพื้นผวโลกประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ


ส่วนอวกาศ (Space Segment) คือ ดาวเทียมที่อยู่บนอวกาศ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ

ส่วนสถานีควบคุม (Control Segment) คือ สถานีภาคพื้นดินที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ บนพื้น โลก ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหวางผู้ใช้กับดาวเทียม

ส่วนผู้ใช้ (User Segment) คือ เครื่องรับสัญญาณมีหลายขนาด สามารถพกพาไปได้หรือติดไว้กับ ยานหนะ เครื่องนี้ทำหน้าที่แปลงสัญญาณและคำนวณหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก

ประโยชน์ของระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกมีหลายด้าน ได้แก่ การนำร่อง การติดตามความ เคลื่อนไหว การสำรวจรังวัด และการทำแผนที่ การอ้างอิง การวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก และการ ประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ เช่น การควบคุมเครื่องจักรกล การขนส่งทางน้ำและทางทะเล การเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบคมคมนาคม

ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นผิวโลกนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการสร้าง CanSat เพราะ จะทำให้ผู้ ศึกษาทราบว่าดาวเทียมมีตำแหน่งหรือพิกัดอยู่บริเวณใดของโลก และนอกจาก GNSS จะบอกค่าพิกัดทาง ภูมิศาสตร์และยังบ่งบอกความสูงอีกด้วย ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถบอกค่าได้ในแกนสามมิติ คือ X, Y, และ Z ช่วยทำให้เราสามารถซึ่งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้สะดวกขึ้น เช่น หากเราต้องการทราบว่าภูเขาสูงเท่าใด GNSS สามารถบอกได้ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดการเดินทางไปยังพิกัดที่ตั้งไว้ได้อีกด้วยระบบ GNSS ในชีวิตประจำวันของเราได้จาก Application ต่างๆ เช่น Google Map, Grab, Pokemon Go, Facebook, และ Instagram เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแต่ว่าเราแทบจะไม่สังเกตว่ามีการใช้ GNSS ในชีวิตประจำวันของเรา นอกจากนี้ยังรวมไปถึง Smart Phone ในปัจจุบันมีระบบแจ้งเตือนพิกัดอยู่ ตลอดเวลาเราสามารถสังเกตได้จาก Metadata ของรูปถ่ายได้



Geography

Geography หรือภูมิศาสตร์ มีความหมายว่า Geo (แปลว่าโลก) รวมกับ Graphein (แปลว่า เขียน) จึงรวมกันกลายเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับโลก คำว่า โลก ก็แบ่งออกเป็นสองความหมาย คือ Earth และ World

Earth หมายถึง โลกที่เน้นความหมายทางวิทยาศาสตร์ เป็นโลกที่แบ่งออกเป็น 4 ภาค หรือ Sphere ได้แก่ Atmosphere, Lithosphere, Hydrosphere, และ Biosphere

World หมายถึง โลกที่เน้นความหมายทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับพื้นที่ ศึกษาพลวัตรของมนุษย์ หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่หรือสถานที่ ความหมายของ World จึงกว้าง และครอบคลุมกว้าง Earth

ภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ (Technical Geography) ทั้ง 3 สาขาถูกจำแนกออกจาก ลักษณะที่แตกต่างกันของพื้นที่ ซึ่งเราสามารถศึกษาที่สามสาขาจากพื้นที่ศึกษาเดียวกันได้ เพราะทั้งสาขามี ความเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะพื้นที่ราบ เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพราะเป็นพื้นที่ที่ต่ำจึงทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ มนุษย์มักเพาะปลูก บริเวณที่เรียกว่า "Flood Plain" บริเวณนี้จึงก่อให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หาก เราใช้แผนที่ในการศึกษาเราจะเห็นปฏิสัมพันธ์ของภูมิสัณฐานกับวิถีชีวิตอย่างชัดเจนและหลากหลายระดับมาก ขึ้น

Physical Geography

Physical Geography หรือภูมิศาสตร์กายภาพ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโลก โดย เน้นการศึกษาด้านธรณีวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก โดยแบ่งโลกออกเป็น ส่วนต่างๆ ในการศึกษา ตามความหมายของ Earth ซึ่งภูมิศาสตร์กายภาพ ยกตัวอย่างเช่น ภูมิศาสตร์สัณฐาน ภูมิศาสตร์ดิน ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ภูมิภาค เป็นต้น




Human Geography

Human Geography หรือภูมิศาสตร์มนุษย์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพลวัตน์ของ มนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ตามความหมายของ World ซึ่งยก ตัวอย่างเช่น ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์ เกษตร เป็นต้น



Technical Geography


Technical Geography หรือเทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลก และศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพื้นที่ โดยเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ในปัจจุบันมีการนำข้อมูลทางพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เรียกว่า ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geography Information System : GIS) เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศที่อยู่ใกล้ตัวของเรา ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบระบุพิกัดบนโลกจากดาวเทียม เป็นต้น



Conclusion

โดยสรุป การศึกษาลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ "ดาวเทียม" หรือ Satellite เป็นเครื่องมือสำคัญในภูมิศาสตร์สมัยใหม่ เนื่องจากโลกใน ปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง (Telecommunication & Transportation) ทำ ให้นักภูมิศาสตร์ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาศึกษาประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของ มนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ใน การสร้างแผนที่เพื่อนำไปวางผังเมือง การนำ GNSS มาติดตามการเกิดพายุ การใช้ LIDAR ในการสำรวจ สถานที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้

อย่างไรก็ตาม การสร้าง CANSAT เพื่อศึกษาประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจนั้น ผู้ศึกษาจะเป็นจะต้องทราบถึง ลักษณะสำคัญของพื้นที่เสียก่อน จึงจะสามารถกำหนดประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจจะศึกษาได้ และนำความรู้จาก สาขาวิชาอื่นมาร่วมใช้ในการออกแบบรูปแบบและวิธีการศึกษา ในส่วนของการสร้าง CANSAT ผู้ศึกษาจะต้อง นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมใช้ในการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การสร้างดาวเทียม ตรวจจับฝุ่น เพื่อวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายภายใน โรงเรียน ผู้ศึกษาจะต้องทราบว่าต้องการข้อมูลใดบ้างและนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ใด และ ผลที่ได้ออกมาสามารถอธิบายเรื่องอะไรได้บ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำ CANSAT



กิจกรรมฐาน สำรวจและรังวัด

คำสั่ง ให้ผู้เข้าร่วม	มค่ายค้นหาสถานที่จากค่าพ <mark>ิ</mark> กัด		
1. 13°43'09.9"N	100°15'45.1"E คือสถานที่		
2. 13.721324, 10	00.261680 คือสถานที่		
3. จุดที่เรายืนอยู่มี	พิกัด Latitude	และ Longitude	
คำสั่ง ให้ผู้เข้าร่วม			
สูตร	รมาตรส่วนแผนที่ = ระยะทางใ ระยะทางใ	บะในแผนที่ $(Map\ Distance)$ นภูมิประเทศ $(Ground\ Distance)$	$\overline{unce)}$
	สูตร การหาพื้นที่ สี่เ	หลี่ยมพื้นภาพ กว้าง * ยาว	
(รังวัดโดยภาพดาว	เทียม)		
ด้านกว้าง	เมตร ด้านยาว	เมตร ขนาดพื้นที่	ตารางเมตร
(รังวัดโดยการสำรา	วจ)		
ด้านกว้าง	เมตร ด้านยาว	เมตร ขนาดพื้นที่	ตารางเมตร
คำสั่ง ให้ผู้เข้าร่วม	มค่ายคิดหัวข้อการวิจัยที่เหมาะส	มกับบ้านผู้หว่าน	
1. ข้อมูลที่สามารถ	าจัดเก็บได้จากการสำรวจ (โดย C/	ANSAT และ HUMAN)	
(1)	(2)	(3)	-
2. วัตถุประสงค์กา	รของการศึกษา (นำข้อมูลที่เก็บได้	ก้มาศึกษาอะไร)	
(1)			
	ารศึกษา		

THAICOM Public Company LIMITED

THAICOM 6



"นำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมการสื่อสาร ผสมผสานกับประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อ การทำประโยชน์ ในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ ประชาชน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมที่แข็งแกร่งและมั่นคง"

- บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2534 ด้วยความภาคภูมิใจในชื่อ "ไทยคม" (THAICOM) ที่ได้รับพระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติดวงแรก จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ชื่อไทยคมนั้น มาจากคำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนถึง ปัจจุบัน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM" ปัจจุบันบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,096,101,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 5,499,884,200.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5,480,509,770.00 บาท


ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางธุรกิจ และเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของบริษัทในการยกระดับธุรกิจ ดาวเทียมและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเติบโตและการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและนวัตกรรม ซึ่งเน้น การได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถนำมาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไทย คมได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งตอบสนองต่อความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยแนวคิดความยั่งยืน ไทยคมจึงเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่ง เอเชียที่ไม่เพียงให้บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมระดับโลก แต่ยังสร้างการเติบโต เคียงข้างสังคมด้วย

การสื่อสารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพสังคมในทุกระดับจึง ปฏิเสธไม่ได้ว่า การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิด ความสมดุลและความเจริญก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนอย่างไม่หยุดยั้ง

อย่างไรก็ดีมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จึงเป็น ความท้าทายประการสำคัญของไทยคม ในการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจคนทุกกลุ่มจะมีโอกาสเข้าถึงการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ทุกคนสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ไทยคมตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกัน และเชื่อ ว่าพลังอันแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วน คือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต พร้อมก้าวสู่การ เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัทเป็นผู้ให้บริการและดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ภายใต้สัญญาดำเนินกิจการ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ("กระทรวงฯ") เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทย คม 2 ไทยคม 3 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8





ส่วนประกอบของดาวเทียม KIZUNA


PAGE 48 | Surveying and Geography

ดาวเทียมสื่อสาร (ไทยคม)

ดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียมที่ต้องทำงานอยู่ตลอด เวลา เรียกได้ว่าทำงานตลอด 24 ชม. ไม่มี วันหยุด เพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลกเข้าไว้ด้วยกัน ดาวเทียมสื่อสารเมื่อถูกส่งเข้าสู่วงโคจร ดาวเทียมพร้อมทำงานได้ทันที ดาวเทียมส่งสัญญาณกลับไปยังสถานีภาคพื้นดิน สถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณ โดยใช้อุปกรณ์ ที่เรียกว่า "Transponder" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่พักสัญญาณ แล้วกระจายสัญญาณไปยัง จุดรับสัญญาณต่างๆ บนพื้นโลก ดาวเทียมสื่อสารสามารถส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ ข้อมูลต่างๆ รวมถึง สัญญาณภาพโทรทัศน์ได้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่การให้บริการครอบคลุม

จุดประสงค์ในการสร้าง

เป็นดาวเทียมที่ มีจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม จะถูกส่งไปในช่วงของอวกาศเข้าสู่วง โคจรโดยมีความห่างจากพื้นโลกโดยประมาณ 35.786 กิโลเมตร ซึ่งความสูงในระดับนี้จะเป็นผลทำให้เกิดแรง ดึงดูดระหว่างโลกกับดาวเทียม ในขณะที่โลกหมุนก็จะส่งแรงเหวี่ยง ทำให้ดาวเทียมเกิดการโคจรรอบโลกตาม การหมุนของโลก



V. Data Analysis & Analytics

by Vivatsathorn Thitasirivit

ในทางวิทยาศาสตร์นั้น เมื่อเราเกิดคำถาม แล้วต้องการทราบคำตอบหรือแนวโน้ม เราเริ่มจากการเก็บ ข้อมูลที่ต้องการศึกษา แล้วนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวโน้มหรือคำตอบที่แท้จริง และหาคำตอบของข้อสงสัย ที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง ในบทนี้จะพูดถึงการวิเคราะห์ผลข้อมูลทั่วไป (Data Analysis) และ การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ (Analytics)

ข้อมูลที่เราศึกษานั้น มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข, ปริมาณไอน้ำในอากาศ, อุณหภูมิ, ความ ดันไอน้ำอิ่มตัว, ภาพถ่ายทางอากาศ, พิกัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในด้านวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้แบ่งโดยทั่วไปได้ 2 รูปแบบ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)

ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลที่สามารถวัดได้ คำนวณได้ และแสดงออกมาเป็นค่าของตัวเลขได้ เช่น อุณหภูมิ, ปริมาตรของน้ำในแก้ว, มุมของการหักเหของแสง ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ นิยมวิเคราะห์ใน เชิงการคำนวณและเชิงสถิติ

1.1. การดูแนวโน้มของข้อมูลเชิงปริมาณ (Data Trends)

เราวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลเพื่อการทำนายว่า ข้อมูลชุดนั้น ๆ มีทิศทางของข้อมูลไปอย่างไร เช่น เมื่อเราเหยียบคันเร่งรถยนต์แล้วดูมิเตอร์อัตราเร็วทุก ๆ 1 วินาทีได้ข้อมูลคือ 0, 10, 30, 70, 120 km/h เรา สามารถทำนายข้อมูลชุดนี้ได้ว่า มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อย ๆ

การดูแนวโน้มนั้น เรายังสามารถใช้หาได้ว่า ข้อมูลนั้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆ ช้าลง คงตัว หรือเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลาที่เปลี่ยนไปโดยยังไม่จำเป็นต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้น ใช้การอนุมาน (Inference) ได้

1.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ประโยชน์ของข้อมูลเชิงปริมาณ คือ สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น ถ้าเราเก็บข้อมูล ความสูงของวัตถุหนึ่งทุก ๆ 1 วินาที ได้ข้อมูลดังนี้

ความสูง (m)	250	240	230	220	210	200	190	180	170
เวลา (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8

เราสามารถหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการตกของวัตถุนี้ได้, อัตราเร็วเฉลี่ยมีนิยามคือการเปลี่ยนไปของ ตำแหน่งต่อ 1 หน่วยเวลา หรือในรูปสมการ $v_{_{\mathrm{ladie}}}=\frac{s}{t}$ หน่วยเป็น m/s (เมตรต่อวินาที)

การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้มีหลายวิธีไม่จำกัด โดยจะยกตัวอย่างมาบางรูปแบบที่ใช้บ่อย ๆ

1.2.1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักใช้เมื่อต้องการตัวแทนของข้อมูลช่วงหนึ่งมาเพียงค่าเดียว เพื่อบ่งบอก สภาพของกลุ่มนั้น ๆ เช่น เก็บข้อมูลความสูงของนักเรียน 3 คนได้คือ 150, 165, และ 180 เมตร ต้องการทราบว่า 3 คนนี้สูงประมาณเท่าใด ลักษณะนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้น ๆ การหาค่าเฉลี่ยสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

โดยที่ $ar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, $\sum x$ คือผลรวมของข้อมูล, และ N คือจำนวนข้อมูลใน ชุดนั้น ๆ เช่น จากตัวอย่างข้างต้น สามารถหาความสูงเฉลี่ยได้คือ

$$ar{x} = rac{150 + 168 + 180}{3} = rac{498}{3} = 166$$
 เมตร

1.2.2. พิสัย (Range)

พิสัย คือผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของข้อมูล $(R={
m MAX-MIN})$ นิยมใช้เมื่อ ต้องการหาความต่างที่มีค่ามากที่สุดในชุดข้อมูล เช่น เก็บข้อมูลอุณหภูมิในห้องเมื่อระยะเวลาหนึ่ง ได้ ข้อมูลอุณหภูมิคือ 24, 27, 26, 23, 25, 25, 26 °C มา แล้วอยากทราบว่า อุณหภูมิสูงสุดที่เป็นไปได้ และอุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นไปได้ในห้องนี้มีค่าเท่าใด ก็คือ 27-23=4 °C ซึ่งพิสัยสามารถตีความถึง ความเหวี่ยงของข้อมูลคร่าว ๆ ได้ ว่าข้อมูลชุดนั้นมีความคงที่มากเพียงใด เสถียรหรือไม่ จะเห็นได้ว่า ข้อมูลชุดนี้บอกว่าแอร์ตัวนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะอุณหภูมิมีความเหวี่ยงมากถึง 4 °C

1.2.3. การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

โดยส่วนใหญ่จะใช้เมื่อต้องการทราบว่า ข้อมูลที่เก็บมา มีความตรงมากเพียงใดเมื่อเทียบกับ ข้อมูลต้นแบบ มักใช้การคูณกันแล้วหาว่า มีความเที่ยงตรงที่ % โดยใช้ความสัมพันธ์ว่า

$$\label{eq:accuracy} \text{Accuracy} = \frac{A \times B \times C \times D \times \dots}{A_0 \times B_0 \times C_0 \times D_0 \times \dots} \times 100\%$$

โดย A คือข้อมูลที่เก็บมาได้หรือตัวแทนของข้อมูลที่เก็บมาได้ และ A_0 คือข้อมูลต้นแบบที่ ต้องการใช้เทียบ แต่ส่วนมาก จะแทนค่าบนตัวเศษให้น้อยกว่าตัวส่วนเสมอเพื่อความ make sense และมักแทน A เป็น $A_0 - |A - A_0|$, Accuracy อาจหมายถึง Relative Value ก็ได้

THE BASIC GUIDELINES FOR CANSAT CONSTRUCTION

1.2.4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation, r)

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร (การใช้งานค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีเงื่อนไขค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน จึงไม่ขออธิบายในคู่มือนี้ สามารถหาศึกษาอ่านทฤษฎีและการนำมาใช้ได้จาก Internet)

1.3. การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ (Data Visualization)

เมื่อเก็บค่าได้มาแล้วหรือวิเคราะห์ผลมาแล้ว การนำเสนอข้อมูลชนิดนี้ให้เข้าใจง่ายก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่นกัน เพราะหากแสดงข้อมูลดิบ กรณีทั่วไปคงไม่มีใครอยากรู้

การนำเสนอข้อมูลชนิดนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลแบบไหน โดยทั่วไปมักใช้กราฟเมื่อมี ความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือมี Trends ข้อมูล หรืออาจใช้ชนิดอื่น ๆ เช่น Charts, Table, Infographics, Distribution Map, Heat Map, Timeline สำหรับข้อมูลชนิดอื่น ๆ โดยจะอธิบายในส่วนของกราฟและ แผนภูมิเป็นหลัก

1.3.1. ตาราง (Table)

ตาราง คือ รูปแบบของการเก็บข้อมูลเมื่อมีอย่างใดอย่างหนึ่งคงตัว เรียกข้อมูลตามแนวตั้งว่า "คอลัมน์ (Column)" และ เรียกข้อมูลตามแนวนอนว่า "แถว (Row)" เช่น

_] ตัวย	_ เถา		
	ข้อมูลชุดที่	อุณหภูมิ (°C)	ความชื้น (%)	ความดัน (mmHg)	
	1	30	65	765	
	2	26	61	764	
Ī					_
	Ν	27	58	763	
L		า ลัมน์			


ซอฟต์แวร์ที่คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างตาราง แก้ไขข้อมูลในตารางก็คือ "Microsoft Excel"

PAGE 52 | Data Analysis & Analytics

จะเห็นได้ว่า ตารางข้างบนนั้น มีหัวข้อของแต่ละ column เช่น column ที่ 1 บอกถึงข้อมูล ชุดที่, column ที่ 2 บอกถึงอุณหภูมิ ฯลฯ และ ข้อมูลที่สอดคล้องกับหัวข้อก็จะถูกเขียนในแถวถัด มาเรื่อย ๆ ตารางจึงเป็นการแสดงข้อมูลพื้นฐานที่ต้องทราบและเราสามารถเอาข้อมูลในตารางมาพลอ ตกราฟต่อได้

1.3.2. กราฟ (Graph)

กราฟ ใช้สื่อความหมายเชิงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหนึ่ง กับข้อมูลหนึ่ง โดยทั่วไปกราฟ 2 มิติ มี 2 แกน คือ แกนตั้ง และ แกนนอน, โดยส่วนใหญ่ตีความว่า ข้อมูลในแกนตั้ง มีความสัมพันธ์กับ ข้อมูลในแกนนอนอย่างไร เช่น ความสูงของวัตถุตามเวลา



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูง (แกนตั้ง, เมตร) - เวลา (แกนนอน, วินาที)

ข้อมูลชุดนี้เมื่อพลอตออกมาเป็นแกนตั้ง-แกนนอนแล้ว เราจะเห็นความพิเศษของกราฟ คือ มันเป็นกราฟเส้นตรง (Linear Graph) ซึ่งอาจไม่ตรงเป๊ะ แต่เราดูแนวโน้ม เนื่องจากการเบี้ยวของ กราฟอาจเกิดจากความไม่พอดิบพอดีของลม หรืออาจเกิดจากความผิดพลาด (Error) ในการวัด Linear Graph มีความพิเศษคือ สามารถหาความชั้นของกราฟ (Slope) ได้ โดย slope นั้น ขึ้นอยู่กับความหมายของแกนตั้ง-แกนนอน สรุป slope ของกราฟคืออัตราส่วนระหว่างแกนตั้งต่อ แกนนอน

$$\text{Linear Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad \Delta X = X_2 - X_1$$


เช่นในกรณีนี้ แกนตั้งคือ ความสูง, แกนนอนคือเวลา, ดังนั้น slope คือ การเปลี่ยนไปของ ความสูง (h) ต่อ การเปลี่ยนไปของ เวลา (t) หรือว่า $\frac{\Delta h}{\Delta t}$ ซึ่งมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที, (อะไรล่ะ? มี หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที)

ลองคำนวณ slope โดยประมาณจากกราฟ

PAGE 54 | Data Analysis & Analytics

1.3.3. แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)

แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) จะใช้เมื่อมีข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม และในแต่ละกลุ่มมีปริมาณที่ ต้องการเปรียบเทียบ เช่น



นอกจากแผนภูมิแท่งแล้ว ยังมีแผนภูมิชนิดอื่น ๆ อีก เช่น Pie Chart ฯลฯ

1.4. ไฟล์ประเภท CSV (Comma-separated Value)


ไฟล์ CSV คือไฟล์ที่เก็บ "ตาราง (Table)" ในรูปแบบของการขั้นแต่ละค่าด้วยเครื่องหมาย comma "," โดยสามารถอธิบายได้ในรูปแบบ " A,B,C,D,E,\ldots,Z ," จะสังเกตได้ว่า ค่าแต่ละค่าจะตามหลังด้วย comma เสมอ จนไปถึงตัวสุดท้าย (บางครั้งไม่ต้องใส่หลังตัวสุดท้ายก็ได้ ไม่ผิด! แต่ไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเอง) เมื่อจบไป 1 แถวก็จะขึ้นบรรทัดใหม่เป็นการเริ่มแถวถัดไป อธิบายด้วยภาพได้ดังนี้

Table				CSV	
N	Т	RH			
1	30	65		1,30,65, 2,29,63,	
2	29	63		2,29,63,	
3	28	61	-	3,28,61,	
				4,27,58,	
4	27	58		5,27,56,	
5	27	56		5,21,50,	

1.5. การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงปริมาณ

1.5.1. General User Interface

ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel อย่างที่บอกไปใน IV.-1.3.1. เป็นที่นิยมในการประมวลผลเชิง ตารางอย่างมาก, การคำนวณนั้นสามารถคำนวนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน มัธยฐาน ๆลๆ



User Interface ของ Microsoft Excel

ข้อมูลจะเรียงเป็นแนว 1, 2, 3, ... ตามแถว และ A, B, C, ... ตามหลัก จะเรียกตำแหน่งของ แต่ละช่องว่า "หลัก+แถว" เช่น <u>A1 มีค่า 1, C13 มีค่า 61, B7 มีค่า 29</u> โดยแต่ละตำแหน่ง (ช่อง) สามารถบรรจุค่าประเภทใดก็ได้ ทั้งจำนวนเต็ม จำนวนทศนิยม คำ ฯลฯ

1.5.2. ชุดคำสั่ง (Functions)

คำสั่งใน Microsoft Excel ใช้เพื่อการคำนวณโดยไม่ใช้การกดคำนวณเอง แต่ว่า ให้โปรแกรม คำนวณให้อัตโนมัติ โดยใช้ function ซึ่งจะกล่าวคร่าว ๆ ดังนี้


1. Formula (Manual Input)

- 1. คลิ้กในช่องข้อมูลที่ต้องการให้ผลลัพธ์อยู่
- 2. พิมพ์ = ลงไปแล้วตามด้วยสมการที่ต้องการ เช่น ต้องการหาผลลัพธ์ของ 1+2+3 ก็ พิมพ์ว่า =1+2+3 หรือ ต้องการหาผลลัพธ์ของ $(1+5)\div 2\,$ ก็พิมพ์ว่า =(1+5)/2
- 3. กด Enter, แล้วผลลัพธ์ก็จะแสดงในช่องนั้น

PAGE 56 | Data Analysis & Analytics

2. Summation (ผลรวม)


ใช้คำสั่ง =SUM(ช่องแรก:ช่องสุดท้าย) หมายถึง บวกตัวเลขกันตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้าย เช่น



=SUM(A1:A17) จะได้ $1 + 2 + 3 + \cdots + 16 + 17$

3. Average (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)

ใช้คำสั่ง =AVERAGE(ช่องแรก:ช่องสุดท้าย) หมายถึง บวกตัวเลขกันตั้งแต่ตัวแรกถึงตัว สุดท้ายแล้วหายด้วยจำนวนของตัวเลขในช่วงที่เลือกเพื่อหาค่าเฉลี่ย เช่น




=AVERAGE(A1:A17) จะได้ $\frac{1+2+3+\cdots+16+17}{17}$

4. Maximum – Minimum (ค่าสูงสุด - ต่ำสุด)

ใช้คำสั่ง =MAX(ช่**องแรก:ช่องสุดท้าย)** เพื่อหา**ค่าสูงสุด**ของช่วง

และใช้ =MIN(ช่องแรก:ช่องสุดท้าย) เพื่อหาค่าต่ำสุดของช่วง



=MAX(B1:B17) จะได้ 31 ซึ่งเป็นค่าที่**สูงที่สุด**ของช่วงที่เลือก

=MIN(B1:B17) จะได้ 27 ซึ่งเป็นค่าที่**ต่ำที่สุด**ของช่วงที่เลือก

5. Conditional Count (นับเมื่อตรงกับเงื่อนไข)

ใช้คำสั่ง =COUNTIF(ช่องแรก:ช่องสุดท้าย,เงื่อนไข)

ข้อมูล	ข้อมูล
apples	32
oranges	54
peaches	75
apples	86

PAGE 58 | Data Analysis & Analytics

สูตร	คำอธิบาย
=COUNTIF(A2:A5, "apples")	นับจำนวนเซลล์ที่มี apples ในเซลล์ A2 ถึง A5 ผลลัพธ์
	คือ 2
=COUNTIF(A2:A5,A4)	นับจำนวนเซลล์ที่มี peaches (ค่าใน A4) ในเซลล์ A2
	ถึง A5 ผลลัพธ์คือ 1
=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)	นับจำนวนเซลล์ที่มี apples (ค่าใน A2) และ oranges
	(ค่าใน A3) ในเซลล์ A2 ถึง A5 ผลลัพธ์คือ 3 สูตรนี้ใช้
	COUNTIF สองครั้งเพื่อระบุเกณฑ์หลายเกณฑ์ หนึ่ง
	เกณฑ์ต่อนิพจน์
=COUNTIF(B2:B5,">55")	นับจำนวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่า 55 ในเซลล์ B2 ถึง B5
	ผลลัพธ์คือ 2
=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4)	นับจำนวนเซลล์ที่มีค่าไม่เท่ากับ 75 ในเซลล์ B2 ถึง B5
	เครื่องหมาย และ (&) จะผสานกับตัวดำเนินการ
	เปรียบเทียบ ไม่เท่ากับ (<>) และค่าใน B4 เพื่ออ่าน
	=COUNTIF(B2:B5,"<>75") ผลลัพธ์คือ 3
=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")	นับจำนวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่า (>) หรือเท่ากับ (=) 32
	และน้อยกว่า (<) หรือเท่ากับ (=) 85 ในเซลล์ B2 ถึง B5
	ผลลัพธ์คือ 3
=COUNTIF(A2:A5,"*")	นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อความใดๆ ก็ตามที่อยู่ในเซลล์ A2
	ถึง A5 เครื่องหมายดอกจัน (*) จะถูกใช้เพื่อจับคู่ค่าที่
	ตรงกับอักขระใดๆ ผลลัพธ์คือ 4
=COUNTIF(A2:A5,"?????es")	นับจำนวนเซลล์ที่มี 7 อักขระพอดี และลงท้ายด้วย
	ตัวอักษร "es" ในเซลล์ A2 ถึง A5 โดยเครื่องหมาย
	คำถาม (?) ถูกใช้เป็นอักขระตัวแทนเพื่อให้ตรงกับ
	อักขระแต่ละตัว ผลลัพธ์คือ 2

REFERENCE: Microsoft Office Support

<คำสั่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google/ Office Support>

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความพิเศษคือ ไม่สามารถทำมาวิเคราะห์ด้วยการคำนวณโดยตรงได้ อาจมาในรูป ของเกณฑ์ของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หรือว่าลักษณะทางแผนภาพ เป็นต้น

ข้อมูลในลักษณะนี้ เรามีวิธีการวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยจะยกมาแค่บางรูปแบบเท่านั้นเพื่อ ความกะทัดรัด (ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก Internet) ดังนี้


2.1. การวิเคราะห์ด้วยสายตา (Visual Interpretation)

นิยมใช้สำหรับข้อมูลประเภทภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ แผนที่ที่พลอตพิกัดมาแล้ว เป็นต้น การ วิเคราะห์ด้วยสายตานั้น เราไม่สามารถทำนายแนวโน้มของข้อมูลได้โดยตรง แต่สามารถดูลักษณะของพื้นที่ หรือบริเวณที่เราต้องการศึกษาได้ ว่ามีลักษณะแบบใด บริเวณใดบ้าง อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบความ เหมาะสม ความ make sense และความถูกต้องของข้อมูลได้ ว่าข้อมูลเชิงปริมาณที่เราเก็บมา หน้าเชื่อถือ หรือไม่ เช่น ตั้งสถานีเก็บข้อมูลแล้วปล่อยให้มันกลิ้งตกเขามา เก็บค่าทุก ๆ 1 วินาที ปรากฏว่า ข้อมูลชุดแรก ๆ บอกระดับความสูงน้อยกว่าข้อมูลชุดหลัง ๆ ก็รู้อยู่แก้ใจว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะตกมาจากเขา และไปหาสาเหตุ ของปัญหานั้นได้ เช่น เซ็นเซอร์เสีย สูตรคำนวณความสูงพลาด ฯลฯ

2.2. การแบ่งเกณฑ์ (Criteria)

เมื่อทำการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าต้องการแบ่งข้อมูลเป็นเกณฑ์เช่น สูง กลาง ต่ำ โดยใช้เกณฑ์ การแบ่งเป็นระดับ เช่น 1-10 คือ ต่ำ, 11-20 คือ ปานกลาง, และ 21-30 คือ สูง หรือแบ่งเป็น ร้อน หนาว

การแบ่งเกณฑ์นั้น ส่วนใหญ่จะทำเมื่อต้องการวัดว่า ณ จุดที่วัดนั้น ค่าที่ได้ออกมาเป็นเท่านี้ และมี เกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จึงทำการแบ่งเกณฑ์เพื่อลดการสื่อความหมายด้วยตัวเลข **ตัวอย่าง** แผนที่ความกดอากาศ ด้านล่าง ใช้ระดับสีในการแบ่งเกณฑ์ว่า x_1 ถึง x_2 ให้เป็นสีหนึ่ง เพื่อสื่อความหมายให้ง่ายต่อความเข้าใจ และไล่เป็นระดับ ๆ (จากแผนที่ สามารถตีความอะไรได้บ้าง?)




แผนที่ความกดอากาศ 1:6,000


THE BASIC GUIDELINES FOR CANSAT CONSTRUCTION

PAGE 60 | Data Analysis & Analytics

2.3. การใช้ซอฟต์แวร์ Google Earth Pro เพื่อพลอตพิกัดลงแผนที่2.3.1. พลอตจากค่าพิกัด



2.3.2. พลอตจากไฟล์ CSV/TXT



CanSat Missions

ข้อกำหนด CanSat

- 1. น้ำหนักไม่เกิน 250 g
- 2. ไม่จำกัดรูปร่างและขนาด
- 3. ปล่อยจากความสูง 200 ~ 300 m
- 4. มี terminal velocity ประมาณ 5 \sim 10 m/s
- 5. สามารถขอปล่อยเพิ่มได้เพียง 1 ครั้ง (มีโควตาปล่อย 2 ครั้งต่อทีม)
- 6. ส่งข้อมูลกลับในรูปแบบดังนี้

ภารกิจหลัก (Primary Missions)

- 1. สามารถเก็บค่า Temperature (T), Humidity (RH), และ Pressure (P) จาก BME280 ได้
- 2. สามารถรับค่าพิกัดจาก GPS (Lat), (Lon) ได้
- 3. สามารถรับสัญญาณและข้อมูลจาก CanSat สู่ Ground Station ได้
- 4. ทำการกู้ CanSat กลับมาได้ (ความสมบูรณ์มีผลต่อแต้ม)

ภารกิจรอง (Secondary Mission)

อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ภารกิจรองอาจเป็นการนำค่าที่เก็บได้มาประมวลผล นำเสนอ วิเคราะห์ผล ตีความ ข้อมูล หาความสัมพันธ์ หรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ได้ หรือทำอย่างอื่นเพิ่มเติมบนตัว CanSat ก็ได้

เพิ่มเติม

นำผลสรุปมานำเสนอ (Presentation) ในวันที่สี่เวลา 19.00 \sim 20.00 น. (ทีมละประมาณ 5 \sim 10 นาที)

EXTRA NOTE

References

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ CanSat เพิ่มเติม

http://unisec.jp/library/i-cansat/manual CanSat textbook eng v5.pdf

ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (LESA). (2550). *ดาวเทียม*. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562. จาก http://www.lesa.biz/

เผ่าไท สินอำพน. (2561). ภูมิศาสตร์มนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์. คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.

ไทยคม (Thaicom). (2562). ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562