
BMBPlayer · Boom Music Box

Hát thả ga cùng BMBPlayer

Chọn bài & gọi lễ tân ngay trên điện thoại của bạn

Không cần cài ứng dụng **Không cần đăng ký** **Chỉ cần quét QR**



Quét mã QR trên TV


Mất chưa đầy 5 giây.

1. Nhìn lên TV, tìm **mã QR ở góc trái màn hình** (có ghi tên phòng ở giữa).
2. Mở **camera** điện thoại và hướng vào mã QR.
3. Chạm vào đường liên kết hiện ra. Trang chọn bài mở ngay — **không cần cài ứng dụng, không cần đăng ký**.

iPhone hay Android đều được: cứ quét bằng camera, trang mở thẳng trong trình duyệt (Safari / Chrome).

Mẹo: nhiều bạn cùng phòng có thể quét — mỗi người một điện thoại, ai cũng chọn bài được.

Báo "kết nối wifi của quán"? Hãy nối wifi của quán rồi quét lại. **Báo "mã QR đã hết hiệu lực"?** Quét mã QR mới ở góc trái TV (mỗi lượt hát có mã mới).




Mã QR ở góc trái màn hình TV

2 Tìm và chọn bài hát

Thư viện bài hát phong phú, đủ thể loại tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

1. Ở tab **🔍 Tìm bài**, gõ **tên bài hát** hoặc tên ca sĩ rồi bấm **Tìm**.
2. Chưa nghĩ ra bài? Xem mục **Bài hot**, chuyển giữa **Nhạc Việt** và **Quốc tế**. **Kéo xuống cuối danh sách**: tự hiện thêm các bài được nhiều người chọn và bài mới.
3. Mỗi bài có nút tròn vàng **+** bên phải. Bấm + (hoặc chạm vào bài) rồi chọn:
   4. **CHỌN** — thêm vào hàng chờ, hát theo thứ tự.
   5. **ƯU TIÊN** — hát ngay sau bài đang phát.
6. Bài đã nằm trong hàng chờ hiện nhãn **ĐÃ CHỌN** và nút **dấu ✓ xanh** — khỏi chọn lại. Muốn hát thêm một lần nữa vẫn chạm vào bài được.




Gõ tên bài hát



Chọn hoặc ưu tiên

3 Hàng chờ & điều khiển

Bạn làm chủ buổi hát ngay trên điện thoại.



Tab **🎶 Hàng chờ** cho thấy:

1. **ĐANG HÁT** — bài đang phát, khung vàng ở trên cùng.
2. **Kế tiếp · N bài** — các bài đánh số theo thứ tự hát. Nút ↑ cho bài đó **hát kế tiếp** ngay sau bài đang hát.
3. Nút ✕ bỏ bài khỏi hàng chờ. **Bấm hai lần**: lần đầu chữ đổi thành "Xoá?", bấm lần nữa mới xoá — để khỏi xoá nhầm.
4. **Đã hát · N bài** — gập gọn; bấm để xem lại các bài đã hát.

Chạm vào chính hàng bài còn hiện thêm **Ưu tiên · Đẩy lên · Xoá**. Hàng nút phía dưới điều khiển TV:

↺ Hát lại	▶ / ⏸ Phát / Dừng	⏭ Qua bài
🔇 Tắt tiếng	🔉 🔊 Giảm / tăng âm	

- Nhiều người cùng điều khiển: **ai bấm gì, mọi điện thoại trong phòng cùng thấy ngay** (thêm bài, ưu tiên, phát/dừng, tắt tiếng).
- Một số phòng có **thanh tua** và nút ±10 giây để nhảy tới đoạn bạn muốn.
- Hết bài, TV có thể hiện **màn điểm vui** vài giây rồi tự sang bài kế — điểm mang tính giải trí.


4 Gọi lễ tân & gọi nước

Cần gì cứ bấm — nhân viên sẽ lên phòng.

1. Mở tab **🔔 Gọi lễ tân**. Nếu quán bật, trên cùng có thẻ ⏰ **Nhắc giờ hát**: xem còn bao lâu, bấm **+15** **+30** **+60 phút** để thêm giờ, hoặc gạt công tắc để tắt nhắc.
2. **Cần hỗ trợ**: chạm vào ô phù hợp (đổi micro, giảm / tăng nhạc, gọi nhân viên…) — ô được chọn đổi sang màu cam.
3. **Gọi nước**: bấm **+** trên món; hiện **– số +** để tăng giảm số lượng. Muốn dặn thêm, gõ vào ô **ghi chú** cuối danh sách.
4. Thanh tối phía dưới ghi **"N món"**. Bấm **Gửi yêu cầu** (hoặc **Xoá** để chọn lại). Màn hình báo **"Đã gửi yêu cầu tới lễ tân"**, yêu cầu cũng hiện ở góc TV.

Muốn xem lại? Bấm **📋 Đơn đã gọi** — trạng thái **Đã gửi → Đã xác nhận** tự cập nhật khi lễ tân nhận.

> **Lưu ý:** ứng dụng không tính tiền. Giá do nhân viên xác nhận trực tiếp với bạn. Món nào hết hàng sẽ tự ẩn.



Mẹo & hỏi đáp

5 Những điều hay được hỏi nhất.

Phòng có máy tính bảng

Dùng y như điện thoại: tìm bài, hàng chờ, gọi lễ tân. Không cần quét QR — máy đã nối sẵn với phòng của bạn.

Cần giúp đỡ?

Cứ bấm **Gọi nhân viên** trong tab Gọi lễ tân, hoặc nhờ nhân viên của quán — bạn sẽ được hỗ trợ ngay.

Tôi không quét được mã QR?

Đưa camera lại gần hơn, giữ thẳng vào màn hình TV. Vẫn không được thì nhờ nhân viên mở lại phòng hoặc đổi mã QR cho bạn.

Bạn bè trong phòng cũng chọn bài được chứ?

Được. Mỗi người quét QR trên điện thoại của mình, mọi bài sẽ xếp chung vào một hàng chờ.

Chọn nhầm bài thì sao?

Vào tab Hàng chờ, bấm ✕ cạnh bài đó **hai lần** (lần đầu hiện "Xoá?"). Nếu bài đang phát, bấm ⏭ **Qua bài**.

Tôi gọi nước rồi, bao giờ có?

Lễ tân nhận yêu cầu ngay và lên phòng trong ít phút. Trong "Đơn đã gọi", trạng thái sẽ đổi sang **Đã xác nhận** khi lễ tân nhận đơn của bạn.

Điện thoại báo "TV của phòng đang mất kết nối"?

Mạng của phòng chập chờn vài giây. Bạn cứ đợi — TV nối lại là điện thoại tự chạy tiếp, danh sách bài không mất. Quá lâu thì nhờ nhân viên kiểm tra. Mất hẳn mạng thì điện thoại tạm không điều khiển được; quán có thư viện bài lưu sẵn thì TV vẫn hát tiếp các bài đã xếp — nên xếp sẵn vài bài.

Quán có nhắc giờ hát, hết giờ thì sao?

TV nhắc khi còn 15, 10 và 5 phút. Hết giờ phòng **vẫn mở** — nhân viên vào hỏi bạn có hát tiếp không. Muốn thêm giờ, bấm **+15 / +30 / +60 phút** ở tab Gọi lễ tân.

Phòng đóng rồi thì điện thoại có tự thoát không?

Có. Khi phòng đóng, điện thoại của bạn tự ngắt. Muốn hát tiếp, nhờ nhân viên mở phòng và quét mã QR mới trên TV.

© 2026 VMH