
BMBPlayer · Boom Music Box

Hát thả ga cùng BMBPlayer

Chọn bài & gọi lễ tân ngay trên điện thoại của bạn

Không cần cài ứng dụng **Không cần đăng ký** **Chỉ cần quét QR**



Quét mã QR trên TV


Mất chưa đầy 5 giây.

1. Nhìn lên TV, tìm **mã QR ở góc trái màn hình** (có ghi tên phòng ở giữa).
2. Mở **camera** điện thoại và hướng vào mã QR.
3. Chạm vào đường liên kết hiện ra. Trang chọn bài mở ngay — **không cần cài ứng dụng, không cần đăng ký**.

iPhone hay Android đều được: cứ quét bằng camera, trang mở thẳng trong trình duyệt (Safari / Chrome).

Mẹo: nhiều bạn cùng phòng có thể quét — mỗi người một điện thoại, ai cũng chọn bài được.

Báo "kết nối wifi của quán"? Hãy nối wifi của quán rồi quét lại. **Báo "mã QR đã hết hiệu lực"?** Quét mã QR mới ở góc trái TV (mỗi lượt hát có mã mới).




Mã QR ở góc trái màn hình TV


2 Tìm và chọn bài hát

Thư viện bài hát phong phú, đủ thể loại tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

1. Ở tab **🔍 Tìm bài**, gõ **tên bài hát** hoặc tên ca sĩ rồi bấm **Tìm**.
2. Chưa nghĩ ra bài? Xem mục **Bài hot**, chuyển giữa **Nhạc Việt** và **Quốc tế**.
3. Chạm vào bài muốn hát, rồi chọn:
    4. **CHỌN** – thêm vào hàng chờ, hát theo thứ tự.
    5. **ƯU TIÊN** – hát ngay sau bài đang phát.




Gõ tên bài hát



Chọn hoặc ưu tiên

3 Hàng chờ & điều khiển

Bạn làm chủ buổi hát ngay trên điện thoại.



Tab **🎶 Hàng chờ** cho thấy **bài đang hát** (khung vàng) và các bài kế tiếp. Chạm một bài trong hàng chờ để:

- **Ưu tiên** — hát ngay sau bài này.
- **Đẩy lên** — dịch lên một bậc.
- **Xoá** — bỏ khỏi hàng chờ.

Hàng nút phía dưới điều khiển TV:

↺ Hát lại	▶ / ⏸ Phát / Dừng	⏭ Qua bài
🔇 Tắt tiếng	🔉 🔊 Giảm / tăng âm	

- Nhiều người cùng điều khiển: **ai bấm gì, mọi điện thoại trong phòng cùng thấy ngay** (thêm bài, ưu tiên, phát/dừng, tắt tiếng).
- Một số phòng có **thanh tua** và nút ±10 giây để nhảy tới đoạn bạn muốn.
- Hết bài, TV có thể hiện **màn điểm vui** vài giây rồi tự sang bài kế — điểm mang tính giải trí.


4 Gọi lễ tân & gọi nước

Cần gì cứ bấm — nhân viên sẽ lên phòng.

1. Mở tab **🛎 Gọi lễ tân**.
2. **Cần hỗ trợ**: chạm vào nút phù hợp (thay pin micro, micro rè, dọn phòng, gọi nhân viên…).
3. **Gọi nước**: bấm **+** để chọn số lượng từng món; thêm ghi chú nếu cần.
4. Bấm **Gửi yêu cầu**. Màn hình báo **"Đã gửi yêu cầu tới lễ tân"**, yêu cầu cũng hiện ở góc TV.

Muốn xem lại? Bấm **📋 Đơn đã gọi** — trạng thái **Đã gửi → Đã xác nhận** tự cập nhật khi lễ tân nhận.

> **Lưu ý:** ứng dụng không tính tiền. Giá do nhân viên xác nhận trực tiếp với bạn. Món nào hết hàng sẽ tự ẩn.



5 Mẹo & hỏi đáp

Những điều hay được hỏi nhất.

📟

Phòng có máy tính bảng

Dùng y như điện thoại: tìm bài, hàng chờ, gọi lễ tân. Không cần quét QR — máy đã nối sẵn với phòng của bạn.

🙋

Cần giúp đỡ?

Cứ bấm **Gọi nhân viên** trong tab Gọi lễ tân, hoặc nhờ nhân viên của quán — bạn sẽ được hỗ trợ ngay.

Tôi không quét được mã QR?

Đưa camera lại gần hơn, giữ thẳng vào màn hình TV. Vẫn không được thì nhờ nhân viên mở lại phòng hoặc đổi mã QR cho bạn.

Bạn bè trong phòng cũng chọn bài được chứ?

Được. Mỗi người quét QR trên điện thoại của mình, mọi bài sẽ xếp chung vào một hàng chờ.

Chọn nhầm bài thì sao?

Vào tab Hàng chờ, chạm vào bài đó rồi chọn **Xoá**. Nếu bài đang phát, chọn **Qua bài**.

Tôi gọi nước rồi, bao giờ có?

Lễ tân nhận yêu cầu ngay và lên phòng trong ít phút. Trong "Đơn đã gọi", trạng thái sẽ đổi sang **Đã xác nhận** khi lễ tân nhận đơn của bạn.

Điện thoại báo "TV của phòng đang mất kết nối"?

Mạng của phòng chập chờn vài giây. Bạn cứ đợi — TV nối lại là điện thoại tự chạy tiếp, danh sách bài không mất. Quá lâu thì nhờ nhân viên kiểm tra.

Điểm cuối bài có chính xác không?

Đó là điểm vui để tăng không khí, không đo giọng hát thật. Hát tiếp bình thường — TV tự sang bài kế sau vài giây.

Hết giờ hát thì điện thoại có tự thoát không?

Có. Khi phòng đóng, điện thoại của bạn tự ngắt. Muốn hát tiếp, nhờ nhân viên mở phòng và quét mã QR mới trên TV.

© 2026 VMH