

## Chương 4

# **BỘ TRUYỀN ĐẠI**

### 1. Khái niệm chung







**Dai thang** 

**Đai răng** 

Đai dẹt

Công dụng: bộ truyền đai truyền chuyển động và mômen xoắn giữa 2 trục khá xa nhau

Phân loại theo vật liệu chế tạo dây đai: Đai vải cao su, đai vải, đai da, đai len

Phân loại theo hình dáng mặt cắt dây đai: đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai lược


Phân loại theo nguyên lý làm việc: theo nguyên lý ma sát, theo nguyên lý ăn khớp (đai răng)

#### Ưu điểm:

- Truyền chuyển động cho 2 trục xa nhau (<15m)</li>
- Truyền động êm nên phù hợp với vận tốc cao
- Có tính giảm chấn
- Có khả năng ngăn ngừa quá tải
- Kết cấu và vận hành đơn giản

## Nhược điểm:

- Kích thước cồng kềnh
- Tỉ số truyền không ổn định
- Lực tác động lên trục lớn
- Tuổi thọ thấp




Ngày nay đai thang sử dụng phổ biến nhất do có hệ số ma sát qui đổi lớn

# Các kiểu truyền động đai dẹt

- Truyền động bình thường
- Truyền động chéo
- Truyền động nữa chéo
- Truyền động vuông góc










## Các phương pháp căng đai

Định kỳ điều chỉnh lực căng: dùng vít căng đai





Tự động điều chỉnh lực căng: dùng lò xo



# 2. Vật liệu và kết cấu đai


Vật liệu:

Đai dẹt: Vải cao su, vải, da, len (Bảng 4.1 trang 125)

Đai thang: vải cao su (Bảng 4.3 trang 128)

• Chiều dài dây đai L của đai thang theo tiêu chuẩn trang 128

•Kết cấu bánh đai:





Bảng 4.1 Kích thước đai vải cao su

Số lớp vải	Chiếu	dày đai	Đường kính bánh đai nhỏ nhất		
	Có miếng đệm	Không có đệm	v = 30 m/s	v = 5 m/s	
3	4,5	3,75	160	80	
4	6	5	224	112	
5	7,5	6,25	280	160	

Chiếu rộng đai theo tiêu chuẩn: 20, 25, 30, 40, 50, 60, (65), 70, 75, 80, 100, (115), (120), 125, 150, (175), 200, 225, 250, (275), 300, 400, 450, (550), 600 và đến 2000 cách khoảng 100.

Bảng 4.3 Kích thước mặt cắt đai, chiều dài đai, đường kính bánh đai các loại đai thang

Dạng đai	Ký hiệu	b <sub>p</sub> , mm	b <sub>o</sub> , mm	h, mm	y <sub>o</sub> , mm	A, mm²	Chiếu dài đai, (mm)	T <sub>1</sub> , N.m	d <sub>1</sub> , mm
Đai	Z	8, 5	10	6	2,1	47	400 ÷ 2500	< 25	70 - 140
thang	A	11	13	8	2.8	81	560 ÷ 4000	11 ÷ 70	100 ÷ 200
	В	14	17	10,5	4,0	138	800 ÷ 6300	40 ÷ 190	140 ÷ 280
	С	19	22	13,5	4,8	230	1800 ÷ 10600	110 ÷ 550	250 ÷ 400
	D	27	32	19	6,9	476	3150 ÷ 15000	450 ÷ 2000	320 ÷ 630
	ε	32	38	23,5	8,3	692	4500 ÷ 18000	1100 ÷ 4500	500 - 1000
Đai	SPZ	8,5	10	8	2	56	630 ÷ 3550	< 500	< 150
thang	SPA	11	13	10	2,8	93	800 ÷ 4500	90 ÷ 400	90 ÷ 400
hęp	SPB	14	17	13	3,5	159	1250 ÷ 8000	300 ÷ 2000	300 ÷ 2000


## 3. Thông số hình học

Góc ôm trên bánh dẫn (rad)

$$\alpha_1 = \pi - \frac{d_2 - d_1}{a}$$

Góc ôm trên bánh dẫn (độ)

$$\alpha_1 = 180 - 57 \frac{d_2 - d_1}{a}$$



a - khoảng cách giữa hai trục: a1 - góc ôm bánh đại nhỏ

Chiều dài dây đai L

Hình 4.10 Các thông số hình học bộ truyền đại

$$L = 2a + \frac{\pi(d_2 + d_1)}{2} + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$

Khoảng cách trục a

$$a = \frac{\left(L - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2}\right) + \sqrt{\left(L - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{d_2 - d_1}{2}\right)^2}}{4}$$

# 4. Vận tốc và tỉ số truyền

Vận tốc dài trên bánh dẫn

$$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{6.10^4}$$

Vận tốc dài trên bánh bị dẫn

$$v_2 = \frac{\pi d_2 n_2}{6.10^4}$$

Tỉ số truyền

$$u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-\xi)}$$

Nếu bỏ qua hiện tượng trượt

$$u = \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{d_2}{d_1}$$

## 5. Lực và ứng suất trong bộ truyền đai

### 5.1 Lực

$$F_0 = A.\sigma_0$$


$$F_1 = F_0 + \frac{F_t}{2}$$

$$F_2 = F_0 - \frac{F_t}{2}$$


$$F_t = \frac{2T_1}{d_1}$$


 $F_v$ : lực căng phụ do lực quán tính ly tâm


$$F_v = q_m v^2$$



(c) part-load







### Chi tiết máy

## TS Phan Tấn Tùng

### Công thức Euler

$$\frac{F_1 - F_v}{F_2 - F_v} = e^{f'\alpha}$$

Nếu bỏ qua lực căng phụ

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f'\alpha}$$


γ: góc chêm đai (≈ 40º)


Điều kiện tránh trượt trơn

## Lực vòng

$$F_t = 2(F_0 - F_v) \frac{e^{f'\alpha} - 1}{e^{f'\alpha} + 1}$$

### với $\alpha$ là góc trượt





hệ số ma sát qui đối

đai det

$$f' = f$$

 $\alpha \leq \alpha_1$ 

đai thang

$$f' = \frac{f}{\sin\frac{\gamma}{2}}$$

Lực căng đai

$$F_0 = \frac{F_t(e^{f'\alpha} + 1)}{2(e^{f'\alpha} - 1)} + F_v$$

# 5.2 Ứng suất

Ứng suất căng ban đầu

Ứng suất trên nhánh căng

Ứng suất trên nhánh chùng

Ứng suất có ích

Ứng suất căng phụ  $\sigma_v = \frac{F_v}{A} = \rho v^2.10^{-6}$ 


Ứng suất uốn  $\sigma_F = \varepsilon E = \frac{\delta}{d} E$  vì  $d_1 < d_2$  nên  $\sigma_{F1} > \sigma_{F2}$ 

$$\sigma_0 = \frac{F_0}{A}$$

$$\sigma_{0} = \frac{F_{0}}{A}$$
 $\sigma_{1} = \frac{F_{1}}{A} = \frac{F_{0} + \frac{F_{t}}{2}}{A} = \sigma_{0} + \frac{\sigma_{t}}{2}$ 
 $F_{2} = \frac{F_{0} - \frac{F_{t}}{2}}{A} = \sigma_{t}$ 

$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A} = \frac{F_0 - \frac{F_t}{2}}{A} = \sigma_0 - \frac{\sigma_t}{2}$$

# Biểu đồ ứng suất của dây đai



Hình 4.15 Biểu đổ ừng suất sinh ra trong đại

### Nhận xét:

- ứng suất trong dây đai thay đổi theo chu kỳ
- $\bullet \quad \sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{F1} + \sigma_v$
- $\bullet \quad \sigma_{\min} = \sigma_2 + \sigma_v$

### 5.3 Lực tác động lên trục

Lực tác động lên trục 
$$F_r \approx 2F_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}$$

Trường hợp không có bộ phận căng đai

$$F_r \approx 3F_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}$$

## 6. Đường cong trượt và hiệu suất

#### 6.1 Hiện tương trượt

Các hiện tượng trượt trong bộ truyền đai

Trượt hình học: phụ thuộc hình dáng hình học mặt cắt dây đai. Đai dẹt không có trượt hinh học, đai thang có trượt hình học. Vì giá trị bé nên trong tính toán được bỏ qua.

Trượt đàn hồi: do bản chất đàn hồi của vật liệu chế tạo dây đai. Vì giá trị không lớn ( thường từ 0.01 ~ 0.03) nên chấp nhận. Hậu quả là tỉ số truyền phụ thuộc tải trọng truyền.

Trượt trơn: do bộ truyền bị quá tải. Bánh dẫn quay trong khi bánh bi dẫn dứng yên. Bộ truyền không làm việc được. Khi thiết kế phải tránh trượt trơn.

# 6.2 Đường cong trượt và hiệu suất

# Điều kiện thí nghiệm


- Tỉ số truyền u = 1
- Vận tốc đai v = 10 m/s
- Tải trọng tĩnh
- Đặt nằm ngang



Hệ số trượt

Hệ số kéo


Hiệu suất 
$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$



$$\xi = \frac{v_1 - v_2}{v_1} \%$$

$$\varphi = \frac{F_t}{2F_0}$$

Hiệu suất 
$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$
 thông thường  $\eta = 0.95 \sim 0.96$ 



Hình 4.17 Đường cong trượt và hiệu suất

#### Nhận xét:

- Khi  $\,arphi \leq arphi_0\,\,$  chỉ có trượt đàn hồi
- Khi  $\, \varphi_0 < \varphi < \varphi_{
  m max} \,$  có trượt đàn hồi và trượt trơn
- -Khi  $\varphi \geq \varphi_{\max}$  trượt trơn toàn phần
- -Để tránh trượt trơn  $arphi \leq arphi_0$

# 7. Tính bộ truyền đai

### 7.1 Dạng hỏng và chỉ tiêu tính

- Trượt trơn do quá tải →tính đai theo khả năng kéo
- Đứt đai do mõi → tính đai theo tuổi thọ

### 7.2 Tính đai theo khả năng kéo

Điều kiện tránh trượt trơn  $\ arphi \leq arphi_0$ 

### Đai det

Ứng suất có ích 
$$\sigma_t \leq [\sigma_t] = [\sigma_t]_0 C$$
 với  $[\sigma_t]_0$  tra bảng 4.7

Hệ số tải trọng tính 
$$C=C_rC_vC_\alpha C_0$$
 (trang 147) Bề rộng dây đai (làm tròn theo tiêu chuẩn trang 125)  $b \geq \frac{1000P_1}{\delta v[\sigma_c]}$ 

 $C_{lpha}$  - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm đai, tính theo công thức:  $C_{\alpha} = 1 - 0,003$  (180° –  $\alpha_1$ ), với  $\alpha_1$  tính bằng độ.

 $C_v$  - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc, tính bằng công thức:  $C_v = 1 - c_v (0.01v^2 - 1)$ 

- Khi vận tốc trung bình (20m/s ≥ v ≥ 10m/s) đối với tất cả loại đại det:  $c_v = 0.04$
- Khi vận tốc cao (v > 20m/s) đối với đai vải cao su:  $c_v$  = 0,03; đai sợi bông: 0,02; đai vật liệu tổng hợp: 0,01.
- Khi vận tốc thấp  $v < 10m/s / \tan \frac{1}{c} \cosh c_v = 1$

Co - hệ số xét đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền và phương pháp căng đai, phụ thuộc vào góc nghiêng giữa đường nổi hai tâm bánh đại và phương nằm ngang:

Góc nghiêng	0+60°	60+80°	80÷90°
G <sub>0</sub>	1	0,9	0,8

Khi bộ truyền có bộ căng đai được điều chỉnh tự động thì  $C_{\rm o}$  = 1.

 $C_r$  - hệ số chế độ làm việc, tính đến ảnh hưởng của sự thay đổi theo chu kỳ của tải trọng đến tuổi thọ đại (khi làm việc hai ca: giảm 0,1; ba ca: giảm 0,2).

Bảng 4.8 Hệ số C, khi làm việc một ca

Tải trọng	Tinh	Dao động nhẹ	Dao động mạnh	Va đặp
C <sub>r</sub>	1 ÷ 0,85	0,9 ÷ 0,8	0,8 ÷ 0,7	0,7 + 0,6

## **Đai thang**

$$\text{ \'Ung su\^at c\'o \'ich } \quad \sigma_t = \frac{F_t}{Z.A} = \left[\sigma_t\right]$$


Số dây đai 
$$z \ge \frac{1000P_1}{\left[\sigma_t\right]vA} = \frac{P_1}{\left[P\right]}$$


Công suất cho phép  $[P] = [P_0]C$ 


Hệ số hiệu chỉnh

(trang 151) 
$$C = C_r C_v C_\alpha C_u C_z C_L$$

Cộng suất cho phép  $[P_0]$  xem Hình 4.21







Hình 4.21 Công suất có ích cho phép [P,] phụ thuộc vào loại đại và chiếu đài đại a) Đại Z và A; b) Đại B và C; c) Đại SPZ và SPA

Bảng 4.9 Hệ số C.

u	1	1,1	1,2	1,4	1.8	:2,5
C <sub>u</sub>	1	1.04	1,07	1,1	1.12	1,14

 $C_L$  - hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai L

$$C_c = \sqrt[6]{\frac{L}{L_c}}$$
, với  $L_c$  - chiếu dài đại thực nghiệm,  $mm$  (H.4.21)

L - chiều dài thật của đai, mm

 $C_z$  - hệ số xét đến sự ảnh hưởng của sự phân bố không đều tái trọng giữa các dây đại:

z	2.3	4⊹6	z > 6
C <sub>2</sub>	0.95	0,9	0.85

 $C_r$  - hệ số xét đến ảnh hưởng của chế độ tải trọng (bảng 4.8).

# 7.3 Tính đai theo tuổi thọ

## Tuổi thọ dây đai

$$L_h = \frac{\left(\frac{\sigma_r}{\sigma_{\text{max}}}\right)^m 10^7}{2 \times 3600 \times i}$$
 dai det m=5 dai thang m=8

Số vòng chạy trong 1 giây

$$i = \frac{v}{L} < [i]$$

Với đai dẹt [i] = 5 đai thang [i] = 10

- 8. Trình tự thiết kế bộ truyền đai
- 8.1 Thiết kế đai dẹt

Thông số ban đầu: cộng suất  $P_1$  (kW), số vòng quay  $n_1$  (vg/ph), tỉ số truyền u, điều kiện làm việc.

- 1. Chọn vật liệu dây đai và bề dầy dây đai (bảng 4.1)
- 2. Xác định đường kính bánh đai nhỏ (làm tròn theo dãy số tiêu chuẩn trang 148)

$$d_1 = (1100 \div 1300) \sqrt[3]{\frac{P_1}{n_1}}$$

Có thể lấy d<sub>1</sub> theo dãy số tiêu chuẩn: 50, 55, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, ....

- 3. Tính vận tốc v₁
- 4. Chọn hệ số trượt  $\xi$  và tính d<sub>2</sub> (làm tròn theo dãy số tiêu chuẩn trạng 148). Tính chính xác u.

## 5. Xác định khoảng cách trục a

Xác định a theo kết cấu hoặc theo L<sub>min</sub>

$$L_{\min} = \frac{1}{3 \div 5}$$

$$L_{\min} = \frac{v}{8 \div 10}$$

$$a \ge 2(d_1 + d_2)$$

$$a \ge (d_1 + d_2)$$

- 6. Tính L theo a
- 7. Kiểm tra số vòng chạy trong 1 giây l
- 8. Tính góc ôm đai  $\,lpha_1\,$
- 9. Chọn chiều dầy dây đai theo điều kiện

Đối với đai da 
$$\frac{d_1}{\delta} \ge 25$$


Đối với đai vải cao su 
$$\frac{d_1}{\delta} \ge 30$$
 thường chọn  $\frac{d_1}{\delta} = 40$ 

- 10. Tra bảng và tính hệ số hiệu chỉnh C
- 11. Tính bề rộng dây đai b và làm tròn theo tiêu chuẩn
- 12.Chọn bề rộng bánh đai
- 13. Xác định lực tác động lên trục

## 8.2 Thiết kế đai thang

Thông số ban đầu: cộng suất P<sub>1</sub> (kW), số vòng quay n<sub>1</sub> (vg/ph), tỉ số truyền u, điều kiện làm việc.

1. Chọn mặt cắt dây đai



2. Tính đường kính bánh đai nhỏ  $d_1$ =1.2 $d_{min}$  với  $d_{min}$  tra bảng 4.3. Chọn theo tiêu chuẩn trang 153.

tiêu chuẩn theo dãy sau (mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000. Tính  $v_1$  theo công thức (4.6) năm toàn). Chọn  $d_1$  theo công thức (4.6) năm toàn). Chọn  $d_1$  theo công thức (4.6) năm toàn).

- 3. Chọn hệ số trượt  $\xi$  và tính d<sub>2</sub> (làm tròn theo dãy số tiêu chuẩn trang 153). Tính chính xác u.
- 4. Xác định khoảng cách trục a theo kết cấu hoặc bảng (trang 153)
- 5. Tính góc ôm đai
- 6.Tính số dây đai Z
- 7. Chọn bề rộng bánh đai
- 8. Xác định lực tác động lên trục

#### HÉT CHƯƠNG 4