Assembly AVR

Trabalhando com os registradores

Prof. Roberto de Matos

roberto matos@ifsc.edu.br



São José

Objetivos

Objetivo

- Introduzir arquitetura "Load-Store"
- Entender e praticar com instruções que manipulam exclusivamente os registradores
- Utilizar as diretivas .DEF e .EQU

Referências:

- Datasheet do ATmega328p
- Manual online do montador
- Manual do conjunto de instruções do AVR
- AVR e Arduino: Técnicas de Projeto, 2ª ed.¹



¹Alguns exemplos e imagens dessa apresentação são retirados desse livro.

Motivação


Instruções Aritméticas do ATmega328p

Mnemonics	Operands	Description	Operation	Flags	#Clocks
ARITHMETIC AND	LOGIC INSTRUCTION	s	+	*	
ADD	Rd, Rr	Add two Registers	Rd ← Rd + Rr	Z,C,N,V,H	1
ADC	Rd, Rr	Add with Carry two Registers	$Rd \leftarrow Rd + Rr + C$	Z,C,N,V,H	1
ADIW	RdI,K	Add Immediate to Word	Rdh:Rdl ← Rdh:Rdl + K	Z,C,N,V,S	2
SUB	Rd, Rr	Subtract two Registers	Rd ← Rd - Rr	Z,C,N,V,H	1
SUBI	Rd, K	Subtract Constant from Register	Rd ← Rd - K	Z,C,N,V,H	1
SBC	Rd, Rr	Subtract with Carry two Registers	Rd ← Rd - Rr - C	Z,C,N,V,H	1
SBCI	Rd, K	Subtract with Carry Constant from Reg.	Rd ← Rd - K - C	Z,C,N,V,H	1
SBIW	RdI,K	Subtract Immediate from Word	Rdh:Rdl ← Rdh:Rdl • K	Z,C,N,V,S	2
AND	Rd, Rr	Logical AND Registers	Rd ← Rd • Rr	Z,N,V	1
ANDI	Rd, K	Logical AND Register and Constant	Rd ← Rd • K	Z,N,V	1
OR	Rd, Rr	Logical OR Registers	Rd ← Rd v Rr	Z,N,V	1
ORI	Rd, K	Logical OR Register and Constant	Rd ← Rd v K	Z,N,V	1
EOR	Rd, Rr	Exclusive OR Registers	$Rd \leftarrow Rd \oplus Rr$	Z,N,V	1
сом	Rd	One's Complement	Rd ← 0xFF – Rd	Z,C,N,V	1
NEG	Rd	Two's Complement	Rd ← 0x00 – Rd	Z,C,N,V,H	1
SBR	Rd,K	Set Bit(s) in Register	Rd ← Rd v K	Z,N,V	1
CBR	Rd,K	Clear Bit(s) in Register	Rd ← Rd • (0xFF - K)	Z,N,V	1
INC	Rd	Increment	Rd ← Rd + 1	Z,N,V	1
DEC	Rd	Decrement	Rd ← Rd – 1	Z,N,V	1
TST	Rd	Test for Zero or Minus	Rd ← Rd • Rd	Z,N,V	1
CLR	Rd	Clear Register	Rd ← Rd ⊕ Rd	Z,N,V	1
SER	Rd	Set Register	Rd ← 0xFF	None	1
MUL	Rd, Rr	Multiply Unsigned	R1:R0 ← Rd x Rr	Z,C	2
MULS	Rd, Rr	Multiply Signed	R1:R0 ← Rd x Rr	Z,C	2
MULSU	Rd, Rr	Multiply Signed with Unsigned	R1:R0 ← Rd x Rr	Z,C	2
FMUL	Rd, Rr	Fractional Multiply Unsigned	R1:R0 ← (Rd x Rr) << 1	Z,C	2
FMULS	Rd, Rr	Fractional Multiply Signed	R1:R0 ← (Rd x Rr) << 1	Z,C	2
FMULSU	Rd, Rr	Fractional Multiply Signed with Unsigned	R1:R0 ← (Rd x Rr) << 1	Z,C	2




Relembrando ...

Core do AVR






Memórias ATmega328p






Registradores de Uso Geral



X-register Low Byte
X-register High Byte
Y-register Low Byte
Y-register High Byte
Z-register Low Byte
Z-register High Byte





Endereçamento Imediato

$Imediato: Registrador \leftarrow Constante$

- Uma constante é carregada (load) para um registrador.
- A constante está gravada na memória de programa (Flash), codificada como o operando da instrução.
- Instrução: Idi Rd, K
- Opcode:

11	10	KKKK	dddd	KKKK
----	----	------	------	------

 $Rd \leftarrow K, \textit{onde}: \textbf{16} \leq \textbf{d} \leq \textbf{31}, 0 \leq K \leq 255$



$Imediato: Registrador \leftarrow Constante$

- Uma constante é carregada (load) para um registrador.
- A constante está gravada na memória de programa (Flash), codificada como o operando da instrução.
- Instrução: Idi Rd, K
- Opcode:

1110	KKKK	dddd	KKKK	
------	------	------	------	--

 $Rd \leftarrow K, \textit{onde}: \textbf{16} \leq \textbf{d} \leq \textbf{31}, 0 \leq K \leq 255$



X-register Low Byte
X-register High Byte
Y-register Low Byte
Y-register High Byte
Z-register Low Byte
Z-register High Byte

Exemplo:

1 LDI R16, 0x14 //opcode = 1110 0001 0000 0100




Instruções Modo Imediato

■ Transferência: Idi

■ Lógica e Aritmética: andi, ori, addi, adiw, subi, sbci, sbiw

■ Desvio: cpi






Registrador Único

■ O operando da instrução é o conteúdo de *Rd*. Após a operação *Rd* recebe o resultado.

<instrução> Rd0 ≤ d ≤ 31



■ Exemplo:

```
1 INC r0 CLR r0
```



Instruções Registrador Único

- Transferência: push, pop.
- Lógica e Aritmética: com, neg, inc, dec, tst, clr, ser.
- Bit e Teste de Bit: Isl, Isr, asr, rol, ror, swap, bld, bst.



Dois Registradores

■ Os operandos estão contidos nos registradores *Rr* e *Rd*. O resultado é armazenado no registro *Rd*.

mov Rd, Rr

$$Rd \leftarrow Rr \ 0 \le r/d \le 31$$


movw Rd, Rr

$$Rd + 1 : Rd \leftarrow Rr + 1 : Rr$$

 $r/d \in \{0, 2, \dots, 30\}$

■ Exemplo:


```
1 INC TO
2 MOV T1, TO
3 INC TO
4 MOVW T2, TO
```



Instruções Dois Registradores

- Transferência: mov, movw.
- Lógica e Aritmética: add, adc, sub, sbc, and, or, eor, mul, muls, mulsu, fmul, fmuls, fmulsu.





Diretivas .DEF e .EQU

- .DEF define um nome simbólico para um registrador.
- Sintaxe: .DEF nome = registrador



Diretivas .DEF e .EQU

- .DEF define um nome simbólico para um registrador.
- Sintaxe: .DEF nome = registrador

- .EQU seta um símbolo a partir de uma expressão.
- Sintaxe: .EQU label = expressão

Exemplo:



Experimentos

Experimentos no MPLAB IDE

- Simule todos os trechos de códigos apresentados.
- Faça um programa que some dois números de 8 bits armazenados em registradores (R16 e R17), mais uma constante (22) e copie para um terceiro registrador (R18). Modifique os valores dos registradores no simulador para verificar o funcionamento.



