### **Assembly AVR** SRAM

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br



# Objetivos

### Objetivo

- Entender os modos de endereçamento da SRAM (Direto, Indireto, Indireto com pós-incremento, pré-decremento e deslocamento)
- Entender as instruções lds, sts, ld, st, ldd e std
- Utilizar o montador de forma mais sofisticada para facilitar a codificação:
  - Diretivas .BYTE, .ORG, .DSEG
  - Operadores (+, -) e funções (LOW() e HIGH())



### Objetivo

- Entender os modos de endereçamento da SRAM (Direto, Indireto, Indireto com pós-incremento, pré-decremento e deslocamento)
- Entender as instruções lds, sts, ld, st, ldd e std
- Utilizar o montador de forma mais sofisticada para facilitar a codificação:
  - Diretivas .BYTE, .ORG, .DSEG
  - Operadores (+, -) e funções (LOW() e HIGH())

### Referências:

- Datasheet do ATmega328p
- Manual online do montador
- Manual do conjunto de instruções do AVR



### Motivação


### Registradores e periféricos bastam para um MCU?

- Onde armazenar variáveis de forma temporária?
- Como processar vetores de dados?




## Relembrando ...

### Núcleo do AVR






### Memórias ATmega328p






### Endereçamento memória de dados

### **Data Memory**





### Registradores de Uso Geral



X-register Low Byte
X-register High Byte
Y-register Low Byte
Y-register High Byte
Z-register Low Byte
Z-register High Byte






### Modos de Endereçamento: Memória de Dados

### Direto

 O conteúdo de uma posição da memória de dados é acessada usando seu endereço (direto).



■ Sintaxe:

lds Rd, k ; 
$$Rd \leftarrow (k)$$

sts k, Rr ; 
$$(k) \leftarrow Rr$$

Onde:

$$0 \le r/d \le 31$$

$$0 \le k \le 65535$$


Exemplo:

```
1 LDS RO, 0x0100
2 STS 0x0101, RO
```



### Indireto

 O conteúdo de uma posição da memória de dados é acessada usando os ponteiros X, Y ou Z.



■ Sintaxe:

```
1d Rd, index ; Rd \leftarrow (index)
st index, Rr ; (index) \leftarrow Rr
```

Onde:

$$0 \le r/d \le 31$$

index = X, Y ou Z


### ■ Exemplo:

```
LDI r27, 0x01 ; Byte mais significativo de X (XH)
LDI r26, 0x00 ; Byte menos significativo de X (XL)
LD r0, X ; X está apontando o endereço 0x0100
INC r0
ST X, r0
```



### Indireto com Pós-Incremento

■ O conteúdo de uma posição da memória de dados é acessada usando os ponteiros X, Y ou Z, e o ponteiro é incrementado após o acesso.



### ■ Exemplo:

```
LDI r27, 0x01 ; Byte mais significativo de X (XH)
LDI r26, 0x00 ; Byte menos significativo de X (XL)

LOOP:
INC r0
ST X+, r0
RJMP loop
```

### ■ Sintaxe:

```
1d Rd, index+ ; Rd \leftarrow (index)
; index \leftarrow index + 1
```

st index+, Rr ; 
$$(index) \leftarrow Rr$$
  
;  $index \leftarrow index + 1$ 


### Onde:

$$0 \le r/d \le 31$$
  
index = X, Y ou Z



### Indireto com Pré-Decremento

■ O ponteiro X, Y ou Z é decrementado e depois é usado para acessar o conteúdo de uma posição da memória de dados.



### ■ Exemplo:

```
1 LDI r27, 0x01 ; Byte mais significativo de X (XH)
2 LDI r26, 0x0B ; Byte menos significativo de X (XL)
3 Loop:
4 INC r0
5 ST -X, r0
6 RJMP loop
```

### ■ Sintaxe:

1d Rd, 
$$-index$$
 ;  $index \leftarrow index - 1$  ;  $Rd \leftarrow (index)$ 

st -index, Rr ; 
$$index \leftarrow index - 1$$
  
;  $(index) \leftarrow Rr$ 


### Onde:

$$0 \le r/d \le 31$$
  
 $index = X, Y ou Z$ 



### Indireto com Deslocamento

■ O endereço do operando é o resultado do conteúdo do registro Y ou Z adicionado ao valor contido em seis bits da palavra de instrução. O ponteiro não sofre alteração.



### Exemplo:

```
1 LDI r29, 0x01 ; Byte mais significativo de Y (YH = r29)
LDI r28, 0x00 ; Byte menos significativo de Y (YL = r28)
3 INC r0
4 STD Y+2, r0 ; Y = 0x0100 "+2" = 0x0102
INC r0
5TD Y+3, r0 ; Y continua sendo 0x0100. Agora com + 3,
7
```

### ■ Sintaxe:

```
1dd Rd, index+q; Rd \leftarrow (index + q)
std index+q, Rr; (index + q) \leftarrow Rr
```

### Onde:

$$0 \le r/d \le 31$$
  
 $index = Y \text{ ou } Z$   
 $0 \le q \le 63$ 



### Memória de dados: Resumo Modos de Endereçamento

- 5 modos de endereçamento: Direto, Indireto, Indireto com Pós-incremento, Indireto com Pré-decremento e Indireto com Deslocamento.
- Os registradores R26 ao R31 são utilizados como ponteiros para o endereçamento indireto.
- O endereçamento indireto com deslocamento alcança 63 endereços a partir do endereço base (Y+ ou Z+).
- Ao usar os modos de endereçamento indireto com pré-decremento e pós-incremento automático, os ponteiros X, Y e Z são modificados.
- Toda a memória dados pode ser acessada com esses modos de endereçamentos.



### Diretivas do montador<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Manual online do montado

### Alocando espaço na SRAM

.BYTE reserva bytes para variáveis na RAM.

- Diretivas de Segmentos:
  - .CSEG; Flash (programa)
  - .DSEG; RAM (dados)
  - .ESEG; EEPROM

 ORG permite definir um endereço absoluto.



### Alocando espaço na SRAM

 BYTE reserva bytes para variáveis na RAM.

Diretivas de Segmentos:

.CSEG; Flash (programa)

.DSEG; RAM (dados)

.ESEG; EEPROM

 ORG permite definir um endereço absoluto.

### ■ Exemplo:

```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
DSEG
                ; Segmento da Memória RAM (dados)
.ORG SRAM START : 0x0100 para o ATmega328p
  var1: .BYTE 1 : aloca 1 byte no rótulo var1.
                ; var1 é o rótulo do endereço (0x0100)
                : do byte alocado.
  var2: .BYTE 2 ; aloca 2 bytes a partir do rótulo var2.
                : var2 é o rótulo do endereco (0x0101)
                ; do PRIMEIRO byte alocado.
                : O endereco do segundo byte é var2+1 (0x0103)
 var3: .BYTE 1 : outra variável
CSEG
                : Segmento da Memória de Flash (programa)
start:
 LDI r19.15
 STS var1,r19 : inicializa o endereco var1 com 15
  PIMD start
```

### Alocando espaço na SRAM

- Explicando o exemplo:
  - Acima, a diretiva .ORG é usada para definir o início do .DSEG para o endereço SRAM\_START, que é definido no arquivo de include. No nosso caso, o arquivo de include é o m328Pdef.inc e o SRAM\_START é 0x0100. Os rótulos var1, var2 e var3 são então usados como sinônimos para o primeiro endereço da memória de dados onde o espaço está sendo alocado.

Observe que não podemos gravar valores na memória de dados ao programar o chip, só podemos alocar espaço para eles e inicializá-los em tempo de execução. Como apresentado anteriormente, os valores podem ser gravados na SRAM sem alocar espaço, mas o método acima nos dá nomes (rótulos) significativos para os dados que estamos armazenando e nos permite controlar a quantidade de SRAM que estamos usando.



### Expressões do Montadora

<sup>a</sup>Manual online do montado:

### Uso de operadores e funções

### Uso do operador +

```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
   .DSEG
   .ORG SRAM_START
     uint: .BYTE 2
6
   .CSEG
   start:
       LDI r16,0xCD
                         ; carrega 0xCD em r16
10
       LDI r17,0xAB
                         : carrega OxAB em r17
11
12
       STS uint,r16
                         : inicializa uint com
13
14
       STS uint+1,r17
                         ; o valor OxABCD
15
       LDS r0.uint
                         ; carrega o valor de
16
       LDS r1,uint+1
                         : int em r1:r0
17
18
       RJMP start
```



### Uso de operadores e funções

### ■ Uso do operador +

```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
   .DSEG
   .ORG SRAM START
     uint: .BYTE 2
6
   .CSEG
   start:
       LDI r16,0xCD
                         ; carrega OxCD em r16
10
       LDI r17,0xAB
                         : carrega OxAB em r17
11
12
       STS uint.r16
                         : inicializa uint com
13
       STS uint+1,r17
                         ; o valor OxABCD
14
15
       LDS r0.uint
                         ; carrega o valor de
16
       LDS r1.uint+1
                         : int em r1:r0
17
18
       RJMP start
```

### ■ Uso das funções LOW() e HIGH()

```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
   .DSEG
   .ORG SRAM START
     char: .BYTE 1
   .CSEG
   start:
           r16,0xFF
                         ; carrega OxFF em r16
     LDI
10
11
           XL,LOW(char) ; inicializa o ponteiro X
     I.D.T
12
           XH, HIGH(char) ; com o endereço de char
     LDI
13
14
     ST
           X.r16
                         ; armazena o valor de R16 no char
15
     RJMP start
```



### Experimentos

### Experimentos no MPLAB IDE

- Simule todos os trechos de códigos apresentados. Modifique os valores das localizações de memória afetadas para verificar se o funcionamento está coerente.
- Faça um programa que some duas variáveis de 8 bits:

$$C = A + B$$

- Refaça o exercício anterior, mas considerando variáveis de 16 bits.
- Observações:
  - Considere as variáveis A, B e C armazenadas sequencialmente a partir do primeiro endereço da memória SRAM.
  - Para o exercício com variáveis de 16 bits, considere a ordenação dos bytes como little-endian¹, ou seja, o byte menos significativo é armazenado no menor endereço.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Little-endian vs. Big-endian