### Portas de Entrada e Saída GPIO do ATmega328

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br





### Objetivo

- Entender como funcionam as portas de entrada e saída do AVR
- Entender como simular entradas e saídas na IDE

### Leitura Recomendada:


AVR e Arduino: Técnicas de Projeto, 2ª ed. (Capítulo 5)<sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Alguns exemplos e imagens dessa apresentação são retirados desse livro.


# Relembrando ...

### Núcleo do AVR





### Memórias ATmega328p





10x000

0x3FF

### Painel de controle

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
0x3F (0x5F)	SREG	1	Т	Н	S	V	N	Z	С			
0x3E (0x5E)	SPH	-	-	-	-	-	(SP10)	SP9	SP8			
0x3D (0x5D)	SPL	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0			
0x37 (0x57)	SPMCSR	SPMIE	(RWWSB)	SIGRD	(RWWSRE)	BLBSET	PGWRT	PGERS	SPMEN			
0x35 (0x55)	MCUCR	-	BODS	BODSE	PUD	-	_	IVSEL	IVCE			
0x34 (0x54)	MCUSR	-	-	-	-	WDRF	BORF	EXTRF	PORF			
0x33 (0x53)	SMCR	-	-	-	-	SM2	SM1	SM0	SE			
0x30 (0x50)	ACSR	ACD	ACBG	ACO	ACI	ACIE	ACIC	ACIS1	ACIS0			
0x2E (0x4E)	SPDR	SPI Data Register										
0x2D (0x4D)	SPSR	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	SPI2X			
0x2C (0x4C)	SPCR	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0			
0x2B (0x4B)	GPIOR2	General Purpose I/O Register 2										
0x2A (0x4A)	GPIOR1	General Purpose I/O Register 1										
0x28 (0x48)	OCR0B	Timer/Counter/ Output Compare Register B										
0x27 (0x47)	OCR0A	Timer/Counter/ Output Compare Register A										
0x26 (0x46)	TCNT0	Timer/Counter() (8-bit)										
0x25 (0x45)	TCCR0B	FOC0A	FOC0B	-	-	WGM02	CS02	CS01	CS00			
0x24 (0x44)	TCCR0A	COM0A1	COM0A0	COM0B1	СОМ0В0	-	-	WGM01	WGM00			
0x23 (0x43)	GTCCR	TSM	-	-	-	-	-	PSRASY	PSRSYNC			
0x22 (0x42)	EEARH			(	EEPROM Address	Register High Byt	e)					
0x21 (0x41)	EEARL				EEPROM Address	Register Low By	te					
0x20 (0x40)	EEDR				EEPROM D	ata Register						
0x1F (0x3F)	EECR	-	-	EEPM1	EEPMO	EERIE	EEMPE	EEPE	EERE			
0x1E (0x3E)	GPIOR0				General Purpor	se I/O Register 0						
0x1D (0x3D)	EIMSK	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0			
0x1C (0x3C)	EIFR	-	-	_	-	-	_	INTF1	INTF0			
0x1B (0x3B)	PCIFR	-	-	-	-	-	PCIF2	PCIF1	PCIF0			
0x17 (0x37)	TIFR2	_	_	_	_	_	OCF2B	OCF2A	TOV2			
0x16 (0x36)	TIFR1	-	-	ICF1	-	-	OCF1B	OCF1A	TOV1			
0x15 (0x35)	TIFR0	-	-	-	-	-	OCF0B	OCF0A	TOV0			
0x0B (0x2B)	PORTD	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0			
0x0A (0x2A)	DDRD	DDD7	DDD6	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0			
0x09 (0x29)	PIND	PIND7	PIND6	PIND5	PIND4	PIND3	PIND2	PIND1	PIND0			
0x08 (0x28)	PORTC	-	PORTC6	PORTC5	PORTC4	PORTC3	PORTC2	PORTC1	PORTC0			
0x07 (0x27)	DDRC	-	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0			
0x06 (0x26)	PINC	-	PINC6	PINC5	PINC4	PINC3	PINC2	PINC1	PINC0			
0x05 (0x25)	PORTB	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0			
0x04 (0x24)	DDRB	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0			
0x03 (0x23)	PINB	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0			



### Painel de controle

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
0x3F (0x5F)	SREG	1_	т	н	S	V	N	Z	С			
0x3E (0x5E)	SPH	-	-		-	-	(SP10)	SP9	SP8			
0x3D (0x5D)	SPL	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0			
0x37 (0x57)	SPMCSR	SPMIE	(RWWSB)	SIGRD	(RWWSRE)	BLBSET	PGWRT	PGERS	SPMEN			
0x35 (0x55)	MCUCR	-	BODS	BODSE	PUD	-	-	IVSEL	IVCE			
0x34 (0x54)	MCUSR	-	-	-	-	WDRF	BORF	EXTRF	PORF			
0x33 (0x53)	SMCR	-	-	-	-	SM2	SM1	SM0	SE			
0x30 (0x50)	ACSR	ACD	ACBG	ACO	ACI	ACIE	ACIC	ACIS1	ACIS0			
0x2E (0x4E)	SPDR	SPI Data Register										
0x2D (0x4D)	SPSR	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	SPI2X			
0x2C (0x4C)	SPCR	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0			
0x2B (0x4B)	GPIOR2	General Purpose I/O Register 2										
0x2A (0x4A)	GPIOR1	General Purpose I/O Register 1										
0x28 (0x48)	OCR0B	Timer/Counter0 Output Compare Register B										
0x27 (0x47)	OCR0A	Timer/Counter0 Output Compare Register A										
0x26 (0x46)	TCNT0	Timer/Counter0 (8-bit)										
0x25 (0x45)	TCCR0B	FOC0A	FOC0B	-	-	WGM02	CS02	CS01	CS00			
0x24 (0x44)	TCCR0A	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	-	-	WGM01	WGM00			
0x23 (0x43)	GTCCR	TSM	-	-	-	-	-	PSRASY	PSRSYNC			
0x22 (0x42)	EEARH			(	EEPROM Address	Register High Byt	e)					
0x21 (0x41)	EEARL				EEPROM Address	Register Low By	te					
0x20 (0x40)	EEDR				EEPROM D	ata Register						
0x1F (0x3F)	EECR	-	-	EEPM1	EEPM0	EERIE	EEMPE	EEPE	EERE			
0x1E (0x3E)	GPIOR0				General Purpos	se I/O Register 0						
0x1D (0x3D)	EIMSK	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0			
0x1C (0x3C)	EIFR	-	-	-	-	-	-	INTF1	INTF0			
0x1B (0x3B)	PCIFR	-	-	-	-	-	PCIF2	PCIF1	PCIF0			
0x17 (0x37)	TIFR2	-	_	-	-	-	OCF2B	OCF2A	TOV2			
0x16 (0x36)	TIFR1	-	-	ICF1	-	-	OCF1B	OCF1A	TOV1			
0x15 (0x35)	TIFR0	-	-				OCF0B	OCF0A	TOV0			
0x0B (0x2B)	PORTD	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0			
0x0A (0x2A)	DDRD	DDD7	DDD6	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0			
0x09 (0x29)	PIND	PIND7	PIND6	PIND5	PIND4	PIND3	PIND2	PIND1	PIND0			
0x08 (0x28)	PORTC	-	PORTC6	PORTC5	PORTC4	PORTC3	PORTC2	PORTC1	PORTC0			
0x07 (0x27)	DDRC	-	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0			
0x06 (0x26)	PINC	-	PINC6	PINC5	PINC4	PINC3	PINC2	PINC1	PINC0			
0x05 (0x25)	PORTB	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0			
0x04 (0x24)	DDRB	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0			
0x03 (0x23)	PINB	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0			



### Fluxograma




Fig. 4.1- Símbolos básicos para o desenho de fluxogramas.



## Portas de Entrada e Saída

### Entradas e Saídas

- Portas de entrada e saída de uso geral (GPIO) são os periféricos mais simples dos microcontroladores e a forma mais simples de interagir com sensores (entrada) e atuadores (saída).
- O ATmega328 possui 3 conjuntos de pinos de entrada e saída (I/Os): PORTB, PORTC e PORTD; respectivamente, pinos PB7 .. PB0, PC6 .. PC0 e PD7 .. PD0, todos com a função Lê - Modifica - Escreve.
- Cada pino pode ser configurado individualmente como entrada ou saída.
- Todas os pinos têm resistores de *pull-up* internamente e diodos de proteção entre o VCC e o terra, além de uma capacitância de 10 pF.



### Estrutura Interna




Fig. 5.1 – Esquema geral dos pinos de I/O (PXn) do ATmega.

### Registradores: DDRx, PORTx, PINx

- DDRx: registrador de direção, usado para definir se os pinos de Px são entrada ou saída.
- **PORTx**: registrador de dados, usado para modificar os pinos de Px, quando configurados como saída, e habilitar o *pull-up*, quando configurados como entrada.
- PINx: registrador de entrada, usado para ler o estado dos pinos do Px.



### Registradores: DDRx, PORTx, PINx

- **DDRx**: registrador de direção, usado para definir se os pinos de Px são entrada ou saída.
- **PORTx**: registrador de dados, usado para modificar os pinos de Px, quando configurados como saída, e habilitar o *pull-up*, quando configurados como entrada.
- PINx: registrador de entrada, usado para ler o estado dos pinos do Px.

Tabela com os bits de controle:

DDXn	PORTXn	PUD	I/O	Pull-up	Comentário		
0	0	х	Entrada	Não	Alta impedância (Hi-Z)		
0	1	0	Entrada	Sim	PXn irá fornecer corrente se		
					externamente for colocado em nível		
					lógico 0.		
0	1	1	Entrada	Não	Alta impedância (Hi-Z)		
1	0	х	Saída	Não	Saída em zero (drena corrente)		
1	1	х	Saída	Não	Saída em nível alto (fornece corrente)		



### Registradores: DDRx, PORTx, PINx


### ■ Endereços dos registradores das portas:

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0x0B (0x2B)	PORTD	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0
0x0A (0x2A)	DDRD	DDD7	DDD6	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0
0x09 (0x29)	PIND	PIND7	PIND6	PIND5	PIND4	PIND3	PIND2	PIND1	PIND0
0x08 (0x28)	PORTC	-	PORTC6	PORTC5	PORTC4	PORTC3	PORTC2	PORTC1	PORTC0
0x07 (0x27)	DDRC	_	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0
0x06 (0x26)	PINC	-	PINC6	PINC5	PINC4	PINC3	PINC2	PINC1	PINC0
0x05 (0x25)	PORTB	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
0x04 (0x24)	DDRB	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
0x03 (0x23)	PINB	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0


### Mais detalhes:

O registrador PINx é somente leitura, mas existe uma função especial acionada quando se escreve o valor lógico "1" no PINxn: o valor de PORTxn é invertido, independente do DDRxn. Ou seja, com apenas uma instrução sbi é possível inverter o pino de uma porta.






### Circuito, fluxograma e assembly





### Circuito, fluxograma e assembly





### ■ Ligar o LED:


8

```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
setup:
sBi DDRB, PB5 ;configura o pino PB5 como saída

loop:
sBi PORTB, PB5 ;coloca o pino PB5 em 5V
RJMP loop
```



### Circuito, fluxograma e assembly





### ■ Ligar o LED:

```
INCLUDE <m328Pdef.inc>
setup:
setup:
sBI DDRB, PB5 ;configura o pino PB5 como saída
loop:
sBI PORTB, PB5 ;coloca o pino PB5 em 5V


RJMP loop
```

### ■ Desligar o LED, substituir a linha 7 por:


```
7 CBI PORTB, PB5 ;coloca o pino PB5 em OV
```



### Exemplo ("pisca\_led.asm")




### Exemplo ("pisca\_led.asm")



```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
start:
 SBI DDRB, PB5 ; configura o pino PB5 como saída
main:
 SBI PORTB, PB5 ; coloca o pino PB5 em 5V
 ; atraso de aprox. 200ms
 LDI R19, 16
 RCALL delay
 CBI PORTB, PB5 ; coloca o pino PB5 em OV
 ; atraso de aprox. 200ms
 LDI R19, 16
 RCALL delay
 RJMP main
```




### Exemplo ("pisca\_led.asm")




```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
   start:
     SBI DDRB, PB5 ; configura o pino PB5 como saída
   main:
     SBI PORTB, PB5 ; coloca o pino PB5 em 5V
     :atraso de aprox. 200ms
     LDI R19, 16
     RCALL delay
12
     CBI PORTB, PB5 ; coloca o pino PB5 em OV
14
15
     ; atraso de aprox. 200ms
     LDI R19, 16
     RCALL delay
     RJMP main
```

```
:SUB-ROTINA DE ATRASO Programável
21
      : Ex.: - R19 = 16 --> 200ms
22
            - R19 = 80 --> 1s
23
24
     delay:
       PUSH r17
26
       PUSH r18
       IN r17, SREG
28
       PUSH r17
29
30
       CLR r17
31
       CLR r18
32
     loop:
       DEC R17
       BRNE loop
35
       DEC R18
36
       BRNE loop
37
       DEC R19
38
       BRNE loop
39
40
       POP r17
       OUT SREG. r17
       POP r18
       POP r17
        RET
```






### Circuito






### Circuito



- LED acende colocando '0' no PD2.
- Chave pressionada, PD7 = '0'.




### Fluxograma e assembly





### Fluxograma e assembly



```
.INCLUDE <m328Pdef.INC>
3
   setup:
     SBI DDRD, PD2
                        :configura o pino PD2 como saída
     CBI DDRD, PD7
                        :configura o pino PD7 como entrada
     SBI PORTD, PD7
                        ;habilita o pull-up para o botão
   10
   :LACO PRINCIPAL
11
12
   naoPress:
                        :loop botão não pressionado (pull-up)
13
     SBI PORTD.PD2
                        :desliga LED
14
     SBIC PIND, PD7
                        :verifica se o botão foi pressionado.
15
     RIMP naoPress
                        :senão volta e fica preso no laco naoPress
16
                        :loop botão pressionado
   press:
18
     CBI PORTD.PD2
                        :liga LED
19
     SBIS PIND.PD7
                        :verifica se o botão foi solto, senão
20
                        :senão, aguarda.
     RJMP press
21
22
     RJMP naoPress
                        ;vai para o loop do "botão pressionado"
```



### Experimentos

### Experimentos no MPLAB IDE

- Simule e teste na placa todos os trechos de códigos apresentados.
- Faça a atividade proposta.



## Fim!