### **FORMULÁRIO**

# Analogia com circuitos elétricos:

$$\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R}$$
;

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$$

Em série: 
$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$$
  
Em paralelo:  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$ 

# Condução

#### Paredes Planas:

$$\dot{Q}_{cond} = \frac{k.A}{L} \cdot (T_1 - T_2)$$
  $R = \frac{L}{(k.A)}$ 

$$R = \frac{L}{(k,A)}$$

#### Cilindros:

$$\dot{Q}_{cond} = \frac{2.\pi.k.l.(T_1 - T_2)}{\ln(\frac{d_2}{d_1})} \qquad R = \frac{\ln\frac{d_2}{d_1}}{2.\pi.k.l}$$

$$R = \frac{\ln \frac{d_2}{d_1}}{2.\pi.k.l}$$

### Convecção

$$\dot{Q}_{conv} = h_{conv}.A.(T_s - T_f)$$
  $R = \frac{1}{(h_{conv}.A)}$ 

$$R = \frac{1}{(h_{conv}.A)}$$

# Radiação

$$\sigma = 5,669x10^{-8}$$
  $R = \frac{1}{(h_{rad}A)}$ 

$$R = \frac{1}{(h_{rad}A)}$$

$$\dot{Q}_{rad} = h_{rad}.A.(T_s - T_{\infty})$$

# Corpo em um ambiente com área muito maior que a do corpo:

$$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon_{s}. A_{s}. \sigma_{s}. (T_{s}^{4} - T_{\infty}^{4})$$

$$h_{rad} = \varepsilon \sigma (T_s^2 + T_\infty^2)(T_s + T_\infty)$$

# Paredes planas paralelas:

$$\dot{Q}_{rad} = \frac{\sigma.A.(T_1^4 - T_2^4)}{((\frac{1}{\varepsilon_1}) + (\frac{1}{\varepsilon_2}) - 1)}$$

## Cilindros Concêntricos

$$\dot{Q}_{rad} = \frac{\sigma. A_1. (T_1^4 - T_2^4)}{(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2}. (\frac{1}{\varepsilon_2} - 1))}$$