

### 生物化学实验

层析技术


4.6 层析图谱

北京大学王青松胡晚倩

#### 层析图谱

- 层析分离过程中,混合物样品溶液注入层析柱后,由于各组分的固定相的作用力不同,在随流动相移动过程中,逐渐在柱内得到分离并随流动相依次流出层析柱。层析柱出口连接的紫外检测仪将各组分的浓度(吸光值)信号转变为电信号,然后用记录仪或电脑控制软件将组分的信号记录下来,获得组分相应的信号大小随时间的变化曲线,称为层析洗脱曲线,也就是层析图谱(chromatogram)。
- 各组分信号大小或强度与物质的浓度成正比,层析洗脱曲线实际上是物质的量(或浓度)— 时间曲线。


## 层析图谱举例



亲和层析法分离纯化谷胱甘肽转硫酶GST

#### 层析峰

- 层析图谱中曲线突起的部分称为层析峰 (chromatographic peak) 。
- 理想的层析洗脱曲线应为正态分布曲线,正常的层析峰为对称峰。
- 不正常峰有两种 (拖尾峰和前延峰)。



#### 层析峰各部分的参数

- 基线 (base line): 实验操作时,只有纯流动相经过检测器时记录下的信号-时间曲线。如图中的O→O′线。稳定的基线应为一条直线。基线平稳是层析分离的最基本条件。
- 峰高 (h): 自层析峰的顶点到基线的垂直距离。
- 峰底宽 (W): 层析峰的2个拐点处做切线与基线相交于2点,这2点直接的直线距离称为峰底宽 (peak width)。
- 半峰宽 (W<sub>1/2</sub>): 峰高的垂直距离1/2高度处对应的峰宽度, 称为半峰宽 (peak width half height)。

#### 层析峰各部分的参数

- 死时间(t<sub>0</sub>):流动相中的溶质进入层析柱后,不被固定相所吸附,与固定相不发生任何作用, 流过层析柱所需时间,称为死时间(dead time)。
- 死体积  $(V_0)$  : 与死时间 $t_0$ 对应的流过层析柱所收集的体积,称为死体积(dead volume)。
- 保留时间(t<sub>R</sub>): 从进样开始到出现某个组分的层析峰最高点时,所需要的时间称为保留时间(retention time)。
- 保留体积 (V<sub>R</sub>): 从进样开始到出现某个组分的层析峰最高点时,所收集流动相的体积,称 为保留体积 (retention volume)。

V<sub>R</sub> = t<sub>R</sub>\* F F为流速 (mL/min)

#### 层析峰各部分的参数

• 校正保留时间 $(t'_R)$ : 减去死体积后的保留时间,反映组分在层析柱内的实际保留时间。

$$t_R' = t_R - t_0$$

ullet  $\overline{\mathrm{V}}_{R}^{\prime}$   $\overline{\mathrm{V}}_{R}^{\prime}$  : 减去死体积后的保留体积,反映组分在层析柱内的实际保留体积。

$$V_R' = V_R - V_0$$

# 相对保留值

● 相对保留值(K<sub>BA</sub>): 当A、B2个组分经层析柱分离后,得到2个层析峰。后流出组分B的校正保留值与先流出组分A的校正保留值之比,称为相对保留值。

$$K_{BA} = t'_{R_B} / t'_{R_A} = V'_{R_B} / V'_{R_A}$$

- 相对保留值用于分析固定相对组分的分离能力, K<sub>BA</sub>值越大, 固定相对组分的选择性越高, 2个组分分离愈开。
- 相对保留值只与柱温和固定相性质有关,是层析分离中广泛用于定性的重要参数。