

生物化学实验

电泳技术

5.1 电泳原理与分类

北京大学王青松胡晚倩

概述

- 电泳 (electrophoresis, EP) : 带电颗粒在电场的作用下,向着与其电性相反的电极方向 移动,这种现象称之为电泳。
- ◆ 特点: 电泳具有设备简单、操作方便、分辨率高等优点。电泳分离后的生物大分子可进行染色、紫外吸收、放射自显影、生物活性测定,进行定量比较分析。
- 电泳技术是生物化学、分子生物学等教学科研中不可或缺的重要技术,也是医学检验、制药、农、林、食品化学等领域中广泛应用且不可缺少的重要手段。

电泳的发展

- 1807年,俄罗斯科学家Reuss最早发现电泳现象。
- 1937年,瑞典科学家Tiselius设计了世界上第一台自由电泳仪,建立了"移界电泳法", 成功将血清蛋白质分成白蛋白,α1-球蛋白,α2-球蛋白,β-球蛋白和γ-球蛋白, 共5个主要成分,由此创建了电泳技术。因此获得1948年诺贝尔奖。
- 1940年左右:以纸为支持物的电泳问世。

电泳的发展

- 1960s: 发展了以凝胶为主的支持物的电泳方法 (如聚丙烯酰胺凝胶、琼脂糖凝胶电泳等)。
- > 1967年,Shapiro发明SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳。
- >/1969年,Weber应用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳技术测定蛋白质相对分子质量。
- 1970年, Laemmli发明不连续SDS电泳。
- 1970s, 推出了多种电泳模式: 垂直板电泳、等电聚焦电泳、双向电泳、圆盘电泳、脉冲电泳、印迹转移电泳等技术。
- 1990s, 推出了分辨率极高的高效毛细管电泳。

电荷的来源

- 生物大分子如蛋白质、核酸、多糖等都是具有阳离子和阴离子基团的两性离子,常常以带电颗粒形式分散在溶液中,它们所带的净电荷取决于介质的H+浓度或与其他大分子的相互作用。
- 在电场中,带电的生物大分子会向一定的电极移动,迁移的方向取决于它们的带电性质。
- 蛋白质由氨基酸组成,氨基酸含有可解离的氨基 (-NH₃+)和羧基 (-COO-) ,是典型的两性电解质,在一定的pH条件下会解离而带电。
- 蛋白质带电的性质和数量取决于蛋白质分子的性质和溶液的pH及离子强度。

等电点

- 等电点 (isoelectric point, p/) : 在某一pH条件下,蛋白质分子所带的正电荷数等于负电荷数,净电荷为0,蛋白质在电场中不移动,此时溶液的pH称为该蛋白质的等电点。
- > 溶液的pH > p/,蛋白质会解离出H+而带负电荷,蛋白质分子在电场中向正极移动。
- ▶ /溶液的pH < p/,蛋白质会结合一部分H+而带正电荷,蛋白质分子在电场中向负极移动。

泳动度

- 不用的带电颗粒在同一电场的运动速度不同,其泳动速度用迁移率即泳动度表示。
- 泳动度 (mobility) : 是指带电颗粒在单位电场强度下的泳动速度,公式如下:

$$\mathbf{U} = \frac{v}{E} = \frac{d/t}{V/l} = \frac{dl}{Vt}$$

U (也可用m表示): 泳动度 (cm²/V・s)

・ v: 颗粒泳动速度 (cm/s)

▼E: 电场强度 (V/s)

· d: 泳动距离 (cm)

・ I: 介质的有效长度 (cm)

・ V: 实际电压 (V)

・ t: 通电时间 (s或min)

● 泳动度是一个物理常数,可用来鉴定蛋白质及研究它们的 某些物理化学性质。

泳动度

● 在电场中,被分离的球形分子所受的力F为:

F = Q * E (颗粒所带净电荷量Q与电场强度E的乘积)

● 根据Stoke定律,球形分子在液体中泳动要受到阻力(摩擦力) F'为:

F' = 6πrην(式中r为分子半径,η为介质粘度,ν为分子移动速度)

- 当分子运动平衡作稳定运动时: F=F'则: QE=6πrην
- 因U=^V/_F, 因此:

$$U = \frac{Q}{6\pi r \eta}$$

因此, 泳动度与球形分子半径、介质粘度、颗粒所带电荷相关。

电泳分类

按分离原理 分类

- 区带电泳
- 移界电泳
- 等速电泳
- 等电聚焦

按有无固体 支持物分类

- ・自由电泳
- 支持物电泳

按支持物的装 置形式分类

- 平板式电泳
- 垂直板电泳
- 柱状 (管状) 电泳

按电泳电压 分类

- 常压电泳
- ・高压电泳

按分离原理分类

- 区带电泳:电泳过程中,不同的离子成分在均一的缓冲液体系中分离成独立的区带, 是目前应用最广泛的电泳技术。
- 移界电泳:是Tiselius最早建立的电泳,在U形管中进行,由于分离效果较差,已被 其它方法取代。
- 等速电泳:需专用电泳仪,电泳达到平衡后,各组分的区带相随并形成清晰的界面, 并以等速移动。
- 等电聚焦电泳:具有不同等电点的两性电解质载体在电场中形成pH梯度,使被分离物电泳移动至各自等电点的pH处聚集成很窄的区带,特点是分辨率高。

按有无固体支持物分类

- 自由电泳:在溶液中进行电泳,无固体支持物。包括:显微电泳、移界电泳、柱电泳、自由流动幕电泳、等速电泳等。
- 支持物电泳:需要固体支持物作为电泳的支持介质,是目前应用最多的电泳方法。固体支持物包括滤纸、醋酸纤维薄膜、琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶等。

按支持物的装置形式分类

平板式电泳 垂直板电泳 柱状 (管状)电泳

- 平板式电泳装置:主要用于核酸的琼脂糖凝胶电泳。
- 垂直板电泳装置:主要用于蛋白质的SDS-PAGE电泳。

按电泳电压分类

- 常压电泳:电压在100~500V,产热量小,室温下电泳分离不会破坏蛋白质样品,无需冷却装置,但是一般分离时间长。
- 高压电泳: 电压在500~1000V或更高。电压高,因此电泳时间短,有的样品需数分钟电泳即可。适合低分子化合物,如氨基酸和无机离子的分离。
 - 缺点: 电压高, 产热量大, 热量大会导致蛋白质的变性影响分离, 且发热会引起缓冲液中水分蒸发过多, 支持物上(滤纸或凝胶等)离子强度增加,以及引起虹吸现象(电泳槽内液被吸到支持物上)等。因此, 高压电泳必须配有冷却装置。