Лабораторная работа №5 Обмен данными по интерфейсу SPI

Цель работы:

- изучение структуры модуля SPI в микроконтроллере AVR,
- программирование передачи и приема данных по SPI.

Теоретическая часть

Общие сведения об интерфейсе

Синхронный интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface) используется для организации высокоскоростного канала связи между микроконтроллером и различными периферийными устройствами, а также для обмена данными между микроконтроллерами.

Схема сопряжения двух устройств по SPI показана на рисунке 1. Одно устройство является ведущим (master), другое – ведомым (slave). В общем случае ведомых может быть несколько. Ведущее устройство управляет процессом, вырабатывая синхронизирующий сигнал. Обмен данными происходит с использованием четырех сигнальных линий:

- *SCK* (Serial Clock) тактовый сигнал,
- MOSI (Master Out, Slave In) линия передачи данных от ведущего к ведомому,
- MISO (Master In, Slave Out) линия передачи данных от ведомого к ведущему,
- /SS (Slave Select) выбор ведомого (/SS=0 означает, что ведомое устройство участвует в обмене данными).




Рисунок 1 – Схема связи двух устройств по SPI

Таким образом, возможна как однонаправленная передача/прием данных, так и полнодуплексный режим.

Модуль SPI в МК ATmega8515

Схема модуля SPI микроконтроллера ATmega8515 представлена на рисунке 2. Жирным шрифтом выделены программно доступные регистры. В микроконтроллерах ATmega8515 для сигналов интерфейса SPI выделены 4 линии порта *PB*: *PB5 – MOSI*, *PB6 – MISO*, *PB7 – SCK*, *PB4 – /SS*.




Рисунок 2 – Модуль SPI в ATmega8515

В состав модуля SPI входят:

- 8-разрядный сдвиговый регистр *SPDR*, который принимает байт данных с шины данных микроконтроллера, сдвигает его вправо или влево с выдачей последовательного кода на вывод микроконтроллера, одновременно с выводом принимает последовательный код с входа микроконтроллера и через буферный регистр передает его в шину данных микроконтроллера;
 - 8-разрядный регистр управления *SPCR*;
 - 8-разрядный регистр состояния *SPSR*;
- схемы управления, в том числе управление тактированием с предделителем частоты.

На рисунках 3—4 показана структура регистров *SPCR* и *SPSR*, а в таблицах 1-2 описано назначение битов.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0
Read/Write	R/W							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0
Рисунок 3 — Структура регистра SPCR								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	SPI2X
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Рисунок 4 – Структура регистра SPSR

Таблица 1 – Назначение битов регистра SPCR

Биты	Назначение			
SPE	SPI Enable. Разрешение работы SPI			
MSTR	Master/Slave Select. Работа в роли ведущего (MSTR=1) или ведомого (MSTR=0)			
SPR1:0	SPI Clock Rate. Задает частоту сигнала SCK путем выбора предделителя тактовой частоты МК, см. таблицу 3. При работе в роли ведомого эти биты не используются			
DORD	Data Order. При DORD=1 первым передается младший бит. При DORD=0 то первым передается старший бит			
CPOL	Clock Polarity. Полярность синхросигнала SCK			
СРНА	Clock Phase. Фаза синхросигнала SCK			
SPIE	SPI Interrupt Enable. Разрешение прерывания по флагу SPIF=1			

Таблица 2 — Назначение битов регистра SPSR

Биты	Назначение			
SPIF	SPI Interrupt Flag. Флаг завершения обмена			
WCOL	Write Collision Flag. Флаг повторной записи. WCOL=1 при попытке записи в SPDR во время передачи очередного байта			
SPI2X	Double SPI Speed Bit. Управляющий бит. Увеличение скорости обмена в 2 раза, бит работает в комбинации с SPR1, SPR0			

При MSTR=1 микроконтроллер работает в роли ведущего. При этом линия MOSI является выходом данных, линия MISO — входом данных, линия SCK — выходом для тактовых импульсов, используемых в качестве сдвиговых при приеме данных ведомым микроконтроллером. Функция линии PB4 (SS) зависит от состояния разряда DDRB.4. При DDRB.4=1 (на вывод) линия PB4 не подключена к SPI и используется как обычная линия вывода. При DDRB.4=0 (на ввод) если на линии PB4 появляется 0, модуль SPI переключается в роль ведомого, бит MSTR сбрасывается в 0. Поэтому если изменение роли не планируется, линия PB4 ведущего МК должна быть сконфигурирована на вывод.

При MSTR=0 микроконтроллер работает в роли ведомого. При этом MOSI является входом данных, MISO — выходом данных, SCK — входом для импульсов сдвига, линия /SS — входом. Перевод ведомого в рабочее состояние происходит по сигналу /SS=0.

Скорость передачи данных определяется на стороне ведущего битами *SPR1*, *SPR0*, *SPI2X*, задающими значение предделителя тактовой частоты МК согласно таблице 3.

Таблица 3 — Настройка частоты синхросигнала SCK

SPI2X	SPR1	SPR0	Предделитель
0	0	0	4
0	0	1	16
0	1	0	63
0	1	1	128
1	0	0	2
1	0	1	8
1	1	0	32
1	1	1	64

Влияние битов *CPOL*, *CPHA* на синхросигнал *SCK* иллюстрируют временные диаграммы на рисунках 5-6. Комбинация этих настроек определяет, по какому перепаду *SCK* будет происходить сдвиг посылки, а по какому – чтение бита с линии передачи.




Рисунок 5 – Формат обмена при СРНА=0




Рисунок 6 – Формат обмена при СРНА=1

Передача данных начинается после записи данных в регистр SPRD ведущего микроконтроллера при условии SPE=1.

Следует отметить, что SPI в МК AVR используется не только для связи с периферией, но и для внутрисхемного программирования (ISP – in-system programming), то есть загрузки программы во Flash-память и данных в EEPROM. В этом случае ведущим выступает программатор, а ведомым – программируемый МК.

Практическая часть

🛈 Отчет по этой лабораторной работе оформляется один общий на бригаду из двух студентов.

В данной лабораторной работе предлагается исследовать работу SPI на примере связи двух микроконтроллеров в симплексном и дуплексном режимах. Одно устройство отправляет другому заранее заложенное в оперативную память сообщение.

Задание 1. Передача данных в симплексном режиме в Proteus

На рисунке 7 представлена схема соединения МК для передачи сообщения от ведущего МК ведомому. Передача начинается по нажатию кнопки *START* ведущего МК. После завершения приема зажигаются светодиоды, подключенные к ведомому МК. Последовательный вывод принятых байтов на светодиоды выполняется по нажатию кнопки *SHOW* ведомого МК. Для дополнительной проверки в схему добавлен SPI Debugger.




Рисунок 7 – Схема соединения микроконтроллеров (симплекс)

Соберите схему в среде Proteus. SPI Debugger можно найти на панели инструментов слева в меню Virtual Instruments Mode. Чтобы изобразить шину, используйте пункт H Buses Mode на панели инструментов слева. Каждый подсоединенный к шине провод должен иметь имя, его можно задать, нажав на провод правой кнопкой мыши и выбрав пункт Place Wire Label.

Подробности работы с шинами можно посмотреть в видеоролике.

Установите частоту работы микроконтроллеров 3,69 МГц. Создайте проекты программ для обоих МК в Proteus (нажатие правой кнопкой мыши на МК – *Edit Source Code*), выбрав при создании проектов компилятор WinAVR. Вставьте приведенный ниже исходный код двух программ, соберите проекты кнопкой \bigcirc *Build Project* на панели инструментов.

Программа 1 (ведущий)

```
#include <avr/io.h>
/* Кнопка START - PEO */
#define BUTTON START 0
/* Выводы SPI - PB */
#define PIN SS 4
#define PIN SS1 1
#define PIN MOSI 5
#define PIN SCK 7
/* Передаваемые данные */
#define DATA LENGTH 3
const unsigned char data[DATA LENGTH] = {'M', 'P', 'S'};
int main() {
    /* Инициализация SPI */
    /* Настройка выводов MOSI, SCK, SS на вывод */
    DDRB = (1<<PIN MOSI) | (1<<PIN SCK) | (1<<PIN SS);
    /* Включение SPI в режиме ведущего, частота передачи f clk/16 */
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);
    /* Инициализация портов ввода-вывода */
    /* Настройка PIN SS1 на вывод */
    DDRB \mid = (1 << PIN SS1);
    PORTB \mid = (1 << PIN SS1);
    /* Настройка PEO на ввод с подтягивающим резистором */
    PORTE = (1 << BUTTON START);
    /* Бесконечный цикл */
    while(1) {
        /* Проверка нажатия кнопки */
        if (!(PINE & (1<<BUTTON START))) {</pre>
            /* Ожидание отпускания кнопки */
            while (!(PINE & (1<<BUTTON START)))
            /* Цикл передачи данных */
            for (uint8_t i = 0; i < DATA_LENGTH; i++) {</pre>
                 /* Выбор ведомого */
```

```
PORTB &= \sim (1 << PIN SS1);
                /* Отправка і-го байта */
                SPDR = data[i];
                /* Ожидание освобождения буфера */
                while( !(SPSR & (1<<SPIF)) )
                /* Завершение обмена с ведомым */
                PORTB |= (1<<PIN SS1);
            }
        }
    return 0;
}
Программа 2 (ведомый)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/* Khonka SHOW - PEO */
#define BUTTON SHOW 0
/* Принимаемые данные */
#define DATA LENGTH 3
unsigned char data[DATA LENGTH] = { 0 };
uint8 t receivedBytes = 0;
/* Обработчик прерывания SPI STC */
ISR(SPI STC vect) {
    if (receivedBytes < DATA LENGTH) {
        data[receivedBytes++] = SPDR;
      /* Включить светодиоды по завершении приема */
      if (receivedBytes == DATA LENGTH) {
        PORTC = 0x00;
}
int main() {
    /* Инициализация SPI */
    /* Включение SPI в режиме ведомого */
    SPCR = (1 << SPE) \mid (1 << SPIE);
    /* Инициализация портов ввода-вывода */
    /* Настройка РЕО на ввод с подтягивающим резистором */
    PORTE = (1 << BUTTON SHOW);
    /* Настройка PC на вывод */
    DDRC = 0xFF;
    /* Погасить светодиоды, подключенные к PC */
    PORTC = 0xFF;
    /* Глобальное разрешение прерываний */
    sei();
    /* Вывод полученных данных на светодиоды, байт за байтом */
    uint8 t i = 0; /* Счетчик байтов */
    /* Бесконечный цикл */
    while(1) {
        /* Проверка нажатия кнопки */
        if (!(PINE & (1<<BUTTON SHOW))) {
            /* Ожидание отпускания кнопки */
```

```
while (!(PINE & (1<<BUTTON_SHOW)))
;

/* Вывод данных с инверсией битов для светодиодов */
PORTC = ~data[i];
    i = (i + 1) % DATA_LENGTH;
}
return 0;
}</pre>
```

Выполните пошаговую отладку программ в Proteus. С помощью окон *Variables* и *Data memory* отследите запись полученных данных в оперативную память ведомого МК. Просмотрите полученные байты на светодиодах. Просмотрите передаваемые байты в SPI Debugger, предварительно указав в нем формат обмена, совпадающий с настройками в программах.

Средствами Proteus постройте временную диаграмму сигналов *SS*, *SCK*, *MOSI*. Расшифруйте диаграмму, подписав на ней передаваемые биты и байты. Измерьте длительность бита, сравните скорость передачи с запрограммированной.

Работающую схему, полученные байты в оперативной памяти ведомого, расшифрованную временную диаграмму покажите преподавателю.

Скриншот схемы в Proteus, полученных байтов в оперативной памяти ведомого, расшифрованную временную диаграмму поместите в отчет.

Задание 2. Обработка прерывания SPI

Замените в программе ведущего МК программный опрос флага *SPIF* на обработку прерывания по завершении передачи. Программу ведомого оставьте без изменений. Протестируйте измененную программу в Proteus. Результат покажите преподавателю.

Задание 3. Передача данных в симплексном режиме на макете

① Для выполнения этого задания потребуется две платы STK500. Объединитесь с другой бригадой и покажите задание совместно.

Загрузите в МК на одной плате STK500 программу ведущего, а в МК на другой плате – программу ведомого. Выполните соединения при отключенном питании согласно рисунку 7: соедините выводы PB7 (SCK) обеих плат, выводы PB5 (MOSI) обеих плат, вывод PB1 ведущего с выводом PB4 (SS) ведомого, также соедините выводы GND обеих плат. Подключите кнопки и светодиоды. Включите питание плат и проверьте работу программ. Результат покажите преподавателю. Фотографию макета с принятым байтом на светодиодах поместите в отчет.

Задание 4. Передача данных в дуплексном режиме в Proteus

Для связи МК по SPI в дуплексном режиме соберите показанную на рисунке 8 схему в среде Proteus. Используйте приведенный ниже исходный код двух программ 3 и 4.

Дуплекс предполагает одновременную передачу данных в двух направлениях. Обмен начинается по нажатию кнопки START ведущего МК. Чтобы уведомить ведомый МК о необходимости выдать первый байт сообщения в SPDR, ведущий посылает заранее определенный байт 0xAA ведомому, после чего оба устройства побайтово передают друг другу сообщения. После завершения обмена зажигаются светодиоды ведомого. Последовательно вывести принятые байты на светодиоды можно нажатием кнопок SHOW ведущего и ведомого МК.




Рисунок 8 – Схема соединения микроконтроллеров (дуплекс)

Программа 3 (ведущий)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3690000
#include <util/delay.h>

/* Кнопки управления - PE */
#define BUTTON_START 0
#define BUTTON_SHOW 1

/* Выводы SPI - PB */
#define PIN_SS 4
#define PIN_SS1 1
#define PIN_MOSI 5
#define PIN SCK 7
```

```
/* Массив данных */
#define DATA LENGTH 6
unsigned char data[DATA LENGTH] = \{0x41, 0x54, 0x6D, 0x65, 0x67, 0x61\};
uint8 t currentByte = 0; /* Выводимый байт */
/* Байт для подачи сигнала о начале обмена */
#define START SYM 0xAA
char SpiSendReceive(char c) {
    /* Выбор ведомого */
    PORTB &= \sim (1 << PIN SS1);
    /* Отправка байта */
    SPDR = c;
    /* Ожидание освобождения буфера */
    while( !(SPSR & (1<<SPIF)) )
    /* Завершение обмена с ведомым */
    PORTB \mid = (1 << PIN SS1);
    /* Чтение байта */
    return SPDR;
}
int main() {
    /* Инициализация SPI */
    /* Настройка выводов MOSI, SCK, SS на вывод */
    DDRB = (1<<PIN MOSI) | (1<<PIN SCK) | (1<<PIN SS);
    /* Включение SPI в режиме ведущего, частота передачи f clk/16 */
    SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0) | (1<<CPHA);
    /* Инициализация портов ввода-вывода */
    /* Hacтройка PIN SS1 на вывод */
    DDRB \mid = (1 << PIN SS1);
    PORTB \mid = (1 << PIN SS1);
    /* Настройка PE0, PE1 на ввод с подтягивающим резистором */
    PORTE = (1<<BUTTON START) | (1<<BUTTON SHOW);
    /* Настройка РС на вывод */
    DDRC = 0xFF;
    /* Погасить светодиоды, подключенные к PC ^*/
    PORTC = 0xFF;
    /* Бесконечный цикл */
    while(1) {
        /* Проверка нажатия кнопки START */
        if (!(PINE & (1<<BUTTON START))) {
            /* Ожидание отпускания кнопки */
            while (!(PINE & (1<<BUTTON START)))
            /* Отправка сигнала о начале обмена */
            SpiSendReceive(START SYM);
            /* Задержка 10 мкс *\overline{/}
            delay us(10);
            /* Цикл передачи данных */
            for (uint8 t i = 0; i < DATA LENGTH; i++) {</pre>
                /* Отправка и прием i-го байта */
                data[i] = SpiSendReceive(data[i]);
                /* Задержка 10 мкс */
                _delay_us(10);
            }
        }
        /* Проверка нажатия кнопки SHOW */
        if (!(PINE & (1<<BUTTON SHOW))) {
```

```
/* Ожидание отпускания кнопки */
            while (!(PINE & (1<<BUTTON SHOW)))
            /* Вывод данных с инверсией битов для светодиодов */
            PORTC = ~data[currentByte];
            currentByte = (currentByte + 1) % DATA LENGTH;
        }
    }
    return 0;
}
Программа 4 (ведомый)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/* Khonka SHOW - PEO */
#define BUTTON SHOW 0
/* SPI MISO - PB6 */
#define PIN MISO 6
/* Массив данных */
#define DATA LENGTH 6
unsigned char data[DATA_LENGTH] = \{0x53, 0x54, 0x4B, 0x35, 0x30, 0x30\};
uint8 t receivedBytes = 0; /* Счетчик принятых байтов */
uint8 t currentByte = 0; /* Выводимый байт */
/* Байт для подачи сигнала о начале обмена */
#define START SYM 0xAA
/* Обработчик прерывания SPI STC */
ISR(SPI STC vect) {
    unsigned char incomingByte = SPDR;
    if (incomingByte == START SYM) {
        /* Загрузка 0-го байта для дальнейшей отправки */
        SPDR = data[0];
    else if (receivedBytes < DATA LENGTH) {</pre>
        SPDR = data[receivedBytes + 1];
        data[receivedBytes] = incomingByte;
        receivedBytes++;
        /* Включить светодиоды по завершении приема */
        if (receivedBytes == DATA LENGTH) {
            PORTC = 0 \times 00;
        }
    }
}
int main() {
    /* Инициализация SPI */
    /* Включение SPI в режиме ведомого */
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << SPIE) | (1 << CPHA);
    /* Инициализация портов ввода-вывода */
    /* Настройка MISO на вывод */
    DDRB = (1 << PIN MISO);
    /* Настройка РЕО на ввод с подтягивающим резистором */
    PORTE = (1 << BUTTON SHOW);
    /* Настройка РС на вывод */
    DDRC = 0xFF;
    /* Погасить светодиоды, подключенные к РС */
```

```
PORTC = 0xFF;
    /* Глобальное разрешение прерываний */
    sei();
    /* Вывод полученных данных на светодиоды, байт за байтом */
    /* Бесконечный цикл */
    while(1) {
        /* Проверка нажатия кнопки */
        if (!(PINE & (1<<BUTTON SHOW))) {
            /* Ожидание отпускания кнопки */
            while (!(PINE & (1<<BUTTON SHOW)))
            /* Вывод данных с инверсией битов для светодиодов */
            PORTC = ~data[currentByte];
            currentByte = (currentByte + 1) % DATA LENGTH;
        }
    }
    return 0;
}
```

В программе ведущего объявлен макрос F_CPU, равный тактовой частоте МК. Эта константа нужна, чтобы функции библиотеки delay.h вычисляли параметры циклов задержки. Можно задать F_CPU в исходном коде или в настройках проекта программы. В AVR Studio: меню Project − Configuration Options − «Frequency». В Proteus: меню Project − Project Settings − значение «Clock for delays» с вкладки Controller передается в параметр компилятора на вкладке Options.

Выполните пошаговую отладку программ в Proteus. С помощью окон *Variables* и *Data memory* отследите запись полученных данных в оперативную память обоих МК. Просмотрите полученные байты на светодиодах. Просмотрите передаваемые байты в SPI Debugger.

Средствами Proteus постройте временную диаграмму сигналов *SS*, *SCK*, *MOSI*, *MISO*. Расшифруйте диаграмму, подписав на ней передаваемые байты.

Работающую схему, полученные байты в оперативной памяти, расшифрованную временную диаграмму покажите преподавателю.

Скриншот схемы в Proteus, полученных байтов в оперативной памяти, расшифрованную временную диаграмму поместите в отчет.

Задание 5. Передача данных в дуплексном режиме на макете

① Для выполнения этого задания потребуется две платы STK500. Объединитесь с другой бригадой и покажите задание совместно.

Загрузите в МК на одной плате STK500 программу 3 ведущего, а в МК на другой плате — программу 4 ведомого. Выполните соединения при отключенном питании согласно рисунку 8: соедините выводы *PB7* (*SCK*) обеих плат, выводы *PB5* (*MOSI*) обеих

плат, выводы PB6 (MISO) обеих плат, вывод PB1 ведущего с выводом PB4 (/SS) ведомого, также соедините выводы GND обеих плат. Подключите кнопки и светодиоды. Включите питание плат и проверьте работу программ. Результат покажите преподавателю. Фотографию макета с принятыми байтами на светодиодах обеих плат поместите в отчет.

Задание 6. Передача произвольного сообщения

Измените программы 3-4 для передачи в обе стороны самостоятельно придуманных сообщений длиной 4-6 символов. Установите формат передачи байтов: начиная с младшего бита.

Выполните проверку программ в Proteus, постройте и расшифруйте временную диаграмму сигналов. Результаты покажите преподавателю, временную диаграмму и измененный исходный код программ поместите в отчет.

Оформление отчета

Отчет должен содержать следующие элементы:

- цель работы и выводы;
- две схемы, собранные в среде Proteus, с открытым окном SPI Debugger;
- скриншот содержимого памяти ведомого с выделенными байтами, которые были получены по SPI (задание 1);
 - расшифрованную временную диаграмму симплексной передачи (задание 1);
- измененный исходный код программы ведущего для симплексной передачи (задания 1-2);
 - фотографию макета с принятым байтом на светодиодах (задание 3);
- скриншот содержимого памяти обоих МК с выделенными байтами, которые были получены по SPI (задание 4);
 - расшифрованную временную диаграмму дуплексной передачи (задание 4);
 - фотографию макета с принятыми байтами на светодиодах (задание 5);
- измененный исходный код программ ведущего и ведомого для дуплексной передачи (задание 6);
 - расшифрованную временную диаграмму для задания 6.

Контрольные вопросы и задания

1. Как осуществляется синхронный обмен данными по SPI? Опишите роль каждой сигнальной линии.

- 2. Как соединить два устройства для обмена данными по SPI?
- 3. В чем заключается главенствующая роль ведущего устройства при обмене данными по SPI?
- 4. Какими способами можно подключить несколько ведомых устройств к одному ведущему? Нарисуйте схемы подключения и опишите логику работы программ.
 - 5. Как настраивается скорость передачи данных по SPI?
 - 6. Зачем настраивать линию PB4 (/SS) на вывод в ведущем микроконтроллере?
- 7. Можно ли в программе 1 использовать для выбора ведомого линию PB4 вместо PB1? Если нельзя, обоснуйте. Если можно, измените программу и продемонстрируйте ее работу.
 - 8. Какую роль играет константа F_CPU в программе 3?
- 9. Что произойдет, если в программе 3 убрать вызовы подпрограммы задержки? Смоделируйте это в Proteus, оцените причины и последствия.
- 10. Измените значения управляющего бита DORD в программах 1-2. Снимите временную диаграмму, оцените отличие от исходной диаграммы.
- 11. Измените значения управляющих битов CPOL, CPHA в программах 1-2. Снимите временную диаграмму, оцените отличие от исходной диаграммы.
 - 12. Измените программы 1-2 для передачи сообщения от ведомого ведущему.
- 13. Измените программы 1-2 для передачи сообщения произвольной длины (ведомое устройство не знает длину сообщения).

Справочная литература

- 1. AVR-LibC справочник по стандартной библиотеке С для AVR
- 2. AVR Software User Guide подсказки по улучшению С-кода под AVR
- 3. Документация на микроконтроллер ATmega8515
- 4. Руководство пользователя отладочной платой STK500