Практична робота «Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечних об'єктах»

Мета практичного заняття: надати студентам практичні знання в розв'язані типових задач з прогнозування обстановки, що може скластися на промисловому об'єкті внаслідок вибуху, визначити заходи, спрямовані на недопущення або зменшення заподіяної шкоди і ураження людей.

Література.

- 1. Г.П. Демиденко та ін. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних робіт та домашньої контрольної роботи для студентів технічних спеціальностей. Київ. НТУУ «КПІ». 2008. с.4-13.
- 2. Г.П. Демиденко та ін. «Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения». Справочник Киев 1989. с.28,71-73, 87-90, 96-102.

Номери варіантів вихідних даних студенти отримують від викладача після роз'яснення методики виконання роботи. Кожен студент працює самостійно, виконуючи потрібні розрахунки. По результатах дослідження студенти формулюють висновки і пропонують рекомендації для зменшення руйнувань елементів виробництва і захисту людей.

Завдання студентам

 $\underline{\text{Умова}}$. На відстані L від виробничого цеху розташований об'єкт, на якому зберігається Q тонн вибухонебезпечної речовини. Під час аварії з вибухом виробничий цех може потрапити в осередок ураження.

Завдання. Оцінити можливі наслідки впливу вибуху на виробничий цех:


- 1. Визначити ступінь руйнувань елементів цеху;
- 2. Оцінити можливі ураження людей, що знаходяться в цеху та поза будівлею;
- 3. Оцінити очікувану пожежну обстановку;
- 4. Визначити безпечну кількість вибухонебезпечної речовини для уникнення людських втрат, а також будьяких руйнувань будівлі,
- 5. Сформулювати висновки і рекомендації за результатами проведеного дослідження.

1. Визначення ступенів руйнувань елементів цеху.

Ступінь руйнувань будівлі, споруди чи обладнання залежить від їх міцності та величини надмірного тиску (Δ P_{φ}) ударної хвилі. Величина надмірного тиску, в свою чергу, залежить від типу і кількості вибухової речовини та відстані від центру вибуху до досліджуваного об'єкта

Методика розрахунку величини надмірного тиску відрізняється для умов вибуху газоповітряної суміші і умов вибуху вибухової речовини.

Під час вибуху газоповітряної суміші вуглеводневих продуктів. Величина надмірного тиску залежить від того в яку фізичну зону вибуху потрапить об'єкт. Таких зон утворюється 3:



3она I – dетонаційної хвилі (знаходиться в районі ЦВ, в межах хмари речовини вибуху) має радіус:

$$r1 = 17.5 \cdot \sqrt[3]{Q}$$

де Q – кількість вуглеводневого продукту, т

В межах цієї зони надмірний тиск $\Delta P \phi = 1700$ кПа.

Зона II - дії продуктів вибуху (охоплює територію, де розлетітись продукти газоповітряної суміші внаслідок її детонації) має радіус:

$$r2 = 1.7 \cdot r1$$

Надмірний тиск в межах цієї зони розраховується за формулою:

$$\Delta P_{\rm II} = 1300(r_{\rm I}/R_{\rm O})^3 + 50,$$

де R_0 – відстань від ЦВ до об'єкта в межах зони ІІ (тобто при L \leq r2 R_0 =L).

Зона III – дії повітряної УХ.

Надмірний тиск в межах цієї зони можна визначити за формулою:

$$\Delta P_{\phi} = \frac{262}{\sqrt{1 + 7,66 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{L^{3}}{Q}}}$$
,кПа,

L – відстань до центру вибуху, м;

Q – кількість вибухової речовини, т.

Або менш точно можна визначати за допомогою графіків (рис.1)., де

Після визначення величини надмірного тиску ударної хвилі, що очікується в районі цеху, оцінюються ступені руйнувань елементів цеху (будівлі, обладнання, енергетичних мереж). В Додатку 1 наведено перелік елементів цеху та при яких значеннях надмірного тиску вони отримують слабкі, середні, сильні або повні руйнування.

Приклад

<u>Умова.</u> Визначити можливу ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізо бетону, що знаходиться на відстані 800 м від сховища, де зберігаються 300 тонн зрідженого пропану.

Розв'язання.

- 1.1. Зона I : виначимо радіує детонаційної хвилі r_1 = 117м < 800м.
- 1.2. Зона II: визначимо радіус дії продуктів вибуху r_2 =199м < 800м.
- 1.3. Зона III. За формулою знаходимо величину надмірного тиску ударної хвилі на відстані L = 800 м від центру вибуху 300 т пропану. Це буде 25,01 кПа.
- 1.4. З додатку 1 визначаємо, що будівля зі збірного залізобетону від ударної хвилі з надмірним тиком 25 кПа отримає середні руйнування.

Висновок. З розрахунків визначили, що об'єкт потрапив під вплив дії повітряної ударної хвилі.

Під час аварії будівля цеху може отримати середні руйнування. З Додатку 2 визначаємо, що це руйнування даху, внутрішніх перегородок, вибиті двері та вікна, у капітальних стінах можливі тріщини.

Аналогічним чином визначають ступені руйнувань інших елементів цеху.




Рис. 1. Графіки надмірного тиску в залежності від маси пропану і відстані до центру вибуху

2. Оцінювання можливих уражень людей.

Ударна хвиля вибуху уражає людей шляхом прямої та непрямої дії. Пряма дія відбувається безпосередньо надмірним тиском ударної хвилі і може викликати травми (табл. 1).

Таблиця 1

Ступінь ураження людей в залежності від надмірного тиску

№	ΔP_{ϕ} , κ Πa	Ступінь травм	Характер уражень
п/п			
1	2040	Легкі	Легка контузія організму, часткова втрата слуху, вивихи кінцівок.
2	4060	Середні	Середні контузії, ураження органів слуху, кровотеча з носу і вух, переломи кінцівок.
3	60100	Важкі	Сильні контузії, ураження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кісток.
4	> 100	Надважкі	Від отриманих травм більшість людей гине.

Непряма дія ударної хвилі проявляється через ураження людей уламками зруйнованих будівель і споруд, розбитим склом та іншими предметами.

Можливі ураження людей, що знаходяться в будівлях, визначаються залежно від ступеню руйнування будівлі, виходячи з того, що:

- при повних руйнуваннях будівель всі люди гинуть;
- при сильних і середніх руйнуваннях може вижити 50%, більша частина буде уражена шляхом прямої дії УХ і додатково непрямої дії уламками зруйнованих будівель та споруд, а також опинитись під завалами;
- при слабких руйнуваннях будівель загибель людей малоймовірна, але частина з них може отримати травми різного ступеню ураження від непрямої дії УХ

Приклад

<u>Умова.</u> Визначити можливі ушкодження людей, які працюють у цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надмірного тиску ударної хвилі в районі цеху 25 кПа.

<u>Розв'язання.</u> 2.1. Оцінюємо ступінь ураження людей в будівлі цеху від надмірного тиску ударної хвилі, яка проникає в приміщення крізь вибиті вікна і двері. З табл. 1 визначаємо, що при $\Delta P_{\phi} = 25$ кПа люди можуть отримати легкі травми при прямій дії вибухової хвилі. Крім того, зруйнована будівля викличе непряму дію ударної хвилі на людей.

2.2. Висновок. Внаслідок прямої дії вибуху

3. Оцінювання очікуваної пожежної обстановки.

Оцінювання пожежної обстановки передбачає визначення характеру пожеж, які можуть виникнути на об'єкті.

Ймовірність виникнення і розповсюдження пожежі на промисловому об'єкті залежить від таких чинників:

- а) ступеня руйнувань будівель і споруд під час вибуху;
- б) категорії пожежної небезпеки виробництва (Додаток 3);
- в) ступеня вогнестійкості будівель і споруд (Додаток 4);
- г) щільності забудови об'єкту (Щ).

$$III = \frac{S_{3AB}}{S_{TEP}} \cdot 100\% ,$$

де $S_{\text{тер}}$ – площа території об'єкта;

 S_{3a6} — забудована площа території об'єкта.

Залежно від зазначених чинників на об'єкті можуть виникати окремі або суцільні пожежі.

Окрема пожежа виникає в окремій споруді і на інші, як правило, не перекидається.

Суцільна пожежа характеризується тим, що упродовж 1...2 годин вогонь охоплює до 90% всіх будівель і споруд об'єкта.

Можлива пожежна обстановка на об'єкті після вибуху оцінюється за допомогою таблиці 2.

Таблиця 2

№	Характер	Ступінь		Очікувана обстановка						
п/п	забудови та категорія	вогнестійкос	ΔP_{ϕ} , κ Π a	Упродовж	Через 1-2 години					
	пожежної небезпеки	ті будівель		перших 30 хв.	після вибуху					
1	Міська забудова або	IV, V	020	Окремі	Суцільні пожежі					
	виробництво В, Г, Д категорії			пожежі	при Щ≥20%					
	пожежної небезпеки.									
			>20	Окремі	Суцільні пожежі					
				пожежі	при Щ≥10%					
		III	2050	Окремі	Суцільні пожежі					
				пожежі	при Щ≥20%					
			20 20		g					
		I, II	2050	Окремі	Суцільні пожежі					
				пожежі	при Щ≥30%					
2	Виробництво А і Б категорії	-	1050	Окремі пожежі, що швидко						
	пожежної небезпеки			перетворюн	оться у суцільні, і					
				супроводж	уються вибухами					
				виробничо	го устаткування.					

Приклад

<u>Умова.</u> Оцінити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування цеху очікується надмірний тиск ударної хвилі 25 кПа. Виробництво цеха відноситься до категорії В пожежної небезпеки, будівля цеху зі збірного залізобетону, границя вогнетривкості несучих стін -2 год., несучих перегородок — 0.25 год. Щільність забудови об'єкта 23%.

Розв'язання.

- **3.1**. Визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі цеху. З додатку 4 визначаємо, що будівля з незгоряємого матеріалу, з наведеними значеннями вогнетривкості несучих стін і перегородок має ІІІ ступінь вогнестійкості.
- **3.2.** Оцінюємо очікувану пожежну обстановку. З табл. 2 визначаємо, що для виробництва категорії пожежної небезпеки В, ступеня вогнестійкості будівель ІІІ, при надмірному тику 25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші 30 хвилин окремі пожежі з переростанням за 1...2 год в суцільну.

Висновок. Після вибуху в районі розташування цеху очікуються ...

4. Визначення безпечної кількості вибухонебезпечної речовини для уникнення людських втрат, а також будь-яких руйнувань будівлі.

- 3 графіків рис.1 знаходимо точки перетину з кривою, яка відповідає найменшому значенню надлишкового тиску ΔP , при яких починаються руйнування будівлі.
- **4.1.** Спочатку знайдемо масу пропану, яку можна зберігати цілком безпечно для будівлі. Див.на рис.1 перетин лінії на рівні 800м з кривою графіка, яка відповідає $\Delta P \varphi = 10~$ кПа . (найменший надмірний тиск, при якому починаються слабкі руйнування конструкцій зі збірного залізобетону), тобто менше 55т.
- **4.2.** Аналогічно для уникнення втрат людей маса пропану має бути менше 200 т Примітка. Точніші значення можна отримати, перетворивши відповідно формулу для визначення надлишкового тиску.

5. Загальні висновки і рекомендації

Підбиваючи підсумки проведених досліджень треба показати:

- 1. Яка величина надмірного тиску ударної хвилі очікується в районі розташування цеху;
- 2. Які очікуються руйнування елементів цеху;
- 3. Які можливі ураження працюючих людей;
- 4. Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху.

Отримані в ході дослідження результати занести в звіт (додаток 5)

Приклад заповнення звіту:

Вихідні дані:

- 1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) 800 м
- 2. Маса пропану **300 m**
- 3. Характеристики елементів цеху:

будівля – зі збірного залізо бетону верстати – *важкі*

кабельні лінії – **наземні**

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна границі вогнетривкості несучих стін – 2 год границі вогнетривкості перегородок – **0,25 год**

- 4. Категорія виробництва з пожежної безпеки B
- 5. Щільність забудови об'єкту 23%

Розрахункова частина:

1.1. Зона I : r1= 117м; менше

1.2. Зона II: r2=199м; менше

Висновок: об'єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної ударної хвилі (зона ІІІ)

1.3. $\Delta P_{\phi} = 25,01, \kappa \Pi a$

1.4.1. Ступінь руйнування будівлі – середня

Характеристика руйнувань будівлі:

Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах з'являються тріщини

1.4.2. Ступінь руйнування верстатів — *слабкі*

Характеристика руйнувань промислового обладнання:

Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів управління, вимірювальних приладів


- **1.4.3.** Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури *сильні*
- **1.4.4.** Ступінь руйнування кабельних ліній *слабкі*
- уражень людей: від прямої дії можливі слабкі ураження, 2.1. Оцінювання можливих що характеризується легкою контузією організму, частковою втратою слуху, вивихами кінцівок; від непрямої дії ...
- **3.1.** Ступінь вогнестійкості *III ступінь вогнестійкості*
- 3.2. Очікувана пожежна обстановка

для виробниитва категорії пожежної небезпеки В, ступеня вогнестійкості будівель – ІІІ, при надмірному тику 25 кПа і щільності забудови більше 20% можна очікувати в перші 30 хвилин окремі пожежі з переростанням за 1...2 год в суцільну.

- **4.** Безпечна кількість вибухової речовини для уникнення будь-яких руйнувань будівлі- *менше 55 т*
- 5. Висновки: На відстані 800 м від цеху стався вибух пропану, що призвело до руйнувань будівлі, елементів цеху, постраждали люди. В першу чергу треба сповістити про НС ... (написати основні рятувальні невідкладні роботи при вибухах і пожежах, а також загальні рекомендації щодо заходів, направлених на зменшення негативних наслідків в разі настання надзвичайної події)

Серед рекомендацій, спрямованих на зменшення заподіяної шкоди та уражень людей, можуть бути такі:

- 1) укріпити будівлю установленням додаткових колон, ферм, підкосів;
- 2) верстати надійно закріпити на фундаменті, установити захисні навіси або ковпаки;
- 3) кабельні лінії прокласти під землею;
- 4) створити 50% запас контрольно-вимірювальної апаратури;
- 5) установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення цеху;
- 6) установити і регулярно контролювати стан вогнегасників та інших протипожежних систем;
- 7) порушити питання перед відповідними органами про зменшення запасу вибухонебезпечної речовини до безпечної кількості.



Додаток 2

Ступінь руйнування елементів об'єкту в залежності від надмірного тику ударної хвилі ΔP_{Φ} , кПа

No	Елементи об'єкту	Ступінь руйнувань									
Π/Π		Слабкі	Середні	Сильні	Повні						
	1.Виробничі, адміністра	ативні будівлі та споруди									
1.	Масивні промислові споруди	2030	3040	4050	5070						
2.	Споруди з легким металевим каркасом та	1020	2030	3050	5070						
	безкаркасні										
3.	Промислові будівлі з металевим каркасом і	1020	2030	3040	4050						
	бетонним заповненням										
4.	Споруди зі збірного залізобетону	1020	2030	-	3060						
5.	Складські цегляні будівлі	1020	2030	3040	4050						
6.	Цегляні малоповерхові будівлі (один два	815	1525	2535	3545						
	поверхи)										
7.	Цегляні багатоповерхові будівлі(три	812	1220	2030	3040						
	поверхи та більше)										
	2.Деякі види	и обладнання									
1.	Верстати важкі	2540	4060	6070	-						
2.	Верстати середні	1525	2535	3545	-						
3.	Верстати легкі	615	-	1525	-						
4.	Крани та кранове обладнання	2030	3050	5070	70						
5.	Контрольно-вимірювальна апаратура	510	1020	2030	30						
	3. Комунально-енергет	ичні мережі т	а споруди								
1.	Наземні металеві резервуари та ємності	3040	4070	7090	90						
2.	Кабельні підземні мережі	200300	300600	6001000	1000						
3.	Кабельні наземні мережі	1030	3050	5060	60						
4.	Трубопроводи наземні	20	50	130	-						
5.	Трубопроводи на металевих або	2030	3040	4050	-						
	залізобетонних естакадах										

Характеристика руйнувань будівель і обладнання

№ п/п Ступінь Виробничі та адміністративні будівлі Промислове обладнання руйнувань (верстати, конвеєри, генератори та ін.) 1 Слабкі Руйнування заповнень дверних та Пошкодження окремих віконних прорізів, зривання покрівлі елементів обладнання, важелів управління, даху вимірювальних приладів 2 Середні Пошкодження та деформація Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, в капітальних стінах основних деталей, з'являються тріщини електропроводки, приладів автоматики, тріщини в трубопроводах 3 Зміщення з фундаменту і Сильні Значна деформація несучих конструкцій, руйнування більшої деформація верстатів, частини перекриття і стін тріщини в деталях, розрив кабельних мереж і трубопроводів

Категорії пожежної небезпеки виробництв

Категорія	Приклади виробництв
A	Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з
	горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і лужних
	акумуляторів та ін.
Б	Цехи по виготовленню вугільного пилу і деревинного борошна, цехи обробки
	синтетичного каучуку, мазутні господарства електростанцій та ін.
В	Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади паливо -
	мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, приміщення для зберігання
	автомобілів та ін.
Γ	Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, цехи
	термічної обробки металів, головні корпуси електростанцій та ін.
Д	Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи холодної
	переробки м'ясо – молочної продукції та водоприймальні пристрої електростанцій
	та ін.

Ступені вогнестійкості будівель

Додаток 4

		Перекриття міжповерхові і	Перегородки (несучі)
	Несучі стіни	на горищі	
I	Незгоряємі, 3год.	Незгоряємі, 1,5год.	Незгоряємі, 1год.
II	Незгоряємі, 2,5год.	Незгоряємі, 1год.	Незгоряємі, 0,25год.
III	Незгоряємі, 2год.	Важкозгоряємі, 0,75 год.	Важкозгоряємі, 0,25 год.
IV	Важкозгоряємі,0,5год.	Важкозгоряємі, 0,25год.	Важкозгоряємі, 0,25год.
V	Згоряємі	Згоряємі	Згоряємі

П За ступенем вогнестійкості будинки і споруди поділяють 5 груп:

I і II група — неспалимі (будівлі I групи мають підвищену вогнестійкість несучих конструкцій); при загорянні предметів усередині будинку він охоплюється вогнем не раніше, ніж через 3-4 год;

III – група — неспалимі будинки зі спалимими перекриттями і перебірками; охоплюються вогнем через 2-3 год.;

IV – група — дерев'яні, оштукатурені будинки; охоплюються вогнем через 1,5 год.;

V – група — дерев'яні, неоштукатурені; охоплюються вогнем через 0,5 год.

<u>ПРИМІТКА:</u> Цифрами позначено границю вогнетривкості, що визначається часом від початку впливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній скрізних тріщин або досягнення температури $200~^{\circ}$ С на її протилежній поверхні.

Звіт по практичній робот №1 з цивільного захисту на тему

Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечних об'єктах

Прізвище, ініціали _____ група_____ група_____ номер варіанту____

Вихідні дані:

- 1. Відстань від цеху до міста аварії (вибуху) –
- 2. Маса пропану -
- 3. Характеристики елементів цеху:

будівля –

верстати –

кабельні лінії – наземні

контрольно-вимірювальна апаратура – наявна

границі вогнетривкості несучих стін –


границі вогнетривкості перегородок -

- 4. Категорія виробництва з пожежної безпеки -
- 5. Щільність забудови об'єкту -

Розрахункова частина:

1.1. Зона I : r1=

1.2. Зона II: r2=



1.3.
$$\Delta P_{\phi} = \frac{262}{\sqrt{1 + 7,66 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{L^3}{Q} - 1}} =$$

1. 4.1. Ступінь руйнування будівлі — Характеристика руйнувань будівлі:

1.4.2.. Ступінь руйнування верстатів -

Характеристика руйнувань промислового обладнання:

- 1.4.3. Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури —
- 1.4.4. Ступінь руйнування кабельних ліній –
- 2.1. Оцінювання можливих уражень людей

Пряма дія:

Непряма дія:

- 3.1. Ступінь вогнестійкості (додаток 4)-
- 3.2. Очікувана пожежна обстановка
- 4. Безпечна кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі -
- **5. Загальні висновки і рекомендації** (написати на звороті)

_		
DIANI		77111
ואועם	/IHI	лані
D/1/\	~	дані

DADIAHTH																								
•															T									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																_								ļ
	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	0,4	0,5
•																								
аварії (вибуху),																								
KM																								
Маса пропану,	1000	800	600	400	200	100	400	500	350	500	600	750	1000	100	200	300	300	500	700	700	900	900	80	150
			l.	•	l.	l.	l	Xaı	ракте	ристи	іки ел	іемен	тів п	exv			l			1	1			II.
Булівля	пегл	яна		зі збі	ірног	0		_								зі збі	рног	0	з мет	галеви	1M	пегл	яна	
•	7,555				1												1					,,,,,,,		
().				Julijoociony																-				
												Raphacom												
Границі вогне-																								
тривкості, год																								
несучих стін	2,5	2	2,5	2	2,5	2,5	2	2,5	2	2,5	2	0,5	2	2,5	2	2,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2,5
перекриттів	1	0,75	1	0,25	1	1	0,25	1	0,25	1	0,25	0,25	0,25	1	0,25	1	0,25	0,25	1	1	1	0,25	0,25	1
Обладнання: верстати	вах	жкі	cepe	едні легкі сер			едні	ле	гкі	середні важкі сере			едні легкі			середні важ			ккі середні		едні			
Кабельні лінії			•		•		•					Наз	емні											
Контрольно-																								
вимірювальна]	В ная	вност	Γi										
апаратура																								
Категорія																								
виробництва з																								
пожеж.	Б	В	Γ	Д	Б	В	Γ	Д	Б	В	Γ	Д	Б	В	Γ	Д	Б	В	Γ	Д	Б	В	Γ	Д
небезпеки																								
Щільність																								
забудови	12	25	34	23	14	27	31	24	15	21	23	32	16	25	33	22	11	24	36	23	15	21	24	33
об'єкту, %																								
	Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, т Будівля (1 поверхова). Границі вогнетривкості, год несучих стін перекриттів Обладнання: верстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, Т Будівля (1 поверхова). Границі вогнетривкості, год несучих стін перекриттів 1 Обладнання: верстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови 12	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, Тооб вооб вооб вооб вооб вооб вооб вооб	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, Тооб вобрати вогнетривкості, год несучих стін десучих стін дерекриттів дерстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови дету до добра добрати дету дету дету дету дету дету дету дету	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, т 1000 800 600 400 Будівля (1 поверхова). Границі вогнетривкості, год несучих стін 2,5 2 2,5 2 перекриттів 1 0,75 1 0,25 Обладнання: верстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови 12 25 34 23	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, Т 100(800 600 400 200 Будівля (1 поверхова). Границі вогнетривкості, год несучих стін 2,5 2 2,5 2 2,5 106 перекриттів 1 0,75 1 0,25 1 Обладнання: верстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови 12 25 34 23 14	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, том (1 поверхова). Побраднання: верстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови 12 25 34 23 14 27	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, то поверхова). Границі вогнетривкості, год несучих стін герекриттів перекриттів перекриттів важкі середні легкі середні кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови промеж перекримі по перекрині перекри	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, т 1000 800 600 400 200 100 400 500 Траниці вогнетривкості, год несучих стін есучих стін перекриттів 1 0,75 1 0,25 1 1 0,25 1 Обладнання: верстати Кабельні лінії Контрольновимірювальна апаратура Категорія виробництва з пожеж. небезпеки Щільність забудови 12 25 34 23 14 27 31 24	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, т 1000 800 600 400 200 100 400 500 350 ———————————————————————————————————	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, том водіні в від (вибуху), км вараті (вибуху),	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, то вороді по вор	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, т 1000 800 600 400 200 100 400 500 350 500 600 750 ——————————————————————————————————	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, т 1000 800 600 400 200 100 400 500 350 500 600 750 1000 Т 2 2 3 3 4 3 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 12 13 14 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	та одиниці виміру Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км Маса пропану, то по воо воо воо воо воо воо воо воо воо	Та одиниці виміру Парада Парада	Та одиниці виміру Парадовій протоворій відстань від протовну то одиниці виміру Парадовій протоворій відстань від протоворій відстань від протоворій від протовід від протовій від протовій від протовід від протовій від протовій від протовій від протовій від протовій від протові від протовій від протові	Та одиниці виміру Под вороді под несучих стін Д. ода несучи	та одиниці виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Маса пропану, то ту	та одиниці виміру Відстань від двідстань від двід двідстань від двідстань від двід двід двід двід двід двід двід	та одиниці виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Відстань від цеху до місця аварії (вибуху), км 100 90 0,9 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Маса пропану, то ту	та одиниці виміру правидать від пежу до місця аварії (вибуху), км маса пропану, то поверхова). Праниці вогнетривкості, год несучих стін 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2	та одиниці виміру продавниці виміру проведення від провержня провення про	та одиниц виміру Па одиниц виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Відстань від пеху домісця аварії (вибуху), км 0