Notebook_4

March 31, 2020

1 Raumluftqualität 4.0

In belüfteten Räumen ändert sich die Schadstoffkonzentration nach der Funktion

$$k(t) = k_{\infty} + (k_0 - k_{\infty}) e^{-\beta (t - t_0)}$$

Wird in diese Formel für t der Wert t_0 eingesetzt, so ergibt sich

$$k(t_0) = k_{\infty} + (k_0 - k_{\infty}) \underbrace{e^{-\beta (t - t_0)}}_{= 1} = k_0$$

Weiter ergibt sich für sehr große Werte von t (und schließlich für $t \to \infty$):

$$k(t) \to k_{\infty} + (k_0 - k_{\infty}) \underbrace{e^{-\beta (t - t_0)}}_{=0} = k_{\infty}$$

Der Wert der Funktion k(t) ändert sich also vom Ausgangswert k_0 auf den Endwert k_∞ . Dieser Wert wird theoretisch nie erreicht. Praktisch ist schon nach relativ kurzer Zeit kaum noch ein Unterschied zwischen k(t) und k_∞ festzustellen. Deshalb wird der Wert k_∞ so bestimmt, dass er mit der zulässigen Schadstoffkonzentration im Raum zusammenfällt.

Dieser Wert ergab sich aus der Formel

$$k_{zul} = k_{\infty} = k_{au} + \frac{\dot{V}_{sch}}{\dot{V}_{au}}$$
 oder $\dot{V}_{au} = \frac{\dot{V}_{sch}}{k_{zul} - k_{au}}$

1.1 Beispiel 1

Ein Raum hat eine Grundfläche von $35\,\mathrm{m}^2$ bei einer Geschosshöhe von $2.50\,\mathrm{m}$. Im Raum werden $50\,\frac{\ell}{\mathrm{h}}$ CO_2 freigesetzt. Die CO_2-Konzentration der Außenluft ist 400 ppM. Im Raum sollen 1000 ppM nicht überschritten werden.

- Berechnen Sie den erforderlichen Außenluftvolumenstrom.
- Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der CO_2-Konzentration in einem Diagramm dar.

1.1.1 Lösung

Das Raumvolumen ergibt sich zu $V_{\rm ra}=87.5\,{\rm m}^3$. Damit ergibt sich der Außenluftvolumenstrom zu

$$\dot{V}_{\text{au}} = \frac{\dot{V}_{\text{sch}}}{k_{\text{zul}} - k_{\text{au}}} = \frac{50 \cdot 10^{-3} \,\text{m}^3}{(1000 - 400) \cdot 10^{-6} \,\text{h}} = 83.3 \,\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

oder:

```
[1]: from matplotlib import pyplot as plt, ticker as tk
%matplotlib inline
%config InlineBackend.figure_format='retina'

import numpy as np
import pandas as pd
```

```
[2]:  # Das Raumvolumen
V_ra = 35*2.5 # m**3
V_ra
```

[2]: 87.5

```
[3]: # Der erforderliche Außenluftvolumenstrom
k_au = 400e-6
k_zul = 1000e-6

dV_sch = 50e-3 # m**3/h

dV_au = dV_sch/(k_zul-k_au) # m**3/h
dV_au
```

[3]: 83.3333333333333

Die Luftwechselzahl ist

$$\beta = \frac{\dot{V}_{\rm au}}{V_{\rm ra}} \approx 0.95 \frac{1}{\rm h}$$

```
[4]: # Die Luftwechselzahl
beta = dV_au/V_ra
beta
```

[4]: 0.9523809523809523


Damit ergibt sich der folgende Verlauf der Schadstoffkonzentration:

```
[5]: 0 1 2 3 4
t 0.0 0.107143 0.214286 0.321429 0.428571
k 400.0 458.204384 510.762517 558.222127 601.077808
```

```
[6]: ax = df.plot(x='t',y='k',label='$k=k(t)$')
ax.axhline(1e6*k_zul,c='r')

ax.grid()

ax.set(
    xlim=(0,5/beta), xlabel='Zeit $t$ in Stunden',
    ylim=(0,1200), ylabel='Schadstoffkonzentration $k$ in ppM'
);
```



Bei korrekter Belüftung stellt sich nach einiger Zeit ein Gleichgewicht zwischen dem freigesetzten CO_2 und dem abtransportierten CO_2 ein, so dass sich die CO_2-Konzentration nicht mehr ändert.

1.2 Beispiel 2

In einem schlecht gelüfteten Raum ist die CO_2-Konzentration auf 2000 ppM angewachsen.

Weiter ist $\dot{V}_{\rm sch}=60\frac{\ell}{\rm h}$ bei $V_{\rm ra}=40\,{\rm m}^3$, sowie $k_{\rm au}=400\,{\rm ppM}$ und $k_{\rm zul}=1000\,{\rm ppM}$.

Mit welchem Außenluftvolumenstrom muss der Raum belüftet werden?

Lösung Man berechnet

$$\dot{V}_{\rm au} = \frac{\dot{V}_{\rm sch}}{k_{\rm zul} - k_{\rm au}} = 100 \, \frac{\rm m^3}{\rm h}$$

```
[7]: # Der Schadstoffvolumenstrom
dV_sch = 60e-3 # m**3/h

# Das Raumvolumen
V_ra = 50 # m**3

# Die CO_2-Konzentrationen
k_au = 400e-6
k_zul = 1000e-6
k_c = 2000e-6

# Der Außenluftvolumenstrom
dV_au = dV_sch/(k_zul-k_au)
dV_au
```

[7]: 99.999999999999

Damit ist die Luftwechselzahl

$$\beta = \frac{\dot{V}_{au}}{V_{ra}} = 2\frac{1}{h}$$

```
[8]: # Die Luftwechselzahl des Raumes
beta = dV_au/V_ra # 1/h
beta
```


[8]: 1.99999999999998

Damit ergibt sich der folgende Verlauf der CO_2-Konzentration:

```
[9]: 0 1 2 3 4
t 0.0 0.051020 0.102041 0.153061 0.204082
k 2000.0 1902.992694 1815.395806 1736.296455 1664.870320
```

```
[10]: ax = df.plot(x='t',y='k',label='$k=k(t)$')
ax.axhline(1e6*k_zul,c='r')

ax.set(
     xlim=(0,5/beta),xlabel='Zeit $t$ in Stunden',
     ylim=(0,2000),ylabel='Schadstoffkonzentration $k$ in ppM'
);
```



Wird der Raum mit dem erforderlichen Außenluftvolumenstrom belüftet, so verbessert sich die schlechte Luftqualität und es stellt sich schließlich die zulässige Schadstoffkonzentration im Raum ein.

1.3 Beispiel 3

Ein Wohnzimmer von $35 \,\mathrm{m}^2$ Grundfläche wird mit $50 \,\mathrm{m}^3 \,\mathrm{Außenluft}$ belüftet.

Abends versammeln sich die Eltern und die vier Kinder im Wohnzimmer zum Fernsehen. Dabei geben sie 120 $\frac{\ell}{h}$ CO_2 ab. Wie ist die zeitliche Entwicklung der CO_2-Konzentration im Raum?

Lösung Bei einer -üblichen- Geschosshöhe von 2.50 m ist $V_{ra} = 87.5 \,\mathrm{m}^3$. Damit ergibt sich

$$\beta = \frac{\dot{V}_{\text{au}}}{V_{\text{ra}}} = 0.57 \, \frac{1}{\text{h}}$$

Die Schadstoffkonzentration ergibt den folgenden Verlauf:

```
[11]:  # Das Raumvolumen
V_ra = 35*2.5 # m**3
V_ra
```

[11]: 87.5

```
[12]: # Der CO_2-Volumenstrom
dV_sch = 120e-3 # m**3/h

# Der Außenluftvolumenstrom
dV_au = 50 # m**3/h

# Die CO_2-Konzentrationen
k_au = 400e-6
k_0 = k_au
k_zul = 1000e-6
k_inf = k_au + dV_sch/dV_au

# Die Luftwechselzahl
beta = dV_au/V_ra # 1/h
beta
```

[12]: 0.5714285714285714


```
[13]: # Das Zeitintervall
lt = np.linspace(0,4)
```

```
[13]: 0 1 2 3 4
t 0.0 0.081633 0.163265 0.244898 0.326531
k 400.0 509.382328 613.779450 713.418572 808.516544
```

```
[14]: ax = df.plot(x='t',y='k',label='$k=k(t)$')
ax.axhline(1e6*k_zul,c='r')

ax.grid()

ax.set(
    xlim=(0,4), xlabel='Zeit $t$ in Stunden',
    ylim=(0,2500), ylabel='Schadstoffkonzentration $k$ in ppM'
);
```



Schon nach etwa einer halben Stunde ist die zulässige CO_2-Konzentration im Raum erreicht. Nach etwa 2 Stunden ist die Raumluftqualität inakzeptabel.