

FORHOLIDAY · 기기 운영

# 갤럭시 초기화 V8

## 운영 매뉴얼

렌탈 반납 기기 일괄 초기화 — 실행부터 종료까지

1 기기 스캔 → 2 언어 배정 → 3 병렬 초기화 → 4 결과 보고 → 5 전원 종료 → 6 다음 배치

---

기준: 최대 20대 연결, 8대씩 동시 처리 · 전원 공급형 USB 허브 사용 권장

작성일: 2026-07-29 · 도구: 갤럭시 초기화 V8.exe

## 1 기기 스캔

기기를 모두 쏘고 exe를 실행하면 연결 상태를 **상태와 함께** 전부 확인합니다. USB 디버깅 미승인 (unauthorized)·전원 부족(offline) 기기는 조치법과 함께 표로 나오며, 조치 후 **r**로 재스캔하거나 Enter로 정상 기기만 진행합니다.

☐ 갤럭시 초기화 V8.exe

△ 연결됐지만 초기화할 수 없는 기기 2대:

|             |              |                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| R3CX10XXXXX | unauthorized | 기기 화면에서 USB 디버깅 허용(RSA)을 승인하세요  |
| R5KL10YYYYY | offline      | USB 케이블을 다시 꽂아보세요 (허브 전원 부족 가능) |

[r] 다시 스캔 [Enter] 정상 18대만 진행: \_

문제 기기가 없으면 표 없이 곧바로 기기 목록이 나옵니다:

☐ 갤럭시 초기화 V8.exe

```
2026-07-29 16:02:11 [INFO] 총 연결된 기기 수: 20
2026-07-29 16:02:11 [INFO]   - R3CX10KCFHN
2026-07-29 16:02:11 [INFO]   - R3CX10ABCDE
2026-07-29 16:02:11 [INFO]   ...
```

처음 연결하는 기기는 화면에 USB 디버깅 허용 팝업이 뜹니다 — "항상 허용"에 체크하고 승인하면 다음부터 묻지 않습니다.

## 2

## 언어 배정

기본 언어를 고르면 전체에 적용됩니다. 혼합 배치(일본어 반납 + 중국어 반납 등)라면 배정 표에서 **바꿀 기기 번호**(예: 3,5)를 입력하고 **바꿀 언어**를 선택합니다 — 표가 갱신되어 바로 확인되고, 다 맞으면 Enter로 시작합니다. 전부 같은 언어면 Enter 한 번이면 됩니다.

☐ 갤럭시 초기화 V8.exe

---

언어 설정을 선택해주세요

---

1. 日本語 (일본어)

2. English (영어)

3. 한국어

4. 中文简体 (중국어 간체)

5. 中文繁體 (중국어 번체)

0. 언어 변경 안함 (건너뛰기)

---

번호 입력: 1

→ 日本語 (일본어) 선택됨

기기별 언어 배정:

|           |             |          |          |
|-----------|-------------|----------|----------|
| 1. S24F57 | R3CX10KCFHN | SM-S928N | → 일본어    |
| 2. S24F58 | R3CX10ABCDE | SM-S928N | → 일본어    |
| 3. S26F03 | R5KL10FRKMF | SM-S948N | → 중국어 간체 |
| 4. S24F61 | R3CX10FGHIJ | SM-S928N | → 일본어    |
| 5. S26F04 | R5KL10KLMNO | SM-S948N | → 중국어 간체 |

다른 언어로 바꿀 기기 번호 (선택표, 예: 3,5) — 없으면 Enter: \_

입력 순서: ① 기기 번호(3,5) → 언어 메뉴가 다시 뜨면 ② 언어 번호 → 갱신된 표 확인 → ③ Enter로 초기화 시작. 기기가 1대여도 표가 나와 배정을 확인할 수 있습니다.

## 3

## 병렬 초기화 — 진행률 화면

8대씩 동시에 진행되고 나머지는 "대기 중" 상태로 자동 대기합니다. 기기마다 19단계 (언어 → 계정·e-SIM → 앱·저장소 정리 → 카메라·내비게이션 바·글자 크기 → 런처·배경화면 → 필수 앱 → 최근 앱)을 수행합니다. 화면은 로그가 쌓이지 않고 **제자리에서 갱신**되며, 행 끝의 언어 코드로 배정을 확인할 수 있습니다. 소요 시간은 20대 기준 약 40~60분입니다.

□ 갤럭시 초기화 V8.exe

갤럭시 초기화 V8 기기 20대

완료 11 / 20 실패 1 경과 27:52

```
[1] S24F57 R3CX10KCFHN SM-S928N S24 ja-JP
[████████████████████████████████████████] 100% 19/19
✓ 초기화 완료 (08:12)
[8] S26F03 R5KL10FRKMF SM-S948N S26 zh-CN
[████████████████████████████████████████] 58% 11/19
/ 내비게이션 바 초기화
[9] S24F61 R3CX10FGHIJ SM-S928N S24 ja-JP
[████████████████████████████████████████] 31% 6/19
! e-SIM 수동 삭제 필요 - 기기에서 SIM 관리자 확인
[12] S24F63 R3CX10PQRST SM-S928N S24 ja-JP
[████████████████████████████████████████] 37% 7/19
× 갤럭시 휴지통 정리 중 실패: 기기 연결 끊김
[15] S26F05 R5KL10UVWXY SM-S948N S26 ja-JP
[████████████████████████████████████████] 0% 0/19
· 대기 중
```

기기를 뽑지 마세요. 완료된 기기부터 분리할 수 있습니다.

**상태 읽는 법** — 초록 ✓: 완료(분리 가능) · 청록 스피너: 진행 중 · 노랑 !: 확인 필요(정상 진행 중) · 빨강 ×: 실패(해당 기기만 중단, 나머지는 계속) · 회색 ·: 대기 중. 중간에 기기를 뽑으면 그 기기는 실패로 표시됩니다. Ctrl+C를 누르면 대기 기기는 시작하지 않고 즉시 중단됩니다.

## 4

## 결과 보고

진행률 화면이 닫히면 최종 결과가 콘솔에 남습니다. e-SIM 수동 삭제 등 공지가 나오고, **실패한 기기는 직전 로그 15줄**이 출력되어 어느 단계에서 왜 멈췄는지 즉시 확인할 수 있습니다. 로그 파일은 별도로 저장되지 않습니다.

□ 갤럭시 초기화 V8.exe

```
2026-07-29 16:02:11 [INFO] 모든 기기 초기화 작업이 완료되었습니다.
△ [S24F61] e-SIM 수동 삭제 필요 - SIM 관리자 > eSIM 선택 > 삭제
2026-07-29 16:02:11 [ERROR] 실패한 기기 1대: R3CX10PQRST - 다시 초기화하세요.

—— [R3CX10PQRST] 실패: 갤럭시 휴지통 정리 중 실패: 기기 연결 끊김 ——
2026-07-29 16:02:02 [INFO] [R3CX10PQRST] (8/19) 갤럭시 휴지통 정리
2026-07-29 16:02:05 [WARNING] 명령어 타임아웃(90s): adb -s R3CX10PQRST ...
2026-07-29 16:02:11 [ERROR] [R3CX10PQRST] 갤럭시 휴지통 정리 중 실패: 기기 연결 끊김
```

## 5 전원 종료

y를 입력하면 **성공한 기기만** 전원이 꺼집니다. 실패한 기기는 켜진 채 남으므로, 꺼지지 않은 폰만 골라내면 그것이 재작업 대상입니다.

☐ 갤럭시 초기화 V8.exe

기기를 종료하시겠습니까? (y/n): y

2026-07-29 16:03:05 [INFO] [R3CX10KCFHN] 기기 종료 중... ..

2026-07-29 16:03:09 [INFO] 기기 19대 종료 명령 전송 완료

▲ 전원이 꺼지지 않은 기기 (실패 - 재작업 필요): R3CX10PQRST

## 6 다음 배치

실패 기기를 다시 켜거나 다음 배치로 교체한 뒤 Enter를 누르면 1번부터 반복됩니다. 프로그램 종료는 Ctrl+C.

☐ 갤럭시 초기화 V8.exe

2026-07-29 16:03:09 [INFO] 추가로 작업하실 기기를 연결 완료 후 엔터를 눌러주세요. (종료하려면 Ctrl+C)

—

### 설계 원칙

어떤 기기도 조용히 사라지지 않습니다. 시작 전에는 **스캔 표**에, 실행 중에는 **진행률 행**에, 끝난 뒤에는 **실패 목록·직전 로그·켜진 전원**에 반드시 흔적이 남습니다.

## 부록 — 초기화 19단계

| #  | 단계                 | 내용                                    |
|----|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | 언어 설정              | 배정된 언어를 기본으로, 한국어·영어·일본어를 보조 언어로 설정   |
| 2  | 계정 삭제              | 삼성 계정을 제외한 모든 계정(Google 등) 제거         |
| 3  | e-SIM 프로필 삭제       | 이전 사용자의 e-SIM 완전 삭제 (실패 시 수동 삭제 안내)   |
| 4  | Google 앱 기록 삭제     | Chrome·YouTube·지도 등 9개 앱 사용 기록 초기화    |
| 5  | 사용자 설치 앱 삭제        | 보존 목록(계산기·지도·파일관리자) 외 설치 앱 제거         |
| 6  | 내부 저장소 초기화         | 사진·동영상 등 /storage/emulated/0 전체 삭제    |
| 7  | 로그·캐시 정리           | 통화기록·문자·주소록 및 갤러리·테마·키보드 데이터 정리       |
| 8  | 갤러리 휴지통 정리         | 휴지통 잔여 파일과 미디어 캐시 심층 정리               |
| 9  | 미디어 스토어 갱신         | 삭제된 파일의 DB 잔여 항목 제거                   |
| 10 | 썸네일 잔여물 제거         | DCIM·Pictures 등 5개 폴더의 .thumbnails 삭제 |
| 11 | 카메라 설정 초기화         | 화면비·워터마크·격자 등 카메라 설정을 공장값으로           |
| 12 | 내비게이션 바 초기화        | 스와이프 제스처·버튼 순서 변경을 기본 3버튼으로 복원        |
| 13 | 글자 크기 초기화          | 글자 크기·굵기·글자체를 기본값으로 복원                |
| 14 | 홈 독 앱 배치           | 전화·메시지·인터넷·카메라 하단 고정 배치 보장            |
| 15 | 런처 초기화             | 홈 화면 레이아웃·폴더·위젯 제거                    |
| 16 | Galaxy Store 복원 차단 | 이전 기기 앱 목록 자동 복원으로 인한 회색 아이콘 방지       |
| 17 | 배경화면 적용            | 시리즈별(S23~S26) FORHOLIDAY 기본 배경화면 설정   |
| 18 | 필수 앱 설치            | 네이버지도·파일관리자 미설치 시 설치                  |
| 19 | 최근 앱 목록 제거         | 최근 실행 앱 목록 완전 정리                      |