V3F16L 通力变频器常见故障

V3F16L 是通力电梯专用变频器,因为它是一个直接拖动电梯曳引电机的器件,通常工作在大电流的情况下,所以它是一个故障率较高的器件。

它的故障现象主要表现在以下几个方面:

- 1、电梯不论是检修状态还是正常状态,都不能运行。
- 2、电梯检修状态时只能向一个方向运行,向另外一个方向时一起动就会立即停止。
 - 3.运行时震动厉害。
 - 4、V3F16L内部短路时经常会引起电源跳闸现象。
- 5、电梯无缘无故的出现死机,关电送电后又可运行,但运行一段 时间后会在次死机。
- 6、提示 V3F16L 故障的故障代码通常是: 0026: 驱动故障; 0025: 主接触器不吸合。0101: 驱动故障。
- 7、当界面版中的 V3F 指示灯亮时,并不代表 V3F16L 就一定正常,很多时候 V3F 指示灯亮但最后查出的故障原因依然是 V3F16L 变频器故障所致。