目的: 防止短接门锁后电梯快车运行、减少事故的发生

原理: 电梯每次开门后都会检测门锁回路有没有断开,如门锁没断开,电梯停止运行(注意: 使用 LCE230 板的电梯单独短接厅门锁,系统无法检测,即无法阻止电梯继续快车运行。) 更改操作

- 1、将 LCECPU 的参数 7-5 submenu 1 设置成 1
- 2、将 LCECPU 的参数 7-5 submenu 2 设置成 1
- 3、断电
- 4、重新上电
- 5、运行超过10000次的请携带服务器。