

## 1. 介绍

# 1.1 3D 结构通过structure的材料属性定义非色散 材料折射率



如图,在 index 中键入常数 4,则表示此材料是空间各向同性的非色散材料,其折射率是 1.4。此方法同样也支持空间各向异性折射率设置:




如图,即表示 x 方向折射率是随坐标变化的, yz分析仿此。


此方法只能定义非色散材料的折射率。


#### 1.2 2D 结构材料属性由表面电导率表征

内置的电导率由理想电导体 PEC 以及 RLC 设置:



#### 1.3 通过外部导入设置材料折射率






注意: 此种方法也只能设置非色散材料。


# 2. 内置材料


本节讲解 Material Base 里面的内置材料:



#### 2.1 etch


etch 用于 3D 结构的刻蚀,默认其折射率是 1,且网格顺序 也为 1。网格顺序用于确定当两种材料在空间上重叠时优先 选取哪种材料。






#### 2.2 其他定义材料折射率的方法

与 COMSOL 一样,除了内置的材料,也可以通过函数的方式定义材料在时间和空间上的属性:




### 2.3 导入实验数据

我们更常用的是导入实验数据:



其中 3D 材料可以定义各波长/频率下的折射率/介电常数, 而 2D 材料则可以定义体材料的电导率/电阻率以及材料的厚度。



## 3. 材料拟合

在进行计算之前应该检查一下材料属性拟合效果。我猜可能是因为 FDTD 本身是一种宽带仿真方法,因此要求在仿真频段内属性连续。因此需要对实验数据进行多项式拟合,从而得到一个连续的属性值。亦即: FDTD并不直接带入实验属性数据进行计算,而是带入基于实验数据拟合得到的属性数据进行计算。

是这样的,由于本构关系是频域关系,而FDTD本质是时域 运算,因此需要在时域中表达本构关系:

$$\vec{D}(\omega) = \varepsilon(\omega)\vec{E}(\omega)$$


echnique: relationship?

$$\vec{D}(t) = \varepsilon(t) * \vec{E}(t) = \int_{0}^{t} \vec{E}(t') \varepsilon(t - t') dt'$$

如果介电常数是已知函数可以表示的(通过函数拟合), 那么上面时域的本构关系将十分简练。反之,则需要大量 的内存用于存储这个关系。此处的拟合应该不是简单的多 项式拟合,而是更本质的,满足物理定律(比如K-K关系) 的函数拟合式。

#### 3.1 拟合

在 material explorer 中查看拟合结果:



#### 3.2 参数释义



fitting tolerance 表示拟合容差,其值越小,拟合曲线与实验数据越接近,但对噪声的容忍度也越低。最大拟合系数指定多项式拟合最大次幂。实际并不一定达到此幂次,如图所示。