
## 1. The frequency-domain field and power

## 1.1 全局属性


monitor中的全局属性适用于所有的monitor,因此可以现在此处进行一些通用设置。



## 1.2 频域场剖面和频域场功率monitor

这两个monitor只在插值方法上有区别,其余没有区别。对于profile而言,其插值方式是指定位置插值,而对于power而言,其插值方式是最近邻网格单元方式。通过在advanced设置中更改插值方式,可以将profile monitor改为power monitor。

官方推荐使用power monitor。



## 1.3 覆盖全局设置

当具体的monitor想要设置与global properties不同的属性时,选择覆盖全局设置即可:

