

# Trabalho Filtros IIR

PSD129005 - PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS (2025 .1-T01) Prof. Elen Macedo Lobato

**Wagner Flores dos Santos** 

Julho de 2025

# Sumário

1.	Usando a transformação bilinear, projete um filtro passa-baixas Butterwort	h que
	atenda as seguintes especificações:	3
	1.1. Especificações do Filtro Analógico	3
	1.2. Filtro Passa-Baixas Normalizado	3
	1.3. Aproximação de Butterworth	4
	1.4. Desnormalização do Protótipo	4
	1.5. Código MATLAB	5
	1.6. Plot da resposta em frequêcia	6
2.	Crie, usando MATLAB, um sinal de entrada composto de três componentes	
	senoidais, nas frequências 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz, com $\Omega$ s = 8 kHz. Projete	,
	usando o simulink ou o MATLAB, um filtro IIR para isolar cada component	e.
	Documente as especificações utilizadas. Faça comentários	6
	2.1. Geração do Sinal	6
	2.2. Implementação com filterDesigner (FDATool)	7
	2.2.1. Critérios de Projeto: Banda e Ordem dos Filtros	7
	2.2.1.1. Definição da Banda de Passagem	
	2.2.1.2. Escolha da Ordem do Filtro (n = 4)	8
	2.2.2. Projeto dos Filtros no FDATool	8
	2.2.2.1. Filtro band-pass para 770 Hz:	9
	2.2.2.2. Filtro band-pass para 852 Hz:	10
	2.2.2.3. Filtro band-pass para 852 Hz:	11
	2.2.2.4. Resultado	12
	2.2.3. Código MATLAB	12
	2.3 Conclusão	13

# 1. Usando a transformação bilinear, projete um filtro passabaixas Butterworth que atenda as seguintes especificações:

$$0.9 \le |H(ejw)| \le 1$$
  $0 \le w \le 0.2\pi$   $0.3\pi < w < \pi$ 

Considere Ts=2.

Faça o mesmo projeto usando o MATLAB ou simulink. Plote a resposta em frequência

## 1.1. Especificações do Filtro Analógico

- Faixa de passagem digital:  $0 \le w \le 2\pi$
- Faixa de rejeição digital:  $0, 3\pi \le w \le \pi$
- Atenuação máxima na passagem:  $0.9 \le |H(ejw)| \le 1$
- Atenuação mínima na rejeição:  $0 \le w \le 0.2\pi$
- Período de amostragem:  $Ts=2 \rightarrow fs=\frac{1}{Ts}=0,5$

Convertendo as frequências digitais para frequências analógicas (pré-distorção):

$$\Omega \rho = \frac{2}{Ts} \cdot \tan \frac{0, 2\pi}{2} = \tan(0, 1\pi) = 0,3249 \tag{1}$$

$$\Omega s = \frac{2}{T_s} \cdot \tan \frac{0.3\pi}{2} = \tan(0.15\pi) = 0.5095$$
 (2)

Convertendo os limites de atenuação:

$$A\rho = -20\log_{10}(0,9) = 0,915dB \tag{3}$$

$$As = -20\log_{10}(0,2) = 13,98dB \tag{4}$$

### 1.2. Filtro Passa-Baixas Normalizado

Tabela 6.2 Transformações na frequência analógica.

Normalização	Desnormalização
$\Omega_{\rm p}' = \frac{1}{a}$ $\Omega_{\rm r}' = \frac{1}{a} \frac{\Omega_{\rm r}}{\alpha_{\rm r}}$	$s' \leftrightarrow \frac{1}{a} \frac{s}{\Omega_{\rm p}}$
9	1

• Freqência de corte normalizada:

$$\Omega_{\rho}' = \frac{\Omega_{\rho}}{\Omega_{\rho}} = 1 \tag{5}$$

• Reescalando as frequências:

$$\Omega'_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_\rho} = \frac{0,5095}{0,3249} = 1,568$$
 (6)

## 1.3. Aproximação de Butterworth

• Calculando a ordem mínima necessária usando a fórmula:

$$n = \left[\frac{\log_{10} \left(\frac{10\frac{A_s}{10} - 1}{\frac{A_{\rho}}{10\frac{10}{10} - 1}}\right)}{2\log_{10}(\Omega_s')}\right] \tag{7}$$

• Substituindo os vaores:

$$n = \left[\frac{\log_{10}(235)}{2\log_{10}(1,568)}\right] = 6\tag{8}$$

Portanto, o protótipo Butterworth de ordem 6 atende às especificações.

# 1.4. Desnormalização do Protótipo

• Seguindo tabela 6.2:

$$s' \leftrightarrow \frac{1}{a} \cdot \frac{s}{\Omega_o}$$
 (9)

• Como na Etapa 1.3 a normalização foi feita por:

$$\Omega_{\rho}' = \frac{\Omega_{\rho}}{\Omega_{\rho}} = 1 \to a = \Omega_{\rho} \tag{10}$$

$$s' = \Omega_{\rho}.s = 0,3249.s \tag{11}$$

• Neste caso o filtro começa e termina como passa-baixas, então:

$$s = \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \tag{12}$$

• sendo  $T_s$  = 2, então:

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \tag{13}$$

## 1.5. Código MATLAB

```
% Exercício 1 - Filtros IIR
% Especificações digitais
wp = 0.2 * pi;
ws = 0.3 * pi;
Ts = 2;
% Frequências analógicas
Omega_p = tan(wp / 2);
Omega_s = tan(ws / 2);
% Atenuações
Ap = -20 * log10(0.9);
As = -20 * log10(0.2);
% Ordem do filtro
n = ceil(log10((10^(As/10)-1)/(10^(Ap/10)-1)) / (2*log10(0mega_s/0mega_p)));
% Filtro analógico Butterworth
[bs, as] = butter(n, Omega_p, 's');
% Transformação bilinear
[bz, az] = bilinear(bs, as, 1/Ts);
% Resposta em frequência
freqz(bz, az, 1024);
title('Filtro Butterworth IIR - Passa-Baixas');
```

## 1.6. Plot da resposta em frequêcia




Figure 1: Plot resposta em frequência MATLAB

2. Crie, usando MATLAB, um sinal de entrada composto de três componentes senoidais, nas frequências 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz, com Ωs = 8 kHz. Projete, usando o simulink ou o MATLAB, um filtro IIR para isolar cada componente. Documente as especificações utilizadas. Faça comentários.

## 2.1. Geração do Sinal

Foi criado um sinal no MATLAB, somando três senóides com as seguintes frequências:

- $f_1 = 770 \,\mathrm{Hz}$
- $f_2 = 852 \,\mathrm{Hz}$
- $f_3 = 941 \,\mathrm{Hz}$

O sinal foi amostrado a uma frequência de 8 kHz ( $f_s=8000~{\rm Hz}$ ), com duração de 50 ms:

```
Fs = 8000;

t = 0:1/Fs:0.05; % 50 ms

x1 = sin(2*pi*770*t);

x2 = sin(2*pi*852*t);

x3 = sin(2*pi*941*t);

x = x1 + x2 + x3;
```

```
plot(t, x)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('Amplitude')
title('Sinal composto por 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz')
```




Figure 2: Plot do sinal

## 2.2. Implementação com filterDesigner (FDATool)

Para isolar cada uma das três componentes (770 Hz, 852 Hz e 941 Hz) com máxima seletividade e mínima interferência entre elas, o "filtro ideal" para este experimento é, na verdade, um conjunto de filtros passa-faixa (band-pass) estreitos, cujas bandas de passagem sejam centradas em cada tom e cujas bordas coincidam com os pontos médios às frequências vizinhas.

#### 2.2.1. Critérios de Projeto: Banda e Ordem dos Filtros

Para o isolamento eficaz das três componentes senoidais (770 Hz, 852 Hz e 941 Hz), foram adotados critérios bem definidos tanto para a banda de passagem quanto para a ordem do filtro IIR.

#### 2.2.1.1. Definição da Banda de Passagem

O objetivo foi garantir que cada filtro band-pass isolasse apenas sua frequência central, minimizando a interferência dos demais tons. Assim, adotou-se uma largura de banda de ±20 Hz em torno de cada tom, o que resultou em bandas de passagem de 40 Hz:

- 770 Hz [750, 790]
- 852 Hz [830, 874]
- 941 Hz [920, 962]

Essa escolha é suficiente para captar a senóide desejada, que é uma frequência pura, ao mesmo tempo em que atenua significativamente as vizinhas, que estão separadas entre si por 80 Hz.

### 2.2.1.2. Escolha da Ordem do Filtro (n = 4)

Foi utilizado o filtro Butterworth, conhecido por sua resposta suave (monotônica) tanto na faixa de passagem quanto na de rejeição. A ordem escolhida foi 4, com base nos seguintes critérios:

- Ordem suficientemente alta para garantir uma transição acentuada entre banda de passagem e rejeição.
- Evita sobrecarga computacional e possível instabilidade numérica associada a ordens elevadas.
- Atende bem à separação entre as frequências (com espaçamento confortável entre os tons), mantendo simplicidade e estabilidade

#### 2.2.2. Projeto dos Filtros no FDATool

Para cada filtro:

- 1. Para abrir: fdatool
- 2. Respose Type: bandpass
- 3. Filter Order: 4
- 4. Fs: 8000
- 5. Fc1: 750
- 6. Fc2: 790
- 7. Clicar em Design Filter
- 8. Flie  $\rightarrow$  Export  $\rightarrow$  Workspace  $\rightarrow$  Object
- Fc1 e Fc2 para as demais frequências::

```
852 \text{Hz} \rightarrow [830 874]
```

 $941 \, \text{Hz} \rightarrow [920 \, 962]$ 

### 2.2.2.1. Filtro band-pass para 770 Hz:




Figure 3: Plot configuração 770 Hz



Figure 4: Plot "Export" 770 Hz

#### 2.2.2.2. Filtro band-pass para 852 Hz:




Figure 5: Plot configuração 852 Hz



Figure 6: Plot "Export" 852 Hz

#### 2.2.2.3. Filtro band-pass para 852 Hz:




Figure 7: Plot configuração 941 Hz




Figure 8: Plot "Export" 941 Hz

#### 2.2.2.4. Resultado




Figure 9: Plot resultado final

#### 2.2.3. Código MATLAB

```
Fs = 8000;
t = 0:1/Fs:0.05; % 50 ms
x1 = \sin(2*pi*770*t);
x2 = sin(2*pi*852*t);
x3 = sin(2*pi*941*t);
x = x1 + x2 + x3;
plot(t, x)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('Amplitude')
title('Sinal composto por 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz')
% Extrair coeficientes de cada objeto dfilt
[b770, a770] = tf(Hd 770);
[b852, a852] = tf(Hd 852);
[b941, a941] = tf(Hd_941);
% Aplicar filtros band-pass
y770 = filter(b770, a770, x);
y852 = filter(b852, a852, x);
y941 = filter(b941, a941, x);
     = length(x);
```

```
= fftshift(abs(2*fft(x)/L));
Y770 = fftshift(abs(2*fft(y770)/L));
Y852 = fftshift(abs(2*fft(y852)/L));
Y941 = fftshift(abs(2*fft(y941)/L));
freq = Fs*(-L/2:L/2-1)/L;
figure;
subplot(5,1,1)
plot(t, x)
title('Sinal Composto')
xlabel('Tempo (s)')
subplot(5,1,2)
plot(freq, X)
title('Espectro do Sinal Composto')
xlabel('Frequência (Hz)')
subplot(5,1,3)
plot(freq, Y770)
title('Espectro após Band-Pass 770 Hz')
xlabel('Frequência (Hz)')
subplot (5, 1, 4)
plot(freq, Y852)
title('Espectro após Band-Pass 852 Hz')
xlabel('Frequência (Hz)')
subplot(5,1,5)
plot(freq, Y941)
title('Espectro após Band-Pass 941 Hz')
xlabel('Frequência (Hz)')
```

#### 2.3. Conclusão

Cada filtro isolou eficientemente sua frequência central, atenuando componentes fora da banda. As bandas de transição (20 Hz de cada lado) foram suficientes para evitar sobreposição de espectros.

O uso de filtros band-pass estreitos de ordem 4 projetados no FDATool atendeu ao objetivo de separar três tons próximos (770 Hz, 852 Hz e 941 Hz) de um sinal composto