# Dossier de conception d'un compteur d'énergies connecté

### **Description:**

Dans les ports de plaisance, les yachts ont besoin d'énergies lors de leur amarrage sur le quai du port.


Chaque yacht sera connecté à une source multiple d'énergie mais, au même temps, elle doit être contrôlé.

La source d'énergie est fournie par une borne d'énergies connecté. Cette borne fournie :


- Une prise d'énergie électrique
- Une vanne d'eau
- Un système de comptage de consommation de chaque type d'énergie
- Un système d'activation / désactivation par carte RFID
- Un système de communication pour sa configuration et son monitoring.

L'objectif de ce projet est de concevoir et développer cette borne.

### Architecture générale et schéma bloc de la borne




### Spécification des services de communication



Dans la suite de ce rapport, on s'intéresse au composant logiciel « Borne d'énergie »


# Phase spécification : Diagramme de cas d'utilisation



Il faut modifier les points suivants :


- « Gestion notification » et « Gestion commandes » n'inclus pas « Authentification »
- « Gérer Impulsion » inclus « Authentification »

# Phase analyse: Diagramme de classes du domaine



Phase conception: Diagramme de classes participatives

(Niveau PIM: Platform Independent Model)



#### Notes:

Suite aux modifications du diagramme de cas d'utilisation, les modifications suivantes doivent être pris en considération :

- 1- Supprimer la relation entre « Gérer Notification » et « Authentification »
- 2- Ajouter la relation de type « has » entre « Gérer Impulsion » et « Authentification »

Phase conception: Diagramme de classes de conception

(Niveau PSM: Platform Specific Model)

**Decisions technologiques:** 

Hardware: ESP32 (architecture ARM)

OS: FreeRtos

Framework: Arduino

Langage: C++


Architecture de notre composant logiciel : clean architecture

Patron d'architecture : ? (Aucun)

Patron de conception : observable

...

# Diagramme de paquetage



# Diagramme d'état / transition (FSM)

Deux machines à état fini à définir:

- 1- Dans la classe GérerImpulsion: FsmImpulsion()
- 2- Dans la classe Rfid : FsmRfid()
  Pour chaque FSM, il faut définir ses états et ses transitions.

# Tasks:

Une seule tâche à créer : ImpulsionTask -> execute périodéquement (temps ?) la méthode FsmImplusion() de la classe GérerImplusion.

### Timer:

Un timer à utiliser pou la scrutation du lecteur Rfid : exécution de laméthode FsmRfid() de la classe Rfid.