www.facebook.com/Avianbrands

Tanggal Mulai Berlaku : 07 Maret 2016

TDS01403/16

Technical Data Sheet

Supersilk Cat Tembok Interior



Deskripsi Produk:

Lenkote Supersilk Super Luxury Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi dengan hasil permukaan film akhir halus, tidak mengkilap, warna lebih indah dan tahan lama. Lenkote Supersilk adalah cat tembok interior dengan Stain Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.

Fitur dan Kegunaan:

Menggunakan Stain Guard Technology
Cat tanpa bau
Daya tutup sempurna
Daya cuci luar biasa
Terbuat dari bahan akrilik 100%
Teknologi anti bakteri
Tahan terhadap noda
Kotoran mudah dibersihkan
Warna tahan lama
Anti lumut & anti jamur
Tanpa merkuri & timbal
Warnanya dapat dibuat dengan menggunakan mesin tinting

Rekomendasi penggunaan:

Supersilk sangat ideal digunakan untuk area komersial, perumahan, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya.

Jenis permukaan:

Dapat digunakan untuk permukaan tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon

Spesifikasi

Matt (tidak mengkilap)
Sesuai Dengan Kartu Warna dan Bisa Dibuat Mmenggunakan Mesin Tinting
90 – 100 KU
1,25 – 1,45 kg/liter (tergantung jenis warna)
45 – 50 % (tergantung jenis warna)
± 60 micron
120 – 133 micron
2 lapis
Kuas, Roll maupun Spray
Gunakan Air yang Bersih
12 - 14 m²/kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan:

- Pastikan bahwa seluruh permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, dan tidak terkontaminasi bahan-bahan lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih,
- Bersihkan daerah yang berjamur dan berlumut, gunakan Lenkote Biocidal Wash,
- Perbaiki lubang kecil atau retakan halus dengan Lenkote Wall Putty. Jangan menggunakan plamir untuk menutupi seluruh permukaan tembok.

TEMBOK BARU dari plaster semen atau beton:

• Permukaan tembok harus kering sempurna (kadar air 17 - 19 % dengan menggunakan alat Protimeter) dan kadar alkalinya dibawah pH 9 atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.

TEMBOK BEKAS / LAMA:

- Bila daya lekat & kondisi cat lama masih baik bisa langsung dicat,
- Bila cat lama mengapur, kerok bagian yang mengapur lalu beri 1 lapis Lenkote Alkali Resisting Primer untuk menambah daya rekat.

Cara Penggunaan:

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan air bersih:

Menggunakan kuas atau roll:

- maksimum 20 % untuk lapisan pertama,
- maksimum 10 % untuk lapisan kedua,
- Maksimum 30 % untuk aplikasi menggunakan spray.

Sistem Pengecatan:

- 1 x Lenkote Alkali Resisting Primer,
- 2 x Supersilk Cat Tembok Interior.

Waktu Kering:

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 1 - 2 jam, Kering Sempurna : 2 - 4 jam,

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya: minimum 2 jam.

Sistem Penyimpanan:

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan:

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Infromasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14