www.facebook.com/Avianbrands

Tanggal Mulai Berlaku : 24 Juni 2015

TDS07406/15

# **Lembar Data Teknis**

# **Aquamatt**



## **Deskripsi Produk:**

Aquamatt adalah cat tembok interior dibuat dengan konsep "value for money" untuk memaksimalkan keuntungan penggunanya. Terbuat dari acrylic polimer yang diformulasikan untuk memberikan hasil permukaan yang halus & daya tutup yang bagus.

## Fitur dan Kegunaan:

- Excellent Opacity Daya tutup sangat bagus sehingga bisa menghemat pemakaian dan waktu pengerjaan
- Anti Bacteria Perlindungan terhadap bakteri sehingga dinding rumah terbebas dari pertumbuhan bakteri
- Fungus & Algae guard Perlindungan terhadap jamur & lumut
- Long Lasting Color Warna tidak cepat pudar
- Easy to Apply Mudah diaplikasikan

#### Rekomendasi penggunaan:

Untuk dinding dalam ruangan, baik itu untuk permukaan dinding baru maupun untuk tembok yang akan di cat ulang.

#### Jenis permukaan:

Bisa digunakan untuk dinding / tembok semen yang telah diplester halus, dan bisa juga untuk dinding gypsum.

## **Spesifikasi**

Penampilan	Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai Dengan Kartu Warna dan Bisa Dibuat Menggunakan Mesin Tinting
	100 – 110 KU
Berat jenis @ 30°C	1,40- 1,55 kg/liter, tergantung warna
Kadar padatan	52 - 62 %
Ketebalan lapisan setelah kering	50 – 60 micron
Ketebalan lapisan saat basah	91 – 100 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Airless Spray
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Daya Sebar Teoritis	10 – 12 m²/kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Tanggal Mulai Berlaku : 24 Juni 2015

TDS07406/15

# **Technical Data Sheet**

# Persiapan permukaan:

Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih. Bersihkan jamur dan lumut. Perbaiki kerusakan pada tembok, lubang / retakan besar dengan adukan semen dan pasir. Perbaiki lubang kecil & retak rambut dengan cara ditutup menggunakan Lenkote No Odor Wall Putty.

Tembok Baru dari plaster semen atau beton:

 Permukaan tembok harus kering sempurna dan kadar alkalinya dibawah pH 9 atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.

Tembok bekas / lama:

- Bila daya lekat & kondisi cat lama masih baik bisa langsung dicat.
- Bila cat lama mengapur, kerok bagian yang mengapur lalu beri 1 lapis Lenkote Alkali Resisting Primer untuk menambah daya rekat.

## Cara Penggunaan:

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan air bersih:

- Maksimum 20 % untuk lapisan pertama
- Maksimum 10 % untuk lapisan kedua

#### Sistem Pengecatan:

- 1 x Lenkote Alkali Resisting Primer
- 2 x Aquamatt Emulsion Paint

#### Waktu Kering:

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 15 menit Kering Sempurna : 2 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya: minimum 2 jam

# **Sistem Penyimpanan:**

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

#### Pemberitahuan Tambahan:

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

#### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Infromasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15