利尔达科技集团股份有限公司

LIERDA SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

TDS 水质检测模块测试软件 使用说明书

Test Software Operation Manual

利尔达科技集团



目录

第一章:	运行环境	- 3
第二章	: 安装	- 4
第三章:	使用说明	- 5





第一章:运行环境

在使用软件之前,请检查软件的运行环境。

推荐运行环境要求如下表1-1所示。

表 1-1 运行环境要求

推荐操作系统	推荐硬件配置
Windows7 32位 专业版 SP1 Windows XP 32位 专业版 SP3 系统要求完整版	CPU≥ 主频 3.0GHZ 内存≥ 2GB 安装磁盘空间≥2GB 硬盘≥20G





第二章:安装

2.1 软件环境框架安装

1、解压安装包,双击 setup. exe 文件进行软件安装。

_ 000102101001			
AppSet.ini	2016/1/18 1	配置设置	2 KB
∜ Auto∪pgrader.exe	2015/1/12 1		734 KB
	2015/12/24	应用程序扩展	92 KB
🖺 data1.cab	2016/1/18 1	Cab 文件	415 KB
data1.hdr	2016/1/18 1	HDR 文件	12 KB
🖺 data2.cab	2016/1/18 1	Cab 文件	1 KB
dbrtl210.bpl	2014/8/30 6	BPL 文件	637 KB
Demo.exe	2016/1/18 9	应用程序	1,048 KB
🚳 ISSetup.dll	2016/1/18 1	应用程序扩展	540 KB
layout.bin	2016/1/18 1	BIN 文件	1 KB
	2011/2/20 1	应用程序扩展	6,891 KB
	2011/2/20 2	应用程序扩展	1,470 KB
ProtocolThreadPool.ini	2016/1/11 1	配置设置	1 KB
rtl210.bpl	2014/8/30 6	BPL 文件	5,307 KB
setup.exe	2006/5/24 1	应用程序	445 KB
setup.ini	2016/1/18 1	配置设置	1 KB
setup.inx	2016/1/18 1	InstallShield	213 KB
UserData.ini	2015/3/15 1	配置设置	0 KB
🗋 vcl210.bpl	2014/8/30 6	BPL 文件	3,805 KB
🗋 vclactnband210.bpl	2014/8/30 6	BPL 文件	447 KB
uclimg210.bpl	2014/8/30 6	BPL 文件	347 KB
vclx210.bpl	2014/8/30 6	BPL 文件	265 KB

第三章: 使用说明

1、串口配置

选取对应串口号,配置相应的串口参数,然后点击"打开串口"。





2、测量参数读取

确保串口参数设置正确,在打开串口后,点击"指令部分"的相应按钮,"显示部分"就会显示读到的测量参数,如果选中自动发送,相应指令将会定时发送,双击"自动发送"可配置自动发送时间间隔。




利尔达科技集团



3、校准操作

点击"校准解锁"按钮,"校准部分"进入可编辑状态;在校准解锁状态下点击"读取全部数据按钮"获取 测量电导率 的值,待数值稳定后,填入 实际电导率 的值,点击"校准"按钮,然后等待校准提示,直到显示校准成功。



利尔达科技集团