Procédure de démarrage — GE-A-01

Tableau 1.1 *— Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	GE-A-01
Version	v1.1 (2025-02)

Objectif

Démarrer le Groupe électrogène diesel GE-A (100 kVA) en conditions normales, d'abord à vide puis en charge progressive.

Précautions

- Local ventilé, aucune fuite visible, arrêt d'urgence accessible.
- Ne jamais démarrer avec un voyant rouge actif sans en connaître la cause.
- Porter protection auditive, gants et chaussures de sécurité.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1. Vérifier l'absence de fuite d'huile, de carburant ou de liquide de refroidissement.
2. Contrôler les niveaux : huile (entre MIN et MAX), liquide de refroidissement (≥ MIN à froid), carburant (> 20 %).
3. Vérifier la tension de la batterie de démarrage : au moins 12,0 V (alarme GA-104 sous 11,5 V),
4. Relâcher l'arrêt d'urgence et placer le sélecteur sur MANUEL.
5. Appuyer sur START : le démarreur est limité à 10 secondes par tentative, 3 tentatives maximum (sinon alarme GA-106).
6. Laisser tourner à vide 3 minutes ; vérifier la pression d'huile (≥ 2,0 bar) et la température (< 95 °C),
7. Fermer le disjoncteur de sortie et appliquer la charge par paliers de 25 %.
8. Consigner le relevé dans le registre de maintenance.

Contrôles finaux

- Aucun voyant rouge actif.
- Température stabilisée sous 95 °C.

Références : manuel_ge_a p.5 (voyants) et p.6 ; codes_alarme_ge_a p.1.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle