Procédure de démarrage — UPS-B-02

Tableau 1.1 *— Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	UPS-B-02
Version	v1.0 (2025-03)

Objectif

Mettre en service l'UPS-B-02 et basculer les charges derrière l'onduleur.

Précautions

- Charges éteintes pendant la mise en service.
- Vérifier que les grilles de ventilation sont dégagées.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1. Fermer le disjoncteur batterie.
2. Fermer le disjoncteur d'entrée réseau.
3. Appuyer 3 secondes sur ON/OFF.
4. Attendre l'auto-test de 30 secondes : aucun voyant rouge ne doit rester allumé.
5. Brancher les charges progressivement.
6. Vérifier la tension de sortie (230 V) et l'absence d'alarme.

Contrôles finaux

- Aucun voyant actif.
- Tension de sortie 230 V.

Références : manuel_ups_b p.5 et p.6.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle