Remplacement des batteries — UPS-B-02

***Tableau 1.1** — Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	UPS-B-02
Version	v1.0 (2024-11)

Objectif

Remplacer les 20 blocs de batteries 12 V 7 Ah de l'UPS-B-02 lorsque l'alarme UB-405 est active.

Précautions

- Mettre l'onduleur hors tension ; le bus continu de 240 V reste dangereux.
- Outils isolés, gants isolants, lunettes obligatoires.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1 Mettre les charges hors tension ou sur une alimentation de secours.

2 Arrêter l'onduleur et ouvrir le disjoncteur batterie.

3 Mesurer la tension du bus continu et attendre qu'elle soit nulle.

4 Déconnecter les blocs un à un en notant le câblage.

5 Installer les 20 nouveaux blocs 12 V 7 Ah en respectant les polarités.

6 Serrer les bornes au couple de 5 N·m.

7 Refermer le disjoncteur batterie, redémarrer l'onduleur et lancer un test automatique.

8 Remettre à zéro l'alarme UB-405 et consigner l'intervention.

Tableau 2.1 *— Valeurs à respecter*

Élément	Valeur
Nombre de blocs	20 blocs 12 V 7 Ah
Tension du bus continu	240 V
Couple des bornes	5 N·m

Références : fiche_securite_ups p.1 ; manuel_ups_b p.7.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle