

كتاب

الحال 1000

في

الهندسة المدنية والمعمارية

الجزء الثاني

PAGE	QUESTION	NO
1	كيفية تنفيذ اللبنة المسلحة لاساسات المنزل مع شرح الخطوات بالتفصيل؟	1
2	( لماذا قرر مالك العقار بغلق فتحات الشبابيك و النوافذ التي كانت في السابق مفتوحة )	2
3	هل يتم قول سيارة الخرسانة التي لا تحتوى على مستند تسليم ( delivery ticket )	3
4	كم يكون تحديد قطر السيخ المستخدم فى تصنيع كراسى اللبنة ( raft ) وما هي المسافة بين الكراسي؟	4
5	ما هي الزراجين البلدى وفيما تستخدم وما هي قطرها وهل يتم استخدامها اكثرا من مرة؟	5
6	ما هي الشكل الصحيح فى تحويل العمود الدائري ( rec -column ) الى عمود مستطيل ( circular column )	6
7	ما هي كثافة كلامن حديد التسلیح ( stell reinforced ) الخرسانة العادي ( plain concrete )	7
8	ما هي فائدة طلى المنشآت المرتفعة ( / الهياكل ) باللون الاحمر ووضع مصابيح انارة اعلاها؟	8
9	ماذا تفعل لو كنت مدير مشروع ولكن لا يستمع الى كلامك او ارشادتك اي من المهندسين او المراقبين او المساحين الموجودين في الموقع؟	9
10	ما هو سعر متر التسطيب ( + مصنعيه )	10
11	ما هو الفرق بين كلاما من البردورات ( curbs )	11
12	ما هو فكرة السيفون ( traps ) التي يتم استخدامه في المرافقين أحواض المياه .....	12
13	ما هي طريقة توقيع مراكز الاعمدة في الطوابق ( ) العليا	13
14	ما هي اهم النصائح والارشادات لتلافي طرق الغش في اختبار تعين كثافة التربة في الموقع ( sand cone test )	14
15	ما هو اقل سمك للبلاطات الخرسانية ( ts ) وكيف يمكن تحديدها؟	15
16	ما هي اقل نسبة لحديد التسلیح داخل القطاع الخرساني في الاتجاه الرئيسي؟	16
17	لماذا لا يفضل حاليا تنفيذ شاحط الدرج ( ) ك بلاطة مائلة بسمك معين ثم تركيب الدرجات اعلى منها؟	17
18	( ) كما هو موجود في جدول تسلیح الاعمدة وماذا تشير	18
19	كيف يمكن تحويل العمود الدائري الى مستطيل	19
20	ما المسار الحرج في تصميم الجدول الزمني للمشروع ( ادارة المشاريع ) وما هي اسباب تسميته وما هي فائدته؟	20
21	ما هو معنى قوة الاختراق ( punching force ) منشآت الخرسانية؟	21
22	ما هو صداء الحديد ( corrosion ) وما هي اسبابه وما هي طرق علاجه؟	22
23	ما هي خزانات المياه ( water tank ) وما هي انواعها وما هي فوائدها وما هي اشتراطات الاستخدام؟	23
24	ما هي قيمة غرامات التأخير للمشروع وكيف يتم حساب غرامات التأخير؟	24
25	متى يتم عمل شبكتين حديد تسلیح في القطاع الخرساني للبلاطات؟	25
26	ما هو اقل عرض للاعصاب ( ribs ) في حالة السقف الموردي ( hollow block slabs )	26
27	كيفية حصر كمية الخرسانة لا ( footing ) من جداول الكميات والتسلیح ( )	27
28	ما هي طرق حصر الاعمال في المشروع مع ذكر امثلة ان امكن ذلك؟	28
29	ما هي انتاجية ( ) تكسير خوازيق ( ) خلال يوم؟	29
30	اذا تفعل بعد صب القواعد والشدادات والاعمدة لاساسات عمارة سكنية طلب المالك تغيير حواط ( Basement walls ) الى خرسانة بدلا من الطوب كما هو مصمم؟	30
31	ما هو سعر ايجار البوكلين ( + ) بالنسبة في السعودية؟	31
32	تسرب للماء في مواسير البلاط في الحمام مما ادى الى ظهور الرطوبة على الجدران؟	32
33	ما هو الحل عند حفر اساسات منزل بجوار ( بحيرة / نهر ) حيث منسوب المياه الجوفيه مرتفعه ومستمرة؟	33
34	ما الحل الاقل تكلفه واقتصاديا في حالة التأسيس على ارض تحتوى على دفن بعمق	34
35	ماذا يفعل المالك اذا رفض المقاول اصلاح بعض العيوب في المنشآت خلال فترة الضمان؟	35
36	( ما هو الفرق بين كلاما من طرق الاتشاء المختلفه ( الحوافظ الحامله / الاتشاءات الهيكلية / الاتشاءات الفراغية / )	36

	ما هي الخطوات الازمة لصب خرسانة ارضية المستودع ؟	
37	( ايهما افضل من ناحية الاستخدام )	37
38	( كيفية حصر كمية الخرسانة للاعمدة المسلحة ( column ) من جداول الكميات و التسليح )	38
39	( ماذا تفعل بعد ردم الاساسات حول البدروم في عمارة سكنية حدث انبعاج وتشققات في الحوائط الساندة ( basement wall ) )	39
40	ما هو الفرق بين اجهاد القص ( shear force ) اجهاد الخضوع ( yeild force ) بالنسبة لحديد التسليح ؟	40
41	( هل يمكن استخدام نوعين من حديد التسليح لشركتين مختلفتين )	41
42	ما هي انواع الهراسات الاسطوانية ( compaction roller ) منها بالطن ؟	42
43	كيف تعرف ان الخرسانة المصبوبة في السقوف والجسور قد وصلت الى مرحلة لاحتاج الى استخدام المهاز الميكانيكي ؟	43
44	ما هي (dowel bars) وفيما تستخدم وما هي فائدتها وكيف يتم تنفيذها وما هي اقطارها ؟	44
45	( فى حالة السقف الهوردى ( hollow block slabs ) )	45
46	ما هو اقل قطر للعمود الدائري ( circular column )	46
47	( ماذا يفعل المالك اذا حدث حريق كبير في الموقع ودمر المنشاء اثناء التنفيذ )	47
48	ما هي انتاجية عامل تكسير خرسانة ( خلال اليوم ) ؟	48
49	( ماذا تفعل نتيجة خطاء خطاء النجار تم صب عمود دائري )	49
50	ما هي انتاجية لفة شيتات البلاستيك ( polyethylene sheet ) وما هي مقاساتها ؟	50
51	ما هو الفرق بين كلًا من الزراجين الافرنجي والزراجين البلدي مع التوضيح بالصور ان امكن ؟	51
52	هل قوة الانبعاج ( torsion ) في الاعمدة ينتج بسبب عزم الانحناء ( moment )	52
53	( ايهما افضل من ناحية التنفيذ في كلًا من الوضعين السابقين )	53
54	ما هو سعر مصنوعية النجاره ( مصنوعيه + شبيه )	54
55	ما هي او اهداف التقرير اليومي ( daily report ) في الموقع بالنسبة للمالك او الجهة المسئولة عن المشروع ؟	55
56	كيف يمكن تصميم وتوزيع الاجهزه الصحية داخل الحمام ( البانيو المغسله )	56
57	ما هو خطاب الضمان البنكي ( ) اللازم لدخول المناقصه وما هي اسباب تقديم الضمان وفوائده وما هي قيمته ومدته ؟	57
58	كيفية تنفيذ فاصل التمدد ( expansion joint ) بعد التشطيب ؟	58
59	كيف يمكن حساب عمق الحفر لاساسات عمارة سكنية ( + بطريقة تقريبية )	59
60	ماذا يفعل المالك اذا رفض المقاول دفع قيمة التامين النهائي او تكميله التامين النهائي ( )	60
61	كيفية حصر كمية الحديد ( column ) من جداول الكميات و التسليح )	61
62	ما هي انتاجية عامل تكسير حوائط ( خلال اليوم ) ؟	62
63	هل يمكن انشاء القواعد الخرسانية ( footing ) مع الشرح بالرسم للتوضيح ؟	63
64	ما هي انتاجية عامل تكسير حوائط ( خلال اليوم ) ؟	64
65	ماذا يفعل المالك اذا كان يريد انشاء / تاسيس فيلا سكنية على قطعة ارض منسوبها اقل من منسوب الشارع به	65
66	كيف يتم تسليح تيجان الاعمدة للبلاطات المسطحة ( flat slabs ) مع الشرح بالرسم للتوضيح ؟	66
67	ما هي انتاجية عامل تكسير حوائط ( خلال اليوم ) ؟	67
68	هل يمكن تنفيذ ترتيب الاجهزه الصحية في الحمام ( lift slabs )	68
69	ما العمل في حالة استمرار المياه الجوفيه مع السحب ( )	69
70	هل يفضل استخدام الجبس مع الاسمنت العادي في الخلطة الخرسانية ؟	70
71	كيف يمكن ان تفرق بين كلًا من الاسمنت الايبسون الجبس بالطرق العادي ؟	71
72	ما هي الطريقة الصحيحة لتكثيف الكائنات ( strips )	72
73	ما هي الخطوات الازمة لصب خرسانة ارضية المستودع ؟	73

74	ما هو سعر المتر المكعب خرسانة جاهزة ( لخرسانة العادي )	74
75	ايها افضل بالنسبة للملك اذا كان لديه مشروع صغير ويرغب في تنفيذه باستخدام الطرق الاتية ( المقطوعية / اليومية )	75
76	ما هو الكرسي المستخدم في اللبسة المسلحة / السقف الهوردى      كيف يمكن تحديد ارتفاعه ؟	76
77	ما هي الكمرة الداعمة ( trust ) كما في الصورة وما هي فائدتها ؟	77
78	ما هي اجراءات التي يجب ان يتبعها المالك ( الجهة الادارية )	78
79	ما هي شروط تنفيذ ( camber ) في البلاطات الخرسانية ما هي طريقة التنفيذ وما هي فائدته ؟	79
80	هل تؤمن بتشغيل الاطفال ( ..... / ..... )	80
81	ما هي مكونات جهاز المساحة التيوودوليت ( theodolite )	81
82	هل يفضل انشاء اعمال الكهرباء ( الخراطييم ) اعلى شبكة حديد التسليح / اسفل شبكة حديد التسليح	82
83	ما هو الفرق بين كلا من الكبيل المسلح / الكبيل الغير مسلح وما هي مميزات وعيوب كلا منهما ؟	83
84	لماذا لا يفضل بناء الجدار كاملا من الطوب الخفيف الابيض ( )	84
85	ما هي اكبر مسافة بين الاعصاب ( ribs ) المستخدمة في السقف الھولوبليوك ( hollow block slabs )	85
86	ما هي حالات استخدام الاعصاب العرضية ( cross ribs ) في حالة البلاطات الھولوبليوك ( hollowblock slabs )	86
87	لماذا يفضل استخدام الطوب الاسمنتى في بناء حوائط الحمامات الداخلية ؟	87
88	ما هو مادة جيوجrid ( geogrid ) وفيما تستخدم وما هي فائدتها وما هي مميزاتها ؟	88
89	من هو المسؤول عن كتابة التقرير اليومى للمشروع ( ) وماذا يشمل التقرير ؟	89
90	ماذا تتعل اذا نسى المقاول انشاء بعض الميدة ( ) وقد تم الانتهاء من الصب والردم ؟	90
91	كيفية تحويل المشاريع الفاشلة إلى ناجحة بالنسبة لاستلام مدير مشروع جديد بديل عن مدير مشروع سابق ( )	91
92	( )	92
93	ما هو اقل عمق للكمرات البسيطة والمستمرة	93
94	كيف يتم ظبط الميول ( ) لتصريف مياه الامطار وما هي الميول التصميمية وكيف يتم التنفيذ ؟	94
95	ما هي اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية جوانب الحفرية من الانهيار ؟	95
96	ما هو اقل عرض ( wide of beam )	96
97	ماذا تفعل اذا حضرت سيارات الخرسانة في الموقع ولكن المضخة قد حدث لها عطل في الطريق ( حه يستغرق وقت كبير )	97
98	ايها افضل في التنفيذ عند تقليل او زيادة قطاع الاعمدة ( المستطيلة / المربعه )	98
99	ما هي اضرار انشاء ابراج الاتصالات على المبانى السكنية وما هو رأيك العلمي ؟	99
100	كيف تصبح مهندس ناجح ( how to be sucessful engineer )	100

## كيفية تنفيذ اللبسة المسلحة لأساسات المنزل

### التفصيل ؟

- تنتهي أعمال الحفر بالمناسيب المطلوبة وباتساع اللبسة العادية مع ضمان الوصول إلى منسوب التربة المطلوبة للتأسيس.
- تصب الخرسانة العادي للفرشة أو اللبسة الأولى بالسمك والمواصفات الواردة وذلك على طبقات لا تزيد عن سم مع الدك جيداً والرش العزيز أيام بعد.
- تسلح اللبسة المسلحة حسب الرسومات ويكون تسليحها غالباً من شبكتين علوية وسفلى لمقاومة جهد الشد في سطحيها العلوي والسفلي مع عمل كراسٍ حديدي لعمل الشبكة العليا وتثبيتها على الارتفاع المطلوب.
- مسلحة بجوانب شدات خشبية مثل القواعد المسلحة المنفصلة.
- تصب الفرشة المسلحة بالنسبة والمناسيب والأسماك حسب الطلب وذلك على طبقات بسمك سم مع مراعاة تغطية جميع حديد التسليح.
- تحدد على سطح اللبسة العلوي مقاسات أي قواعد أو ميد مطلوبة أعلىها مع عمل تسليحها مع اللبسة مدفونة أو ظاهراً حسب التصميم.
- ترش اللبسة رشًا غزيرًا بالماء أيام بعد ساعة من صبها.
- يراعى عمل أي شنايش مطلوبة في اللبسة لمرور أي توصيلات أو تركيبات كالمجاري أو الصحي أو الكهرباء، وكذلك يراعى ترك أي



**لماذا قرر مالك العقار بغلق فتحات الشبابيك و النوافذ التى كانت فى السابق مفتوحة (**

لان الارض بجوار المنزل هى لجار وطبقاً للقانون البناء فلا يحق لمالك العقار ان يفتح اي نوافذ على الجار المجاور لان العقارات يفون بعمل نوافذ مؤقتة وذلك لان الارض بجوار العقار فارغة او اغراء المشترون للشقة ولكن عندما يبداء صاحب الارض المجاورة في البناء فيلتزم صاحب العقار بغلق جميع الفتحات و النوافذ التزاماً بالملكية وقانون البناء



هل يتم قبول سيارة الخرسانة التي لا تحتوى على مستند تسليم ( delivery ticket )

ای سیاره خرسانه لا يوجد بها مستند تسليم نرفضها نهائی وهی ورقة بخط کمپیوٹر لها نسخ بالوان مختلفة مکربنة نسخة الموقع ونسختين للمحطة بعد الامضاء عليها وهی تاتی مع كل عربیة خلاطة لتأكيد على طلب الخرسانه الجاهزة منها جهد الخرسانه وكمية الخرسانه المطلوبة وكمية الخرسانه في العربية الواحدة ووقت خروجها من المحطة الى الموقع والمدة الزمنية وكمية الاسمنت والرمel والزلط والماء

CEMEX READY MIX		DELIVERY TICKET مستند تسليم			محطة القطاعية El-Katameya Batch Plant		
Ticket No. رقم المستند : Date / التاريخ : Leaving Time / مغادرة المصنع :		145326 17/06/2011 08:00:00					
Order No. رقم الطلب : Service No. رقم الخدمة :		Truck No. رقم الشاحنة : Driver Name / اسم السائق :					
Client Code / كود العميل : Client Name / اسم العميل : Client Address / عنوان العميل :		Site Code / الكود الموقع : Site Name / اسم الموقع : Site Address / عنوان الموقع :					
Product / المنتج	Order Volume (mt) / ('') Amount (kg) (''') Arabic (كيلوغرام)	Delivery Date / تاريخ التسليم	Delivery Time / موعد التسليم	Strength (Kg/cm²) / الامانة (كيلوغرام)	Cement Type / نوع الاسمنت	Specifications / التفاصيل	Pump / الحصان
5000	5000	06/06/2011	08:00:00	20	CEMPHAR 50	AC 35 (ACI 40)	
Comments / تعليقات				Arrival Time To Site / وقت الوصول إلى الموقع			
				12/06/2011 08:07 AM			
				Received by / استلم :			

**كم يكون تحديد قطر السيخ المستخدم فى تصنيع كراسى اللبشه ( raft ) وما هى المسافة بين الكراسي ؟**

ولكن عادة ما يكون قطر حديد الكرسي أكبر من قطر حديد اللبشه مثلاً لو كان قطر حديد اللبشه مم نضع قطر حديد الكراسي  
مم ولو كان قطر حديد اللبشه مم نضع قطر حديد الكرسي ويفضل أن لا تزيد المسافة بين الكراسي عن متر من جميع الجهات كما يمكن  
زيادة الكراسي او عمل برندات لزيادة كفاءة وقدرة تحمل الكراسي





**ما هى الزراجين البلدى وفىما تستخدم وما هى قطرها وهل يتم استخدامها اكثرة من مرة ؟**

هي اسياخ حديد قطرها مم من الحديد الطرى ويستخدم فى اعمال الحوانط الخرسانيه الميدية . حيث يتم ربط الشدة الخشبيه من جهة الصب يتم قطع الجزء الذى من الزراجين ومعالجة اماكن القطع ولكن يعييها هو يستخدم وصعوبة التحكم فيها



ما هي الشكل الصحيح في تحويل العمود الدائري (circular column) إلى عمود مستطيل (rec-column)



ما هي كثافة كل من حديد التسليح ( plain concrete ) الخرسانة العاديه ( stell reinforced ) ( reinforced concrete )

/ . . كثافة الحديد التسليح =

/ . . كثافة الخرسانه المسلحه =

/ . . ٤ العاديه =

**density =  $\frac{\text{mass}}{\text{volume}}$**

or, in short form:

$$d = \frac{m}{v}$$

ما هى فائدة طلى المنشآت المرتفعة (

/ الهياكل )

ضع مصابيح إشارات اعلانها ؟

وذلك تلقياً لاصطدام الطائرات بها، كما يوضع في أعلىها مصباح كهربائي يعطي ضوءاً متقطعاً ليلاً كما يتم طلاؤها بلون لامع ليلاً ويفضل اللون الأحمر وتشاهد ذلك في إبراج الاتصالات والمداخن العملاقة وإبراج الكهرباء العالية



ا تفعل لو كنت مدير مشروع ولكن لا يستمع الى كلامك او ارشادتك اي من المهندسين او المراقبين او المساحين الموجودين فى

صراحتا هذه المشكلة يواجهه اكثر من مدير مشروع في الموقع ولا يلقى صاحب العمل اللوم الا على مدير المشروع فعليه ان يكون زكي بطريقه  
ل من الاشخاص الموجودين في الموقع يهتموا بالعمل ويطبعوا ولی الامر فلا بد من اشراك الجميع في الموقع في المسؤولية بحيث اذا واجهت  
مشكلة امامك يصبح جميع من حولك في المقدمة يشيل المسئولية يعليك بالذكاء والحرص والدقة والتعامل بالاحترام فعليك بالتالي .

- ت ان ترسل خطاب الى الاستشاري طبعا معلوم ان مدير المشروع فقط هو من يوقع على الخطاب ولكن في الحالة دي انصحك بالاتى  
نقوم ان بالتوقيع وتطلب من المهندسين و المساحين بالتوقيع بخط صغير اعلى الخطاب او بالجنب وبهذا سوف يشعر انهم مشتركون في المسؤوليه

- حسب نوع الجزء المراد تسليمه الى الاستشاري وبالتالي سوف يهتم المهندسون في الموقع ويشعرون بالاشتراك في المسؤوليه  
( request ) انصحك ان يجعل المهندس والمساح والمراقب ان يقوموا بالتوقيع كلا على

- حاول ان توزع المهام على المهندسين والمراقبين بواسطة خطابات رسمية يستلم كلا منهم نسخة من خطابه ويتم التوقيع على الاصل وتحتفظ  
بالاصل في ملفات بحيث اذا حصل اهمال من احد المهندسين يكون الخطاب دليل على توجيه المهام اليه رسميا ولا يوجد حجه في ذلك

- في حالة قوانين العمل مثل غياب العمالة او الانذار او الطرد يتم ذلك بطريقة علنية ويتم رسميا بواسطة خطاب رسمي بانذار يوجه الى المراقب او  
العمال ويوضع منه نسخة تعلق على لوحة اما الكرافات للمهندسين حتى تكون عبرة للمهندسين و العمال في الموقع ويوضح الخصم للعامل ايضا

- جميع الامور في يدك وهذا اخطر ما يفعله مدير المشروع حيث تجد ان مدير المشروع يقوم بوظيفة المسؤول المالي  
والاجتماعي والمهندس والمراقب ..... حاول توزيع المهام بطريقة رسمية وبواسطة خطاب الى كل منهم مهمته



ما هو سعر متر التشطيب ( + مصنعيه )


سعر التشطيب : ريال /

( التشطيب يشمل ( الكهرباء / السيراميك / الشبائك ) /



## ما هو الفرق بين كلاب من البردورات ( curbs )


وهي ذات وجه جانبى حاد الميل ومرتفع نسبياً . وهي مصممة لمنع السيارات من الخروج عن الرصيف ويترافق ارتفاعها بين سم تقريراً ، ويستحسن أن يكون الوجه مائلًا على لا يزيد ميل الوجه في الغالب عن حوالي سم ، كما تستخدم البردورات الحاجزة فوق الكباري وتعمل وقاية حول وأمام الحوائط أو بجوار الأشياء الأخرى لمنع اصطدام العربات بها ، والبردورات التي تستعمل عادة في الشوارع هي من الأنواع الحاجزة وإذا كان من المنتظر وقوف سيارات موازية فيجب لا يزيد ارتفاعها عن سم خارج الحد الخارجي لطريق السير . ويجب مراعاة وضع البردورة الحاجزة على مسافة



بردورات حاجزة

ثانياً :

وهي مصممة بحيث يسهل على العربات اجتيازها دون ارتجاج عنيف أو اختلال في القيادة ، ويترافق الارتفاع من سم ، وميل الوجه فيها : ، وستعمل في الجزيرة الوسطى وفي الحافة الداخلية والأكتاف ، كما تستعمل في تحديد الشكل الخارجي لجزر التقسيم القوائي في



## بردورات غاطسة

ما هو فكرة عمل السيفون (traps) التي يتم استخدامه في المرحاض احواض المياه .....


تعتمد فكرتها على نظرية الاواني المستطرقة وفيها يتساوى السطح (افقية واحدة) في الانابيب ذات الشعوبتين وكذلك يجب ان تتساوى الضغوط الجوية من ناحية الاجهزه وضغط الغازات المكونه في المواسير لأن السيفون يكون حفنة اتصال بين الاجهزه والمواسير وبالتالي يمنع رجوع الروائح الكريهه الى الاجهزه المستخدمة من مراحيض و احواض مياه ومكيفات ....



## ما هي طريقة تثبيت مراكز الاعمدة في الطوابق ( العلية )

- نقوم بتنبيط لوحه خشبي عرفة على حافة السقف بحيث يقع سمت من اللوح نفسه على السقف ويكون الباقى يتم تكرار ما سبق على محيط الدور من الشما
- نقوم بدق مسامير على بداية السقف شمالاً ونسقط منه ميزان خيط ( للتأكد من ان هذا المسamar هو بداية البناء فعلن )
- تكرار ما سبق على باقى الاتجاهات شمال وشرق وغرب وجنوب للتأكد من دقة الاعمد
- نقوم بدق مسامير مراكز الاعمدة على اللوحة الخشبية البارزة
- نكرر هذا العمل في الجهة المقابلة ونفس المسامير لمراكز الاعمدة وبذلك تكون حدبنا محور واحد للعمود
- نقوم بنفس العمل في الجانبين الآخرين ونكون بذلك حدبنا مركز العمود وهو تقاطع الخيوط
- نستطيع من خلال المركز ان نحدد ابعاد /

( نأخذ من مركز تقاطع الخيطان مسافة .  
برواز مقاسه (  $\times$  ) يتم تثبيت تخشيبة العمود بداخله بحيث ان سمكها خشب العمود . سمت فباتالى بعد فاك التخشيب للعمود نحصل على خرسانة مقاسها (  $\times$  ) )




## ما هي اهم النصائح والارشادات للتلافي طرق الغش فى اختبار تعين كثافة التربة فى الموقع ( sand cone test )

- يجب أن تقرأ الأوزان بنفسك
- كن متأكد من كثافة الرمل القياسي بنفسك
- أثناء الحفر إذا وجدت في الحفرة أي أشياء غريبة عن التربة المدمومة غير مكان الحفر فوراً
- كن حذر حتى لا يضع الفني مع تربة ناتج الحفر اي كمية من خارج الحفر لأن زبادة وزن التربة يزيد من كثافتها
- في تربة الردم إذا وجدت حصو أو أجزاء خرسانية صغيرة غير مكان الحفر لأن كثافتها عالية قيمة بروتكتر اعلم انك خدعت فعلا
- افرض دائماً المحتوى المائي ولا تنتظر النتيجة في اليوم التالي من فني المعمل لأنها ستكون غير صحيحة افرضه مثلاً من %
- قم بحساب نتيجة الاختبار بنفسك وحدد هل نجح الاختبار أم لا
- ربة المدمومة في غير حالتها الطبيعية لا تجرى الاختبار لأن بعض المقاولين يقومون برش التربة بالماء عند علمه انك ستجرى الاختبار ليزيد من وزن التربة حتى ينجح الاختبار لأنة يعلم إن المحتوى المائي سيصلك أقل من الطبيعي




ما هو اقل سماكة للبلاطات الخرسانية (  $ts$  ) وكيف يمكن تحديدها ؟

- لا يتجاوز اقل سماكة حد الترخيم للبلاطة
- سماكة البلاطات البسيطة يساوي (  $L/30$  )
- سماكة البلاطات المستمرة من ناحية واحدة يساوي (  $L/35$  )
- سماكة البلاطات المستمرة من ناحيتين يساوي (  $L/40$  )
- لا يقل سماكة البلاطة عن :



ما هي اقل نسبة لحديد التسلیح داخل القطاع الخرسانی في الاتجاه الرئیسي؟

- لا تقل نسبة حديد التسلیح ( % . ) ( % . )
- لا تقل نسبة حديد التسلیح ( )



## لماذا لا يفضل حالياً تنفيذ شاحط الدرج ( ) كبلطة مائلة بسمك معين ثم تركيب الدرجات أعلى منها ؟

تعتبر الطريقة السابقة الأفضل والأكثر اقتصادياً وكانت متبعة قبل سنة هي أن لا تعمل الدرجات بل يتم صب الشاحط كبلطة مائلة بسمك ثم يتم تركيب الدرجات عليها لكنها استبعدت لعدد من الأسباب

- ان المقاول سيجد صعوبة في التحرك والانتقال من طابق لطابق بدون درجات خرسانية
- صاحب المسكن يشطب الشقة من الداخل ويترك الدرج إلى أجل غير مسمى حسب ميزانيته



( ) كما هو موجود في جدول تسلیح الأعمدة وماذا تشير؟

= عمود شعاع / عمود شعاع

( ) وفائدته تقليل طول الميدة لتقليل الترخيم الناتج عن زيادة البحر وهو ينتهي بانتهاء سطح الميدة ولا يستمر  $\times$  وهو عمود قطاعة صغيرة جداً ( )

## جدول الأعمدة

نوع	ارتفاع	القطع	النوع	الكتل	البيانات
ع	٢٠ × ٢٠	١٤ ٥٤	كانت	٣-٨ ٩ ٦	حق منسوب العيدات
ع	٤٠ × ٢٠	١٤ ٥٧		٣-٨ ٩ ٦	
ع	٥٠ × ٢٠	١٤ ٥٨		٣-٨ ٩ ٦	
٢ع	٦٠ × ٢٠	١٦ ٥٨		٣-٨ ٩ ٦	
٣ع	٧٠ × ٢٠	١٦ ٥١		٣-٨ ٩ ٦	
٤ع	٨٠ × ٢٠	١٦ ٥١		كامل اتوماتيك	

كيف يمكن تحويل العمود الدائري الى مستطيل





## ما المسار الحرج في تصميم الجدول الزمني للمشروع (ادارة المشاريع) وما هي اسباب تسميته وما هي فائدته ؟

: التعريف

هو أطول مسار على الشبكة ( ) وينتهي عند نهاية المشروع ( ) وهو يبدأ من بداية المشروع ( ) النشاط الاخير ، تأخير في أي نشاط فيه يتسبب في تأخير المشروع كله.

ثانيا :

ي تأخير في اي من الأحداث سوف يؤدي إلى تأخير انجاز المشروع كل ما لم تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ( تغيير في الموارد أو (

:


- الحصول على تمثيل تخططي للمشروع

-2- التنبؤ بالوقت اللازم لإنتهاء المشروع


-3- التمييز بين المهام الحرجة وغير حرجة في المشروع

-4- إذا حدث تأخير في حدث من الأحداث الواقعه على المسار الحرج فإن ذلك يوجه اهتمام الإداره إلى نقطة الضعف ( ) وبالتالي تدرك الإداره أي من النقطة التي يجب أن يوجه إليها الاهتمام من تخطيط وجدةلة

## Set the project's start or finish date



ما هو معنى قوة الاختراق ( punching force ) في المنشآت الخرسانية ؟



## ما هو صداء الحديد ( corrosion ) وما هي اسبابه وما هي طرق علاجه ؟

: التعريف

هي مادة حمراء، تتشكل على سطح الحديد أو الصلب عندما يتعرض للهواء الرطب ويكون الصدأ من اتحاد أوكجين الهواء مع الحديد في عملية تُعرف بالأكسدة ويمكن إزالتها طبقة رقيقة من صدأ الحديد أو الصلب بحکها، أو باستخدام مسحوق تلميع، أما الطبقات السميكة من الصدأ فتتطلب استخدام المبرد لإزالتها، كما تسد .

: ثانيا :

- التربة المحطة
- الرياح المحملة بغبار يحتوي على الأملاح.
- رذاذ المياه المشبع بالأملاح في المبني القريبة من البحر
- المواد التي تدخل في الخلطة الخرسانية مثل الرمل والحسى والمياه التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

- :
- استخدام الحديد المجلفن Galvanized Bar
  - دهان حديد التسلیح بالابوكسي
  - استخدام حديد استنلس ستيل Stainless Steel
  - دهان او رش الحديد بواسطة مواد عازلة



## ما هي خزانات المياه ( water tank ) وما هي اشتراطات الاستخدام ؟

### تعريف :

عبارة عن مكان يتم فيه تجميع وتخزين مياه الشرب والحفاظ على خواصها الطبيعية والكيميائية ، والحد من حدوث أي تلوث لها ، على أن يكون الخزان مطابقاً للمواصفات الفنية


### ثانياً :

- أن يكون موقع الخزان في مكان يسهل الوصول إليه عند الصيانة والنظافة .
- ن يكون موقع الخزان نظيفاً وغير معرض للانبعاث بال المياه
- ان يكون عن ببارات مياه الصرف الصحي بما لا يقل عن الأخرى ويترافق ارتفاع فتحتها عن سطح الأرض بين
- أن يكون الخزان معزولاً عزلاً مائياً كاملاً ومحكمًا لمنع تسرب الماء من الخزان أو اختلاط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجية ، وكذلك عزله حراريًا للحفاظ على درجة حرارة ماء الخزان
- نسبة للتعبئة والتغذية مع توفر عوامة للتحكم في كمية مياه الخزان
- تنظيف الخزانات وتطهيرها مرة كل ستة أشهر على الأقل مع إجراء كشف دوري على الخزانات للتأكد من سلامتها إنسانياً وصحياً

- خزانات الألياف الزجاجية .
- خزانات البلاستيك الصحي .
- خزانات الأرضية
- خزانات العلوية

### تستخدم في المستشفيات

- تستخدم في الدوائر الحكومية
- تستخدم في إمداد المدن والقرى بالمياه .



## ما هي قيمة غرامة التأخير للمشروع على المقاول المنفذ وكيف يتم حساب غرامة التأخير ؟

إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمها كاملاً في المواعيد المحددة ، ولم ير صاحب العمل داعياً لسحب العمل منه يلتزم بـ  
بتأخير فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، تتحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته ولا يجوز  
أن يتتجاوز مجموع الغرامات المفروضة عن ( % ) من قيمة العقد

من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة

من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثة أيام أو نسبة

من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثة أيام أو نسبة

( % )

( % )



**متى يتم عمل شبكتين حديد تسليح ف**


**يتم عمل شبكتين حديد تسليح اذا تعدد سماكة البلاطة عن سم كما في حالة البلاطات الالكترونية ( flat slabs ) بشرط ان تكون نسبة تسليح البلاطة العلوية لا تقل عن % من قيمة التسليح الرئيسي في كل اتجاه**



( hollow block slabs ) فى حالة السقف المهدى ( ribs )

ما هو اقل عرض لـ

- لا يقل عن
- لا يقل عن (  $T/3$  )
- ايهما اكبر سابقا



( كيفية حصر كمية الخرسانة لقواعد المسلحه footing ) من جداول الكميات و التسلیح )

- يتم حساب عدد القواعد كلا على حدا كما هو موجود على المخطط
- حساب كمية الخرسانة لكل قاعدة على حدا طبقاً للقانون الحجم
- يتم ضرب عدد القواعد في كمية الخرسانة لكل قاعدة على حدا
- يتم تجميع كمية الخرسانة لقواعد الحصول على الإجمالي

$$\begin{array}{r}
 \times \quad \times \quad \times = ( \\
 . = \times . \times . \times . = ( \\
 . = \times . \times . \times . = ( \\
 . = \times . \times . \times . = ( \\
 . = \times . \times . \times . = ( \\
 . = \times . \times . \times . = ( \\
 + + + + = - \\
 + . + . + . + . = - \\
 . = - \\
 \hline
 \end{array}$$

## جدول القواعد

نوع	ابعاد القاعدة المسلحه								نموذج	
	طول	عرض	ارتفاع	فرش	غطاء	طولي	عرضى	كوابيل	تسليح	
قار	٨٠	٨٠	٤٠	١٤٥٦	١٤٥٦	١٤٥٢	١٤٥٢	١٤٥٢	١٤٥٢	١
١٦	١٧٠	١٦٠	٥٠	١٤٥١٢	١٤٥٩	١٤٥٣	١٤٥٣	١٤٥٣	١٤٥٣	٢
٢٦	١٩٠	١٠٠	٦٠	١٤٥١٤	١٤٥١٠	١٤٥٣	١٤٥٣	١٤٥٣	١٤٥٣	٣
٣٦	٢١٠	١٣٠	٦٠	١٤٥١٦	١٤٥١١	١٤٥٤	١٤٥٤	١٤٥٤	١٤٥٤	٤
٤٦	٢٣٠	١٧٠	٧٠	١٤٥١٨	١٤٥١٢	١٤٥٤	١٤٥٤	١٤٥٤	١٤٥٤	

## ما هي طرق حصر الاعمال في المشروع مع ذكر امثله ان امكن ذلك ؟

\_\_\_\_\_ :

اسم وأعمال الدكات والطبقات العازلة والبلاط وأعمال الأرضيات والتشطيبات من دهانات وبياض... .  
الأحياء أعمال الكريتال والنجارة.

ثانياً :

- - - ... )، ومثل الأعمال الكهربائية ( - بانيو - ) - بانيو - ... ) .

\_\_\_\_\_ :

أعمال المواسير والكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية وفي بعض الأحيان الدرابزينات والأسوار والوزرات.

\_\_\_\_\_ :

أعمال الحديد والأبواب الصاج... .

### أعمال المقطوعيات

الأعمال الغير واضحة كأعمال الإصلاح او رسومات للموقع ( ) ..... أو التي تدخل فيها الأعمال المختلفة والتي لا يمكن تقديرها.

\_\_\_\_\_ :

أعمال الحفر والردم والخرسانة العادية والمسلحة والمباني سماكة سم فأكثر والمبانى الدبىش والتكسيات... .

بيان أعمال وكميات أسعار وقيمة بناء مشروع إعادة تأهيل مجازي حلبة عيسى رقم(3) الموقعة من الجهة المشرفة في 25/8/2010 م.				بيان أعمال وكميات أسعار وقيمة بناء مشروع إعادة تأهيل مجازي حلبة عيسى رقم(3) الموقعة من الجهة المشرفة في 25/8/2010 م.			
بيان الأسماء	الوحدة	الكمية	الوحدة	بيان الأسماء	الوحدة	الكمية	الوحدة
الصال حفر من اعماق 2م	م متر	1,530	1,500	الصال رمل تاهم حوال المواسير	م متر	1,530	1,000
الصال رمل تاهم حوال المواسير	م متر	1,500	15000	الصال مواسير قطر 60 سم	م متر	3,500	15000
الصال مواسير قطر 60 سم	م متر	1,450	1,500	الصال ردم المواسير	م متر	1,458	500
الصال ردم المواسير	م متر	278	30,000	الصال شوية الموقع	م متر	276	15
الصال خرسانة عاديه 15 سم	م متر	84		غرف تقبيل 1.2x1.2x1.0	م متر	50	
(جمالي)				قيمة تخلص بنسية			
				0.09513953=			
				والمستخلص			
الاجمالي بعد التخفيض							

ما هى انتاجية (

) تكسير خوازيق (

) خلال يوم ؟


الانتاجية خوازيق / يوم



( Basement walls )

ماذا تفعل بعد صب القواعد والشدادات والاعمدة لاساسات عمارة سكنية طلب المالك تغيير حوائط  
سانة بدلا من الطوب كما هو مصمم ؟

- 1- زرع اشواخ جديدة في كل من الميدة والاعمدة على محيط المبني  
- عمل الشدة الخشبية للجدران على محيط المبني  
- ( )



ما هو سعر ايجار البوكلين ( ) في السعودية ؟

سعر الاجار : ريال / يوم

يتم اضافة تكاليف النقل على الاجار ( ريال ) :



تسرب للماء فى مواسير الماء اسفل البلاط في الحمام مما ادى الى ظهور الرطوبة على الجدران؟

- خط القديم للمياه
- انشاء خط جديد للمياه خارجي

- تكسير ارضية البلاط
- اصلاح الخط القديم
- اختبار الخط القديم
- تركيب البلاط السايف
- معالجة الاماكن التي تحتاج الى معالجه



**هو الحل عند حفر اساسات منزل بجوار ( بحيرة / نهر ) حيث منسوب المياه الجوفية مرتفعه ومستمرة ؟**

لابد من الانتظار حتى ينخفض منسوب المياه داخل الترعة / النهر وبالتالي يتم الحفر والردم بسرعه حيث ان منسوب المياه الجوفيه مرتبط بمنسوب المياه داخل الترعة او النهر وبالتالي نجد صعوبة في التخلص من منسوب المياه الجوفية في الأساسات



ما الحل الاقل تكلفه واقتصاديا فى حالة التأسيس على ارض تحتوى على دفان بعمق

- الحفر حتى الوصول لمنسوب التأسيس ( التربة الاصلية )

- الحفر حتى الوصول لمنسوب التأسيس ( التربة الاصلية )

- الردم على طبقات والدمك حتى يصل المنسوب الى مترين من سطح الارض

- الحفر حتى الوصول لمنسوب التأسيس ( التربة الاصلية )

- انشاء ميد اعلى الرقاب ثم نكمل الرقاب حتى منسوب التأسيس

- انشاء الميد الاساسية للمنزل

- استخدام الخوازيق للوصول الى منسوب التأسيس

- عمل ابار اسكندرانية وصب خرسانة عادية بعمق



**ماذا يفعل المالك اذا رفض المقاول اصلاح بعض العيوب في المنشا خلال فترة الضمان ؟**

**إذا امتنع المقاول عن القيام بأى من الأعمال الاصلاح فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، وله الحق أن يخصم قيمة التكاليف من الضمان النهائي .**



( ما هو الفرق بين كلا من طرق الانشاء المختلفه ( الحوائط الحاملة / الانشاءات الهيكلية / الانشاءات الفراغية /

وجه المقارنة	الإنشاء بالحوائط الحاملة	الإنشاء الهيكلية	الإنشاء الفراغي (القشريات)	الإنشاء المسبق الصنع
القواعد	شريطية ممتدة على طول الحوائط	قواعد منفصلة تحت كل عمود أو مشتركة أو لبيبة	قواعد منفصلة تحت كل عمود	حسب نوع الإنشاء
الأعمدة	لا توجد أعمدة وإنما حوائط حاملة	أعمدة متراكبة ذات مركز واحد	ربما توجد أو لا حسب طبيعة توزيع الأحمال	حسب نوع الإنشاء
الكرات	لا توجد كرات	كرات أرضية وعددية وساقطة	عناصر تحمل أخرى	حسب نوع الإنشاء
أسقف	أسقف عادي	أسقف عادية أو رئيس	أسقف فشرية أو جمالونية	حسب نوع الإنشاء
انتقال الأحمال	من الأرضيات والأسقف إلى الحوائط الخارجية والداخلية ومنها إلى القواعد المستمرة ومن ثم إلى التربة	الحوائط تنقل ثقلها إلى الهيكل العام المكون من البلاطات والكرات والأعمدة ومن ثم إلى الأساسات ومنها إلى التربة	توزيع الأحمال في الاتجاهات الثلاثة وليس في اتجاه واحد حيث تنتقل الجهادات في اتجاه السطح نفسه	حسب نوع الإنشاء
المزايا	القوة والمتانة والعمر الطويل	القوة والمتانة ووفرة التكاليف وسهولة الإنشاء وإمكانية تشكيل المبني وإمكانية إضافة حوائط جديدة	الشكل الجمالي وتأديب الأغراض المنوط لها	سهولة الإنشاء وسرعته
العيوب	عدم إمكانية تشكيل المبني وعدم إمكانية إضافة حوائط جديدة	لا يوجد عيوب إنشائية سوى عيوب التصميم	لا يتحمل سوى حمله الذاتي وأحمال حية بسيطة للصيانة	على التكاليف إلا في حالة الكمبونات الكبيرة والتقييد بأنواع الأجزاء المصنعة

## ما هي الخطوات الازمة لصب خرسانة ارضية المستودع؟

- سه من سطح التربة العلوى وتسوية السطح جيدا
- ردم التربة بواسطة رمل مع الرش والدمك الجيد
- فرد طبقة من شيتات النايلون اسفل منسوب الصبة.
- فرد شبكة من الحديد قطر
- ضبط افقية الالوح باستخدام جهاز الميزان
- تربط الالوح بواسطة سلك الرباط مع حديد الشبكة لضمان عدم تحركها
- البدء في الصب بشكل طولي داخل المستطيل الاول الذي عرضه
- التسوية بالمحرفة أول بأول وراء مكان الضخ بلي ذلك التسوية النهائية باستخدام القدة بطول
- بعد الانتهاء من الشرحة الاولى يتم الانتقال الى الشرحة الثانية الطولية بعرض متر ايضاً وهكذا حتى الانتهاء.
- بعد الانتهاء من الصب بساعه يتم استخدام الهيلوكبتر للتعميم
- بعد جفاف الصبة وتصلتها يتم ازالة الالوح الطويلية من الصبة
- يتم صب الشرائح (البايكه) الفارعة التي لم يتم صبها مع تكرار الخطوات السابقة .
- تنفيذ فوائل التمدد باستخدام منشار قص للخرسانة وال الحديد بعرض سم ثم يعبأ بالبوستيك.





• **الأسمنت الخشن (المحصول)** يعطى لباني أقل  
عند الخلط وبالتالي قوة لصق أضعف للخرسانة أعلى وتحصل على موئه وخرسانة قوية.  
ونحصل على موئه أو خرسانة ضعيفة.

( كيفية حصر كمية الخرسانة للاعمدة المسلحة ( column ) من جداول الكميات و التسليح )

- يتم حساب عدد الاعمدة كلا على حدا كما هو موجود على ا
- حساب كمية الخرسانة لكل عمود على حدا طبقاً للقانون الحجم علماً بارتفاع الدور
- يتم ضرب عدد الاعمدة في كمية الخرسانة لكل عمود على حدا
- يتم تجميع كمية الخرسانة للاعمدة

كمية الخرسانة ( ) = × × ×

كمية الخرسانة ( ) = . × . × .

كمية الخرسانة ( ) = . × . × .

كمية الخرسانة ( ) = . × . × .

كمية الخرسانة ( ) = . × . × .

+ + + =

. + . + . + . =

. =

## جدول الاعمدة

نوع	الرقم	قطع	تسليح	قطع	تسليح	الارضي	الاول	كتاب	كانت	ملاحظات
١	٥٠x٥٠	١٤#٦	٥.٠x٢٠	١٤#٦	٥.٠x٢٠	١٤#٦	٥.٠x٢٠	٦٠x٦٠	٨٠/٨٠	جسر الكائنات ثلاثة طر
٢	٦٠x٦٠	١٤#٨	٦.٠x٢٠	١٤#٨	٦.٠x٢٠	١٤#٨	٦.٠x٢٠	٧٠x٧٠	٨٥٦x٢	جسر الكائنات اربعه طر
٣	٧٥x٧٥	١٤#١٠	٧.٠x٢٠	١٤#١٠	٧.٠x٢٠	١٤#١٠	٧.٠x٢٠	٨٠x٨٠	٨٥٦x٣	جسر الكائنات خمسة طر
٤	٨٠x٨٠	١٦#١٢	٨.٠x٢٠	١٦#١٢	٨.٠x٢٠	١٦#١٢	٨.٠x٢٠	٩٠x٩٠	٨٥٦x٣	جسر الكائنات خمسة طر

ما زالت تتفاقم بعد ردم الأساسات حول البدروم في عمارة سكنية حدث انبعاج وتشققات في الحوائط الساندة ( basement wall )

- إنشاء حائط جديد بسمك أكبر من السابق
- إنشاء حائط جديد من الخرسانة المسلحة
- معالجة الشقوق الحالية
- إذا حدثت تشغقات مستقبلية يمكن معالجتها




ما هو الفرق بين اجهاد القص ( shear force ) اجهاد الخضوع ( yeild force ) بالنسبة لحديد التسلیح ؟

: اجهاد القص ( shear force )

هو عبارة عن قوة القص عند الانهيار مقسومة على مساحة المقطع المقاوم للقوة وقيمة مقاومة القص القصوى للحديد تقريبا . من اجهاد الخضوع

ثانيا : اجهاد الخضوع ( yeild force )

هو الإجهاد الذي تبدأ عنده عملية التشكيل اللدن بمعنى أن المادة لا تعود إلى أبعادها الأصلية حتى بعد رفع الحمل عنه



( ) هل يمكن استخدام نوعين من حديد التسليح لشريكتين مختلفتين في العنصر الانشائى الـ ( )

نعم يمكن استخدام نوعين من الحديد في سقف واحد سواء كان الاختلاف في نوعية الحديد من حيث المنشأ او الصناعة او في نوعية إجهادات الحديد ومقاومته للعزم او الإجهادات بشرط الآتي

- بعده عموماً للحديد بالمنطقة

- مطابقة مواصفاته لمواصفات المشروع ومتطلباته المنصوص عليها

- تحمل الأحمال ومقاومة الإجهادات المصمم من أجلها القطاع



مع ذكر اوزان كل منها

ما هي انواع الهراسات الاسطوانية ( compaction roller )



١٢ طن : ٢٠

٢٥ طن : ٣٠



٢ طن : ٦

٤ طن : ١٠



-- طن : --



-- طن : --

**كيف تعرف ان الخرسانة المصبوبة في السقوف والجسور قد وصلت الى مرحلة لاتحتاج الى استخدام الهزاز الميكانيكي ؟**

يتم ذلك بمعرفة الفترة الزمنية لاستخدام الهزاز الميكانيكي  
ثانية حيث يلاحظ ذلك ايضا من شكل وقوام الخرسانة وظهور الماء على  
السطح واختفاء ظهور الفقاعات الهوائية من سطح الخرسانة وتحفيز صوت زمرة الهزاز



ما هى (dowel bars) وفيما تستخدم وما هى فائدتها وكيف يتم تنفيذها وما هى اقطارها؟

: لتعريف :

هي قضبان دائرية المقطع ذات سطح املس مستقيم خال من النتوءات والتشوّهات ويتم تصنيعها من الحديد وتستخدم في حالة عمل الارضيات الخرسانية بشرط لا يقل قطرها عن

ثانياً :

- -


ثانياً : التنفيذ

- تركيب القضيب بحيث يكون نصف القضيب مثبتاً في بلاطة طبقة الرصف
- تركيب النصف الآخر من القضيب في البلاطة المجاورة بشرط يكون حرارة التحريك
- تشحيم الطرف الحر الحركة بشحم بترولي يمنع ترابط قضيب التحمل مع الخرسانة المحيطة
- تغليف نهاية الطرف الحر الحركة بغطاء أسطواني مثبت في الخرسانة (cap)
- تعبئة الغطاء بكمية كافية من الشحم البترولي تمنع تسرب الماء الداخلي.
- عمل خلوص يساوي ملليمتر يسمح بحرية تمدد القضيب ( )

: -


- تسمح بالتمدد الحراري المحوري على طول محور القضيب
- تقليل الشروخ الناتجة عن التمدد والانكماش الحراري
- مقاومة الهبوط في حالة هبوط أحد البلاطات المجاورة

## Expansion cap and foam




( فى حالة السقف الموردى ( hollow block slabs ) ( ts )

- لا يقل سمك البلاطة عن
- لا يقل سمك البلاطة عن ( $t / 3$ )
- ايهما اكبر سابقا



ما هو اقل قطر للعمود الدائري ( circular column )

- لا يقل القطر عن ( / )
- لا يقل القطر عن ( / )
- لا يقل القطر عن ( / )
- ايهما اكبر مما سبق



## **ماذا يفعل المالك اذا حدث حريق كبير في الموقع ودمر المنشاء اثناء التنفيذ (**

يجب على المقاول أن يؤمن ضد جميع الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أي سبب كان والتي يعتبر المقاول مسؤولاً عنها بموجب شروط العقد ويكون التأمين بطريقة تومن كلا من صاحب العمل والمقاول أثناء تنفيذ الأعمال ويلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين الالزمة التي تغطي قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي للمشروع ، من قبل شركة تأمين وطنية



ما هى انتاجية عامل تكسير خرسانة ( ) خلل اليوم ؟

الانتاجية : . . / يوم



( ) ماذا تفعل نتيجة خفاء النجار تم صب عمود دائري بقطر سم بدلًا من القطر الرئيسي

- تكسير العمود القديم
- زرع اشواك جديدة في القاعدة بقطر العمود الجديد
- صب العمود الجديد بالقطر التصميمي

- تكسير للاطراف ( cover )
- عمل قصيص خرساني وازود القطر للعمود ليصبح
- عمل فورمة خشبية للقصيص وصب الكفر الدائر

1- ارجع للمهندس المسئول عن التصميم  
2- تعديل في التصميم بحيث يوجّه الاحمال على العمود إلى الا  
( تخفيف الاحمال على العمود )



ما هى انتاجية لفة شيتات البلاستيك (polyethylene sheet) وما هى مقاساتها؟

ثانياً : الانتاجية

الانتاجية

( ميكرون ) . . . . .



## ما هي الاسقف المرفوعة (lift slabs) وما هي مميزاتها وما هي عيوبها

### : التعريف

هربائية ويتم

( ) هو وسيلة لبناء المباني الخرسانية سابقة الصب حيث يتم صب بلاطة سقف الطابق على الارض ( رفع البلاطات الى مناسيب الادوار ) بواسطة الروافع الهيدروليكيه

### ثانيا : المميزات

- 1- الاستغناء نهائيا عن الشدات الخشبية بعيوبها من مخاطر حريق و مصنوعيات انشاؤها
- 2- جودة عالية في التنفيذ حيث سهولة التنفيذ في مستوى سطح الأرض
- 3- العالية في التنفيذ و امكانية بدأ التشطيب أسفل كل بلاطة تثبت نهائيا
- 4- يمكن توفير أعمال البياض بالدهان المباشر و أعمال التبطيلات بلصق شارئ فينيل

### : العيوب

- 1 زиادة مخاطر العمل خصوصا عند تثبيت الأعمدة و تثبيت البلاطات
- 2 المعمارية حيث يلزم عمل بروز للبلاطة خارج الأعمدة ووجود بحور منتظمة مما يقيد حرية المعماري في التصميم
- 3 يحتاج إلى دقة عالية ومراقبة مستمرة لعمليات التنفيذ
- 4 بالبلاطة في حالة عدم إنتظام الفتحات حول الأعمدة أو عدم أفقية البلاطات



ما هي فترة الضمان النهائي للمشروع التي يجب على المقاول ان يلتزم بها بعد الاستلام الابتدائي ؟


الجهة الإدارية ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقاً على بقاء المنشآت لمدة أقل  
سنوات حيث يضمن المقاول ما قد يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال تلك الفترة من تاريخ تسليمه المشروع ابتدائياً إلى

( torsion )

( moment )



هل قوة الانبعاج ( buckling force ) فى الاعمدة ينتج بسبب عزم الاذ

تنتج قوة الانبعاج بسبب عزم الانحناء لأن عزم الانحناء الناتج في أي عنصر هو عبارة عن عملية ثني تحدث لهذا العنصر ام فهو عملية عصر او دوران للعنصر حول محور



( ) ايهما افضل من ناحية التنفيذ في كلا من الوضعين السابقين ( )

يعتبر الوضع الاول خاطئ لأن طريقة تحمل الكمرات او الكوابيل ( cantlever beam ) لا تطبق نظرية الحامل والمحمول عليهما على العكس في الشكل الثاني حيث ( )



ما هو سعر مصنوعية النجاره ( مصنوعيه + الفورم الخشبيه )

سعر المصنوعيه / جنيه : ( + + )



## ما هي اهداف التقرير اليومي ( daily report ) في الموقع بالنسبة للملك او الجهة المسئولة عن

- تسجيل حالات الطقس المختلفة .
- بيان عدد العمال ومهنة كل فريق منهم .
- بيان عدد المهندسين والفنين المتواجدین من قبل المقاول .
- تسجيل الآلات والمعدات المهمة الصالحة للعمل .
- بيان الإحضارات التي تم توريدها في ذلك اليوم ومدى مطابقتها للمواصفات وسلامة تخزينها.
- بيان الأعمال الجاري تنفيذها في ذلك اليوم .
- بيان المخالفات والمشكلات التي حصلت في ذلك اليوم .
- أية ملاحظات مهمة تخص تنفيذ المشروع .
- تساعد على اتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية ( الجو الحار ، الرياح ، الأمطار ..... )
- تستدعي بعض الحالات العلاجية معرفة ظروف الجو التي كانت سائدة في ذلك اليوم .
- تجمع البيانات السابقة فترة من الزمن تساعد على معرفة مدى جدية المقاول في العمل لإنتهاء المشـ
- البيانات السابقة تفيد كثيراً في تقويم خسارة صاحب العمل أو المقاول عند حدوث الاختلافات ، والرغبة في تحديد الواقع الفعلي اليومي للمشروع ، وحساب التكفة اليومية للمعدات والعمال . - يساعد إدارة المتابعة على المتابعة الدورية للمشروع عن كثب
- بيان المعلومات المختصرة والمفيدة جداً التي تعطي المسؤولين فكرة موجزة عن سير العمل بالمشروع ، والصعوبات التي قد يواجهها وكيفية التغلب عليها
- التعرف على سير النشاط."أيا كان نوعه".
- معرفة الأفكار والإبتكارات الجديدة والمستحدثة في النشاط .
- جايبات والسلبيات للاستفادة منها مستقبلاً.
- يعتبر توثيقاً للنشاط الذي تم القيام به للرجوع إليه وقت الحاجة
- تساهم في التخطيط لأنها توفر كمية كبيرة من البيانات و المعلومات اللازمة لأعداد الخطط .
- تسهل عملية التنسيق بين الإدارات المنظمة و ذلك عبر تبادل المعلومات و البيانات بين الإدارات المختلفة .
- تيسّر أعمال الرقابة على انشطة المنظمة حيث تبين التقارير ما تم انجازه و كيفية الإنجاز و كذلك الانحرافات و مقتراحات التغلب عليها .
- قياس مدى الوصول إلى الهدف المنشود .
- تحديد الصعوبات التي واجهت ا
- الشعور بالإنجاز و زيادة الثقة بالنفس .
- المساعدة في التخطيط لأنشطة المستقبل

# INTRAMURAL SPORTS DAILY REPORT FORM

DATE \_\_\_\_\_

LOCATION \_\_\_\_\_

SUPE \_\_\_\_\_

SHIFT: EARLY / LATE  
(Circle One)

## Special Instructions and Messages for Today

---

---

---

## PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS LISTED BELOW

1. Did all the games get started on time? \_\_\_\_\_ If no, explain. \_\_\_\_\_

	TOTAL
ACCIDENTS/INJURIES	
EJECTIONS	
INCIDENTS	
PROTESTS	
FORFEITS (Sport)	

EMPLOYEES NAME	JOB	ATTENDANCE/COMMENTS (LATE/ABSENT)

2. Please list (if any) the following problems below such as missing or damaged equipment, unsafe facilities, additional supplies needed or any general comments/suggestions:

---

---

---


---

---

---

---

---

الصورة	أسس العلاقات الوظيفية بين الأجهزة
 	<p>1. مراعاة حجم الأجهزة بالنسبة لحجم الحمام (الدوره)، فلا تكون حجم الأجهزة أكبر من حجم الفراغ المخصص لها.</p> <p>2. مراعاة المناورات الجانبية للأجهزة وأخذها بعين الاعتبار أثناء التصميم.</p> <p>3. لا يوضع المرحاض مقابل فتحة الحمام مباشرة.</p> <p>4. يوضع البانيو في أبعد مكان عن الباب (يوضع في عمق الحمام).</p> <p>5. تكون المغسلة أقرب الأجهزة الصحية لباب الحمام.</p> <p>6. تفصل المغاسل عن الدورات فلا تفتح أبواب الدورات مباشرة على المغاسل إلا في حالة توفير مساحة كافية للحركة لا تقل عن 1.5 م .</p>

**ما هو خطاب الضمان البنكي ( ومتى ؟ )**  
اللازم لدخول المناقصه وما هى اسباب تقديم الضمان وفوائده وما هى قيمته

#### **: التعريف**

هي تعهُّدات موجَّهة من المصرف إلى صاحب العطاء لضمان دفع مبلغ مالي من قيمة العطاء الذي يتنافس العميل عليه، ويكون استحقاق الضمان مرتبط بعدم قيام العميل بإجراء ما يلزم عند رسو العطاء عليه.

:

- 1- ابراز ثبات الجدية عند تقديم العطاء
- 2- ضمان حسن سمعة العميل لدى البنك
- يجنب المقاول حجز % من قيمة العقد لمدة سنة
- 4- يوفر لرجال الأعمال السيولة لأنه بمقابل هذا الضمان يتم استلام المبلغ كاملا
- 5- ضمان عدم الانسحاب من المناقصه لانه فى حالة الانسحاب يتم مصادرة قيمة الضمان

#### **: القيمة**

قيمة الضمان تمثل - % من قيمة المشروع

:

يوماً من تاريخ استصداره

#### **: الزيادة**

يتـم ذيـادة قـيمـة الضـمان ( النـهائي ) - % ولـمـدة سـنة فـى حـالـة تـرسـيـة العـطـاء عـلـى المـقاـول

All persons are informed that this is a strictly confidential response to a request. It is not guaranteed and may be incomplete. Any statement on the part of this bank, or any of its officers, as to the responsibility or standing of any person, firm or corporation, or as to the value of any securities, is given as a mere matter of opinion for which no responsibility, in any way, is to attach to this bank or any of its officers. Furthermore, no offer or solicitation on our part with respect to the issue or purchase of any securities is intended or to be implied.

Date: July 23, 2006

**TO : University in USA**

Re. : \_\_\_\_\_  
A/C #:

We hereby certify that **Mr. AL** is one of our clients since 10 Apr. 2005. And maintaining the above Account. His balance as of today is \$(( )) Thousand USD Only.

This certificate has been issued upon his request without any responsibility on our part.

Sincerely yours,

Jessham S. ALHarthi  
Nakheel Br. Manager.



*All persons are informed that this is strictly confidential response to a request it is not guaranteed and may be incomplete. Any statement on part of this bank, or any of its officer, as to the responsibility or standing of any person, firm or corporation or as to the value of any securities, is given as more matter of opinion for which no responsibility in any way, is to attach to this bank or any of its officers. Furthermore, no offer or solicitation on our part with respect to the sale or purchase of any securities is intended or to be implied.*

يُلْدَنَا مُعْتَدِلَ التَّعْبُودِ إِنْ هَذَا دُرْ في طَاهِيَةِ السُّرْرَةِ وَالْجَاهِيَّةِ عَلَى مَثَلِ وَهَذِهِ فَقِيرِ مَسْكُونٍ وَفَدَ يَكْفِنْ هَمْ رَكَافَةً كَمَا أَنْ لَيْلَارِ لَوْسَانَ مَسْكُونَ مِنْ الْبَنَلَهُ لَوْ اَمْدَ

كيفية تغطية فاصل التمدد ( expansion joint ) بعد التشطيب ؟

- تنظيف فاصل التمدد بالكامل



( -2 )



3- وضع شيت بلاستيك او ورنيش حتى يحمي الجدران من السيلكون



- وضع السيليكون داخل فاصل التمدد بالكامل



- تنظيف الاطراف حول الفاصل او ازالة شريط اللاصق على الاطراف



## كيف يمكن حساب عمق الحفر لأساسات عمارة سكنية ( ) بطريقة تقريبية

$$\begin{aligned}
 & - مساحة العمارة السكنية = \\
 & - كمية الخرسانة الدور الأرضي = \\
 & = \times . = \text{كمية الخرسانة الدور الأرضي} = 3 \\
 & - \text{كمية الخرسانة الدور الأرضي} = \\
 & = 0.3 \times \times \text{كمية الخرسانة} \\
 & = \times \times . = (\text{كمية الخرسانة}) = 6 \\
 & = (\text{كمية الخرسانة}) = 7 \\
 & = + \text{كمية الخرسانة الاجمالية} = 8 \\
 & - \text{كمية الخرسانة الاجمالية} = \\
 & \text{لية} = \text{كمية الخرسانة الاجمالية} \times 10 \\
 & / . = \\
 & = . \times \text{وزن الاحمال الكلية} = 12 \\
 & = . \times \text{وزن الاحمال الكلية} = 13 \\
 & \times / = - \\
 & / . = -15 \\
 & . \times ) / = - \\
 & \underline{\hspace{10em}} = -17
 \end{aligned}$$



( ماذا يفعل المالك اذا رفض المقاول دفع قيمة التامين النهائي او تكميلة التامين النهائي )

في حالة إذا قصر المقاول في تكميلة الضمان النهائي ( % قيمة المشروع ) يحق للمالك أن يخصم التكميلة المطلوبة من استحقاقات اما اذا رفض المقاول دفع الضمان النهائي قبل توقيع العقد يحق للمالك اخطار المقاول المقاول لديها ( بمقتضى هذا العقد . إجراءات قضائية ويحق في هذه الحالة للمالك مصادر التامين الابتدائي ايضاً )



## كيفية حصر كمية الحديد

( column ) من جداول الكميات و التسلیح ( )

1- يتم حساب عدد الاعمدة كلا على حدا كما هو موجود على المخطط  
2- ية الحديد ( )

4- يتم ضرب عدد الاعمدة في كمية الحديد لكل عمود على حدا  
5- يتم تجميع كمية الحديد للاعمدة للحصول على الاجمالى

**حديد الاعمدة :**

$$\begin{array}{rcl}
 & + & \text{طول السيخ} = \\
 & . = + . + & \text{طول السيخ} = \\
 & & \text{طول السيخ} = \\
 & \hline
 & \times . \times . = ( ) & \\
 & / . = ( ) & \\
 & \hline
 & \times . \times . = ( ) & \\
 & / . = ( ) & \\
 & \hline
 \times \text{ عدد الاسياخ} & \times \text{ طول السيخ} = \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & + + + = \text{حديد الاعمدة} = ( ) & \\
 & + . + . + . = \text{حديد الاعمدة} = ( ) & \\
 & \hline & \text{حديد الاعمدة} = ( )
 \end{array}$$

**ثانياً :**

$$\begin{array}{rcl}
 & + & \text{محيط العمود} = \\
 & \times & = \\
 & \times \times & = \\
 & \hline
 & \times . \times . = ( ) & \\
 & / . = ( ) & \\
 & \hline
 \times & \times \times = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & . = \times \times . \times . = ( ) & \\
 & + + + = \text{حديد الكانات} = ( ) & \\
 & + . + . + . = \text{حديد الكانات} = ( ) & \\
 & \hline & \text{حديد الكانات} = ( )
 \end{array}$$

**ثانياً :**

$$\begin{array}{rcl}
 & = & . + . = ( + ) \\
 & \hline & = ( + ) \\
 & &
 \end{array}$$

## تسليح الا عمدة :

كانت	تسليح	ابعاد	نموذج
م/٨٤٦ ميكانيكية	١٦٥١-	٧٠ × ٢٠	١ ع
م/٨٤٧	١٦٥٨	٦٠ × ٢٠	٢ ع
م/٨٤٦	١٦٥٦	٥٠ × ٢٠	٣ ع
م/٨٤٥	١٤٥٤	٢٠ × ٢٠	٤ ع

ما هي انتاجية عامل تكسير حوائط ( ) خلال اليوم ؟

الانتاجية : / يوم




هل يمكن انشاء القواعد الخرسانية ( footing )

الهدف من الحفر هو الوصول الى طبقة  
النمايس الصالحة وبالتالي التربة السطحية تعتبر غير صالحة للنمايس الا في حالة التربة الصخرية كما ان تكرار  
لأساسات كذلك مياه الصرف غير قوى الزلازل التي توثر على ثبات المنشاء كذلك قوة الرياح التي  
تعمل كقوى افقية مسببة الانزلاق كما ان طبيعة الله سبحانه وتعالى اعطى للنباتات والأشجار والنخيل الجذور العميقه في التربة حيث  
تنداد الجذور بزيادة الارتفاع و العرض




كيف يتم تسلیح تيجان الاعمدة للبلاطات المسطحة ( flat slabs ) مع الشرح بالرسم للتوضیح ؟



( ايهما افضل فى تنفيذ ترتيب الاجهزه الصحية فى الحمام )

لا يستحب وجود المغسلة بـ



ماذا يفعل المالك اذا كان يريد انشاء / تاسيس فيلا سكنية على قطعة ارض منسوبها اقل من منسوب الشارع بـ

- انشاء قواعد وشدادات فى منسوب التاسيس

- انشاء ميد اعلى الرقاب

- ميد اعلى الرقا


- انشاء الميد الاساسية للمنزل




## كيف يتم تنفيذ البلاطات المرفوعة ( lift slabs )

اللبشه /


- انشاء تجاويف بعمق قريبا داخل الاساسات لثبيت الأعمدة
- صب الأعمدة قائمة على الأرض في شدات معدنية بكمال ارتفاع المبنى بحد أقصى
- ثبيت الوصلات الأولى للأعمدة داخل تجويف الأساسات و تضييق مساحيا رأسيا تماماً بواسطة علامات خرسانية عاديّة في تجويف الأساس أثناء ثبيت العمود بواسطه دعامات معدنية قابلة للفك
- يتم صب طبقة خرسانية لأرضية الدور الأرضي حول الأعمدة ثم يقام عليها حاجز خشبي أو معدني رأسى بمقياس محيط بلاطات الأسقف و ارتفاعه أعلى قليلاً من مجموع ارتفاعات بلاطات سقف جميع الأسقف
- يتم فرد طبقة نايلون فوق خرسانة الأرضية ثم يتم صب أول بلاطة سقف بالسمك المطلوب ( ) مرية ( flat slab )
- حول الأعمدة ترص فوق بعضها بقدر عدد بلاطات الأسقف و ملحوظ بها أسياخ يراعى قبل صب بلاطة السقف ثبيت أطواق معدنية حديد تتدخل في بلاطة السقف أثناء صبها . و بذلك تصبح هذه الأطواق جزء لا يتجزأ من البلاطة و تعمل كدليل لتوجيه البلاطات عند رفعها كما تساعد على مقاومة قوى القص التي تتعرض لها البلاطة
- نعود و نضع طبقة من النايلون على أول بلاطة بعد حوالي يومين من صبها و تنصب البلاطة الثانية بنفس الطريقة و هكذا مع مراعاة ثبيت الأطواق المعدنية
- يتم ثبيت روابع هييدروليكيّة فوق كل عمود يتم التحكم فيها عن طريق جهاز تحكم مركزي و الجاك يمكنه من كل جاك كابلين حديد مجولين ينتهيان بخطايفين يتم شبكهما في الأطواق المعدنية لكل بلاطة و يتم الرفع بمعدل الساعة حسب وزن البلاطة و مساحتها و يمكن في حالة زيادة مساحة سطح البلاطة اكتر من اللازم تقسيمها إلى أجزاء يرفع كل منها على يكن قد تم تعطيتها بالأسمنت




١. تنصب بلاطات الأدوار والسلف في الموقع حول الأعمدة.



٢. ترفع بلاطة السقف أولاً وتنصب في مكانها.



٣. ترفع بلاطات الأدوار جميعها وتثبت بلاطة الدور الأول.



٤. ترفع البلاطات المتبقية وتنصب بلاطة الدور الثاني وهكذا.

ما العمل فى حالة استمرار المياه الجوفية مع السحب ( )

## **هل يفضل استخدام الجبس مع الاسمنت العادي في الخلطة الخرسانية**


لا يفضل لأن الجبس شره للمياه عند الخلط سوف يسحب الماء الموجود في الخلطة وبالتالي سيسبب شروخ ومشاكل في الخرسانة  
يمنع استخدامه في المحارة لنفس السبب السابقة لأنه لو وصل ليه عند اضافة المياه الى الجبس هينتفش ويشرخ المحارة ..... كما يمنع .....  
استخدامه في الاماكن التي يكون بها رطوبة او بخار ماء مثل الحمامات والمطابخ



**كيف يمكن ان تفرق بين كلا من الاسمنت الابيض    الجبس بالطرق العادية ؟**

عند خلط كل من الاسمنت الابيض و الجبس بالماء و تركهما ليجفا و يتصلبا نلاحظ كلا من الجبس يزداد في الحجم اما الاسمنت الابيض يبقى كما هو حجمه ثابت كذلك عند خلط كل من الجبس و الاسمنت بالماء و تركهما ليجفا نلاحظ ان قوة تماسك الاسمنت الابيض يكون اقوى من الجبس بكثير





الخرسانة العادي

ما هو سعر المتر المكعب خرسانة جاهزة ( )

/ / ) : )

: جنيه /

/ / ) : ) (ثانياً : الخرسانة العادي

: جنيه /

) التوصيل + )



/ ايهما افضل بالنسبة للمالك اذا كان لديه مشروع صغير ويرغب فى تنفيذه باستخدام الطرق الاتيه ( المقطوعية / اليومية )

الافضل سابقا هو العمل بالمقطوعية او المتر مكعب ولكن لايفضل العمل باليومية لما لها من مساوى كبيرة حيث تحتاج الى اشراف وتوفير عاملة ماهرة ووسائل نقل ووجبات الطعا ( / ..... الخ وليس هذا فقط بل قد تصل التكاليف الى الاضعاف في حالة الخبراء الضعيفة للملك و المنفذ اما بالنسبة للمقطوعية او المتر المكعب فيتم اختيار احداهما على حسب نوع الشغل فمثلا بعض الاعمال من الصعب حصرها بالمتر المكعب فيتم استخدام المقطوعية ولكن باية حال افضل في التنفيذ والوقت والجهد بالنسبة للملك



ما هو الكرسي المستخدم في اللبسة المسلحة / السقف المهدى وكيف يمكن تحديد ارتفاعه ؟

: التعريف

هو قطاع من الحديد يوجد في البلاطات التي يتم تسلیحها بطبقتين حديد تسلیح وتكون سمکها اکبر من سم و يوجد في اللبسة المسلحة والقواعد المركبة والسقف المهدى

: ثانيا :

- الرجل السفليه
- الرجل العلوي

:

× قطر حديد التسلیح - - - =



ما هي الكمرة الدعامة ( trust ) كما في الصورة وما هي فائدتها ؟

هي كمرة تدعيم فقط للكمرة اعلى الخوازيق في الاطراف لحين الانتهاء من اعمال الحفر والصب للأساسات



## ما هي اجراءات التي يجب ان يتبعها المالك (الجهة الادارية)

- تقوم الجهة الفنية المختصة التابعة لصاحب العمل بإخطار المقاول خطياً وبالبريد المسجل بإخلاله بالتزاماته وضرورة تصحيح الوضع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وأن عليه خلال تلك المدة التجاوب خطياً بالإفصاح عن تجاهله بإزالة المخالفة ، وتقدم جدول زمني معدل لإزالتها
- في حالة عدم تجاوب المقاول خلال خمسة عشر يوماً يخاطب المقاول برقى إلحاقياً للخطاب السابق وإشارة إليه ، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى ، فإن لم يستجب تقوم الجهة الفنية المختصة التابعة لصاحب العمل بعمل تقرير وافي عن المشروع والإجراءات التي اتخذتها حاله
- يعرض الأمر على لجنة فحص العروض التي تصدر توصياتها حال ما رفع من قبل الجهة الفنية ، ومن ثم يعرض الأمر على صاحب الصلاحية لإصدار القرار النهائي
- إذا وافق صاحب الصلاحية على سحب المشروع تصدر الجهة الإدارية قراراً بسحب المشروع ، ويخطر المقاول بذلك رسمياً ، وتزود بعض الجهات بصورة من قرار السحب مثل (وزارة المالية والاقتصاد الوطني - ديوان المراقبة العامة - وكالة تصنيف مقاولين بوزارة الأشغال العامة والإسكان - وزارة الداخلية )
- بعد توقيع قرار السحب تبلغ الجهة المشرفة باتفاق المقاول عن العمل خطياً وإبلاغه بضرورة تسليم كافة الموجودات بالموقع من مواد بناء ومعدات ، ويحجز عليها وتحفظ بالموقع عدا المواد التي يخشى تلفها
- بناء على قرار السحب يشكل صاحب العمل وفي أقرب وقت لجنة لحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية وكافة الموجودات بالموقع ، ويتم إخطار المقاول خطياً بموعد وقف اللجنة على المنشآت ويفصل توقيعه على المحضر
- إبلاغ المقاول قرار السحب خطياً بخطاب مسجل أو برقية تشمل على إخطاره بالقرار وضرورة تواجد مندوبيه في الوقت المحدد ليشهد الحصر للأعمال المنفذة والأعمال المتبقية والمواد والمعدات والتوفيق على حضور اللجنة
- في حالة عدم حضور المقاول أو مندوبيه في الموقع المحدد يجري الحصر في غيابه ، ويخطر بنتيجته ، ويسقط حقه في الاعتراض أو التحفظ على ما يدون بالمحضر
- لا يدون في المحضر من الأعمال المنجزة إلا ما سبق أن تمت الموافقة عليه من جهة الإشراف ومطابقاً للمواصفات بموجب تقرير استلام الأعمال المرحلي ، وتدون كافة المواد والمعدات بالموقع حصراً بالوصف والنوع والكمية ، ولا تكون الجهة المالكة ملزمة بأخذ المواد والمعدات الموجودة بالموقع إلا بالقدر اللازم لإكمال العمل ، وما زاد عن ذلك يكلف المقاول بنقله من الموقع
- تقوم جهة الإشراف بحصر كميات الأعمال التي لم تتجز ، ويتم إعداد جداول كميات كاملة للأعمال المتبقية والأعمال المطلوب تنفيذها في حدود العقد الأصلي ، مع إضافة بنود الأعمال التي تحتاج لإزالة أو إصلاح ، ويراعى عند إجراء السحب ما يلي
- . - عدم الإفراج عن الضمان النهائي ( ) وحجزه حتى تتم المحاسبة النهائية معه
- . - إكمال بقية الأعمال التي لم تتجز



ما هي شروط تنفيذ ( camber ) في البلاطات الخرسانية ما هي طريقة التنفيذ وما هي فائدته ؟

:

يتم التنفيذ في حالة البلاطات التي تتدنى البحور عن

ثانياً : التنفيذ

- 1- تنفيذ الشدة الخشبية للسقف -
- 2- رفع الشدة الخشبية في الوسط بمقدار /
- 3- تثبيت الشدة في الأطراف بنفس المنسوب

:

تقليل الترخيم في البلاطات ذات البحور الكبيرة




( ..... / / ) هل تؤمن بتشغيل الاطفال (

!!!اعطنا رايک هنا



## ما هي مكونات جهاز المساحة التيوودوليت ( theodolite )



## هل يفضل انشاء اعمال الكهرباء ( الخراطيم ) اعلى شبكة حديد التسليح / اسفل شبكة حديد التسليح

لإفضل انشاء التمديدات الكهربائية ( الخراطيم ) اعلى شبكة التسليح للسقف ولكن يفضل انشاؤها اسفل حديد التسليح وذلك لأن انشاء التمديدات اعلى السقف ( الخراطيم ) يؤدي إلى تلف الخراطيم اثناء الصب كما يؤدي إلى تحريكها كذلك عند صب الخرسانة غير أن في حالة الرغبة في التعديل مستقبلاً ( يسهل التكسير والكشف عن المواسير ) ولكن يفضل انشاؤها بعد الانتهاء من اعمال التسليح للأسقف حتى لا يؤدي المشي على حديد التسليح إلى تكسير المواسير وتحريك أماكنها كما يفضل تثبيتها بواسطة سلك الرباط والمسامير لعدم تحريكها اثناء الصب



ما هو الفرق بين كلا من الكبيل المسلح / الكبيل الغير مسلح وما هى مميزات وعيوب كلا منهما ؟


**لماذا لا يفضل بناء الجدار كاملاً من الطوب الخفيف الأبيض ( )**

**دائماً ما يوصى إلا بذيد عدد مداميك الطوب الخفيف ( )  
وزنة وضعف قوة تمسك الطوب مع المونة وبالتالي يحدث خلطة مع مرور الزمن**



ما هي اكبر مسافة بين الاعصاب ( ribs ) المستخدمة في السقف الهولوبلك ( hollow block slabs )

( e ) هي



ما هى حالات استخدام الاعصاب العرضية ( cross ribs ) فى حالة البلاطات الم Holtoblock

Live loads	Span	Condition
$\leq 3 \text{ kN/m}^2$	$\leq 5\text{m}$	No cross rib required
$\leq 3 \text{ kN/m}^2$	$> 5\text{m}$	One cross rib
$> 3 \text{ kN/m}^2$	4m to 7m	One cross rib
$> 3 \text{ kN/m}^2$	$> 7\text{m}$	Three cross rib

**لماذا يفضل استخدام الطوب الاسمنتي في بناء حوائط الحمامات الداخلية؟**

لأنه يتحمل الرطوبة بنسبة عالية لذلك يفضل استخدامه في الحمامات



ما هو مادة جيوجrid ( geogrid ) وفيما تستخدم وما هي فائدتها وما هي مميزاتها ؟

: التعريف

هو عباره عن شبكة من البولى ايثيلين على هيئة رولات تغرس بين طبقات الدفان وتزيد من قوه تماسك التربه وقد بده في تركيبها اسفل طبقات الشوارع في الكثير من الدول

ثانيا :

الجدران الاستنادية

السكاك الحديدية

:

زيادة قوه التربة  
زيادة قدرة تحمل التربة  
انخفاض تكاليف الصيانة  
زيادة العمر الافتراضى لطبقات التربة  
الممساعدة فى الحصول على الزوايا المطلوبة فى حالة التربة الناعمة




## من هو المسئول عن كتابة التقرير اليومي للمشروع ؟

المسئول عن تعبئة نموذج التقرير اليومي هو أحد فنيي الجهاز المشرف ( مساعدين الاستشارى ) ، ويوقع عليه أحد فنيي المقاول ويعتمده المهندس ( \_\_\_\_\_ ) ، ويحتفظ كل من المهندس المشرف والمقاول بصورة من التقرير مع ضرورة كتابة ع \_\_\_\_\_ الموقع والانتاجية ومراحل النطور .....

Client 3 - Contact Center - Inquiries Received (January 16-20)

Date	Service 1	Service 2	Service 3 Per.	Training	General Information
16-Jan	10	1	8	0	201
17-Jan	8	1	2	1	16
18-Jan	9	1	2	0	12
19-Jan					4
20-Jan					1
21-Jan	2				9
22-Jan	1	1			1
23-Jan	1				2
24-Jan					1
Total	24	4	17	7	73
	100%	17%	34%	30%	100%

Date of Interest	Total Entries
Stephan 1 Preheat 1	24
Stephan 1 Preheat 2	21
Production Management Training	7
General Information	73
Total Entries	125



ذا تفعل اذا نسي المقاول انشاء بعض الميدة (

( وقد تم الانتهاء من الصب و الردم ؟

- الحفر اماكن الميد المراد انشاؤها
- التقب بواسطة دريل الميدة المجاورة
- تزريع اسياخ بطول سم داخل الميد المجاورة بعدد الحديد السفلي
- الانتهاء من اعمال التسلیح للميد المطلوبة
- الانتهاء من اعمال الفورم الخشبية للنجرارة
- صب الميد المطلوبة

- الردم كامل الميد مع الدك
- صب الخرسانة الارضية

تكثيف الحديد وقطع وعرض الميد بسماكه سم ويتم صبها مع الارضية



## كيفية تحويل المشاريع الفاشلة إلى ناجحة بالنسبة لاستلام مدير مشروع جديد بديل عن مدير مشروع سابق ( )

- تشكيل فريق عمل جديد .
- إعادة تقويم المشروع الفاشل .
- التخطيط من جديد للمشروع.
- تحديد / الموارد البشرية / / الموارد المادية .
- تحديد خطة مراقبة المشروع المتزامنة مع العمل.
- تجاوز كل المعوقات التي أعاقت في المشروع السابق حتى لا يتكرر الخطأ ويحدث فشل آخر للمشروع



(

)

لترانه ) : جنيه / جنيه / ( )  
جنيه / ( )



ما هو اقل عمق للكمرات البسيطة والمستمرة

الكمارات البسيط


$$( \quad / \quad ) =$$

ثانياً : \_\_\_\_\_

$$/ \quad =$$

$$/ \quad =$$

		Minimum thickness, h		
	Simply Supported	One end condition	Both continuous	Cantilever
<b>Member</b>	<b>Members not supporting or attached to partitions or other construction likely to be damaged by large deflections.</b>			
<b>Solid one-way slab</b>	L/20	L/24	L/28	L/10
<b>Beams or ribbed one-way slabs</b>	L/16	L/18.5	L/21	L/8



**كيف يتم ضبط الميل ( )**

**يتم ضبط الميل اعلى السقف بواسطة اوتار من الخرسانة بالميل التصميمي متر وباتجاه الجرجرى الخاص بتصريف المياه ومن ثم صب الخرسانة الرغوية لتشكيل كامل الميل وانهاء باقى اعمال العزل الحراري او المائى المطلوب**



## ما هى اهم الاجراءات التى يجب اتخاذها لحماية جوانب الحفرية من الانهيار ؟


- التي يزيد عمقها عن . . م، فى حالة التربة المفکكة بشكل جيد وذلك باستخدام صفائح وأوتاد.
- يجب أن يقوم بالتدعيم عمال ذوي خبرة
- يجب أن تتم أعمال الإشراف والمتابعة لأعمال التدعيم من قبل فنيين مؤهلين وذوي خبرة.
- تخفيض مستوى المياه الجوفية إن وجد إلى المنسوب الذي يمكن معه متابعة العمل بشكل جيد وصحيح.



ما هو اقل عرض ( wide of beam )

$$( \quad / \quad ) = -$$

- ايهما اقل مما سبق




قد تحدث هذه المشاكل كثيرة لاسباب اخرى ففي هذه الحالة تكون الحلول البديلة اجبارية ولكن او لا ينصح دائما في هذه الحالة يتم رجوع سيارات الخرسانة الى المصنع وعدم المحاسبة على الخرسانة ولكن في حالات اخرى مثلا وجود اماكن من الصعب دخول سيارات انة الى الموقع بسبب ضيق المكان او وجود عوائق اخرى او صعوبة دخول المضخة الى الموقع لاسباب متعددة فيتم اللجوء الى

- استخدام البوكلين
- استخدام الشبول



ايهما افضل فى التنفيذ عند تقليل او زيادة قطاع الاعمدة ( المستطيلة / المربعه )



ما هي اضرار انشاء ابراج الاتصالات اعلى المباني السكنية وما هو رأيك العلمي؟



## كيف تصبح مهندس ناجح ( how to be sucessful engineer )

لاتقم بعملين في وقت واحد فتفقد التركيز على الاثنين  
لا ترهق نفسك لأن الاعمال الهندسية تحتاج إلى مهندس مرتب زهريا  
اذا احسست بارهاق اثناء العمل فحاول ان تستريح وتوقف عن العمل  
لا تستهين بملحوظات الناس  
لا تتردد في اعادة عمل لا يتطابق مع الشروط والمواصفات الهندسية  
( يرج فريقك ) على تفاصيل عملك الا في الضرورة  
استعن دائماً بمحاسب او مساعد مهندس لتقطيع امورك المالية  
سجل دائماً ملاحظاتك في دفتر حتى ترجع اليها وقت الضرورة  
ذوقتك في التفكير اثناء القرارات وعدم التسرع  
( ) في بعض الاجيال انقادا لك  
الصدق هو صفة المهندس الناجح والفشل هو الكذب بعينه  
صاحب وصادق من يديك وليس نصلك سواء مادياً او اجتماعياً او نفسياً  
الغضب والانفعال الذي لهما صفات المهندس الفاشل  
ر منفرداً استشير واسأل واستعن باهل الخبرة  
يجب ان يكون لديك نظرة ثاقبة بعيدة المدى ولا تنظر تحت قدميك  
اللبقة ليست بالكلام فقط ولكن بالتصرفات المناسبة في الاوقات المناسبة  
لا تنهان في حق نفسك ولا تنتازل عن حقوقك ولا تتركها لمن يتلاعب بها  
احذر التوقعات مثل الخطابات والأوراق الرسمية والفوایر.....  
النظام والترتيب وحفظ الأوراق والمستندات من صفات المهندس الناجح  
حول دائماً الاطلاع والبحث عن المعلومة ولا تنتظر ان تأتي إليك  
يجب ان تحدد انت الطريق الذي تود ان يعاملك به الناس ولا تتركهم يحددوه بمعرفتهم  
ل تفكيرك بتواافق الامور وصغارها  
المهندس الناجح يكون عنده القدر الكافي من المعلومات الادارية والقانونية والمحاسبية ....  
المهندس الناجح الذي له القدرة ان يتعامل مع كل الطبقات والمستويات والفنانين ... كل باسلوبه  
نفسك عن اخطاء هذا اليوم وطور من نفسك  
اختار المكان الصحيح دائماً اثناء عقد الاجتماعات مع المسؤولين والاستشاري  
حاول ان تحب الشخص الآخر في العمل الذي تقرره عليه  
عندما تقدم اقتراح لمروسيك قدمها في صورة هادئة ومهذبة ولا تكون في صورة اوامر صريحة  
ن ترى الاشياء من وجهة نظر الشخص الآخر فهذا من صفات المهندس الناجح  
الاعتراف بالخطاء ميزة وهي اول طريق التصحيح  
احسن وسيلة لتجنب الجدال هو تجنبه  
ان ذكر محاسن من امامك هو اول الطريق لكسب قلبه  
ان الابتسامة واللين يحققان مالا يتحقق العبوس والشحوب



للذيد من الاسئله تابعنا على الموقع ( الموسوعة الشامله )

<http://civilq.blogspot.com>