

TXW81x 数据流方案开发指南



珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TXW81x 数据流方案开发指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-10		文件版本	V1.0

责任与版权

责任限制

由于产品版本升级或者其他原因,本文档会不定期更新。除非另行约定,泰芯半导体有限公司对本文档 所有内容不提供任何担保或授权。

客户应在遵守法律、法规和安全要求的前提下进行产品设计,并做充分验证。泰芯半导体有限公司对应 用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用泰芯半导体有限公司的产品和应用自行负责。

在适用法律允许的范围内,泰芯半导体有限公司在任何情况下,都不对因使用本文档相关内容及本文档 描述的产品而产生的损失和损害进行超过购买支付价款的赔偿(除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律 规定的损害赔偿外)。

版权申明

泰芯半导体有限公司保留随时修改本文档中任何信息的权利,无需提前通知且不承担任何责任。

未经泰芯半导体有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。除非获得相关权利人的许可,否则,任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯本文档描述的享有版权的软件版权的行为,但是适用法禁止此类限制的除外。



珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港11栋3楼

保密等级	A	TXW81x 数据流方案开发指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-10		文件版本	V1.0

修订记录

日期	版本	描述	修订人
2023-11-10	V1.0	初始版本	TX



珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港11栋3楼

版权所有 侵权必究 Copyright © 2023 by Tai Xin All rights reserved

TXW81x 数据流方案开发指南

文件编号 TX-0000 文件版本 V1.0

目录

TX	W81x 数据流	方案开发指南1
1.	概述	1
2.	SDK 视频音频	页数据流开发指南以及 API 说明2
	2.1. 接收-	与发送通用接口2
	2. 1. 1.	open_stream_available2
	2. 1. 2.	close_tream3
	2. 1. 3.	enable_stream3
	2. 1. 4.	streamSrc_bind_streamDest≒ streamSrc_unbind_streamDeset4
	2.2. 接收7	方常用的 api 接口以及说明4
	2. 2. 1.	recv_real_data4
	2. 2. 2.	get_stream_real_data4
	2. 2. 3.	get_stream_real_data_len4
	2.3. 发送	方常用的 api 接口以及说明5
	2. 3. 1.	send_data_to_stream5
	2. 3. 2.	set_stream_real_data_len5
	2. 3. 3.	set_stream_data_time5
	2. 3. 4.	broadcast_cmd_to_destStream5
	2. 3. 5.	get_src_data_f5
	2. 3. 6.	force_del_data6
3.	stream fram	ne 的接收以及发送简单流程图7



珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港11栋3楼

1. 概述

本文主要描述视频开发流程。

本文档主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 方案软件开发工程师

本文档适用的产品范围:

型号	封装	包装
TXW81x		

2. SDK 视频音频数据流开发指南以及 API 说明

SDK 是基于 stream_frame 的框架去实现数据流管理, 所有任务都可以通过框架获取所需要的数据(音频、视频), 这里主要涉及接收方以及发送方概念。

2.1. 接收与发送通用接口

2.1.1. open stream available

- void *open_stream_available(const char *name, int data_count, int recv_count, stream_priv_func func, void *priv): 无论发送还是接收,都需要用到这个接口。
- Name: 流的名称,这个要是唯一。
- data_count: 生成数据源头节点数量(这个是发送方需要考虑的,节点数量影响可以缓冲多少个节点,比如是图片,在内存足够的情况下,最多可以发送data count张图片)。
- recv_count:接收的数据的节点数量(这个是接收方考虑的,这个节点数量是代表接收缓冲区接收的节点数,如果接收满了,下一次发送的数据就不会被接收,所以如果需要接收所有的数据:(1)足够内存以及节点,(2)处理足够快,释放足够快)。
- func: 注册的一个回调函数,在流运行过程中,会有各种各样事件可能需要处理,这里结合代码宏举个例子:

以图片的流(video app. c)说明:

- > STREAM_OPEN_EXIT: 流第一次open_stream_available成功后最后调用,再这里是bind流以及将硬件jpeg模块打开,创建接收任务。
- ➤ STREAM_OPEN_FAIL: 是创建失败才会调用。
- ➤ STREAM_DATA_DIS: 是结合stream_data_dis_mem使用,一般是为每一个节点分配内存空间。
- > STREAM DATA DESTORY: 是在close stream后,并且等待回收内存的时候调用,主

要为了回收节点分配的内存,一般与STREAM_DATA_DIS分配内存对应。

- ➤ STREAM_DATA_FREE: 节点释放的时候使用,一般就是bind的流接收到数据后,使用 完就会调用free_data,所有流用完该节点,代表节点数据已经可以被释放的时候 调用,实现内容主要看jpeg流有哪些空间需要释放(如果是接收流,不会有这个事 件)。
- ➤ STREAM_DATA_FREE_END: 与STREAM_DATA_FREE相似,只是执行时间更加推迟一点, 并且节点是归还到可用节点链表中。
- ➤ STREAM_SEND_DATA_FINISH: 是send_data_to_stream调用发送完成后的事件,代表 data已经发送完毕,如果发送完成后需要执行通知或者其他行为可以在这里实现。
- ➤ STREAM_CLOSE_EXIT: 这个是close_stream结束的事件,注意,这里代表close结束,但是流不一定被回收释放,可能要经过 5-10ms才实际被回收,但这个事件来后,这个流就不要再用了,至于申请的节点空间等,都会在后台释放,节点释放事件是(STREAM DATA DESTORY)。

还有更多的事件的宏定义可以看 stream_frame. h,不是所有事件都要响应,根据流的特性去实现,一般产生 data 数据的流需要响应事件比较多,接收流响应事件会比较少。

2.1.2. close_tream

• int close_stream(struct stream_s *s);

关闭流的时候使用,与open_stream_available成对使用,这个接口实际不会关闭,需要等到所有open_stream_available对应都关闭后,才会真正关闭,所以建议是同一个任务或者同一个事件调用open stream available与close stream成对使用。

2.1.3. enable stream

int enable_stream(struct stream_s *s, int enable);
 是否使能流,这个主要是影响接收,发送暂时没有影响。

- 2.1.4. streamSrc_bind_streamDest与 streamSrc unbind streamDeset
- int streamSrc_bind_streamDest(struct stream_s *s, const char *name);
 int streamSrc_unbind_streamDest(struct stream_s *s, const char *name);
 分别是绑定以及解绑流,现在阶段只有open_stream和close_stream调用了。

2.2. 接收方常用的 api 接口以及说明

- 2.2.1. recv_real_data
- struct data_structure *recv_real_data(struct stream_s *s);
 该api是接收数据,只要源头的流有发送数据过来,就可以从struct stream_s *s接收到数据,然后通过struct data_structure的类型去解析对应的数据,解析这个数据会分别用到: void *get_stream_real_data(struct data_structure* data);和uint32_t get_stream_real_data_len(struct data_structure* data);
- 2.2.2. get stream real data
- void *get_stream_real_data(struct data_structure* data);
 获取实际数据的内容(这个也要根据类型来判断,大部分就是实际的数据buf,但jpeg
 是有区别),比如音频,get_stream_real_data获取到就是一个音频的pcm数据,如果是
 图片,则由于内存现在,图片是以节点形式存在,需要特定解析。
- 2.2.3. get stream real data len
- uint32_t get_stream_real_data_len(struct data_structure* data);
 获取data的长度,如果是音频,就是返回音频的长度,如果是jpeg图片,则返回图片的大小

2.3. 发送方常用的 api 接口以及说明

- 2.3.1. send data to stream
- int send_data_to_stream(struct data_structure *data);
 发送data数据到每一个bind的流(已经创建并且使能),只要接收方有空间,并且接收,
 就可以在接收流中通过recv real data接收到对应的data数据。
- 2.3.2. set stream real data len
- uint32_t set_stream_real_data_len(struct data_structure* data, uint32_t len);
 是设置data的数据长度,接收方通过get_stream_real_data_len获取,一般每次新数据
 都要设置一次,比如图片,每次生成都不一样,所以发送之前要先设置好。
- 2.3.3. set stream data time
- uint32_t set_stream_data_time(struct data_structure* data, uint32_t timestamp);

与 2.3.2 同样,这个设置时间戳。

- 2.3.4. broadcast cmd to destStream
- void broadcast_cmd_to_destStream(stream *s, uint32_t cmd)
 这个是广播命令,会向所有bind的流发送cmd的命令,暂时少用,作为拓展,比如播放
 视频可以暂停,等操作,需要对应流实现响应对应事件STREAM_SEND_CMD。
- 2.3.5. get src data f
- struct data_structure *get_src_data_f(struct stream_s *s);
 这个是从stream_s *s中获取一个可用的节点,等待填充以及配置完毕后,再调用

send_data_to_stream发送到bind的各个流。


2.3.6. force_del_data

• int force_del_data(struct data_structure *data);

这个是一般发送方使用,因为调用get_src_data_f后,如果数据出现异常不需要了,则可以通过这个接口force_del_data删除,不会出现节点丢失,因为get_src_data_f获取的data不释放,后续就会获取不到。

3. stream_frame 的接收以及发送简单流程图

发送方流程(可以参考video_app.c)



接收方流程

