


KinectRecorder 使用方法






このような画面が出てきた場合




「ツール」から、 「ツールを追加…」 を押します。




右のようなウィンドウが現れます。


- 1. 「Libraries」を押します。
- 下の入力欄に「Kinect」と入力 します。
- 3. 「Kinect v2 for Processing」 の左側にチェックマークがついているか確認します。
- 4. チェックマークがついていない 場合は「Kinect v2 for Processing」をクリックし、 画面下の「Install」ボタンを押 します。
- 5. 「Kinect v2 for Processing」 の左側にチェックマークがつい たら、このウィンドウを閉じます。



このボタン(実行ボタン)を 押します



KinectRecorderが立ち上がります




画面に何も映らない場合

- KinectをUSB 2.0のポートに接続している可能性があります。KinectをUSB 3.0のポートに接続しなおし、もう一度お試しください。
- PCがKinectを認識していない可能性があります。 KinectのコンセントとUSBを抜き、10秒ほど待機 し、再度それらを接続すると改善する場合があり ます。


Enterキーを押すと録画が開始されます

録画中は「●REC」の文字が表示される











再度Enterキーを押すと録画が終了します

録画が終了し、「●REC」の文字が消える











続けて録画を行いたい場合は、 再度Enterキーを押します。

全ての録画が終わったら



ウィンドウを 閉じます

全ての録画が終わったら



ウィンドウを 閉じます

